# 技术资料

# **Liquiline System CAT820**

全自动样品预处理系统,主要用于活性污泥池、二沉池或地表水测量应用



通过 Liquiline System CA80 或时间控制系统控制样品预处理系统

### 应用

Liquiline System CAT820 对水溶液进行全自动取样和过滤。样品预处理系统采用模块化设计,能够适应不同的过程条件。提供多种过滤单元和软管长度。提供多种安装支架用于在过程介质中安装过滤单元。带伴热软管和伴热外壳的系统可以在最低温度为-20°C 的环境中使用。

样品预处理系统可以在下列应用场合中使用:

- 市政污水处理厂和工业废水处理厂
- 地表水
- 从工业过程中提取水样

### 优势

- 坚固耐用且使用可靠:
  - 无干扰的蠕动泵取样
  - 可选压缩空气清洗系统
- 可选软管和外壳伴热系统
- 操作简便且用户友好:
  - 通过 CA80 分析仪控制
  - 可选通过时间控制功能控制
  - 与现有安装支座兼容安装
- 清洗和维护:
  - 无需工具即可便捷地更换泵软管和过滤单元
- 使用灵活:
  - 模块化过滤系统
  - 满足多种安装条件要求的附件



# 目录

功能与系统设计         功能         测量系统         安装实例         Memosens 技术的功能         时间控制系统的功能	3 3 3 6 6
<b>设备结构</b> 接线端子分配	<b>6</b>
<b>通信和数据处理</b> 控制器	
<b>可靠性</b>	7
<b>温度输人</b> 输入信号类型测量精度	8
<b>电源</b> 的电气连接 电源 电缆入口 电缆入口 的功率消耗 保险丝	8 8 8 8 8
性能参数	_
过滤能力	
过滤能力	9 <b>9</b> 9
文装. 安装指南.  环境条件. 环境温度范围. 储存温度. 湿度. 防护等级. 电磁兼容性 (EMC) 电气安全. 污染等级.	9 9 9 10 10 10 10 10

对质	12 12
<b>可操作性</b> 操作方法 观场操作	
<b>正书和认证</b>	14
<b>汀购信息</b> ····································	15 15 15 15
<b>附件</b> 义表专用附件 欧管和过滤单元的清洗液 CY820	

### 功能与系统设计

### 功能

使用蠕动泵取样。通过过滤单元提取并过滤水样,随后传输至分析仪中。可选清洗阀使用带压缩 空气的过滤单元进行反冲洗。

### 测量系统


### 整套样品处理系统包括:

- Liquiline System CAT820 样品预处理系统
- 控制器,带操作按键和 LED 状态指示灯
- 蠕动泵
- 超滤薄膜
- 过滤单元, 带滤网, 已完成预装配
- Flexdip CYH112 安装支座,用于固定过滤单元
- 压缩空气清洗(可选),能够延长滤网的维护周期 样品软管,连接过滤单元和泵
- 清洗液 (单独订购)

#### 安装实例

### 安装实例 1: 出水口测量,CAT820 连接 Memosens 数字式传感器


- Liquiline System CA80 分析仪
- Liquiline System CAT820,连接 Memosens 数字式传感器,带伴热,带压缩机和防护罩
- 过滤单元滤芯,薄膜, 0.1 µm, 陶瓷
- 浸入管 1200 x 40 mm, 不锈钢
- 连接支架 G1, 90°C, 不锈钢
- 快速固定夹, 过滤单元, G1
- 软管,连接过滤单元和泵,3米,带伴热
- 软管,连接泵和分析仪,2米,带伴热



- 1 通过 Liquiline System CA80 安装,CAT820 连接 Memosens 数字式传感器,带浸入管、过滤单元(陶 瓷) 和压缩机
- 压缩机+压缩空气软管
- 2 Liquiline SystemCAT820
- 防护罩 3
- 4 钩环带
- 软管,连接过滤单元和泵,3米,带伴热
- 浸入管 1200 x 40 mm, 不锈钢
- 连接支架 G1, 90°, 不锈钢
- 8
- 过滤单元 (陶瓷), 带快速固定夹 CYH112 安装支座 (订货号: 71079139)

### 安装实例 2: 在曝气池中测量, CAT820 连接 Memosens 数字式传感器


- Liquiline System CA80 分析仪
- Liquiline System CAT820,连接 Memosens 数字式传感器,带伴热,带现场压缩空气连接管道 的压缩空气连接接口和防护罩
- 过滤单元滤芯,薄膜, 0.1 µm,陶瓷
- 浮子,过滤单元转接头 软管,连接过滤单元和泵,3米 软管,连接泵和分析仪,2米



- ₹ 2 通过 Liquiline System CA80 安装, CAT820 连接 Memosens 数字式传感器, 带浮子和过滤单元 (陶
- 现场压缩空气连接管道的压缩空气连接接口 1
- Liquiline SystemCAT820 2.
- 3 防护罩
- 软管,连接过滤单元和泵,3米 4
- 钩环带
- 链条
- 过滤单元(陶瓷),带浮子、过滤单元转接头CYH112 安装支座(订货号: 71079139) 7

### 安装实例 3: 出水口测量, CAT820 连接 Memosens 数字式传感器

- Liquiline System CA80 分析仪
- Liquiline System CAT820,连接 Memosens 数字式传感器,带伴热,带防护罩
- 过滤单元滤芯,薄膜, 0.1 μm, 陶瓷
- 链条夹 600 x 40 mm, PVC, 转接头 G1
- 软管,连接过滤单元和泵,3米,带伴热
- 软管,连接泵和分析仪,2米,带伴热




通过 Liquiline System CA80 安装,CAT820 连接 Memosens 数字式传感器,带链条夹和过滤单元(陶 ₩ 3 瓷)

- CYH112 安装支座 (订货号: 71079139)
- Liquiline SystemCAT820 2
- 防护罩 3
- 4 软管,连接过滤单元和泵,5 m,带件热
- 5 钩环带
- 6 链条
- 过滤单元 (陶瓷) , 带链条夹, 600 x 40 mm, PVC, CYA112 (订货号: 71079140)

### 安装实例 4: 在曝气池中测量, CAT820 带时间控制功能

- Stamolys CA71 分析仪
- Liquiline System CAT820, 带时间控制功能和伴热, 带防护罩
- 过滤单元滤芯,薄膜, 0.1 µm, 陶瓷
- 浸入管, 600 x 40 mm, 不锈钢
- 快速固定夹, 过滤单元, G1
- 软管,连接过滤单元和泵,3米,带伴热 软管,连接泵和分析仪,2米,带伴热
- 连接套件, CA71 伴热软管型



Δ0029464

€ 4 通过 Stamolys CA71 安装, CAT820 时间控制型带快速固定夹和过滤单元 (陶瓷)

- 1 CYH112 安装支座 (订货号: 71079139)
- Liquiline SystemCAT820 2
- 防护罩 3
- 软管,连接过滤单元和泵,带伴热
- 5 钩环带
- 过滤单元 (陶瓷) ,带快速固定夹,浸入管  $1200 \times 40 \text{ mm}$ ,不锈钢连接支架 G1,90°,不锈钢 6

### Memosens 技术的功能

### Memosens 技术支持下列服务和监测功能:

- 查询样品预处理系统信息
- 验证样品预处理系统和分析仪之间的数字通信
- 外壳泄露检测
- 伴热系统的温度控制 (可选)
- 蠕动泵和可选压缩空气管道 (通过分析仪控制)


通过 CA80 分析仪控制 Liquiline System CAT820 样品预处理系统。通过 CA80 分析仪控制 CAT820的标准模式。在工作模式下现场控制状态 LED 指示灯熄灭。

### 时间控制系统的功能

时间控制型 Liquiline System CAT820 样品预处理系统可以设置不同的传输间隔时间。进行现场操 作时,设备自带蠕动泵的测试功能。

### 设备结构

### 接线端子分配



A0029456

#### € 5 接线端子分配

- 115/230VAC (适用带伴热的仪表型号)
- 伴热软管,连接过滤单元连接泵 2
- 3 屏蔽线
- 温度传感器 4
- Memosens

## 通信和数据处理

### 控制器

Liquiline System CAT810 样品预处理系统由 Liquiline System CA80。通过分析仪的显示与操作单 元设置样品预处理系统。

## 可靠性

# Memosens 技术确保高可靠

### Memosens MEMO(SENS

- Memosens 使得测量点更安全、更可靠: 非接触式数字信号传输方式,实现最佳电气隔离效果
- 整体防水防潮
- 允许实验室传感器标定,提升了过程测量点的适用性
- 采用本安型电子部件, 完全可以在危险区中测量
- 记录传感器参数,进行预维护,例如:
  - 总工作小时数
  - 极高或极低测量值的工作小时数
  - 高温条件下的工作小时数
  - 蒸汽消毒次数
  - 传感器状态

### 可靠性

### 模块化结构设计

样品预处理系统满足您的各项需求:

- 从无伴热软管升级为带伴热软管和户外温度传感器
- 将带控制系统的电子模块升级为采用 Memosens 数字式技术的电子模块
- 升级至全自动压缩空气清洗 (连接 Memosens 数字式传感器的型号)
- 升级至带外壳伴热

🚹 请注意: CA71 分析仪不能同时安装伴热软管和 Modbus RS485。

### 温度输入

输入信号类型	Pt1000
测量精度	± 2.5 K

### 电源

### 的电气连接

-->详细接线图请参考 Liquiline System CAT820 的《操作手册》

### 电源

### 注意

#### 仪表不带电源开关

- ▶ 用户必须在仪表附近安装断路保护器。
- ▶ 必须是开关或电源断路保护器,且必须标识为仪表的断路保护器。
- ▶ 在电源接入处,24 V 电压型仪表必须通过双层绝缘或增强绝缘与现场危险电缆隔离。

Memosens 型,不带伴热:

通过 Liquiline System CA80 供电

Memosens 型, 带外壳或软管伴热:

 $100...120 / 200...240 \text{ V AC} \pm 10 \%, 50/60 \text{ Hz}$ 

安装伴热软管时,需要 200...240 V AC 或 100...120 V AC 供电电压。24 V 型仪表不能安装伴 热软管。

#### 时间控制型:

- 由 CA71 分析仪(单通道型)供电或其他 12 W, 24 V 电源供电
- 由 CA71 分析仪伴热, 100...120/200...240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz, 带连接套件 CA71, 伴热 软管型
- **1** CA71 分析仪的功率消耗会相应增加。基于功率消耗考虑,软管伴热型 CA71 Modbus RS485 不能使用连接套件 CA71。

### 电缆人口

### 取决于订购型号:

- 2 x M32 缆塞(内部分配)
- 2 x M20 缆塞(1 个内部分配) M20 x 1.5 mm / NPT1/2" / G1/2
- 1 x M12 (温度传感器,可选)

### 允许电缆直径:

M20 x 1.5 mm: 7...13 mm (0.28...0.51")

### 的功率消耗

- max. 12 W, 24 V 时
- max. 85 VA (带 5 m 伴热电缆) + 20 VA (带外壳伴热)

### 保险丝

5 x 20 mm, 250 V, 3.15 A 慢熔型(T3.15A)

# 性能参数

### 过滤能力

Memosens 型:

■ 5.5...16.5 ml/min

■ 工厂设置: 8.25 ml/min

带时间控制功能型:

■ 4.7...11 ml/min

■ 工厂设置: 6.6 ml/min


所有数值均针对新过滤单元。

## 安装

### 安装指南

### 吸液高度

最大允许吸液高度如下:



A0031734

图号	允许吸液高度
A	在过滤单元和样品预处理系统之间: 最大 5 m (16.41 ft)
A+B	<ul> <li>在过滤单元和分析仪之间:</li> <li>最大总长度为 10 m (31.81 ft)</li> <li>但是 A 不得大于 5 m, 可以选择以下长度:</li> <li>A = 0.5 m、B = 9.5 m</li> <li>A = 5 m、B = 5m</li> </ul>

# 环境条件


环境温度范围	不伴热 +5+50 °C (41122 °F)
	伴热 -20+50 °C (-4+122 °F)
储存温度	-20+60 °C (-4140 °F)
湿度	1095%,无冷凝
防护等级	IP67
电磁兼容性 (EMC)	干扰发射和抗干扰能力符合 EN 61326-1:2006 标准, A 类工业区
电气安全	IEC 61010-1,I 类设备 低压: 过电压等级 II 环境低于海平面之上 2000 m (6562 ft)
污染等级	产品污染等级 4。

# 过程条件


样品温度	440 °C (39104 °F)
样品均匀性	TS < 8 g/l
样品 pH 值	pH 414
样品盐度	NaCl 浓度: < 10,000 mg/l (ppm)
过程压力	常压
压缩空气	24 bar (2958 psi)

# 机械结构

### 外形尺寸




€ 6 Liquiline System CAT820 的外形尺寸示意图; 单位: mm (in)



€ 7 过滤器的外形尺寸示意图;单位: mm (in)

螺旋软管



- 螺旋软管, PVC
- PTFE, 蓝色 PTFE, 黑色
- Memosens 连接和电源 软管伴热

₽8

### 重量

### 约 2.5 kg (5.51 lbs), 取决于分析仪型号

### 材质

外壳材料	
外壳底座	PC-FR
显示屏盖板	PC-FR
外壳密封圈	EPDM

接液部件	
过滤单元(陶瓷)	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ,带涂层
样品预处理单元软管	PTFE
蠕动泵接头 螺母+护套	PP
蠕动泵软管	PHARMED
接头、电磁阀和三通	POM
集液器上的电磁阀	PVDF
电磁阀密封圈	FKM
反冲洗阀密封圈	EPDM
集液器阀密封圈	FKM
反冲洗电磁阀	PEEK
电磁阀和集液器的连接软管	NORPRENE

### 软管和电缆

### 软管,连接过滤单元和泵

- 长度: 3 m (9.8 ft)、5 m (16.4 ft)
- 螺纹软管:
  - PVC
  - 外径 21.6 mm (0.85")
  - 内径 16 mm (0.63")
- 取样软管 1 / 2:
  - PTFE
  - 外径 4 mm (0.16")
  - 内径 2 mm (0.08")
  - 颜色: 黑/蓝
- 带伴热型:
  - 软管伴热: 115V/230V (在样品预处理单元连接)
  - 伴热容量: 17 W/m, 自限制
- ★ 使用 2400 mm 浸没管时,过滤单元与泵之间至少要选用 5 m 软管。

### 软管,连接泵和分析仪

- 长度: 2 m (6.6 ft)、5 m (16.4 ft)、10 m (32.8 ft)、15 m (49.2 ft)、20 m (65.6 ft)、30 m (98.4 ft)
- 螺纹软管:
  - PVC
  - 外径 24.6 mm (0.97")
  - 内径 19 mm (0.75")
- Memosens 电缆
- 取样软管 1 / 2:
  - PTFE
  - 外径 4 mm (0.16")
  - 内径 2 mm (0.08")
  - 颜色: 黑/蓝
- 带伴热型:
  - 软管伴热: 115V/230V (连接 CA80 或 CA71; 使用 CA71 时, CA71 软管伴热型需要连接套件)
  - 伴热容量: 17 W/m, 自限制

12


### 可选压缩空气清洗的压缩空气软管

- 外径: 6 mm
- 允许软管长度: 5 m (16.4 ft) (标准供货长度)、10 m (32.8 ft)、15 m (49.2 ft)、20 m (65.6 ft), 30 m (98.4 ft), 50 m (164.0 ft)

### 可操作性

#### 操作方法

### 通过 Liquiline System CA80 操作




A0028789

€ 9 测量系统示意图,安装有 Liquiline System CAT820 样品预处理系统

- 2 Liquiline System CA80
- 3 集液器
- 集液器溢流 4
- 5 水样
- 6 过滤单元 (陶瓷)
- 介质

### 现场操作

### 连接 Memosens 数字式传感器的型号



A0029982

### 连接 Memosens 数字式传感器的型号

- 1 现场控制系统
- 取样泵正转 取样泵反转 (按下较长时间)
- 3 空气反冲洗过滤单元 (可选)
- 4 未分配


### 带时间控制功能的型号

- 1 取样泵开/关
- 2 取样泵正转 取样泵反转 (按下较长时间)
- 3 脉冲/暂停 1, 10 秒/60 秒 (快速按下) 脉冲/暂停 2, 10 秒/50 秒 (按下较长时间, 闪烁)
- 4 脉冲/暂停 3, 10 秒/30 秒 (快速按下) 脉冲/暂停 4, 10 秒/20 秒 (按下较长时间, 闪烁)

工厂设置: 10 秒/40 秒

### 按键分配

按下一次: 功能1 功能2 按下较长时间: 按下两次: 停止按钮



= LED 指示灯亮起 = LED 指示灯闪烁 = LED 指示灯熄灭

- 1 绿色 LED 指示灯亮起:设备正常工作
- 红色 LED 指示灯亮起:故障,F类诊断信息 红色 LED 指示灯闪烁: M、C 或 S 类诊断信息 (遵照 NAMUR NE 107 标准区分不同类别的 错误信息)

🚹 Liquiline System CA80 上显示详细诊断信息。

### 证书和认证

产品符合欧共体标准的一致性要求。因此,遵守 EU 准则的法律要求。制造商确保贴有CE标志的仪 表均成功通过了所需测试。

€认证

产品符合欧共体标准的一致性要求。因此,遵守 EU 准则的法律要求。制造商确保贴有C€标志的仪 表均成功通过了所需测试。

EAC 认证

产品通过 TP TC 004/2011 和 TP TC 020/2011 准则的认证,可以在欧洲经济区(EEA)中使用。产 品上带 EAC 一致性标签。

### 订购信息

### 产品主页

### www.endress.com/cat820

### Configurator 产品选型软件

在产品主页中,产品图的右侧有"Configuration"按钮。

- 1. 点击按钮。
  - └ 在独立窗口中打开 Configurator 产品选型软件。
- 2. 按需选择所有选项,完成设备设置。
  - ▶ 得到有效完整的设备订货号。
- 3. 以 PDF 或 Excel 文件输出订货号。正确点击选择窗口右上方的按钮操作。
- 许多产品还提供产品的 CAD 图或二维图形下载选项。点击"CAD"标签,在下拉菜单中选择所需文件类型。

### 供货清单

### 供货清单包括:

- Liquiline System CAT820,1台
- 《操作手册》, 1本(订购语言)
- CD 光盘, 1 张, 内含订购语言的《操作手册》
- 可选附件

### 附件

以下为本文档发布时可提供的重要附件。未列举附件的详细信息请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。

#### 仪表专用附件

### 防护罩

- 户外使用时必须安装防护罩
- 订货号: 51510040

#### 柱式安装套件

- 用于将样品预处理单元固定安装在水平和竖直柱子和管道上
- 订货号: 71096920

CAT820/860 套件: 整套陶瓷过滤单元

订货号: 71241492

CA71 套件: CAT820 加装升级

订货号: 71236534

CAT820/860 套件: 230 V 压缩机

订货号: 71249987 快速固定夹,过滤单元, G1

订货号: 71254159

🚹 Flexdip CYA112 安装支架的订货号请参考 TI00432C。

### 软管和过滤单元的清洗液 CY820

清洗冷凝物, 清洗样品预处理系统和集液器的软管

- 中性清洗液,浓度 11 (33.81 fl.oz.); 订货号: CY820-1+TA
- 酸性清洗液,浓度 11 (33.81 fl.oz.);订货号: CY820-1+T1
- 氧化剂清洗液,浓度 11 (33.81 fl.oz.); 订货号: CY820-1+UA



