



Herstellerinformation

für Anwender betreffend Softwareänderungen
(in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

1 Art des Gerätes

- Feldgerät / signalverarbeitendes Gerät
- Anzeige- / Bedienkomponente / Handkommunikator o.ä.
- Modem / Schnittstelle

Hersteller : Endress+Hauser Conducta GmbH+Co

Gerät : Liquiline

Typ : CM442, CM444, CM448

Bisherige Softwareversion : 1.05.00

Wie kann die bisherige Software-Versionsnummer ermittelt werden:

- (a) über Standard Feldbus-Kommunikation
- (b) über FieldCare/DTM
- (c) Vor-Ort Bedienung

2 Firmware / Software

Neue Version : 1.05.01

Beschreibung der Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:

Erweiterungen und Verbesserungen:

- Unterstützung des optischen Sensors für Trinkwassertrübung CUS52D
- Verbesserte Stabilität der Software der Liquiline Plattform
- Korrigierte Diagnoseverarbeitung der Meldung F262 „Elektronikmodul keine Kommunikation“
- Zur einfacheren Inbetriebnahme über ein Ethernet-Netzwerk ist bei Werksauslieferung die Einstellung von DHCP = on

Bekanntes Problem mit dieser Softwareversion

- Update von 1.04.xx auf 1.05.00 oder 1.05.01 löscht alle Profibus-Einstellungen.
Abhilfe: Geräte-Reset und erneute manuelle Eingabe der Profibus-Einstellungen. Kopieren einer gespeicherten Konfiguration wird zum selben Problem führen.
- In einigen Fällen kann es vorkommen, dass beim Exportieren der Logbücher über den Webserver die Daten nicht vollständig übertragen werden. In diesem Fall bitte den Download wiederholen oder die Daten mit der SD-Karte übertragen.

3 Kompatibilität

Ist die neu installierten Firmware / Software kompatibel mit den Bedientools?



Herstellerinformation

für Anwender betreffend Softwareänderungen
(in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

- Ja
 Nein, Beschreibung:

Ist ein Update der Firmware/Software generell empfehlenswert?

- Ja, Begründung:

Das Firm-/Softwareupdate erfolgt durch ...

SC-Karte

- Nein, Begründung:
Update wird nicht empfohlen

4 Bedienungsanleitung

Ist eine neue Betriebsanleitung notwendig?

- Ja
 Nein

Welche Betriebsanleitung passt zur neuen Firm-/Software:

Gerät	Kommunikationsoption Bezeichnung	Anleitung
CM442/444/448 Alle	BA00444CDE.pdf	Bedienungsanleitung Liquiline
	BA01245CDE.pdf	Bedienungsanleitung Memosens

Die neuen Anleitungen können im Internet bezogen werden:

<http://www.endress.com> - Bereich „DOWNLOAD“
- Angabe des Gerätes und Dokumentationstyp

5 Preis

Ändert sich der Gerätepreis?

- Ja, neue Preise und Updatekosten (ohne Einbau) liegen als Anlage bei
 Nein