



Краткое руководство по эксплуатации Nivector FTI26 IO-Link

Емкостной датчик уровня

Ниже приведено краткое руководство по эксплуатации; оно не заменяет руководство по эксплуатации, относящееся к прибору.

Детальная информация по прибору содержится в руководстве по эксплуатации и прочих документах:

Версии, доступные для всех приборов:

- Интернет: www.endress.com/deviceviewer
- Смартфон/планшет: *Endress+Hauser Operations App*

Основные указания по технике безопасности

Требования к персоналу

Персонал, занимающийся монтажом, вводом в эксплуатацию, диагностикой и техническим обслуживанием, должен соответствовать следующим требованиям.

- Пройти необходимое обучение и обладать соответствующей квалификацией для выполнения конкретных функций и задач.
- Получить разрешение на выполнение данных работ от руководства предприятия.
- Ознакомиться с нормами федерального/национального законодательства.
- Перед началом работы прочитать и усвоить инструкции, приведенные в руководстве и дополнительной документации, а также сертификаты (в зависимости от условий применения оборудования).
- Следовать инструкциям и соблюдать основные условия.

Обслуживающий персонал должен соответствовать следующим требованиям.

- Быть соответствующим образом обучен и уполномочен оператором предприятия на выполнение порученной задачи.
- Соблюдать инструкции, приведенные в настоящем руководстве.

Использование по назначению

Монтаж

Требования к монтажу

Поперечный монтаж в резервуаре для сыпучих веществ, например в силосе.

Миниатюрный контактор, электромагнитный клапан или программируемый логический контроллер (ПЛК) можно подключить непосредственно к датчику предельного уровня.

Прибор можно использовать только в качестве датчика предельного уровня для порошкообразных и мелкозернистых сыпучих твердых веществ. Он предназначен для определения минимального или максимального уровня. Используйте прибор только для таких сред, к которым контактирующие с ними части обладают достаточной стойкостью. Во время эксплуатации следите за тем, чтобы рабочие параметры не выходили за пределы допустимых диапазонов, см. техническое описание.


Эксплуатационная безопасность

- ▶ Эксплуатируйте прибор только в том случае, если он находится в надлежащем техническом состоянии, а ошибки и неисправности отсутствуют.
- ▶ Ответственность за бесперебойную работу прибора несет оператор.

Опасные зоны

Чтобы исключить опасность для людей или оборудования при использовании прибора в опасных зонах (например, в составе взрывобезопасного или защитного оборудования):

- ▶ По техническим данным на заводской табличке проверьте, разрешено ли использовать прибор в опасных зонах.



1 Примеры применения


- 1 Защита от перелива или определение верхнего уровня (MAX)
- 2 Защита от работы всухую или определение нижнего уровня (MIN)

Монтаж прибора

Необходимые инструменты:

- рожковый гаечный ключ 32 мм.
- При затяжке прилагайте усилие только к шестигранной поверхности.
- Момент затяжки: 5 до 12 Нм (3,7 до 8,9 фунт сила фут)

Примеры монтажа



2 Единица измерения: мм (дюйм)

- A Стандартный монтаж через переходник с наружной резьбой G 1"
- B В случае скопления налипаний на стенке силоса при использовании переходника с внутренней резьбой G 1"

i Дополнительные варианты монтажа см. в руководстве по эксплуатации и в техническом описании.

i Другие способы монтажа возможны с аксессуарами, доступными в качестве опции.

Электрическое подключение

Подключение прибора

- Напряжение питания 12 до 30 V DC
- В соответствии с МЭК/EN61010 для прибора нужно предусмотреть подходящий разъединитель.
- Источник питания: неопасное контактное напряжение или цепь класса 2 (Северная Америка).
- Прибор необходимо использовать с плавким предохранителем 500 мА (с задержкой срабатывания), который пригоден для использования в цепях постоянного тока согласно стандарту МЭК 60127-2.
- В зависимости от подключения релейных выходов измерительный прибор работает либо в режиме MAX, либо в режиме MIN.

Тип подключения	IO-Link с одним релейным выходом
Разъем M12	<p>1 Напряжение питания (+) 2 PNP-выход пост. тока (Q2) 3 Напряжение питания (-) 4 C/Q1 (режим связи IO-Link или SIO)</p>

Тип подключения	Рабочий режим (режим SIO с заводской настройкой)	
	MAX	MIN
Разъем M12 		
Символ	Описание	
☉	Желтый светодиод горит	
☼	Желтый светодиод не горит	
•	Внешняя нагрузка	
K		

Информацию о вводе в эксплуатацию см. в руководстве по эксплуатации.