



Sonderdokumentation CY75

Mischen der Reagenzien
Für Analysatormodul CA75

Sicherheitshinweise

N,N-Diethyl-p-phenylandiamin (DPD) ist giftig beim Verschlucken! Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden!

- ▶ Schutzhandschuhe, Augen- und Gesichtsschutz tragen.
- ▶ Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
- ▶ Während des Gebrauchs der Reagenzien nicht essen oder trinken.
- ▶ Alle Hinweise vom Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten.

Hinweise zur Haltbarkeit

- ▶ Reagenzien frisch mischen.
- ▶ Bei der Bestellung von mehreren Reagenziensets: Einzelne Komponenten des Reagenzes ungemischt lagern.
- ▶ Die Haltbarkeit kann bei ungünstigen Umgebungsbedingungen bereits vor Verbrauch der Reagenzien ablaufen.

Lieferumfang

- Etiketten zum Beschriften der gebrauchsfertigen Reagenzien
- CY75-AK+SC
 - Reagenz RB (500 ml (16,9 fl oz)-Flasche)
 - Reagenz RK, Komponente 1 (500 ml (16,9 fl oz)-Flasche)
 - Reagenz RK, Komponente 2 (100 ml (3,38 fl oz)-Flasche)
- CY75-AL+SD
 - Reagenz RB, Komponente 1 (500 ml (16,9 fl oz)-Flasche)
 - Reagenz RB, Komponente 2 (250 ml (8,45 fl oz)-Flasche)
 - Reagenz RK, Komponente 1 (500 ml (16,9 fl oz)-Flasche)
 - Reagenz RK, Komponente 2 (100 ml (3,38 fl oz)-Flasche)
- 1 gedruckte Sonderdokumentation

Materialien

Folgende Materialien und Arbeitsmittel bereitstellen:
1 Pulvertrichter

Reagenzienset CY75-AK+SC

Reagenz RB verwenden

1. Reagenz gebrauchsfertig verwenden.
2. Reagenz kühl und lichtgeschützt aufbewahren.
 - ↳ Das Reagenz ist farb- und geruchlos.

Reagenz RK mischen

Ausgangsprodukt: Reagenz RK, Komponente 1

1. Flasche mit Komponente 1 öffnen.

2. Unter Verwendung des Pulvertrichters die Komponente 2 des Reagenzes RK zum Inhalt der Flasche zugeben.
3. Flasche wieder verschließen.
4. Flasche kräftig schütteln bis sich das Pulver vollständig gelöst hat.
5. Reagenz vor Verwendung ungefähr 2 Minuten stehen lassen.
 - ↳ Das Reagenz hat eine leicht bräunliche Färbung und ist geruchlos.

Haltbarkeit

Mischfertiges Reagenz	24 Monate
Gebrauchsfertiges Reagenz	3 Monate (bei Temperaturen unter 25 °C)

Reagenzienset CY75-AL+SD**Reagenzien RB und RK mischen****Reagenz RB**

Ausgangsprodukt: Reagenz RB, Komponente 1

1. Flasche mit Komponente 1 öffnen.
2. Unter Verwendung des Pulvertrichters die Komponente 2 des Reagenzes RB zum Inhalt der Flasche zugeben.
3. Flasche wieder verschließen.
4. Flasche kräftig schütteln bis sich das Pulver vollständig gelöst hat.
5. Reagenz vor Verwendung ungefähr 2 Minuten stehen lassen.
 - ↳ Das Reagenz ist farb- und geruchlos.

Reagenz RK

► → 📄 1

Haltbarkeit

Mischfertiges Reagenz	24 Monate
Gebrauchsfertiges Reagenz	3 Monate (bei Temperaturen unter 25 °C)