

专用文档

CY80COD

适用于 Liquiline System CA80COD 分析仪
试剂配制说明

1 试剂 CY80COD-CC+Sx

**小心**

化学品不仅刺激皮肤和眼睛，而且还会导致人员受伤。

- ▶ 操作化学品时，必须佩戴护目镜和手套，并穿着实验室外套。避免直接接触化学品。
- ▶ 安全数据表提供化学品的详细信息。



使用前直接配制试剂。订购多种不同试剂套件时，必须分开存放试剂，避免混合。

1.1 质保期

水样试剂 RB、RK、RN、RX

12 个月



试剂的质保期可能比上表中列举的日期短，取决于环境条件和显示值。

1.2 用途

试剂 RB、RK 和 RN 为水样试剂，可以用于分析。

使用试剂 RX 去除过量的重铬酸钾。

- ▶ 向废液筒中添加试剂 RX，每升废液约需要试剂 10 克。使用多个容器分开盛放试剂 RX。使用实际 RX 将六价铬还原为三价铬。



试剂 RB 的正常颜色为红色。如果试剂颜色变为蓝色或绿色，需要更换试剂 RB。

试剂 RK 和 RN 无色透明。

在阴凉处避光保存试剂 RB、RK 和 RN。



71376857

www.addresses.endress.com
