

Istruzioni di funzionamento brevi

Memosens COS51E


Sensore di ossigeno amperometrico con tecnologia Memosens 2.0



Il presente manuale contiene Istruzioni di funzionamento brevi; esse non sostituiscono le Istruzioni di funzionamento relative al dispositivo.

Informazioni dettagliate sul dispositivo sono riportate nelle istruzioni di funzionamento e nella documentazione aggiuntiva disponibile su:

- www.it.endress.com/device-viewer
- Smartphone/tablet: Operations App di Endress+Hauser



A0023555

Indice

- 1 Informazioni sulla documentazione 3**
 - 1.1 Informazioni sulla sicurezza 3
 - 1.2 Simboli usati 4
 - 1.3 Documentazione 4
- 2 Istruzioni di sicurezza generali 5**
 - 2.1 Requisiti per il personale 5
 - 2.2 Uso previsto 5
 - 2.3 Sicurezza sul lavoro 5
 - 2.4 Sicurezza operativa 6
 - 2.5 Sicurezza del prodotto 6
- 3 Installazione 7**
 - 3.1 Condizioni di installazione 7
 - 3.2 Montaggio del sensore 9
 - 3.3 Verifica finale dell'installazione 10
- 4 Collegamento elettrico 10**
 - 4.1 Collegare il sensore 10
 - 4.2 Garantire il grado di protezione 11
 - 4.3 Verifica finale delle connessioni 11
- 5 Messa in servizio 11**
 - 5.1 Controllo funzionale 11

1 Informazioni sulla documentazione

1.1 Informazioni sulla sicurezza

Struttura delle informazioni	Significato
<p> PERICOLO</p> <p>Cause (/conseguenze) Conseguenze della non conformità (se applicabile) ► Azione correttiva</p>	<p>Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Se non evitata, questa situazione provoca lesioni gravi o letali.</p>
<p> AVVERTENZA</p> <p>Cause (/conseguenze) Conseguenze della non conformità (se applicabile) ► Azione correttiva</p>	<p>Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Se non evitata, questa situazione può provocare lesioni gravi o letali.</p>

Struttura delle informazioni	Significato
<p>⚠ ATTENZIONE</p> <p>Cause (/conseguenze) Conseguenze della non conformità (se applicabile)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Azione correttiva 	<p>Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Se non evitata, questa situazione può provocare lesioni più o meno gravi.</p>
<p>AVVISO</p> <p>Causa/situazione Conseguenze della non conformità (se applicabile)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Azione/nota 	<p>Questo simbolo segnala le situazioni che possono provocare danni alle cose.</p>

1.2 Simboli usati

-  Informazioni aggiuntive, suggerimenti
-  Consentito o consigliato
-  Non consentito o non consigliato
-  Riferimento che rimanda alla documentazione del dispositivo
-  Riferimento alla pagina
-  Riferimento alla figura
-  Risultato di un passaggio

1.2.1 Simboli sul dispositivo

Simbolo	Significato
	<p>Riferimento che rimanda alla documentazione del dispositivo</p>
	<p>I prodotti con questo contrassegno non devono essere smaltiti come rifiuti civili indifferenziati. Renderli, invece, al produttore per lo smaltimento alle condizioni applicabili.</p>

1.3 Documentazione

I seguenti manuali, a complemento di queste Istruzioni di funzionamento, sono reperibili sulle pagine dei prodotti in Internet:

- Istruzioni di funzionamento per il relativo sensore
- Informazioni tecniche per il relativo sensore
- Istruzioni di funzionamento per il trasmettitore utilizzato
- Istruzioni di funzionamento per il cavo utilizzato
- Scheda con i dati sulla sicurezza per le relative soluzioni di elettrolita

Insieme a queste Istruzioni di funzionamento, con i sensori per impieghi in area pericolosa è inclusa anche la documentazione XA con le "Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche in area pericolosa".

- ▶ Seguire attentamente le istruzioni relative all'utilizzo in aree pericolose.

2 Istruzioni di sicurezza generali

2.1 Requisiti per il personale

- Le operazioni di installazione, messa in servizio, uso e manutenzione del sistema di misura devono essere realizzate solo da personale tecnico appositamente formato.
- Il personale tecnico deve essere autorizzato dal responsabile d'impianto ad eseguire le attività specificate.
- Il collegamento elettrico può essere eseguito solo da un elettricista.
- Il personale tecnico deve aver letto e compreso questo documento e attenersi alle istruzioni contenute.
- I guasti del punto di misura possono essere riparati solo da personale autorizzato e appositamente istruito.



Le riparazioni non descritte nelle presenti istruzioni di funzionamento devono essere eseguite esclusivamente e direttamente dal costruttore o dal servizio assistenza.

2.2 Uso previsto

L'utilizzo del dispositivo per scopi diversi da quello previsto mette a rischio la sicurezza delle persone e dell'intero sistema di misura; di conseguenza, non è ammesso.

Il costruttore non è responsabile dei danni causati da un uso improprio o per scopi diversi da quelli previsti.

Il sensore è adatto per la misura continua di ossigeno in soluzioni acquose.

Il sensore è adatto soprattutto per:

- misura, monitoraggio e regolazione dell'ossigeno nelle vasche con fango attivato
- controllo del contenuto di ossigeno in uscita dall'impianto di trattamento delle acque reflue
- monitoraggio, misura e regolazione dell'ossigeno in acque pubbliche e allevamenti ittici

2.3 Sicurezza sul lavoro

L'utente è responsabile del rispetto delle condizioni di sicurezza riportate nei seguenti documenti:

- Istruzioni di installazione
- Norme e regolamenti locali
- Regolamenti per la protezione dal rischio di esplosione

Compatibilità elettromagnetica

- La compatibilità elettromagnetica del prodotto è stata testata secondo le norme internazionali applicabili per le applicazioni industriali.
- La compatibilità elettromagnetica indicata si applica solo al prodotto collegato conformemente a quanto riportato in queste istruzioni di funzionamento.

2.4 Sicurezza operativa

Prima della messa in servizio del punto di misura completo:

1. Verificare che tutte le connessioni siano state eseguite correttamente.
2. Verificare che cavi elettrici e raccordi dei tubi non siano danneggiati.
3. Non impiegare prodotti danneggiati e proteggerli da una messa in funzione involontaria.
4. Etichettare i prodotti danneggiati come difettosi.

Durante il funzionamento:

- ▶ Se i guasti non possono essere riparati:
i prodotti devono essere posti fuori servizio e protetti da una messa in funzione involontaria.

ATTENZIONE

La pulizia non è disattivata durante gli interventi di taratura o manutenzione

Rischio di lesioni dovuto al fluido o al detergente.

- ▶ Se il sistema di pulizia è collegato, spegnerlo prima rimuovere un sensore dal fluido.
- ▶ Se occorre collaudare la funzione di pulizia mentre la pulizia è in corso, indossare indumenti, occhiali e guanti di protezione o adottare altre misure per la protezione personale.

2.5 Sicurezza del prodotto


2.5.1 Stato dell'arte della tecnologia

Questo prodotto è stato sviluppato in base ai più recenti requisiti di sicurezza, è stato collaudato e ha lasciato la fabbrica in condizioni tali da garantire la sua sicurezza operativa. Il dispositivo è conforme alle norme e alle direttive internazionali vigenti.

3 Installazione

3.1 Condizioni di installazione


3.1.1 Dimensioni



A0045976

1 Dimensioni in mm (inch)

3.1.2 Orientamento



A0030544

- ☑ 2 Orientamenti consentiti
- ☑☑ Angolo di installazione consigliato
- ☑ Angolo di installazione possibile
- ☒ Angolo di installazione inammissibile

Il sensore deve essere installato inclinato di 10...170° in un'armatura, un portasensore o una connessione al processo adatta. Inclinazione consigliata: 45° per evitare l'adesione di bolle d'aria.

Angoli di inclinazione diversi da quelli menzionati non sono consentiti. **Non** installare il sensore capovolto.

 Rispettare le indicazioni per l'installazione dei sensori riportate nelle Istruzioni di funzionamento dell'armatura utilizzata.

3.1.3 Posizione di installazione

1. Scegliere un punto di montaggio che consenta un accesso semplice.
2. Garantire che le paline verticali e le armature siano fissate saldamente e prive di vibrazioni.
3. Scegliere un punto di montaggio con una concentrazione di ossigeno tipica per l'applicazione.

3.2 Montaggio del sensore

3.2.1 Sistema di misura

Un sistema di misura completo comprende:

- un sensore di ossigeno Memosens COS51E
- un trasmettitore ad es. CM44x
- un cavo di misura, ad es. CYK10
- in opzione: un'armatura, ad es. armatura ad immersione CYA112 o armatura retrattile COA451
- in opzione: un supporto per armatura CYH112
- in opzione: un'unità di pulizia con sistema ad aria compressa
- in opzione: altri elementi di protezione (71096199)

3.2.2 Installazione di un punto di misura



Installare il sistema lontano dalla vasca su una base solida. L'ultima fase di assemblaggio deve essere eseguita nella posizione di montaggio prevista. Selezionare una posizione di montaggio che consenta una gestione corretta del sistema (installazione, operatività, manutenzione).

Installare in un'armatura idonea (in funzione dell'applicazione).

AVVERTENZA

Tensione elettrica

In caso di guasto, le armature metalliche senza messa a terra possono essere alimentate, non toccare!

- ▶ Se si utilizzano armature metalliche e accessori di installazione, rispettare le disposizioni di messa a terra locali.

Per l'installazione completa di un punto di misura con un'armatura a deflusso o retrattile, procedere come descritto di seguito:

1. Installare l'armatura retrattile o a deflusso (se utilizzata) nel processo.
2. Installare il sensore di ossigeno nell'armatura
3. Collegare il cavo al sensore e al trasmettitore
4. Collegare l'alimentazione dell'acqua agli ugelli di risciacquo in dotazione (se si utilizza un'armatura con funzione di pulizia).
5. Fornire l'alimentazione elettrica al trasmettitore

Per l'installazione completa di un punto di misura con un'armatura sospesa o ad immersione, procedere come descritto di seguito:

1. Installare il sensore di ossigeno nell'armatura
2. Collegare il cavo al sensore e al trasmettitore
3. Installare l'armatura sospesa o ad immersione nel processo
4. Fornire l'alimentazione elettrica al trasmettitore

AVVISO**Errore di installazione**

Circuito del cavo interrotto, perdita del sensore dovuta al distacco del cavo, svitamento del corpo membrana nell'armatura!

- ▶ Per il funzionamento in immersione, il sensore deve essere installato in un'armatura ad immersione (come l'armatura CYA112). Il sensore non deve essere installato sospeso per il cavo.
- ▶ Non esercitare una forza di trazione eccessiva sul cavo (ad es. non tirare il cavo).
- ▶ Scegliere una posizione di montaggio facilmente accessibile per eseguire le tarature future.
- ▶ Rispettare le indicazioni per l'installazione dei sensori riportate nelle Istruzioni di funzionamento dell'armatura utilizzata.

3.3 Verifica finale dell'installazione

1. Il sensore ed il cavo sono integri?
2. L'orientamento è corretto?
3. Il sensore non è sospeso a un cavo, ma è installato in un'armatura ?
4. Evitare la penetrazione di umidità.


4 Collegamento elettrico**⚠ AVVERTENZA****Dispositivo in tensione!**

Una connessione eseguita non correttamente può provocare ferite, anche letali!

- ▶ Il collegamento elettrico può essere eseguito solo da un elettricista.
- ▶ L'elettricista deve aver letto e compreso questo documento e attenersi alle istruzioni contenute.
- ▶ **Prima** di iniziare i lavori di collegamento, verificare che nessun cavo sia in tensione.

4.1 Collegare il sensore

Per il collegamento elettrico del sensore con il trasmettitore si utilizza il cavo di misura CYK10.



A0024019

3 *Cavo di misura CYK10*

4.2 Garantire il grado di protezione

Sul dispositivo fornito, possono essere realizzati solo i collegamenti meccanici ed elettrici riportati in queste istruzioni e necessari per l'uso previsto e richiesto.

- ▶ Quando si effettuano queste operazioni, agire con cautela.

In caso contrario, i vari livelli di protezione (Grado di protezione (IP), sicurezza elettrica, immunità alle interferenze EMC) previsti per questo prodotto non possono più essere garantiti a causa, ad esempio, di pannelli superiori lasciati aperti o di cavi non perfettamente fissati.

4.3 Verifica finale delle connessioni

Condizioni e specifiche del dispositivo	Azione
L'esterno del sensore, dell'armatura o il cavo sono esenti da danni?	▶ Procedere a una ispezione visiva.
Connessione elettrica	Azione
I cavi montati sono in tensione o incrociati?	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Procedere a una ispezione visiva. ▶ Sciogliere e ordinare i cavi.
La lunghezza delle anime del cavo è sufficiente e sono correttamente posizionate nel morsetto?	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Procedere a una ispezione visiva. ▶ Tirare delicatamente per verificare che siano posizionate correttamente.
I morsetti a vite sono serrati correttamente?	▶ Serrare i morsetti a vite.
I passacavi sono tutti montati, serrati e non presentano perdite?	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Procedere a una ispezione visiva. Nel caso di ingressi cavo laterali:
Tutti gli ingressi cavo sono installati rivolti verso il basso o lateralmente?	▶ Rivolgere i loop dei cavi verso il basso in modo che l'acqua possa gocciolare.

5 Messa in servizio

5.1 Controllo funzionale

Prima della messa in servizio iniziale, assicurarsi che:

- Il sensore è installato correttamente?
- La connessione elettrica è corretta?

In caso di uso dell'armatura con funzione di pulizia automatica:

- ▶ Verificare che il mezzo pulente (ad esempio, acqua o aria) sia collegato correttamente.

⚠️ AVVERTENZA**Fuoriuscite di fluido di processo**

Rischio di infortuni dovuti ad alta pressione, elevate temperature o rischi chimici.

- ▶ Prima di applicare pressione a un'armatura con un sistema di pulizia, accertarsi che il sistema sia collegato correttamente.
- ▶ Non installare l'armatura in un processo qualora non sia possibile eseguire la connessione corretta in modo affidabile.

1. Sul trasmettitore, inserire tutte le impostazioni specifiche dei parametri e del punto di misura. Queste includono la pressione dell'aria durante la taratura e la misura o la salinità, a titolo di esempio.
2. Verificare se è necessaria una taratura/regolazione.

Quindi, il punto di misura dell'ossigeno è pronto a entrare in funzione.



Terminata la messa in servizio, eseguire una manutenzione del sensore periodica per garantire misure affidabili. Maggiori informazioni sono reperibili nelle Istruzioni di funzionamento del sensore.



- Istruzioni di funzionamento per Memosens COS51E, BA02146C
- Istruzioni di funzionamento per il trasmettitore utilizzato, ad es. BA01245C per Liquiline CM44x o Liquiline CM44xR.



71543878

www.addresses.endress.com
