

简明操作指南

Nivotester FTL325N (三通道型)

NAMUR 信号转换器


信号转换器带 NAMUR 输入信号，与 NAMUR 信号传感器配套使用



本文档为《简明操作指南》；不得替代设备随箱包装中的《操作手册》。

设备的详细信息请参考《操作手册》和其他文档资料：
所有设备型号均可通过下列方式查询：

- 网址：www.endress.com/deviceviewer
- 智能手机/平板电脑：Endress+Hauser Operations App



A0023555

目录

1 文档信息 3

1.1 信息图标 3

2 基本安全指南 4

2.1 人员要求 4

2.2 指定用途 5

2.3 工作场所安全 5

2.4 操作安全 5

2.5 产品安全 5

3 到货验收和产品标识 6

3.1 到货验收 6

3.2 产品标识 6

3.3 储存和运输 7

4 安 装 8

4.1 安装条件 8

4.2 安装测量设备 8

4.3 安装后检查 10

5 电气连接 11

5.1 连接条件 11

5.2 连接测量设备 11

5.3 特殊接线指南 13

5.4 确保防护等级 15

5.5 连接后检查 15

6 操作方式 15

6.1 操作方法 15

6.2 打开前面板 15

6.3 显示单元 16

6.4 操作单元 17

7 调试 17

7.1 功能检查 17

7.2 功能设置 18

1 文档信息

1.1 信息图标

1.1.1 安全图标



危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。



危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。



危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。

注意

操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。

1.1.2 电气图标

 接地连接

接地夹已经通过接地系统可靠接地。

 保护性接地 (PE)

进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠地接地。设备内外部均有接地端子。

 输出

 输入

 故障

 无故障

 限位信号

发光二极管 (LED)

 LED 指示灯熄灭

 LED 指示灯亮起

 LED 指示灯闪烁

1.1.3 特定信息图标

 提示

附加信息。

 参见文档

 参见其他章节

 1、2、3 ...操作步骤

 A、B、C... 视图

 危险区

 安全区 (非危险区)

2 基本安全指南**2.1 人员要求**

操作人员必须符合下列要求，例如设备调试和维护人员：

- ▶ 经培训的专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质
- ▶ 必须经工厂厂方/操作员授权。
- ▶ 必须熟悉国家法规。
- ▶ 开始操作前，操作人员必须事先阅读并理解《简明操作指南》和补充文档中的各项规定
- ▶ 人员必须遵守操作指南和常规操作规范操作。

2.2 指定用途

- Nivotester FTL325N 信号转换器带 NAMUR 本安输入信号 (IEC/EN 60947-5-6)，必须正确连接合适的传感器。
- 使用不当，设备可能会引发危险。
- 仅允许使用安全接地绝缘工具
- 仅使用原厂配件

2.2.1 使用错误

由于不当使用或用于非指定用途而导致的损坏，制造商不承担任何责任。
超出指定应用范围，设备防护等级可能受影响，无法确保设备正常工作。

2.3 工作场所安全

操作设备时：

- ▶ 遵守联邦/国家法规，穿戴人员防护装置。

2.4 操作安全

存在人员受伤的风险！

- ▶ 只有完全满足技术规范且无错误和故障时才能操作设备。
- ▶ 操作员有责任确保设备无故障运行。

改装设备

如果未经授权，禁止改装设备，改装会导致不可预见的危险。

- ▶ 如需改动，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

修理

必须始终确保设备的操作安全性和测量可靠性：

- ▶ 未经明确许可禁止修理设备。
- ▶ 遵守联邦/国家法规中的电子设备修理准则。
- ▶ 仅使用 Endress+Hauser 的原装备件和附件。

2.5 产品安全

设备基于工程实践经验设计和制造，通过相关测试，符合最先进的操作安全标准。设备通过出厂测试，可以安全工作。

2.5.1 CE 认证

设备符合 EC 准则的法律要求。详细信息参见相应 EU 符合性声明和适用标准。
Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。

2.5.2 EAC 符合性声明

设备符合 EAC 准则的法律要求。详细信息参见相应 EAC 符合性声明和适用标准。
Endress+Hauser 确保贴有 EAC 标志的设备均成功通过了所需测试。

3 到货验收和产品标识

3.1 到货验收

到货后需要进行下列检查：

- ☐ 发货清单上的订货号是否在产品粘贴标签上的订货号一致？
- ☐ 物品是否完好无损？
- ☐ 铭牌参数是否与发货清单上的订购信息一致？
- ☐ 如需要（参照铭牌）：是否提供《安全指南》（XA）文档？




如果不满足任一上述条件，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

3.2 产品标识

设备铭牌参数

- ▶ 在 W@M 设备浏览器中输入铭牌上的序列号 (www.endress.com/deviceviewer)
 - ↳ 显示测量设备的所有信息以及配套技术文档资料。
- ▶ 在 Endress+Hauser Operations app 中输入铭牌上的序列号
 - ↳ 显示测量设备的所有信息以及配套技术文档资料。

3.2.1 铭牌



A0039180

1 铭牌

- 1 制造商名称和设备型号
- 2 供电电压
- 3 电气连接
- 4 温度参数及安全文档资料信息（仅适用防爆型设备）
- 5 认证信息
- 6 94/9/EC 防爆标志和防爆型式（仅适用防爆型设备）
- 7 序列号
- 8 通信方式
- 9 位号
- 10 制造商地址

3.2.2 制造商地址

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Germany
制造商地址：参考铭牌。

3.3 储存和运输

- 包装设备，为其提供抗冲击保护
原包装具有最佳防护效果
- 允许储存温度：-20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F)

3.3.1 将产品运输至测量点

使用原包装将测量设备运输至测量点，


4 安装

4.1 安装条件

- 在非危险区中，设备安装在机柜中使用。
- 安装时，确保设备免受气候条件和冲击影响。
在户外或炎热地区中使用时，应避免设备直接日晒。
可以安装在防护外壳中使用 (IP65)，最多可以安装四台单通道型 Nivotester 信号转换器，或两台三通道型 Nivotester 信号转换器。

4.2 安装测量设备

4.2.1 水平安装



A0026303


图 2 水平方向上的最小间距。测量单位 mm (in)

A 安装其他设备型号

B DIN 导轨 TH35-7.5/15，符合 EN 60715 标准

 同竖直安装方式相比，水平安装的散热效果更好。

4.2.2 竖直安装




A0026420

3 竖直方向上的最小间距。测量单位 mm (in)

A 安装其他设备型号


4.2.3 安装设备



A0039139

图 4 安装示意图；DIN 轨道，符合 EN 60715 TH35-7.5 或 EN 60715 TH35-15 标准

4.2.4 拆除设备



A0039140

图 5 拆除

- A 从 DIN 导轨上拆下设备。
- B 直接拆除端子接线排，快速拆除不带电缆的设备。

4.3 安装后检查

□ 测量设备是否完好无损（外观检查）？

☐ 测量设备是否符合测量点技术规范？

例如：

- 供电电压
- 环境温度范围

☐ 测量点位号和标签是否正确（外观检查）？

☐ 是否采取充足的测量设备防护措施，避免直接日晒雨淋？

5 电气连接

5.1 连接条件



警告

接线错误可能引发爆炸。

- ▶ 遵守国家适用标准。
- ▶ 符合《安全指南》(XA) 中的防爆参数要求。
- ▶ 检查并确保电源与铭牌参数一致。
- ▶ 进行接线操作前，首先断开电源。
- ▶ 接入公用电源时，在操作方便的位置安装设备电源开关。请将电源开关标识为设备断路保护器 (IEC/EN61010) 。

5.2 连接测量设备




可拆卸端子接线排分为本安型和非本安型，用不同颜色区分，有助于确保接线安全。

5.2.1 接线端子分配



注意设备铭牌上的规格参数。




A0039151

图 6 接线端子分配

- A $U \sim 85 \dots 253 \text{ V}_{AC}$, 50/60 Hz
- B $U \sim 20 \dots 30 \text{ V}_{AC}$, 50/60 Hz
- C $U = 20 \dots 60 \text{ V}_{DC}$
- D 最大 1.5 mm^2 (最大 AWG16)

5.2.2 连接 NAMUR 信号传感器



A0039564

图 7 与 NAMUR 信号传感器配套使用，带 1...3 路限位信号

H 高电流 (H) 限位信号: >2.1 ... 5.5 mA (安装 FEL56 电子插件)

L 低电流 (L) 限位信号: 0.4 ... 1.2 mA (安装 FEL48、FEL58、FEL68、FEM58、FEI58 电子插件)

 符合 IEC 61508 (SIL) 标准要求的功能安全应用参见《功能安全手册》。WHG 应用参见相应 WHG 文档。

顶部蓝色端子接线排用于危险区接线

- 通过双芯连接电缆连接 Nivotester 信号转换器和 NAMUR 信号传感器，例如使用通用仪表电缆连接，或使用多芯电缆中的两根测量线芯连接。
- 在强电磁干扰工况中使用屏蔽电缆连接，例如机器或无线电设备产生电磁干扰。屏蔽线必须连接至传感器接地端。禁止直接连接至 Nivotester 信号转换器。

5.2.3 连接信号和控制系统

底部灰色端子接线排用于非危险区接线

物位和工作模式确定继电器的开关动作

连接高感抗设备 (例如接触器、电磁阀) 时，必须安装防火花装置保护继电器触点。

5.2.4 连接电源


底部绿色端子接线排

供电回路中安装有保险丝。无需安装其他保险丝。Nivotester 信号转换器带极性反接保护功能。

5.3 特殊接线指南

5.3.1 连接传感器，进行两点控制 (Δs)

连接传感器，进行两点控制 (Δs)




A0039179

图 8 连接 NAMUR 信号传感器，进行两点控制 (Δs)

- H 高电流 (H) 限位信号: 2.1 ... 5.5 mA (安装 FEL56 电子插件)
L 低电流 (L) 限位信号: 0.4 ... 1.2 mA (安装 FEL48、FEL58、FEL68、FEM58、FEI58 电子插件)

 符合 IEC 61508 (SIL) 标准要求的功能安全应用参见《功能安全手册》。WHG 应用参见相应 WHG 文档。

5.3.2 连接输出信号



A0039182

图 9 连接输出信号

- A 限位信号
B 故障报警信号

5.4 确保防护等级

- IP20 (符合 IEC/EN 60529 标准)
- IK06 (符合 IEC/EN 62262 标准)

5.5 连接后检查


- ☐ 设备或电缆是否完好无损 (外观检查) ?
- ☐ 安装后的电缆是否已经完全不受外力影响 ?
- ☐ 供电电压是否与铭牌参数一致 ?
- ☐ 不考虑极性反接功能, 接线端子分配是否正确 ?
- ☐ 所用电缆是否符合要求 ?
- ☐ 如需要, 是否已建立保护性接地连接 ?
- ☐ 上电后, 设备是否正常工作并显示相关信息 ?

6 操作方式

6.1 操作方法

通过折叠式前面板后面的 DIL 开关进行现场设置。


6.2 打开前面板



A0039573

 10 打开前面板

6.3 显示单元




A0039237

图 11 Nivotester 信号转换器上的 LED 指示灯

- gn 绿色 LED 指示灯：正常工作
- rd 每个通道中专用红色 LED 指示灯：故障报警
- ye 每个通道中专用黄色 LED 指示灯：物位继电器触点吸合

6.4 操作单元



A0039574

图 12 操作单元

- 1 测试按钮，无需打开前面板
- 2 高电流 (H) / 低电流 (L) 限位信号开关 (CH1)、故障报警开启/关闭切换开关
- 3 高电流 (H) / 低电流 (L) 限位信号开关 (CH2 和 CH3)、故障报警开启/关闭切换开关
- 4 工作模式 (MODE) 切换开关：两点控制 (Δs)，例如泵控制 (1)、两路物位继电器 (2)、通道独立工作 (3)


7 调试

7.1 功能检查

☐ 执行安装检查。

☐ 执行功能检查。

7.2 功能设置



A0039575

图 13 功能设置开关

输入信号

- 高电流 (H) / 低电流 (L) 限位信号
- 故障信号

CH1、CH2、CH3

- 高电流 (H) 限位信号: $2.1 \dots 5.5 \text{ mA}$ (安装 FEL56 电子插件)
- 低电流 (L) 限位信号: $0.4 \dots 1.2 \text{ mA}$ (安装 FEL48、FEL58、FEL68、FEM58、FEI58 电子插件)


工作模式 (MODE) 切换开关

- (1) 两点控制 (Δs), 例如泵控制
- (2) 两路物位继电器
- (3) 通道独立工作



符合 IEC 61508 (SIL) 标准要求的功能安全应用参见《功能安全手册》。WHG 应用参见相应 WHG 文档。

7.2.1 开关位置说明




A0039582

14 开关位置

- A 高电流 (H) 限位信号: 2.1 ... 5.5 mA (安装 FEL56 电子插件)
- B 低电流 (L) 限位信号: 0.4 ... 1.2 mA (安装 FEL48、FEL58、FEL68、FEM58、FEI58 电子插件)

电子插件上的开关位置



A0039743

15 Liquiphant 音叉配套电子插件上的开关位置 (安装 FEL56、FEL58、FEL48、FEL68、FEM58、FEI58 电子插件)

- A 高限检测 (MAX)
- B 低限检测 (MIN)

 开关位置与使用的电子插件相关。

DIL 开关说明

限位信号

限位输出信号  

允许选用不同的开关模式。

CH2 信号同时控制 CH2 和 CH3 输出时，支持 CH2 / CH1+CH2 工作模式。

采用多路输入时，可以将不同的限位信号分配给不同的通道，例如 CH1 设置为高电流 (H) 限位 ，CH2 设置为低电流 (L) 限位 

两点控制 (Δs)

- 限位输出信号  ：允许 CH2 和 CH3 选用不同的开关设置。
- 输入 ：CH2 和 CH3 必须设置相同的限位信号，即如果 CH2 设置为高电流 (H) 限位 ，CH3 也必须设置为高电流 (H) 限位 ；如果 CH2 设置为低电流 (L) 限位 ，CH3 也必须设置为低电流 (L) 限位 

故障信号

- 仅可在不同的输入通道之间选择“带故障报警信号”和“无故障报警信号”。
- 带故障报警信号
 - 发生输入故障时，对应输出继电器和故障报警继电器去磁。
 - 未接入输入信号的通道的故障报警功能关闭。

图解功能


- 限位信号（高电流 (H) 或低电流 (L) ）导致图示开关位置的输出继电器去磁，出现设备故障或电源断电时，继电器触点也会切换至相同的位置 (=安全输出状态)。
- 各通道的开关位置和输入信号的表示方式相同。

7.2.2 故障报警关闭时的继电器响应和故障报警信号



参见《操作手册》。

7.2.3 高电流 (H) 限位 (CH2) 及故障报警信号




A0039596

16 继电器响应和高电流 (H) 故障报警信号 (大于 2.1 mA) (安装 FEL56 电子插件)

限位开关安装在一个罐体上
通道 CH2 连接 1 路传感器 (接线端子 33 和 34)
CH2 和 CH3 的继电器触点同时动作
CH1 的故障报警信号关闭。
CH1 和 CH2 的故障报警信号开启。

7.2.4 低电流 (L) 限位 (CH2) 及故障报警信号



A0039598

17 继电器响应和低电流 (L) 故障报警信号 (小于 1.2 mA) (安装 FEL48、FEL58、FEL68、FEM58、FEI58 电子插件)

限位开关安装在一个罐体上
通道 CH2 连接 1 路传感器 (接线端子 33 和 34)
CH2 和 CH3 的继电器触点同时动作
CH1 的故障报警信号关闭。
CH1 和 CH2 的故障报警信号开启。

7.2.5 高电流 (H) 限位 (CH1+CH2) 及故障报警信号

MODE 2 		 CH1/2		 CH1/CH2(+3)		 CH1		 CH2		 CH3	
 CH1/2		 CH1/CH2(+3)		 CH1		 CH2		 CH3			
H▶	2.1...5.5 mA 										
	L										
	 6.0...8.6 mA 										
	 0...0.2 mA 										
 U 											
U = 0V		0 mA									

A0039600


18 继电器响应和高电流 (H) 故障报警信号 (大于 2.1 mA) (安装 FEL56 电子插件)

限位开关安装在两个罐体上

- 通道 CH1 连接 1 路传感器 (接线端子 7 和 8)
CH1 信号控制 CH1 的继电器触点动作
- 通道 CH2 连接 1 路传感器 (接线端子 33 和 34)
CH2 信号控制 CH2 和 CH3 的继电器触点同时动作

CH1+CH2+CH3 的故障报警信号开启。

7.2.6 低电流 (L) 限位 (CH1+CH2) 及故障报警信号



A0039602







图 19 继电器响应和低电流 (L) 故障报警信号 (小于 1.2 mA) (安装 FEL48、FEL58、FEL68、FEM58、FEI58 电子插件)

限位开关安装在两个罐体上

- 通道 CH1 连接 1 路传感器 (接线端子 7 和 8)
CH1 信号控制 CH1 的继电器触点动作
- 通道 CH2 连接 1 路传感器 (接线端子 33 和 34)
CH2 信号控制 CH2 和 CH3 的继电器触点同时动作

CH1+CH2+CH3 的故障报警信号开启。

7.2.7 高电流 (H) 限位 (CH1+CH2+CH3) 及故障报警信号

MODE 3 		 CH1/2/3		 CH1/CH2/CH3							
 CH1/2/3		CH1/CH2/CH3									
H▶	2.1...5.5 mA 										
	L										
	 6.0...8.6 mA 										
	 0...0.2 mA 										
 U  U = 0V											

A0039604


20 继电器响应和高电流 (H) 故障报警信号 (大于 2.1 mA) (安装 FEL56 电子插件)

限位开关安装在三个罐体上

- 通道 CH1 连接 1 路传感器 (接线端子 7 和 8)
CH1 信号控制 CH1 的继电器触点动作
- 通道 CH2 连接 1 路传感器 (接线端子 33 和 34)
CH2 信号控制 CH2 的继电器触点动作
- 通道 CH3 连接 1 路传感器 (接线端子 37 和 38)
CH3 信号控制 CH3 的继电器触点动作

CH1+CH2+CH3 的故障报警信号开启。

7.2.8 低电流 (L) 限位 (CH1+CH2+CH3) 及故障报警信号



21 继电器响应和低电流 (L) 故障报警信号 (小于 1.2 mA) (安装 FEL48、FEL58、FEL68、FEM58、FEI58 电子插件)

- 限位开关安装在三个罐体上
- 通道 CH1 连接 1 路传感器 (接线端子 7 和 8)
CH1 信号控制 CH1 的继电器触点动作
 - 通道 CH2 连接 1 路传感器 (接线端子 33 和 34)
CH2 信号控制 CH2 的继电器触点动作
 - 通道 CH3 连接 1 路传感器 (接线端子 37 和 38)
CH3 信号控制 CH3 的继电器触点动作
- CH1+CH2+CH3 的故障报警信号开启。

7.2.9 高电流 (H) 限位 (CH2 - CH3 (两点控制 Δs)) 及故障报警信号




图 22 继电器响应和高电流 (H) 故障报警信号 (大于 2.1 mA) (安装 FEL56 电子插件)

两点控制 (Δs) , 例如在同一罐体上实现泵控制

- 通道 CH2 连接 1 路传感器 (高限物位) (接线端子 33 和 34)
- 通道 CH3 连接 1 路传感器 (低限物位) (接线端子 37 和 38)


CH2 和 CH3 的继电器触点同时动作。

例如, 确保达到低限物位, 泵运行; 达到高限物位, 泵停止。

CH1 的故障报警信号关闭。

CH1 和 CH2 的故障报警信号开启。

7.2.10 低电流 (L) 限位 (CH2 - CH3 (两点控制 Δs)) 及故障报警信号



A0039612

23 继电器响应和低电流 (L) 故障报警信号 (小于 1.2 mA) (安装 FEL48、FEL58、FEL68、FEM58、FEI58 电子插件)

两点控制 (Δs)，例如在同一罐体上实现泵控制

- 通道 CH2 连接 1 路传感器 (高限物位) (接线端子 33 和 34)
- 通道 CH3 连接 1 路传感器 (低限物位) (接线端子 37 和 38)

CH2 和 CH3 的继电器触点同时动作。

例如, 确保达到低限物位, 泵运行; 达到高限物位, 泵停止。

CH1 的故障报警信号关闭。

CH1 和 CH2 的故障报警信号开启。

7.2.11 高电流 (H) 限位 (CH2 - CH3 (两点控制 Δs) + CH1) 及故障报警信号




图 24 继电器响应和高电流 (H) 故障报警信号 (大于 2.1 mA) (安装 FEL56 电子插件)

两点控制 (Δs)，例如在同一罐体上实现泵控制和溢出保护 (高高限物位)

- 通道 CH1 连接 1 路传感器，实现溢出保护 (高高限物位) (接线端子 7 和 8)
- 通道 CH2 连接 1 路传感器，实现泵控制 (高限物位) (接线端子 33 和 34)
- 通道 CH3 连接 1 路传感器，实现泵控制 (低限物位) (接线端子 37 和 38)

CH2 和 CH3 的继电器触点同时动作 → 图 24, 图 29。





例如，确保达到低限物位，泵运行；达到高限物位，泵停止。

CH1 在达到高高限物位前，继电器 1 触点不切换。

例如，确保达到低限物位，泵运行；达到高限物位，泵停止。

CH1+CH2+CH3 的故障报警信号开启。

7.2.12 低电流 (L) 限位 (CH2 - CH3 (两点控制 Δs) + CH1) 及故障报警信号

MODE 1 					
 CH1		 CH1	 CH1	CH1 	CH2 CH3 
 CH1	 2.1...5.5 mA 7 8 - +	 4 5 6	 15 16	 gn ye	
 CH1	 0.4...1.2 mA 7 8 - +	 4 5 6	 15 16	 gn	
	 6.0...8.6 mA 7 8 - +  0...0.2 mA 7 8 - +	 4 5 6	 15 16	 gn rd	
 U 1 2 U = 0V	 0 mA 7 8 - +	 4 5 6	 15 16		

A0039681

25 继电器响应和低电流 (L) 故障报警信号 (小于 1.2 mA) (安装 FEL48、FEL58、FEL68、FEM58、FEI58 电子插件)

两点控制 (Δs)，例如在同一罐体上实现泵控制和溢出保护 (高高限位)

- 通道 CH1 连接 1 路传感器，实现溢出保护 (高高限位) (接线端子 7 和 8)
- 通道 CH2 连接 1 路传感器，实现泵控制 (高限位) (接线端子 33 和 34)
- 通道 CH3 连接 1 路传感器，实现泵控制 (低限位) (接线端子 37 和 38)

CH2 和 CH3 的继电器触点同时动作→ 25, 30。


例如，确保达到低限位，泵运行；达到高限位，泵停止。

CH1 在达到高高限位前，继电器 1 触点不切换。

例如，确保达到低限位，泵运行；达到高限位，泵停止。

CH1+CH2+CH3 的故障报警信号开启。

7.2.13 二次表的功能测试



A0039705

26 二次表的功能测试



71488855

www.addresses.endress.com
