



Kurzanleitung Nivotester FTC325, 3-Leiter

Kapazitiv
Auswertegerät zur kapazitiven Grenzstandmessung



Diese Anleitung ist eine Kurzanleitung, sie ersetzt nicht die zugehörige Betriebsanleitung. Ausführliche Informationen sind in der Betriebsanleitung und den weiteren Dokumentationen verfügbar.

Für alle Geräteausführungen verfügbar über:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/Tablet: Endress+Hauser Operations App

Grundlegende Sicherheitshinweise

Herstelleradresse

Hersteller: Endress+Hauser SE+Co. KG, Hauptstraße 1, D-79689 Maulburg oder www.endress.com.

Herstellungsort: Siehe Typenschild.

Anforderungen an das Personal

Das Personal muss für seine Tätigkeiten folgende Bedingungen erfüllen:

- ▶ Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht
- ▶ Vom Anlagenbetreiber autorisiert
- ▶ Mit den nationalen Vorschriften vertraut
- ▶ Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen
- ▶ Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Gerät nur als Messumformer-Speisegerät für Grenzstandschalter von Endress+Hauser mit 3-Leiter verwenden

- Bei unsachgemäßem Einsatz können Gefahren vom Gerät ausgehen
- Nur isoliertes Werkzeug verwenden
- Nur Originalteile verwenden

Sicherheit am Arbeitsplatz

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

- ▶ Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationalen Vorschriften tragen.

Betriebssicherheit

- ▶ Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- ▶ Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

Produktsicherheit

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Montage

Montageanforderungen



Das Gerät muss außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs in einem Schaltschrank oder Schutzgehäuse untergebracht werden.

Witterungs- und schlaggeschützt montieren:


- Bei Betrieb im Freien und in wärmeren Klimaregionen, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Für die Montage im Freien steht ein Schutzgehäuse (IP66) für bis zu 4 Geräte zur Verfügung

Umgebungstemperaturen

- Bei Einzelmontage: -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)
- Bei Reihemontage ohne seitlichen Abstand: -20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F)
- Bei Einbau im Schutzgehäuse: -20 ... +40 °C (-4 ... +104 °F)

Gerät montieren

Das Gerät kann in waagerechter oder senkrechter Einbaulage auf einer Hutschiene montiert werden.



1 Montieren; Hutschiene gemäß EN 60715 TH35-7.5/EN 60715 TH35-15

Elektrischer Anschluss



Angaben auf dem Typenschild des Geräts beachten.

⚠ WARNUNG

Bei fehlerhaftem Anschluss besteht die Gefahr von Personenschäden und Explosionen aufgrund eingeschränkter elektrischer Sicherheit.

- ▶ Entsprechende nationale Normen beachten.
- ▶ Angaben der Sicherheitshinweise (XA) einhalten.
- ▶ Prüfen, ob die Hilfsenergie mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- ▶ Vor dem Anschließen die Versorgungsspannung ausschalten.
- ▶ Bei Anschluss an das öffentliche Versorgungsnetz einen Netzschalter für das Gerät leicht erreichbar in der Nähe des Geräts installieren. Den Schalter als Trennvorrichtung für das Gerät kennzeichnen (IEC 61010).


Gerät anschließen

⚠ WARNUNG

Stromschlaggefahr beim Berühren spannungsführender Bauteile! Verbrennungen und Verletzungen infolge von Schreckreaktionen können die Folgen sein.

- ▶ Versorgungsspannung ausschalten, bevor das Gerät angeschlossen wird.

Messaufnehmer anschließen



2 Anschluss der Spannungsversorgung und Signalleitung S mit beliebigem Messaufnehmer

Anschließbare Messaufnehmer mit Elektronikeinsatz FEI53:

- Liquicap M FTI51, FTI52
- Solicap M FTI55, FTI56
- Solicap S FTI77

Obere Klemmenblöcke

- Dreiadrige Verbindungsleitung zwischen Nivotester und Messaufnehmer, z. B. handelsübliches Installationskabel oder Adern in einem Mehraderkabel für Messzwecke
- Bei erhöhten elektromagnetischen Einstreuungen, z. B. durch Maschinen oder Funkgeräte, abgeschirmtes Kabel verwenden
Die Abschirmung nur am Erdungsanschluss im Messaufnehmer anschließen, nicht am Nivotester



Wenn der Elektronikeinsatz des Messaufnehmers ausgetauscht wurde, muss ein Neuausgleich durchgeführt werden.

Signal- und Steuereinrichtungen anschließen

Untere, graue Klemmenblöcke für nicht explosionsgefährdeten Bereich


- Relaisfunktion in Abhängigkeit von Füllstand und Sicherheitsschaltung beachten
- Funkenlöschung zum Schutz des Relaiskontakts vorsehen, wenn ein Gerät mit hoher Induktivität angeschlossen wird, z. B. Schütz oder Magnetventil

Versorgungsspannung anschließen

Untere, grüne Klemmenblöcke




Im Versorgungsstromkreis ist eine Sicherung eingebaut. Es ist keine weitere Feinsicherung notwendig. Das Gerät ist mit einem Verpolungsschutz ausgestattet.



3 Anordnung der Klemmen

- A $U \sim AC 85 \dots 253 \text{ V}, 50/60 \text{ Hz}$
- B $U \sim AC 20 \dots 30 \text{ V}, 50/60 \text{ Hz}$
- C $U = DC 20 \dots 60 \text{ V}$
- D Maximal $1,5 \text{ mm}^2$ (16 AWG)

Anschluss der Ausgänge



4 Anschluss der Ausgänge

- A Füllstand, Grenzsignal
- B Störung, Alarm

Schutzart sicherstellen

- IP20 (nach IEC/EN 60529)
- IK06 (nach IEC/EN 62262)