

Betjeningsvejledning **Memosens CFS51**

Sensor til fluorescensmåling




Indholdsfortegnelse

1	Om dette dokument	4	11	Reparation	38
1.1	Advarsler	4	11.1	Generelle oplysninger	38
1.2	Anvendte symboler	4	11.2	Reservedele	38
1.3	Dokumentation	4	11.3	Returnering	38
2	Grundlæggende		11.4	Bortskaffelse	38
	sikkerhedsanvisninger	5	12	Tilbehør	39
2.1	Krav til personalet	5	12.1	Specifikt tilbehør til enheden	39
2.2	Tilsigtet brug	5	13	Tekniske data	40
2.3	Sikkerhed på arbejdspladsen	5	13.1	Indgang	40
2.4	Driftssikkerhed	6	13.2	Ydelsesegenskaber	40
2.5	Produktsikkerhed	6	13.3	Omgivende forhold	40
3	Produktbeskrivelse	7	13.4	Proces	41
3.1	Produktets konstruktion	7	13.5	Mekanisk konstruktion	41
4	Modtagelse og		Indeks	42	
	produktidentifikation	8			
4.1	Modtagelse	8			
4.2	Produktidentifikation	8			
4.3	Leveringsomfang	9			
4.4	Certifikater og godkendelser	9			
5	Installation	10			
5.1	Installationskrav	10			
5.2	Montering af sensoren på Flowfit CYA251 ...	14			
5.3	Montering af sensoren på CFS51 - standardkonstruktionen	15			
5.4	Placering af referencesættet for faste stoffer ..	21			
5.5	Kontrol efter installation	21			
6	Elektrisk tilslutning	22			
6.1	Tilslutning af sensoren	22			
6.2	Sikring af kapslingsklassen	23			
6.3	Kontrol efter tilslutning	24			
7	Ibrugtagning	25			
7.1	Forberedelser	25			
8	Betjening	26			
8.1	Tilpasning af måleinstrumentet til procesforholdene	26			
9	Diagnostik og fejlfinding	34			
9.1	Generel fejlfinding	34			
10	Vedligeholdelse	35			
10.1	Vedligeholdelsesarbejde	35			

1 Om dette dokument

1.1 Advarsler

Oplysningernes struktur	Betydning
 FARE Årsager (/konsekvenser) Om nødvendigt konsekvenser af manglende overholdelse (hvis relevant) ► Afhjælpning	Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Hvis den farlige situation ikke undgås, vil det medføre dødsfald eller alvorlig personskade.
 ADVARSEL Årsager (/konsekvenser) Om nødvendigt konsekvenser af manglende overholdelse (hvis relevant) ► Afhjælpning	Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Hvis den farlige situation ikke undgås, kan det medføre dødsfald eller alvorlig personskade.
 FORSIGTIG Årsager (/konsekvenser) Om nødvendigt konsekvenser af manglende overholdelse (hvis relevant) ► Afhjælpning	Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Hvis denne situation ikke undgås, kan der forekomme mindre eller mere alvorlige personskader.
 BEMÆRK Årsag/situation Om nødvendigt konsekvenser af manglende overholdelse (hvis relevant) ► Handling/note	Dette symbol gør opmærksom på situationer, der kan medføre materielle skader.

1.2 Anvendte symboler

	Yderligere oplysninger, tips
	Tilladt
	Anbefalet
	Ikke tilladt eller anbefalet
	Reference til instrumentets dokumentation
	Reference til side
	Reference til figur
	Resultatet af et individuelt trin

1.2.1 Symboler på enheden

	Reference til enhedens dokumentation
	Produkter, der er forsynet med dette mærke, må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. De skal i stedet returneres til producenten med henblik på korrekt bortskaffelse.
	Advarsel om optisk stråling

1.3 Dokumentation

Følgende vejledninger, som er et supplement til denne betjeningsvejledning, findes på produktsiderne på internettet:

- Tekniske oplysninger for sensoren
- Betjeningsvejledning til den anvendte transmitter

2 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

2.1 Krav til personalet

- Installation, ibrugtagning, betjening og vedligeholdelse af målesystemet må kun foretages af specialuddannet teknisk personale.
- Det tekniske personale skal autoriseres af anlægsoperatøren til at udføre de angivne aktiviteter.
- Den elektriske tilslutning må kun foretages af en elektriker.
- Det tekniske personale skal have læst og forstået denne betjeningsvejledning og skal følge dens anvisninger.
- Fejl ved målepunktet må kun afhjælpes af autoriserede fagfolk.

 Reparationer, der ikke er beskrevet i betjeningsvejledningen, må kun foretages direkte hos producenten eller af serviceorganisationen.

2.2 Tilsigtet brug

Sensoren bruges til at måle polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) (PAH) ved hjælp af fluorescensmåling.

Enheden er beregnet til følgende anvendelsesområde:

Overvågning af rens vand fra røggasrensingsanlæg på skibe

Enhver anden brug end den tilsigtede bringer sikkerheden for personer og målesystemet i fare. Enhver anden brug er derfor ikke tilladt.

Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes forkert brug eller utilsigtet brug.

2.3 Sikkerhed på arbejdspladsen

ADVARSEL

UV-stråling fra produktet

Kan være farligt for øjnene og huden!

- ▶ Det uafskærmede produkt må ikke komme i kontakt med øjne eller hud.
 - ▶ Undgå at kigge direkte ind i sensorvinduet, når sensoren er tændt, uden brug af relevant øjenbeskyttelse. Eksponeringsgrænserne iht. IEC 62471:2008 overskrides ikke inden for de første 100 sekunder.
 - ▶ Der skal bæres relevante beskyttelsesbriller, som beskytter mod UV-stråling.
 - ▶ Tildæk lyskilden, når der udføres vedligeholdelsesopgaver, hvor UV-lys ikke er påkrævet.
- Risikoen for observatøren afhænger af, hvordan brugeren installerer og bruger sensoren.
 - Sensorlampen udsender lys i bølglængdeområdet 254 nm (UV-stråling). Sensorlampen er kategoriseret som Risikogruppe 3 iht. EN/IEC 62471.

Operatøren er ansvarlig for at sikre overholdelse af følgende sikkerhedsregler:

- Retningslinjer for installation
- Lokale standarder og bestemmelser

Elektromagnetisk kompatibilitet

- Produktet er testet for elektromagnetisk kompatibilitet iht. de gældende internationale standarder for industrianvendelser.
- Den angivne elektromagnetiske kompatibilitet gælder kun for et produkt, der er tilsluttet iht. denne betjeningsvejledning.

2.4 Driftssikkerhed

Før ibrugtagning af hele målepunktet:

1. Kontroller, at alle tilslutninger er korrekte.
2. Sørg for, at elektriske kabler og slangetilslutninger ikke er beskadigede.

Procedure for beskadigede produkter:

1. Brug ikke beskadigede produkter, og beskyt dem mod utilsigtet brug.
2. Mærk beskadigede produkter som defekte.

Under drift:

- ▶ Hvis fejl ikke kan afhjælpes,
skal produkter tages ud af drift og beskyttes mod utilsigtet anvendelse.

2.5 Produktsikkerhed

2.5.1 Avanceret sikkerhed

Produktet er designet, så det opfylder de nyeste sikkerhedskrav, og fabrikken har testet og leveret det i en tilstand, hvor det er sikkert at betjene. De relevante bestemmelser og internationale standarder er blevet overholdt.

3 Produktbeskrivelse


3.1 Produktets konstruktion

Enheden kan betjenes direkte i processen uden yderligere prøveudtagning (integreret).

Enheden består af følgende konstruktioner:

- Strømforsyning
- Lyskilde
- Detektorer
Detektorer registrerer målesignalerne, digitaliserer dem og omdanner dem til en målt værdi.
- Sensor-mikrocontroller
Sensor-mikrocontrolleren er ansvarlig for styring af interne processer og overførsel af data.

Alle data – inklusive kalibreringsdataene – gemmes i enheden. Enheden kan bruges på et målepunkt og kalibreres enten på forhånd eller eksternt. Enheden kan også bruges til forskellige målepunkter med forskellige kalibreringer.



A0046290

1 Sensor

1 Optisk vindue

2 Sensor

3.1.1 Måleprincip

Fluorescensmåling bruges til at påvise tilstedeværelsen af polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) (PAH) i vand. Enheden stimulerer PAH med UV-lys og registrerer PAH-fluorescensstråling. PAH-koncentrationen måles som fenantren-ækvivalenter (PAH_{phe}) iht. MEPC.259(68) og MEPC.340(77)¹⁾. Målingen udføres i magnetiseringsbølgelængdeområdet 254 nm og i modtagelsesbølgelængdeområdet op til 360 nm.

1) Marine Environment Protection Committee

4 Modtagelse og produktidentifikation

4.1 Modtagelse

1. Kontroller, at emballagen ikke er beskadiget.
 - ↳ Underret leverandøren om eventuelle skader på emballagen.
Gem den beskadigede emballage, indtil problemet er blevet løst.
2. Kontroller, at indholdet ikke er beskadiget.
 - ↳ Underret leverandøren om eventuelle skader på det leverede indhold.
Gem de beskadigede artikler, indtil problemet er blevet løst.
3. Kontroller, at leverancen er komplet, og at der ikke mangler noget.
 - ↳ Sammenhold forsendelsespapirerne med ordren.
4. Pak produktet i forbindelse med opbevaring og transport, så det er beskyttet mod stød og fugt.
 - ↳ Den originale emballage giver den bedste beskyttelse.
Sørg for at overholde de tilladte omgivende forhold.

Kontakt din leverandør eller det lokale salgscenter, hvis du har spørgsmål.

4.2 Produktidentifikation

4.2.1 Typeskilt

Typeskiltet viser følgende oplysninger om instrumentet:

- Producentidentifikation
 - Udvidet ordrekode
 - Serienummer
 - Sikkerhedsoplysninger og advarsler
- Sammenhold oplysningerne på typeskiltet med bestillingen.

4.2.2 Identifikation af produktet

Produktside

www.endress.com/cfs51

Fortolkning af ordrekoden

Produktets ordrekode og serienummer findes følgende steder:

- På typeskiltet
- I leveringspapirerne

Sådan får du oplysninger om produktet

1. Gå til www.endress.com.
2. Sidesøgning (symbol med forstørrelsesglas): Indtast et gyldigt serienummer.
3. Søg (forstørrelsesglas).
 - ↳ Produktstrukturen vises i et pop op-vindue.
4. Klik på produktoversigten.
 - ↳ Der åbnes et nyt vindue. Her finder du oplysninger om enheden, herunder produktdokumentationen.

4.2.3 Producentens adresse

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen
Tyskland

4.3 Leveringsomfang

Leveringen omfatter følgende:

- Sensor i den bestilte version
- Betjeningsvejledning
- Hvis du har spørgsmål:
Kontakt leverandøren eller det lokale salgscenter.

4.4 Certifikater og godkendelser


De gældende certifikater og godkendelser til produktet er tilgængelige på www.endress.com under den relevante produktside:

1. Vælg produktet vha. filtrene og søgefeltet.
2. Åbn produktsiden.
3. Vælg **Downloads**.


5 Installation

5.1 Installationskrav


5.1.1 Mål




2 Sensorens mål. Enhed: mm (tommer)



3 Sensorens mål inklusive fastgørelsesring. Enhed: mm (tommer)



4 Mål for standardkonstruktionen CFS51 inklusive monteringsplade (højre). Enhed: mm (tommer)




A0046892

5 Mål for den monterede sensor inklusive standardkonstruktionen CFS51 . Enhed: mm (tommer)


x Variabel længde (afhængigt af monteringen)

y Variabel vinkel (afhængigt af monteringen)



A0047395

6 Mål for ringklemme med mellemstykke. Teknisk enhed: mm (")




A0046812

7 Mål for referencesæt for faste stoffer. Teknisk enhed: mm (")

5.1.2 Installationsanvisninger

Installation i flowkonstruktion



A0059602

8 Installationsmærker for fastgørelsesring

- 1 Lodret justeringslinje for referencesæt for faste stoffer
- 2 Vandrette justeringslinjer for fastgørelsesring (standardkonstruktion CFS51)
- 3 Vandrette justeringslinjer for fastgørelsesring (Flowfit CYA251)


Den lodrette justeringslinje på sensoren bruges til justering af referencesættet for faste stoffer. De vandrette justeringslinjer på sensoren viser de nøjagtige steder, hvor den nederste og øverste del af fastgørelsesringen skal placeres.

Montering af fastgørelsesringen på sensoren

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis fastgørelsesringen ikke er installeret på forhånd, eller hvis fastgørelsesringen har været adskilt og skal samles igen:

1. Rengør overfladerne på sensoren og fastgørelsesringen, og fjern eventuelt fedt.

2.




A0048146

- 1 Optisk vindue
2 Afstand i fastgørelsesringen

Før fastgørelsesringen gennem sensoren nedefra.

3. Juster afstanden i fastgørelsesringen i en ret vinkel i forhold til sensorens optiske vindue.
4. Skub fastgørelsesringen, så den passer nøjagtigt med de vandrette justeringslinjer.
5. Tilspænd fastgørelsesringen med et moment på 5 Nm med den medfølgende M5-skrue.

Installation uden flowkonstruktion



A0049306

9 Placering af sensoren. Mål: mm (in)

Vær opmærksom på følgende ved installation af sensoren uden en flowkonstruktion:

- Sensorens nedsænkingsdybde skal sikre, at sensorens optiske vindue til enhver tid er helt nedsænket i mediet.
- Der skal være en afstand til bunden af beholderen på mindst 80 mm (3.15 in).

5.1.3 Retning

Sensorens hældningsvinkel kan påvirke dannelsen af luftbobler under sensoren. Jo større sensorens hældningsvinkel er, jo mere følsom er målingen over for luftbobler.


- Juster hældningsvinklen, hvis der dannes mange luftbobler → 13.

Indstilling af sensorens hældning på standardkonstruktionen CFS51

Sensorens hældningsvinkel kan indstilles individuelt afhængigt af målepunktet. Hældningsvinklen bestemmes af mellemstykkets placering på panelet → 5, 11.


1. Anbring mellemstykket på det ønskede sted.
 - ↳ Sensorens hældningsvinkel ændres.

2. Fastgør mellemstykket på panelet →  17.



 10 Eksempel med mellemstykket monteret øverst i en vinkel på 10° i forhold til panelet

1 Ringklemme med mellemstykke



 11 Eksempel med mellemstykket monteret nederst i en vinkel på 15° i forhold til panelet


1 Ringklemme med mellemstykke

5.2 Montering af sensoren på Flowfit CYA251

5.2.1 Målesystem

Et komplet målesystem omfatter følgende:

- Sensor
- Liquiline CM44x-transmitter
- Flowfit CYA251-flowkonstruktion



 12 Eksempler på et målesystem

1 Transmitter

2 Fast kabel

3 CYA251-konstruktion

4 Sensor



For detaljerede oplysninger om installation af Flowfit CYA251: BA00495C


5.3 Montering af sensoren på CFS51 - standardkonstruktionen

5.3.1 Målesystem

Sensoren fastgøres til et panel sammen med konstruktionen.

Et komplet målesystem omfatter følgende:

- Sensor
- Liquiline CM44x-transmitter med flere kanaler
- CFS51-standardkonstruktion




A0046358

13 Målesystem

- 1 Transmitter
- 2 Panel
- 3 Fast kabel
- 4 Sensor
- 5 Ringklemme/mellemstykke
- 6 CFS51-standardkonstruktion

CFS51-standardkonstruktion

CFS51-standardkonstruktionen er struktureret som følger:




A0046861

14 Struktur

- 1 Slangebeslag (beskytter mod bøjning)
- 2 Afstandsstykke
- 3 Ringklemme
- 4 Slangetilslutning, udløb
- 5 Flowkonstruktion
- 6 Slangetilslutning, indløb
- 7 Tilslutning til rengøring (tilvalg)

Målesystemet skal så vidt muligt opsættes, så der ikke forekommer luftbobler . Konstruktionen har en integreret fælde, som beskytter mod luftbobler. Fælden er mest effektiv ved flowhastigheder på mindst 100 l/h (26.4 gal/h).

5.3.2 Montering af CFS51 -standardkonstruktionen på panelet



A0047708

15 Konstruktionen set bagfra


- 1 Borehuller til M5-skruer (medfølger ikke)
- 2 Fastgørelsesplade

1. Hold fastgørelsespladen til konstruktionen på det sted, hvor konstruktionen skal fastgøres.
2. Fjern eventuelt konstruktionen fra fastgørelsespladen inden montering.
3. Markér de fire borehuller på panelet. Vær opmærksom på målene → 10.
4. Bor hullerne.
5. Skru fastgørelsespladen fast med de fire M5-skruer. Tilspænd skruerne diagonalt.

5.3.3 Montering af mellemstykket på panelet

Mellemstykket og ringklemmen bruges til at fastgøre sensoren. Mellemstykket skal monteres i samme højde som sensorhuset.

1. Hold mellemstykket op til monteringspunktet over konstruktionen. Vær opmærksom på målene →  5,  11.
2. Markér de to borehuller på panelet. Vær opmærksom på målene →  11.
3. Bor hullerne.
- 4.



A0048147


Fastgør mellemstykket på panelet med to M5-skruer.

5.3.4 Montering af sensoren med CFS51 -standardkonstruktionen

Sensoren kan installeres i CFS51-standardkonstruktionen enten med den forhåndsinstallerede fastgørelsesring eller uden fastgørelsesringen monteret.

Forberedelser for sensoren med monteret fastgørelsesring:

- 1.



A0048148


- 1 Omløbermøtrik
- 2 Ringklemme

Før omløbermøtrikken ned over sensoren oppefra (over det faste kabel).

2. Før ringklemmen ned over sensoren oppefra (over det faste kabel).

Forberedelser for sensoren uden monteret fastgørelsesring:

1.



A0048476


- 1 Omløbermøtrik
- 2 Ringklemme

Før ringklemmen op over sensoren nedefra.

2.

Før omløbermøtrikken op over sensoren nedefra.

3.



A0048477

- 1 Fastgørelsesring
- 2 Justeringslinjer

Før fastgørelsesringen ned over sensoren.


4.

Sørg for, at afstanden i fastgørelsesringen flugter i en ret vinkel i forhold til det optiske vindue.

5.

Fastgørelsesringens placering på sensorens vandrette justeringslinjer (punkt 2)
→  8,  12.

6.




A0048478

Fastgør fastgørelsesringen med M5-skruen med et moment på 5 Nm.


Montering af sensoren med konstruktionen

1.



A0055089

Skub sensoren ind i konstruktionen frem til fastgørelsesringen.




A0048149

Forbind ringklemmen med det monterede mellemstykke.

3. Fastgør ringklemmen og mellemstykket med den medfølgende M5-skrue.
4. Skub omløbermøtrikken ned til kanten af konstruktionen.
5. Spænd omløbermøtrikken.


5.3.5 Montering af rengøringstilslutningen på CFS51 - standardkonstruktionen

i Rengøringstilslutningen er ekstraudstyr.



A0054911

16 Klargøring af rengøringstilslutningen
1 Slangetilslutning med tætningsprop



A0048291


17 Montering af rengøringstilslutningen
1 Kontraventil
2 Nippel
3 Vinkeltilslutning
4 Slangetilslutning

Hvis sensoren blev bestilt uden et rengøringssæt, er der monteret en slangetilslutning med en tætningsprop → 16, 20. Slangetilslutningen skal udskiftes, hvis der skal monteres et rengøringssæt. Selv om de to slangetilslutninger ser ens ud, er de konstrueret forskelligt.

1. Løsn slangetilslutningen med tætningsproppen (AF 13) →  16,  20.
2. Fjern slangetilslutningen med tætningsproppen.
3. Skru rengøringssættets slangetilslutning ind i åbningen af rengøringstilslutningen →  17,  20.
4. Anbring vinkeltilslutningen, niplen og kontraventilen på slangetilslutningen →  17,  20.
5. Skru kontraventilen fast, og tilspænd den med hånden.
6. Tilslut slangen til rengøring.
7. Kontrollér, at alle tilslutninger sidder godt fast, inden rengøringen udføres.

5.4 Placering af referencesættet for faste stoffer

- Kontrollér, at serienummeret på referencesættet for faste stoffer matcher sensoren.



 18 Montering af sensoren på referencesættet for faste stoffer

- 1 Installationsmærke på sensoren
- 2 Installationsmærke på referencesættet for faste stoffer

1. Fjern sensoren fra konstruktionen →  35.
2. Rengør sensoren.
3. Fjern beskyttelseshætten fra referencesættet for faste stoffer.
4. Juster sensoren, så installationsmærket på sensoren er placeret over installationsmærket på referencesættet for faste stoffer.
5. Monter referencesættet for faste stoffer på sensoren frem til endestoppet.

5.5 Kontrol efter installation

Tag kun sensoren i brug, hvis følgende spørgsmål kan besvares med "ja":

- Er sensoren og kablet ubeskadiget?
- Vender delene rigtigt?
- Er sensoren installeret i konstruktionen og hænger ikke ned fra kablet?

6 Elektrisk tilslutning

⚠ ADVARSEL

Instrumentet er strømførende!


Forkert tilslutning kan medføre personskade eller dødsfald!

- ▶ Den elektriske tilslutning må kun foretages af en elektriker.
- ▶ Elektrikeren skal have læst og forstået denne betjeningsvejledning og skal følge dens anvisninger.
- ▶ Kontroller **før** tilslutningsarbejde udføres, at der ikke er spændingsførende kabler.

6.1 Tilslutning af sensoren

Der er følgende tilslutningsmuligheder:

- Via et M12-stik (version: fast kabel, M12-stik)
- Via enhedens kabel til plugin-klemmerne i transmitterens indgang (version: fast kabel, rørringe)



A0042911

19 Tilslutning af enheden til indgang (til venstre) eller med et M12-stik (til højre)

Enheden fås med et fast kabel i følgende længder:

- 3 m (9.84 ft)
- 7 m (22.97 ft)
- 15 m (49.22 ft)


6.1.1 Tilslutning af kabelafskærmningen

Instrumentkabel skal være afskærmede kabler.

- i** Brug så vidt muligt kun terminerede originale kabler.


Klemmeområde for kabelklemmer: 4 til 11 mm (0.16 til 0.43 in)

Kabeleksempel (stemmer ikke nødvendigvis overens med det originale kabel, der medfølger)




20 Termineret kabel

- 1 Udvendig afskærmning (fritlagt)
- 2 Kabelledere med terminalrør
- 3 Kabelafskærmning (isolering)



21 Slut kablet til jordklemmen

- 4 Jordingsklemme



22 Tryk kablet ind i jordklemmen

Kabelafskærmningen jordes vha. jordklemmen ¹⁾

1) Se anvisningerne i afsnittet "Sikring af kapslingsklassen"

1. Løsn kabelforskrningen nederst på huset.
2. Fjern blindproppen.
3. Fastgør forskrningen til kabelenden, og kontrollér, at den vender rigtigt.
4. Før kablet gennem forskrningen og ind i huset.
5. Før kablet i huset, så den **fritlagte** kabelafskærmning passer ind i en af kabelklemmerne, og kabellederne nemt kan føres hen til tilslutningsstikket på elektronikmodulet.
6. Slut kablet til kabelklemmen.
7. Fastgør kablet til klemmen.
8. Tilslut kabellederne iht. ledningsdiagrammet.
9. Stram kabelklemmen udefra.

6.2 Sikring af kapslingsklassen

Kun de mekaniske og elektriske tilslutninger, der beskrives i denne vejledning, og som er nødvendige for den påkrævede tilsigtede brug, må udføres på det leverede instrument.

► Vær omhyggelig, når arbejdet udføres.

De individuelle kapslingsklasser, der er tilladt for dette produkt (uigennemtrængelighed (IP), elektrisk sikkerhed, EMC-interferensimmunitet) kan ikke længere garanteres, hvis f.eks. følgende gør sig gældende:

- Dækslerne er taget af
- Der bruges andre strømforsyninger end de medfølgende
- Kabelforskrninger er ikke strammet ordentligt (skal strammes med 2 Nm (1.5 lbf ft) for det bekræftede niveau af IP-beskyttelse)
- Der bruges uegnede kabeldiametre til kabelforskrningerne
- Moduler er ikke sikret ordentligt
- Displayet er ikke sikret ordentligt (risiko for indtrængende fugt pga. utilstrækkelig forsegling)
- Kabler/kabelender er løse eller ikke spændt ordentligt
- Der er ledende kableledere i instrumentet

6.3 Kontrol efter tilslutning

Enhedens tilstand og specifikationer	Handling
Er ydersiden af sensoren, konstruktionen eller kablet fri for skader?	► Udfør en visuel inspektion.
Elektrisk tilslutning	Handling
Er de installerede kabler løsnet og ikke snoede?	► Udfør en visuel inspektion. ► Vikl kablerne ud.
Er tilstrækkeligt meget kableder strippet, og sidder lederne korrekt i klemmen?	► Udfør en visuel inspektion. ► Træk forsigtigt i dem for at kontrollere, at de sidder korrekt.
Er strømforsynings- og signallinjerne tilsluttet korrekt?	► Se ledningsdiagrammet til transmitteren.
Er alle skrueklemmerne strammet tilstrækkeligt?	► Spænd skrueklemmerne.
Er alle kabelindgange installeret, spændt og lækagetætte?	► Udfør en visuel inspektion. Ved sideværts kabelindgange:
Er alle kabelindgangene installeret nedad eller monteret sideværts?	► Kabelløkkerne skal vende nedad, så vandet kan dryppe af.

7 Ibrugtagning

7.1 Forberedelser

Før den første ibrugtagning skal følgende sikres:

- Sensoren er korrekt installeret
- Den elektriske tilslutning er korrekt
- ▶ Kontrollér materialernes kemiske kompatibilitet, temperatur- og trykområde inden brug.

7.1.1 Justering af konstruktionen

Autofluorescens påvirkes af den anvendte flowkonstruktions materiale.

Autofluorescensværdien kan tilpasses i en ren og tør konstruktion inden ibrugtagning eller fortsat brug afhængigt af kundens krav.

Forskydningskalibrering

1. Konstruktionen skal være ren og tør.
2. Mål værdien i en ren og tør konstruktion.
3. Vælg **Kalibrering** på transmitteren.
4. Vælg fluorescenssensoren.
5. Angiv den tidligere målte værdi som en negativ forskydning under **Fluorescence**.

8 Betjening


8.1 Tilpasning af måleinstrumentet til procesforholdene

8.1.1 Turbiditetskompensation

Sensorens målte værdi påvirkes af eventuel turbiditet. Når turbiditetskompensation er aktiveret, kompenseres turbiditetseffekter automatisk i realtid.



Læs mere om turbiditetskompensation i betjeningsvejledningen til transmitteren.



A0048479

23 Mulighed for turbiditetskompensation

A Memosens sensor, f.eks. CUS52D

B Analog indgang

C Feltbussystemer

Turbiditetskompensation kan udføres på følgende tre måder:

- Via Memosens-sensoren, CUS52D
- Via transmitterens analoge indgang
- Via Fieldbus-systemet

► Slå turbiditetskompensation til på transmitteren.

8.1.2 Kalibrering

Sensoren er kalibreret, når den leveres fra fabrikken. Den er klar til brug med det samme uden behov for yderligere kalibrering.

Følgende kalibreringer er mulige:

- Kalibrering
 - Selvkalibrering med det certificerede referencesæt til faste stoffer
 - Genkalibrering udført af producenten
- Justering for anvendelsesområdet
 - Kalibrering eller justering ved hjælp af en værditabel med referenceeksempler (1-6 punkter)
 - Angivelse af en faktor (de målte værdier ganges med en konstant faktor)
 - Angivelse af en forskydning (de målte værdier tillægges eller fratrækkes en konstant værdi)
- Rengør enheden, så der ikke er snavs på det optiske vindue, inden kalibrering af enheden.

Referencesæt for faste stoffer

Sensoren justeres fra fabrikken iht. Forordning MEPC.259(68) og MEPC.340(77).

1. Sensoren skal kalibreres mindst en gang om året ved hjælp af referencesættet for faste stoffer for at overholde kriterierne i MEPC.259(68) og MEPC.340(77).
2. Tilpas sensoren med referencesættet for faste stoffer efter behov.

Referencesættet for faste stoffer er beregnet til kalibrering og justering i hele sensorens måleområde i overensstemmelse med kravene i de relevante MEPC-forordninger.


Vi anbefaler, at sensoren og referencesættet for faste stoffer indsendes til producenten hvert fjerde år med henblik på inspektion og genkalibrering.

Referencesættet for faste stoffer tilpasses til sensoren under kalibreringen på fabrikken.

Referencesættet for faste stoffer kan kun bruges sammen med denne sensor.

Referencesættet for faste stoffer og sensoren er permanent tildelt til hinanden.

Referencesættet for faste stoffer kan bruges til at kontrollere sensorens funktionelle integritet. Sensoren kan kalibreres og justeres. Justering udføres automatisk af transmitteren efter kalibrering.



A0046813

24 Referencesæt for faste stoffer

Kalibrering med referencesæt for faste stoffer

⚠ FORSIGTIG

Højt tryk og høje temperaturer ved fjernelse af sensoren

Risiko for personskade!

- Vær opmærksom på procestrykket og procestemperaturen.
- Hvis procestrykket er højt, skal det reduceres, før sensoren fjernes. Reducer trykket ved hjælp af den manuelle ventil, der er monteret på stedet.

⚠ FORSIGTIG**Lækkende medie**

Risiko for personskade samt skader på tøj og systemet!

- Kontrollér, at konstruktionens indløb og udløb er lukket.
- Kontrollér, at automatisk rengøring er slået fra, før kalibreringen udføres.

BEMÆRK**Kondens og aflejringer medfører forkerte kalibreringsresultater!**

- Rengør sensoren og særligt sensorens optiske vindue omhyggeligt inden kalibreringen.
- Beskyt sensoren mod kondensdannelse.



Læs mere om transmitterindstillingerne i betjeningsvejledningen til transmitteren.

Vær opmærksom på følgende i forbindelse med kalibreringen:

- Sensoren og referencesættet for faste stoffer skal være fri for kondens
- Sensoren og referencesættet for faste stoffer skal have en stabil temperatur
- Temperaturområderne for omgivende temperatur skal overholdes
- Det optiske vindue skal være rent

Start af kalibrering


1. Vælg **Kalibrering** på transmitteren.
2. Vælg fluorescenssensoren.
3. Vælg **Fluorescence**.
4. Vælg **Solid state reference**.
5. Følg anvisningerne på transmitteren.

Funktionskontrol i luft:

► BEMÆRK

Genstande, herunder beklædningsgenstande, foran det optiske vindue resulterer i forkerte målte værdier!

- Fjern eventuelle genstande under sensoren (mindst 0.5 m (1.64 ft)).



A004B475

1 Frit rum

Hold sensoren i det frie rum.

Hvis funktionskontrollen i luft mislykkes:

1. Rengør sensorens optiske vindue igen.
2. Gentag måleproceduren.

3. Hvis målingen stadig er uden for de angivne grænser efter gentaget rengøring, skal sensoren indsendes til det lokale Endress+Hauser-salgskontor.

Følgende statusser er mulige, når kalibreringsprocessen med referencesættet for faste stoffer er fuldført:

- Kalibreringen er fuldført uden fejl
Den målte værdi er inden for de angivne grænseværdier, så der er ikke behov for en automatisk justering
- Kalibreringen er fuldført uden fejl, og der udføres en automatisk justering
Den målte værdi er over grænseværdierne og er derfor blevet korrigeret ved hjælp af automatisk justering
- Kalibreringen mislykkedes, og der udføres ikke nogen automatisk justering
Den målte værdi er uden for grænseværdierne, og det var ikke muligt at udføre en automatisk justering. Enheden udfører ikke længere målinger ved hjælp af MEPC-specifikationen.

Sensoren kan fortsætte med at udføre målinger efter en mislykket justering. Den fortsætter med at udføre målinger baseret på den seneste gyldige justering.


Mislykket kalibrering med referencesæt for faste stoffer:

1. Rengør sensorens optiske vindue igen.
2. Gentag kalibreringsproceduren.
3. Hvis kalibreringen fortsat mislykkes efter gentaget rengøring, skal sensoren indsendes til det lokale Endress+Hauser-salgskontor.

Justeringer efter anvendelsesområdet

Kalibrering med ét punkt

Målefejlen mellem instrumentets målte værdi og den laboratiemålte værdi er for stor. Dette rettes med en 1-punktskalibrering.



A0039320


25 Princip for 1-punktskalibrering

- x Målt værdi
- y Målprøveværdi
- a Fabrikskalibrering
- b Anvendelseskalibrering

1. Vælg datapost.
2. Indstil kalibreringspunktet i mediet, og angiv målprøveværdien (laborativærdi).

Kalibrering med to punkter

Der skal kompenseres for afvigelser i den målte værdi to forskellige steder i en applikation (f.eks. applikationens maksimum- og minimumværdi). Dette har til formål at sikre maksimal målenøjagtighed mellem disse to ekstreme værdier.



A0039325

26 Princip for kalibrering med to punkter

x Måleværdi

y Målprøveværdi


a Fabrikskalibrering

b Anvendelseskalkibrering

1. Vælg et datasæt.
2. Indstil to forskellige kalibreringspunkter i mediet, og angiv de tilsvarende sætpunkter.

i Der foretages lineær ekstrapolering uden for det kalibrerede driftsområde. Kalibreringskurven skal stige monotont.

Kalibrering med tre punkter



A0039322

27 Princip for multipunktskalibrering (tre punkter)

- x Måleværdi
 y Målprøveværdi
 a Fabrikskalibrering
 b Anvendelseskallibrering

1. Vælg datasættet.
2. Indstil tre forskellige kalibreringspunkter i mediet, og angiv den tilsvarende sætværdi.

i Der foretages lineær ekstrapolering uden for det kalibrerede driftsområde. Kalibreringskurven skal stige monotont.


Faktor

Med "faktor"-funktionen ganges de målte værdier med en konstant faktor. Funktionen er den samme som for kalibrering med ét punkt.

Eksempel:

Denne type justering kan vælges, hvis de målte værdier sammenlignes med laboratorieværdier over en længere periode, og alle værdier er for lave med en konstant faktor, f.eks. 10 %, i forhold til laboratorieværdien (målprøveværdien).

I dette eksempel foretages justeringen ved at angive faktoren 1,1.




A0039329

28 Princip for faktorkalibrering

x Målt værdi
 y Målprøveværdi
 a Fabrikskalibrering
 b Faktorkalibrering

Forskydning

Med forskydningsfunktionen forskydes de målte værdier med en konstant mængde (som tillægges eller fratrækkes).



A0039330

29 Princip for forskydning

x Målt værdi
 y Målprøveværdi
 a Fabrikskalibrering
 b Forskydningskalibrering

8.1.3 Signalfilter

Sensoren har en indvendig signalfilterfunktion til fleksibel tilpasning af målingen til forskellige målekrav. Fluorescensmålinger kan have et lavt signal-til-støj-forhold. Der kan også være forstyrrelser fra eksempelvis luftbobler eller forurening.

Et højt dæmpningsniveau påvirker dog den påkrævede følsomhed for den målte værdi.

Målefilter

Følgende filterindstillinger er tilgængelige:

Målefilter	Beskrivelse
Weak	Lav filtrering, høj følsomhed, hurtig reaktion på ændringer (2 sekunder)
Normal (standard)	Middel filtrering med en reaktionstid på 10 sekunder
Strong	Høj filtrering, lav følsomhed, langsom reaktion på ændringer (25 sekunder)
Specialist	Denne menu er forbeholdt Endress+Hausers serviceafdeling.

Hvis det ikke er muligt at opnå den ønskede signalkvalitet pga. forstyrrende faktorer, f.eks. luftbobler, anbefales det at vælge indstillingen "Strong" for målefilteret.

9 Diagnostik og fejlfinding

9.1 Generel fejlfinding

I forbindelse med fejlfinding er det vigtigt at inddrage hele målepunktet:

- Transmitter
- Elektriske tilslutninger og kabler
- Sensor

De mulige fejlårsager i denne tabel gælder primært for sensoren.

Problem	Kontrol	Afhjælpning
Tomt display, ingen sensorreaktion	■ Er der linjespænding ved transmitteren? ■ Er sensoren tilsluttet korrekt? ■ Er der akkumulerede aflejringer på de optiske vinduer?	▶ Tilslut netspænding. ▶ Udfør den korrekte tilslutning. ▶ Rengør sensor.
For høj eller for lav displayværdi	■ Er der akkumulerede aflejringer på de optiske vinduer? ■ Er sensoren kalibreret?	▶ Rengør enheden. ▶ Kalibrer enheden.
Stort udsving i displayværdien	Er monteringsplaceringen korrekt? Er der forstyrrende gasbobler?	▶ Vælg et andet monteringssted. ▶ Fjern gasboblerne fra installationsstedet, f.eks. ved hjælp af en gasboblefælde eller ved at gennemblæse konstruktionens udløb. ▶ Juster det målte værdifilter.



Se fejlfindingsoplysningerne i betjeningsvejledningen til transmitteren. Kontrollér eventuelt transmitteren.

10 Vedligeholdelse

10.1 Vedligeholdelsesarbejde

⚠ ADVARSEL

UV-stråling fra produktet

Kan være farligt for øjnene og huden!

- ▶ Det uafskærmede produkt må ikke komme i kontakt med øjne eller hud.
- ▶ Undgå at kigge direkte ind i sensorvinduet, når sensoren er tændt, uden brug af relevant øjenbeskyttelse. Eksponeringsgrænserne iht. IEC 62471:2008 overskrides ikke inden for de første 100 sekunder.
- ▶ Der skal bæres relevante beskyttelsesbriller, som beskytter mod UV-stråling.
- ▶ Tildæk lyskilden, når der udføres vedligeholdelsesopgaver, hvor UV-lys ikke er påkrævet.

⚠ FORSIGTIG

Syre eller medie

Risiko for personskade samt skader på tøj og systemet!


- ▶ Slå rengøring fra, før sensoren fjernes fra mediet.
- ▶ Brug beskyttelsesbriller og -handsker.
- ▶ Fjern eventuelle stænk fra tøj og andre genstande.
- ▶ Udfør regelmæssig vedligeholdelse.

Vi anbefaler, at vedligeholdelsestidspunkterne bestemmes på forhånd i en driftsjournal eller -log.

Vedligeholdelsescykklussen afhænger primært af følgende:

- Systemet
- Installationsforholdene
- Mediet, hvor målingen udføres

10.1.1 Fjernelse af sensoren fra CFS51-standardkonstruktionen




A0048246

 30 Sensor med konstruktion

- 1 M5-skrue
- 2 Ringklemme
- 3 Mellemstykke

Fjern sensoren fra servicepositionen med henblik på rengøring eller kalibrering:

1. Luk for indløbet til procesmediet, inden der udføres vedligeholdelse.
2. Vær opmærksom på procestrykket og medietemperaturen .
3. Løsn M5-skruen, som holder ringklemmen og mellemstykket sammen. Sørg for ikke at miste skruen.
4. Vip sensoren lidt fremad.
5. Drej omløbermøtrikken for at frigøre sensoren.
- 6.




A0048273


Skub omløbermøtrikken op.

7. Fjern hele sensoren fra konstruktionen.

10.1.2 Udskiftning af O-ringe i den dobbelte tætningsring til CFS51-standardkonstruktionen



A0049182



A0049184

31 Konstruktion

1 O-ringe

1 Dobbelt tætningsring

Den dobbelte tætningsring indeholder to O-ringe.

Udskift O-ringene:

1. Fjern den dobbelte tætningsring fra konstruktionen → 36.
2. Udskift den dobbelte tætningsring efter behov, eller hvis den er beskadiget.
3. Fjern begge O-ringe fra den dobbelte tætningsring. Brug eventuelt en pincet.
4. Monter to nye O-ringe i den dobbelte tætningsring.

Indsæt den dobbelte tætningsring i konstruktionen:

1. Anbring den dobbelte tætningsring i åbningen på konstruktionen igen.

2. Skub den dobbelte tætningsring ned, så den sidder helt fast i konstruktionen.
3. Brug eksempelvis en skruetrækker til at skubbe den dobbelte tætningsring på plads.
4. Kontrollér, at den dobbelte tætningsring sidder godt fast.

10.1.3 Rengøring af sensoren

Sensortilsmudsning kan påvirke måleresultaterne og endda forårsage funktionsfejl.

- Rengør sensoren regelmæssigt for at sikre pålidelige målinger. Rengøringsprocessens frekvens og intensitet afhænger af mediet.

Rengør sensoren:

- Som angivet i vedligeholdelsesplanen
- Før hver kalibrering
- Inden indsendelse til reparation

Forureningstype	Rengøringsforanstaltning
Snavspartikler på sensorvinduet	► Aftør sensorvinduet med en blød klud.
Akkumulerede aflejringer på sensorvinduet	Der kan være akkumulerede aflejringer i det ikke-synlige område (UV). Rengør derfor altid optikken. ► Fjern fedtet snavs med et velegnet middel, f.eks. isopropylalkohol.

Efter rengøring:

- Skyl omhyggeligt sensoren med vand.

10.1.4 Rengøring af konstruktionen

- Rengør og skyl konstruktionen regelmæssigt for at sikre pålidelige målinger. Rengøringsprocessens frekvens og intensitet afhænger af mediet.

11 Reparation

11.1 Generelle oplysninger

Reparations- og konverteringsprincippet betyder følgende:

- Produktet har et modulært design
- Reservedele er grupperet i sæt, som omfatter tilhørende anvisninger
- Brug kun originale reservedele fra producenten
- Reparationer udføres af producentens serviceafdeling eller uddannede brugere
- Certificerede instrumenter kan kun konverteres til andre certificerede instrumentversioner af producentens serviceafdeling eller på fabrikken
- Overhold gældende standarder, nationale regler, Ex-dokumentation (XA) og certifikater

1. Udfør reparationen iht. anvisningerne for sættet.
2. Dokumentér reparationen og konverteringen, og registrer oplysningerne eller få dem registreret i Life Cycle Management-værktøjet (W@M).

11.2 Reservedele

Instrumentreservedele, som kan leveres i øjeblikket, fremgår af webstedet:

<https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder>

- Angiv instrumentets serienummer i forbindelse med bestilling af reservedele.

11.3 Returnering

Produktet skal returneres, hvis der er behov for reparation eller fabrikskalibrering, eller hvis det forkerte produkt er blevet bestilt eller leveret. Som ISO-certificeret virksomhed og i henhold til lovkravene er Endress+Hauser forpligtet til at følge bestemte procedurer ved håndtering af returnerede produkter, der har været i kontakt med medier.

www.endress.com/support/return-material

11.4 Bortskaffelse

Instrumentet indeholder elektroniske komponenter. Produktet skal bortskaffes som elektronisk affald.

- Overhold de lokale bestemmelser.



Hvis det kræves iht. Rådets direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), er produktet mærket med det viste symbol for at minimere affald fra elektrisk og elektronisk udstyr WEEE som usorteret kommunalt affald. Produkter, der er forsynet med dette mærke, må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. De skal i stedet returneres til producenten iht. de gældende forhold.

12 Tilbehør

Følgende er det vigtigste tilbehør, som var tilgængeligt, da denne dokumentation blev udarbejdet.

Det angivne tilbehør er teknisk kompatibelt med produktet i vejledningen.

1. Der kan være anvendelsesspecifikke begrænsninger for produktkombinationen. Sørg for, at målepunktet passer til anvendelsen. Operatøren af målepunktet er ansvarlig for at sikre dette.
2. Vær opmærksom på oplysningerne i vejledningerne til alle produkter, herunder særligt de tekniske data.
3. Kontakt service- eller salgscenteret angående tilbehør, som ikke er anført her.

12.1 Specifikt tilbehør til enheden

CFS51-standardkonstruktion

- Materiale: PE-HD, sort
- Procestrykområde: 6 bar (87 psi) (20 °C (68 °F))
- Procestemperaturområde: -5 til 55 °C (23 til 131 °F)
- Flowhastighed: 40 til 120 l/h (10.6 til 31.7 gal/h)
- Ordrenr. 71546713

Flowfit CYA251

- Tilslutning: Se produktstruktur
- Materiale: PVC-U
- Produktkonfigurator på produktsiden: www.endress.com/cya251



Tekniske oplysninger TI00495C

13 Tekniske data

13.1 Indgang

Målt variabel	■ PAH-koncentration som fenantren-ækvivalenter PAH_{phe} ■ Temperatur
---------------	--

Måleområde	0 til 5 000 µg/l PAH _{phe}
------------	-------------------------------------

13.2 Ydelsesegenskaber

Maksimal målefejl	< 5 % af aflæsningen eller 6,7 µg/l ved 20 °C (68 °F) iht. DIN EN ISO 15839 og MEPC.259(68) og MEPC.340(77)
-------------------	---

Målt stabilitet på tværs af temperaturer	Målt med referencesæt for faste stoffer ved 100 µg/l i temperaturområdet fra –5 til 55 °C (23 til 131 °F) < 5 % af aflæsningen
--	---

Gentagelighed	< 1 % af aflæsningen eller 1 µg/l PAH _{phe} , afhængigt af hvilken værdi der er størst
---------------	---

Langsigtet pålidelighed	Relativ afvigelse for den målte værdi pr. år: < 5 %
-------------------------	--

Reaktionstid	< 10 sekunder (justerbar)
--------------	---------------------------

Detekteringsgrænse	Detekteringsgrænse i henhold til ISO 15839 i ultrarent vand: 2 µg/l PAH_{phe}
--------------------	---

Turbiditetskompensation	■ Målt fejl med turbiditetskompensation slået fra: 0 til 5 FNU, < 5 % af den målte værdi ■ Målt fejl med turbiditetskompensation slået til: 0 til 50 FNU, < 5 % af den målte værdi
-------------------------	---

13.3 Omgivende forhold

Område for omgivende temperatur	Sensor –20 til 60 °C (–4 til 140 °F) Referencesæt for faste stoffer –5 til 60 °C (23 til 140 °F), uden kondensdannelse
---------------------------------	--

Opbevaringstemperatur	–20 til 70 °C (–4 til 158 °F)
-----------------------	-------------------------------

Beskyttelsesgrad	■ IP 68 ■ NEMA 6P
------------------	--

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	Interferensemission og interferensimmunitet iht.: ■ EN 61326-1 ■ EN 61326-2-3 ■ NAMUR NE21
---------------------------------------	--

13.4 Proces

Procestemperaturområde	-5 til 55 °C (20 til 130 °F)
------------------------	------------------------------

Procestrykomsråde	■ Sensor: 0.5 til 10 bar (7.3 til 145 psi) ■ Sensor med konstruktion: 0.5 til 6 bar (7.3 til 87 psi)
-------------------	---

Flowgrænse	Minimalt flow Der kræves intet minimumflow.
------------	---

13.5 Mekanisk konstruktion

Mål	→ afsnittet "Installation"
-----	----------------------------

Vægt	Sensor uden fastgørelsesring: 0.69 kg (1.52 lb) Sensor med fastgørelsesring: 0.78 kg (1.72 lb)
------	---

Materialer	Sensor Hus: Titanium 3,7035 Optisk vindue: Safirglas O-ringe: FKM, EPDM (kabelkonstruktionens tætning)
	CFS51-standardkonstruktion Flowcelle: Sort PEHD, UL94: HB O-ringe: FKM Fastspændingsring: Titanium 3,7035

Procestilslutninger	■ Sensor: G1" og NPT ¾" ■ Konstruktion: G1/4" DN 4/6 (rengøringstilslutning), G1/4" DN6/8 (procestilslutning)
---------------------	--

Indeks

A

Advarsler 4

B

Beskyttelsesgrad 23

Betjening 26

Bortskaffelse 38

C

Certifikater 9

D

Diagnostik 34

E

Elektrisk tilslutning 22

F

Faktor 31

Fejlfinding 34

Forskydning 32

Funktionskontrol 25

G

Godkendelser 9

I

Ibrugtagning 25

Installation 10

Installationsanvisninger 12

Installationskrav 10

J

Justering af konstruktionen 25

K

Kalibrering 26

Kalibrering med ét punkt 29

Kalibrering med to punkter 30

Kalibrering med tre punkter 31

Kontrol efter installation 21

Kontrol efter tilslutning 24

L

Ledningsføring 22

Leveringsomfang 9

M

Modtagelse 8

Mål 10

Måleprincip 7

Målesystem 14, 15

P

Produktbeskrivelse 7

Produktets konstruktion 7

Produktidentifikation 8

Produktsikkerhed 6

R

Referencesæt for faste stoffer 27

Rengøring 37

Reparation 38

Reserve dele 38

Retning 13

Returnering 38

S

Signalfilter 32

Sikkerhedsanvisninger 5

T

Tekniske data 40

Tilbehør 39

Turbiditetskompensation 26

V

Vedligeholdelse 35

Vedligeholdelsesarbejde 35



www.addresses.endress.com
