

Kort betjeningsvejledning

Liquisys M CCM253

Transmitter til fri klor, klordioxid og total klor



Indholdsfortegnelse

1	Om dette dokument	3
1.1	Advarsler	3
1.2	Anvendte symboler	3
1.3	Symboler på enheden	3
2	Grundlæggende sikkerhedsanvisninger	4
2.1	Krav til personalet	4
2.2	Tilsigtet brug	4
2.3	Sikkerhed på arbejdspladsen	4
2.4	Driftssikkerhed	5
2.5	Produktsikkerhed	5
3	Modtagelse og produktidentifikation	5
3.1	Modtagelse	5
3.2	Leveringsomfang	6
3.3	Produktidentifikation	6
4	Installering	7
4.1	Installationskrav	7
4.2	Installation af enheden	9
4.3	Kontrol efter installation	11
5	Elektrisk tilslutning	11
5.1	Tilslutning af enheden	12
5.2	Elektrisk tilslutning, version 1	12
5.3	Elektrisk tilslutning, version 2	14
5.4	Tilslutning til enhed	16
5.5	Målekabler og sensortilslutning	17
5.6	Alarmkontakt	19
5.7	Kontrol efter tilslutning	20
6	Betjeningsmuligheder	20
6.1	Oversigt over betjeningsmuligheder	20
6.2	Display- og betjeningslementer	21
6.3	Adgang til betjeningsmenuen via lokalt display	25
7	Ibrugtagning	28
7.1	Funktionskontrol	28
7.2	Tænding af enheden	28
7.3	Kvikstartsguide	29

1 Om dette dokument

1.1 Advarsler

Oplysningernes struktur	Betydning
 FARE Årsager (/konsekvenser) Om nødvendigt konsekvenser af manglende overholdelse (hvis relevant) ► Afhjælpning	Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Hvis den farlige situation ikke undgås, vil det medføre dødsfald eller alvorlig personskade.
 ADVARSEL Årsager (/konsekvenser) Om nødvendigt konsekvenser af manglende overholdelse (hvis relevant) ► Afhjælpning	Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Hvis den farlige situation ikke undgås, kan det medføre dødsfald eller alvorlig personskade.
 FORSIGTIG Årsager (/konsekvenser) Om nødvendigt konsekvenser af manglende overholdelse (hvis relevant) ► Afhjælpning	Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Hvis denne situation ikke undgås, kan der forekomme mindre eller mere alvorlige personskader.
 BEMÆRK Årsag/situation Om nødvendigt konsekvenser af manglende overholdelse (hvis relevant) ► Handling/note	Dette symbol gør opmærksom på situationer, der kan medføre materielle skader.

1.2 Anvendte symboler

	Yderligere oplysninger, tips
	Tilladt
	Anbefalet
	Ikke tilladt eller anbefalet
	Reference til instrumentets dokumentation
	Reference til side
	Reference til figur
	Resultatet af et individuelt trin

1.3 Symboler på enheden

	Reference til enhedens dokumentation
	Produkter, der er forsynet med dette mærke, må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. De skal i stedet returneres til producenten med henblik på korrekt bortskaffelse.

2 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

2.1 Krav til personalet

- Installation, ibrugtagning, betjening og vedligeholdelse af målesystemet må kun foretages af specialuddannet teknisk personale.
- Det tekniske personale skal autoriseres af anlægsoperatøren til at udføre de angivne aktiviteter.
- Den elektriske tilslutning må kun foretages af en elektriker.
- Det tekniske personale skal have læst og forstået denne betjeningsvejledning og skal følge dens anvisninger.
- Fejl ved målepunktet må kun afhjælpes af autoriserede fagfolk.



Reparationer, der ikke er beskrevet i betjeningsvejledningen, må kun foretages direkte hos producenten eller af serviceorganisationen.

2.2 Tilsigtet brug

Liquisys M CCM223/253 transmitteren anvendes til at bestemme mængden af fri klor, klordioxid eller total klor, der er opløst i vand.

Transmitteren er særlig velegnet til følgende anvendelsesområder:

- Drikkevand
- Vandbehandling
- Kølevand
- Røggasrensingsanlæg
- Omvendt osmose
- Fødevarerbearbejdning
- Swimmingpool- og poolbadevand

Enhver anden brug end den tilsigtede bringer sikkerheden for personer og målesystemet i fare. Enhver anden brug er derfor ikke tilladt.

Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes forkert brug eller utilsigtet brug.

2.3 Sikkerhed på arbejdspladsen

Operatøren er ansvarlig for at sikre overholdelse af følgende sikkerhedsregler:

- Retningslinjer for installation
- Lokale standarder og bestemmelser

Elektromagnetisk kompatibilitet

- Produktet er testet for elektromagnetisk kompatibilitet iht. de gældende internationale standarder for industrianvendelser.
- Den angivne elektromagnetiske kompatibilitet gælder kun for et produkt, der er tilsluttet iht. denne betjeningsvejledning.

2.4 Driftssikkerhed

Før ibrugtagning af hele målepunktet:

1. Kontroller, at alle tilslutninger er korrekte.
2. Sørg for, at elektriske kabler og slangetilslutninger ikke er beskadigede.

Procedure for beskadigede produkter:

1. Brug ikke beskadigede produkter, og beskyt dem mod utilsigtet brug.
2. Mærk beskadigede produkter som defekte.

Under drift:

- ▶ Hvis fejl ikke kan afhjælpes, skal produkter tages ud af drift og beskyttes mod utilsigtet anvendelse.

2.5 Produktsikkerhed

2.5.1 Avanceret sikkerhed

Produktet er designet, så det opfylder de nyeste sikkerhedskrav, og fabrikken har testet og leveret det i en tilstand, hvor det er sikkert at betjene. De relevante bestemmelser og internationale standarder er blevet overholdt.

2.5.2 IT-sikkerhed

Garantien gælder kun, hvis instrumentet installeres og bruges som beskrevet i betjeningsvejledningen. Instrumentet er udstyret med sikkerhedsmekanismer, der beskytter det mod utilsigtede ændringer af instrumentets indstillinger.

IT-sikkerhedsforanstaltninger i form af sikkerhedsstandarder for operatører, som har til formål at give ekstra beskyttelse for instrumentet og overførsel af instrumentdata, skal implementeres af operatørerne selv.

3 Modtagelse og produktidentifikation

3.1 Modtagelse

Ved modtagelse af leverancen:

1. Undersøg emballagen for skader.
 - ↳ Underret straks producenten om alle eventuelle skader.Installer ikke beskadigede komponenter.
2. Kontrollér leverancens dele ved hjælp af følgesedlen.
3. Sammenlign oplysningerne på instrumentets typeskilt med bestillingsspecifikationerne på følgesedlen.

4. Kontrollér den tekniske dokumentation og alle andre nødvendige dokumenter, f.eks. certifikater, for at sikre, at du har modtaget alt.



Kontakt producenten, hvis et af kriterierne ikke er opfyldt.

3.2 Leveringsomfang

- 1 transmitter
- 1 plugin-skrueterminal, 3-pin
- 1 kabelforskruning Pg 7
- 1 kabelforskruning Pg 16 reduceret
- 2 kabelforskruning Pg 13.5
- 1 betjeningsvejledningssæt
- Versioner med HART-kommunikation:
 - 1 betjeningsvejledningssæt: Feltkommunikation med HART
- Versioner med PROFIBUS-grænseflade:
 - 1 betjeningsvejledningssæt: Feltkommunikation med PROFIBUS PA/DP

3.3 Produktidentifikation

3.3.1 Producentens adresse

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen
Tyskland

Fortolkning af ordrekoden

Produktets ordrekode og serienummer findes følgende steder:

- På typeskiltet
- I leveringspapirerne

Sådan får du oplysninger om produktet

1. Gå til www.endress.com.
2. Sidesøgning (symbol med forstørrelsesglas): Indtast et gyldigt serienummer.
3. Søg (forstørrelsesglas).
 - ↳ Produktstrukturen vises i et pop op-vindue.
4. Klik på produktoversigten.
 - ↳ Der åbnes et nyt vindue. Her finder du oplysninger om enheden, herunder produktdokumentationen.

3.3.2 Produktside

www.endress.com/CCM253

3.3.3 Typeskilt

Typeskiltet viser følgende oplysninger om instrumentet:

- Producentidentifikation
- Ordrekode
- Udvidet ordrekode
- Serienummer
- Omgivende forhold og procesforhold
- Indgangs- og udgangsværdier
- Sikkerhedsoplysninger og advarsler

► Sammenhold oplysningerne på typeskiltet med bestillingen.

3.3.4 Produktidentifikation

Produktets ordrekode og serienummer findes følgende steder:


- På typeskiltet
- I leveringspapirerne

Sådan får du oplysninger om produktet

1. Gå til www.endress.com.
2. Sidesøgning (symbol med forstørrelsesglas): Indtast et gyldigt serienummer.
3. Søg (forstørrelsesglas).
 - ↳ Produktstrukturen vises i et pop op-vindue.
4. Klik på produktoversigten.
 - ↳ Der åbnes et nyt vindue. Her finder du oplysninger om enheden, herunder produktdokumentationen.


4 Installering

4.1 Installationskrav



A0059136


1 *Gevind til kabelforskrutninger*



A0059137

2 Mål

i Der er et hul i perforeringen til kabelindgangen (tilslutning af forsyningsspænding). Det virker som trykbalance under lufttransport. Sørg for at der ikke indtrænger fugt på indersiden af huset inden kabelinstallationen. Huset er fuldstændigt lufttæt efter kabelinstallation.



A0059154

3 Et kig i felthuset

- 1 Udtagelig elektronikboks
- 2 Sikring
- 3 Klemmer
- 4 Skilleplade

4.2 Installation af enheden

Muligheder for sikring af felthuset:

- Vægmontering med fikseringsskruer
- Søjlemontering på cylindriske rør
- Søjlemontering på en firkantet sikringsmast


BEMÆRK

Påvirkning fra vejrforhold (regn, sne, direkte sollys)

Nedsat drift for at løse transmitterfejl

- Brug altid vejrbeskyttelsesafskærmningen (tilbehør), hvis instrumentet installeres udendørs.

4.2.1 Vægmontering



A0059157

4 Vægmontering

- 1 Fastgørelse af borehuller
- 2 Plasthætter


Bor borehullerne som illustreret i .

2. Kør to fikseringsskruer gennem borehullerne (1) fra ydersiden.
3. Monter transmitteren på væggen som vist.
4. Dæk borehullerne med plathætter (2).

4.2.2 Søjlemontering



Du skal bruge et søjlemonteringssæt til montering af feltinstrumentet på vandrette og lodrette stolper eller rør (maks. 60 mm (2,36"). Søjlemonteringssættet fås som tilbehør (se afsnittet "Tilbehør").



A0059139


5 Montering på vandrette eller lodrette rør

- 1 Fastgørelsesplade
- 2 Sikringsskruer
- 3 Fastgørelsesskruer

Monter transmitteren på en stolpe på følgende måde:

1. Før de to sikringsskruer (1) fra monteringssettet gennem sikringspladens åbninger (3).
2. Skru sikringspladen på transmitteren ved hjælp af de fire fikseringsskruer (2).
3. Fastgør beslaget med feltinstrumentet på stolpen eller røret med klemmen.

Feltinstrumentet kan også fastgøres til Flexdip CYH112-beslaget sammen med vejrbeskyttelsescoveret. Disse fås som tilbehør, se afsnittet "Tilbehør".



A0059140

 6 Feltinstrument på Flexdip CYH112-beslag med vejrbeskyttelsescover

4.3 Kontrol efter installation

- Undersøg transmitteren for skader efter installation.
- Kontroller at transmitteren er beskyttet mod nedbør og direkte sollys (f.eks. med vejrbeskyttelsesafskærmningen).

5 Elektrisk tilslutning

ADVARSEL

Instrumentet er strømførende!

Forkert tilslutning kan medføre personskade eller dødsfald!

- ▶ Den elektriske tilslutning må kun foretages af en elektriker.
- ▶ Elektrikeren skal have læst og forstået denne betjeningsvejledning og skal følge dens anvisninger.
- ▶ Kontroller **før** tilslutningsarbejde udføres, at der ikke er spændingsførende kabler.

5.1 Tilslutning af enheden

ADVARSEL

Risiko for elektrisk stød!

- ▶ Ved forsyningspunktet skal strømforsyningen isoleres fra farlige strømførende kabler med dobbelt eller forstærket isolering i tilfælde af instrumenter med en 24 V-strømforsyning.

BEMÆRK

Instrumentet har ikke en strømafbryder


- ▶ Der skal være en beskyttet afbryder i nærheden af instrumentet på installationsstedet.
- ▶ Afbryderen skal være en switch eller strømafbryder og skal mærkes som afbryder for instrumentet.

Den elektriske tilslutning af transmitteren afhænger af sensoren:

- Hvis du anvender den CCS140/141/240/241 membranbelagte sensor, bedes du følge instruktionerne og illustrationerne i afsnittet "Elektrisk tilslutning, version 1".
- Hvis du anvender den CCS120 sensor til total klor, bedes du følge instruktionerne og illustrationerne i afsnittet "Elektrisk tilslutning, version 2".

5.2 Elektrisk tilslutning, version 1

Ledningsdiagrammet viser et instruments tilslutninger udstyret med alle mulighederne. Tilslutningen af sensorerne til de forskellige målekabler forklares nøje i afsnittet "Målekabler og sensortilslutning".



A0001903


A	pH/ORP-indgang (valgfrit)	I	Hjælpepændingsudgang
B	Sensor CCS140/141/240/241	J	Alarm (strømfri kontaktposition)
C	Sensor (alternativ)	K	Relæ 1 (strømfri kontaktposition)
D	Signaludgang 1, klor / klordioxid	L	Relæ 2 (strømfri kontaktposition)
E	Signaludgang 2, temperatur, pH eller ORP	M	Relæ 3 (strømfri kontaktposition)
F	Binær indgang 1 (hold/rengøring)	N	Relæ 4 (strømfri kontaktposition)
G	Nærhedsafbryder INS	O	Strømindgang 4 til 20 mA
H	Binær indgang 2	P	Strømforsyning
* Hjælpestrømspænding fra klemme 85/86 kan anvendes			



Instrumentet er godkendt til beskyttelsesklasse II og betjenes generelt med tilslutning uden beskyttelsesjording. Kredsløb "E" og "I" er ikke galvaniseret isoleret fra hinanden.

5.3 Elektrisk tilslutning, version 2

Ledningsdiagrammet viser et instruments tilslutninger udstyret med alle mulighederne. Tilslutningen af sensorerne til de forskellige målekabler forklares nøje i afsnittet "Målekabler og sensortilslutning".



8 Elektrisk tilslutning af transmitteren (version 2)


A	pH/ORP-indgang (valgfrit)	*	Hjælpestrømspænding fra klemme 85/86 kan anvendes
B	Sensor CCS120	J	Alarm (strømfri kontaktposition)
C	Hjælpepændingsudgang	K	Relæ 1 (strømfri kontaktposition)
D	Signaludgang 1, total klor	L	Relæ 2 (strømfri kontaktposition)
E	Signaludgang 2, temperatur, pH eller ORP	M	Relæ 3 (strømfri kontaktposition)
F	Binær indgang 1 (hold/rengøring)	N	Relæ 4 (strømfri kontaktposition)
G	Nærhedsafbryder INS	O	Strømindgang 4 til 20 mA
H	Binær indgang 2	P	Strømforsyning



Instrumentet er godkendt til beskyttelsesklasse II og betjenes generelt med tilslutning uden beskyttelsesjording. Kredsløb "E" og "C" er ikke galvaniseret isoleret fra hinanden.

5.4 Tilslutning til enhed

1. Åbn huscoveret for at tilgå klemmeblokken i tilslutningsrummet.
2. Bryd perforeringen for at tage en kabelforskruning ud af huset.
3. Monter Pg-forskrningen.
4. Før kablet gennem Pg-forskrningen.
- 5.



A0002276

9 Mærkat i tilslutningsrummet

Forbind kablerne i henhold til klemmetildelingen.

6. Fastspænd Pg-forskrningen igen.

BEMÆRK**Manglende overholdelse af dette kan medføre ukorrekt måling.**

- ▶ Beskyt kabelenderne og klemmerne mod fugt.
- ▶ Tilslut ikke klemmer med mærkaten NC.
- ▶ Tilslut ikke klemmer uden mærkat.



Sæt den medfølgende mærkat på sensorklemmeblokken.

5.5 Målekabler og sensortilslutning

Sensortype	Kabel	Forlængelse
Klor/klordioxidsensorer CCS140 / 141 / 240 / 241	3 m (9,8 ft) CMK, permanent tilsluttet	VBC-boks + CMK
Sensor til måling af total klor CCS120	CPK9-N*A1B	VBC-boks + CYK71
pH eller ORP-sensor uden temperatursensor	CPK1-sensorer med GSA-plugin-hoved CPK9-sensorer med ESA-plugin-hoved	VBC-boks + CYK71

Tilslut CCS140/141/240/241-klorensorer

Sensorerne er udstyret med et 3 m (9,8 ft) monteret kabel.

Tilslutningsdiagram		
Tildeling	Kore	Transmitterklemme
Udvendig afskærmning		S
Anode	A rød	91
Katode	K	90
NTC-temperatursensor	Grøn	11
NTC-temperatursensor	Brun	12


- ▶ Slut sensorerne til transmitteren i henhold til tilslutningsdiagrammet.

Tilslut CCS120-sensorer til total klor

Tilslutningsdiagram			
Ben	Tildeling	Kore	Transmitterklemme
1	TC-signal	Koaksialkabel, indvendigt (hvid)	90
2	AGND	Koaksialkabel, udvendigt (sort)	12
3			
4	+UB (15 V)	Grøn	85
5	NTC1	gul*	11

Tilslutningsdiagram			
Ben	Tildeling	Kore	Transmitterklemme
	NTC1	hvid*	11
6	NTC2/AGND	Brun	86
S	Afskærmning	S	S

* De hvide og gule korer er forbundet i TOP68-konnektoren.




A0026048

10 TOP68-tilslutning; benkonfiguration for konnektor og kobling (vist fra kontaktsiden)

- ▶ Slut sensoren til målekablet CPK9-N*A1B (med intern PML) iht. følgende tilslutningsdiagram.

Tilslut pH eller ORP-sensoren




A0060186


11 Tilslutning af en pH/ORP-sensor med CPK1- eller CPK9-kabler

For at undgå gensidig interferens mellem de forskellige sensorer, der er installeret i CCA250-samlingen, bedes du tilslutte sensoren symmetrisk.

Sensor	Maks. kabellængde
Klor/klordioxidsensorer CCS140/141/240/ 241	Maks. 30 m (98,4 ft) med kabel CMK
Sensor til måling af total klor CCS120	Maks. 15 m (49,2 ft) med kabel CYK71
pH-/ORP-måling	Maks. 50 m (164 ft) med kabel CYK71



A0002331



A0002332

12 Kabelstruktur CMK

- 1 Udvendig afskærmning
- 2 Indre skjold, anode
- 3 Halvlederlag
- 4 Indvendig isolering
- 5 Indvendig leder, målesignal
- 6 Tilslutning af temperatursensor
- 7 Anden isolering
- 8 Udvendig isolering

13 Kabelstruktur CYK71


- 1 Udvendig afskærmning
- 2 Indre skjold, referencesignal
- 3 Indvendig isolering
- 4 Indvendig leder, målesignal
- 5 Halvlederlag
- 6 Anden isolering
- 7 Udvendig isolering

BEMÆRK

Ukorrekt måling som følge af kortslutning

- ▶ Sørg for at fjerne det sorte halvlederlag ind til det indvendige skjold ved tilslutning af kabel CMK og CYK71.

5.6 Alarmkontakt



A0052966

14 Anbefalet fejlsikker afbryder for alarmkontakten

- A Normal driftstilstand
B Alarmitilstand

Normal driftstilstand

Enheden er i brug, og der er ikke vist nogen fejlmeddelelse (alarmindikatoren er slukket):

- Relæet er aktiveret
- Kontakt 42/43 er lukket

Alarmtilstand

Der er vist en fejlmeddelelse (alarmindikatoren lyser rødt), eller der er fejl i enheden, eller enheden er deaktiveret (alarmindikatoren er slukket):

- Relæet er deaktiveret
- Kontakt 41/42 er lukket

5.7 Kontrol efter tilslutning

Udfør følgende kontroller, når den elektriske tilslutning er udført:

Enhedens tilstand og specifikationer	Bemærkninger
Er enhederne og kablerne fri for udvendige skader?	Visuel inspektion

Elektrisk tilslutning	Bemærkninger
Er de monterede kabler uden trækpåvirkninger?	
Har de tilsluttede kabler kabelaflastning?	
Er kabelføringen korrekt og uden sløjfer og krydsninger?	
Er strømkablet og signalkablerne tilsluttet korrekt og i overensstemmelse med ledningsdiagrammet?	
Er alle skrueklemmer spændt fast?	
Er alle kabelindgangene monteret, strammet og lækagetætte?	

6 Betjeningsmuligheder

6.1 Oversigt over betjeningsmuligheder

Muligheder for at betjene transitteren:

- Onsite ved hjælp af feltet med taster
- Via HART-grænsefladen (ekstraudstyr, med tilhørende bestillingsversion) med:
 - HART håndholdt terminal
 - PC med HART-modem og Fieldcare-softwarepakke
- Via PROFIBUS PA/DP (ekstraudstyr, med tilhørende bestillingsversion) ved hjælp af en PC med en tilhørende grænseflade og Fieldcare-softwarepakken eller via en programmerbar logisk controller (PLC).



Læs mere om betjening via HART eller PROFIBUS PA/DP i de relevante afsnit i den separate betjeningsvejledning:

- PROFIBUS PA/DP, feltkommunikation til Liquisys M CXM223/253, BA00209C/07/DE
- HART, feltkommunikation til Liquisys M CXM223/253, BA00208C/07/DE

I det følgende afsnit beskrives udelukkende betjening ved hjælp af tasterne.


6.2 Display- og betjeningselementer

6.2.1 Betjeningsmenuens struktur og funktion

LED-indikatorer

○ ○ ○  A0027220	Indikerer den aktuelle driftstilstand, "Auto" (grøn LED) eller "Manuel" (gul LED)
○ 1 ○ 2 A0027222	Indikerer det aktiverede relæ i "Manuel" tilstand (rød LED) Status på relæ 3 og 4 indikeres på LC-displayet.
○ REL 1 ○ REL 2 A0027221	Indikerer arbejdsstatus på relæ 1 og 2 LED grøn: Målt værdi indenfor det tilladte område, relæ inaktivt LED rød: Målt værdi indenfor det tilladte område, relæ aktivt
○ ALARM A0027218	Alarmdisplay, f.eks. i tilfælde af kontinuerlig overskridelse af grænseværdien samt temperatur- eller sensorfejl (se fejlliste)

LCD-display



A0060187


15 Transmitter LC-display

- 1 Indikator for måletilstand (normal betjening)
- 2 Indikator for kalibreringstilstand
- 3 Indikator for opsætningstilstand (konfiguration)
- 4 Indikator for "Hold"-tilstand (strømdugange forbliver i den seneste tilstand)
- 5 Indikator for kvittering på en besked på enheder med kommunikation
- 6 Indikator for relæers arbejdsstatus 3/4: ○ inaktiv, ● aktiv
- 7 Funktionskodeindikator

- 8 I måletilstand: Den målte variabel, i opsætningstilstand: den konfigurerede variabel
- 9 I måletilstand: Den sekundære målte værdi, i opsætnings-/kalibreringstilstand: eksempelvis den indstillede værdi
- 10 Indikator for automatisk. Temperaturkompensation
- 11 Indikator for man. Temperaturkompensation
- 12 "Fejl": Fejldisplay
- 13 Temperaturforskydning
- 14 Sensorsymbol (se afsnittet "Kalibrering")

Betjeningselementer

Displayet viser den aktuelle målværdi og temperaturen samtidig. Dette giver dig et hurtigt overblik over de vigtigste procesdata. Hjælpetekst i konfigureringsmenuen hjælper brugere med at konfigurere enhedsparametrene.




A0060193


16 Betjeningselementer

- 1 LCD-display til visning af målte værdier og konfigurationsdata
- 2 Tast til at skifte mellem relæer i manuel tilstand og til at vise den aktive kontakt
- 3 LED til alarmfunktion
- 4 Vekselkontakt til automatisk/manuel tilstand
- 5 LED'er til grænsekontaktrelæ (kontaktstatus)
- 6 Hovedbetjeningsknap til kalibrering og konfiguration af enheden
- 7 Felt til brugerdefinerede oplysninger

Tastfunktioner

 A0027235	CAL-tast Når du trykker på CAL-tasten, promter instrumentet dig allerførst for at indtaste kalibreringsadgangskoden: ■ Kode 22 til kalibrering ■ Kode 0 eller enhver anden kode til læsning af seneste kalibreringsdata Anvend CAL-tasten for at acceptere kalibreringsdataene eller for at skifte fra felt til felt indenfor kalibreringsmenuen.
 A0027236	ENTER-tast Når du trykker på ENTER-tasten, promter instrumentet dig allerførst til at indtaste adgangskoden til opsætningstilstand: ■ Kode 22 til opsætning og konfigurering ■ Kode 0 eller enhver anden kode til læsning af alle konfigureringsdata. ENTER-tasten har flere funktioner: ■ Hent Opsætningsmenuen fra måletilstanden ■ Gemmer (bekræfter) indkommende data i Opsætningstilstand ■ Fortsætter i funktionsgrupper
 ○ 1 ○ 2 A0027241	REL-tasten I manuel tilstand kan du anvende REL-tasten for at skiften mellem relæet og den manuel aktivering af rengøringen. I automatisk tilstand kan du anvende REL-tasten for at læse aktiveringspunkterne (for grænsekontakt) eller opsætte punkter (for PID-controller) tildelt til det pågældende relæ. Tryk på PLUS-tasten for at gå til indstillingerne for det næste relæ. Anvend REL-tasten for at gå tilbage til visningstilstand (automatisk retur efter 30 sek.).
 ○ 1 ○ 2 A0027234	AUTO-tasten Anvend AUTO-tasten for at skifte mellem automatisk og manuel tilstand.

  A0027240	PLUS-tast og MINUS-tast I Opsætningstilstand har PLUS- og MINUS-tasten følgende funktioner: ■ Valg af funktionsgrupper. Tryk på MINUS-tasten for at vælge funktionsgrupperne i rækkefølgen fra afsnittet "Systemkonfiguration". ■ Konfiguration af parametre og numeriske værdier ■ Betjening af relæerne i manuel tilstand I måletilstand viser instrumentet fortløbende de følgende funktioner efter gentagne tryk på PLUS-tasten: ■ Temperatur vises i °F ■ Temperatur er skjult ■ pH måleværdi eller ORP (kun for EP-version) ■ pH sensorsignal i mV (kun for EP-version) ■ Sensorstrøm fra klor/klordioxidsensor i nA ■ Nul strøm fra sensor CCS120 ■ Strømindgangssignal i % ■ Strømodgangssignal i mA ■ Vend tilbage til de grundlæggende indstillinger I måletilstand viser instrumentet fortløbende de følgende funktioner efter gentagne tryk på MINUS-tasten: ■ Fejlstrøm vises fortløbende (maks. 10). ■ Når alle fejl er vist, vises standardmåledisplayet. I funktionsgruppe F kan en alarm defineres separat for hver fejlkode.
 A0027237	Escape-funktion Hvis du trykker på PLUS- og MINUS-tasten samtidig, kan du vende tilbage til hovedmenuen, eller hvis du er i gang med kalibrering, føres du til slutningen af kalibreringen. Hvis du atter trykker på PLUS- og MINUS-tasten, vender du tilbage til måletilstand.



 A0027238	Låsning af tastaturet Tryk på PLUS- og MINUS-tasten samtidigt i mindst 3 sek. for at låse tastaturet for enhver uautoriseret dataindtastning. Alle indstillingerne kan fortsat læses. Kodeprompteren viser koden 9999.
 A0027239	Aktivering af tastaturet Tryk på CAL- og MINUS-tasten samtidig i mindst 3 sek. for at oplåse tastaturet. Kodeprompteren viser koden 0.

6.3 Adgang til betjeningsmenuen via lokalt display

6.3.1 Automatisk/manuel tilstand

Transmitteren betjenes normalt i automatisk tilstand. I denne tilstand aktiveres relæerne af transmitteren. I manuel tilstand kan du aktivere relæerne manuelt ved at anvende REL-tasten eller påbegynde rengøringsfunktionen.

Skift mellem driftstilstande:

 A0027242	1.	Transmitteren er i automatisk tilstand. Den øverste LED (grøn) ved siden af AUTO-tasten er oplyst.
 A0027243	2.	Tryk på AUTOMATIC-tasten.
 A0027240	3.	Du aktiverer manuel tilstand ved at indtaste 22 via PLUS- og MINUS-tasterne og trykke ENTER for at bekræfte. Den nederste LED (manuel tilstand) er oplyst.

 ○ 1 ○ 2 A0027241	4. Vælg relæ eller funktion. Anvend REL-tasten for at skifte mellem relæerne. Det valgte relæ og kontaktstatus (TÆND/SLUK) vises på displayets anden linje. I manuel tilstand vises den målte værdi kontinuerligt (f.eks. til måleværdimonitorering til dosisfunktioner).
  A0027240	5. Skift relæer. Relæet aktiveres med PLUS og deaktiveres med MINUS. Relæet forbliver i aktiveret tilstand, indtil der atter skiftes tilstand.
 ○ ○ ○  A0027234	6. Tryk på AUTOMATIC-tasten for at vende tilbage til måletilstanden, dvs. til automatisk tilstand. Alle relæerne aktiveres atter af transmitteren.

-  Driftstilstanden forbliver aktiv også efter et strømsvigt. Relæet går dog i hviletilstand.
-  Manuel tilstand prioriteres i forhold til alle øvrige automatiske funktioner.
-  Det er ikke muligt at låse hardware i manuel tilstand.
-  De manuelle indstillinger bevares, indtil de aktivt nulstilles.
-  Fejlkode E102 signaleres under manuel betjening.

6.3.2 Betjeningskoncept

Driftstilstande

Kalibreringstilstand

1. Tryk på **CAL**-tasten.
2. Indtast koden 22 med +/--tasterne.
3. Tryk på **CAL**-tasten igen.

Opsætningstilstand

1. Tryk på **E**-tasten.
2. Indtast koden 22 med +/--tasterne.
3. Tryk på **E** igen.

-  Hvis der ikke trykkes på en tast i 15 minutter eller mere i opsætningstilstand, vender enheden automatisk tilbage til måletilstand. Eventuelle aktive hold-funktioner (hold under opsætning) annulleres.

Adgangskoder

Alle enhedens adgangskoder er faste og kan ikke ændres. Når enheden anmoder om adgangskoden, skelner den imellem forskellige koder.

- **Tasten CAL + kode 22:** åbner kalibrerings- og forskydningsmenuen
- **Tasten ENTER + kode 22:** åbner parametermenuerne, hvor det er muligt at konfigurere brugerspecifikke indstillinger
- **Tasterne PLUS + ENTER** samtidigt (min. 3 sek.): låser tastaturet
- **Tasterne CAL + MINUS** samtidigt (min. 3 sek.): låser tastaturet op
- **Tasten CAL eller ENTER + en vilkårlig kode:** åbner læsetilstand, hvor alle indstillinger kan læses, men ikke ændres.


Enheden fortsætter med at foretage målinger i læsetilstand. Den skifter ikke til "Hold"-status. Strømodgangen og controllerne forbliver aktive.

Menustruktur

Konfigurations- og kalibreringsfunktionerne er inddelt i funktionsgrupper.

- I opsætningstilstand kan du vælge en funktionsgruppe ved hjælp af PLUS- og MINUS-tasten.
- I den åbne funktionsgruppe kan du skifte fra funktion til funktion ved hjælp af ENTER-tasten.
- Vælg den ønskede indstilling for en funktion med PLUS- og MINUS-tasten, eller rediger indstillingerne ved hjælp af disse taster. Bekræft derefter med ENTER-tasten, og fortsæt.
- Tryk samtidigt på PLUS- og MINUS-tasten (Escape-funktion) for at afslutte programmeringen (og vende tilbage til hovedmenuen).
- Tryk samtidigt på PLUS- og MINUS-tasten igen for at skifte til måletilstand.

 Hvis en ændret indstilling ikke bekræftes ved at trykke på ENTER, bevares den gamle indstilling.



A0059578

17 Menustruktur

- 1 Funktioner (valg af parametre, indtastning af tal)
- 2 Funktionsgrupper, rul frem og tilbage med PLUS- og MINUS-tasten
- 3 Skift mellem funktioner ved hjælp af ENTER-tasten

7 Ibrugtagning

7.1 Funktionskontrol

Forkert tilslutning, forkert forsyningsspænding

Sikkerhedsrisici for personale og fejl på enhed!

- ▶ Kontrollér, at alle tilslutninger er foretaget korrekt iht. ledningsdiagrammet.
- ▶ Kontrollér, at forsyningsspændingen stemmer overens med den spænding, der er angivet på typeskiltet.

7.2 Tænding af enheden

Sæt dig ind i hvordan transmitteren fungerer, før den tændes første gang. Læs venligst i særdeleshed afsnittene "Grundlæggende sikkerhedsanvisninger" og "Betjeningsmuligheder". Efter opstart kører enheden en selvtest og skifter derefter til måletilstand.

Kalibrer nu sensoren i henhold til instruktionerne i afsnittet "Kalibrering".



Under den indledende idriftsættelse skal sensoren kalibreres således, at målesystemet kan tilbagelevere præcise måledata.

Udfør derefter den første konfiguration som beskrevet i afsnittet "Hurtig opsætning". De værdier, som brugere indstiller, bevares, selv i tilfælde af en strømafbrydelse.

Følgende funktionsgrupper er tilgængelige i transmitteren (grupperne, som kun er tilgængelige i Plus-pakken, er mærket i overensstemmelse hermed i den funktionelle beskrivelse):

Opsætningstilstand


- OPSÆTNING 1 (A)
- OPSÆTNING 2 (B)
- STRØMINDGANG (Z)
- STRØMUDGANG (O)
- ALARM (F)
- KONTROL (P)
- RELÆ (R)
- SERVICE (S)
- E+H-SERVICE (E)
- BRUGERFLADE (I)

Kalibrering og offset-tilstand

KALIBRERING (C)




En detaljeret beskrivelse af transmitterens tilgængelige funktionsgrupper findes i afsnittet "enhedskonfiguration".



A0060196

18 Viste oplysninger for brugeren i displayet



A0027502

19 Funktionskode

- 1 Funktionsindikator: Den viste kode angiver funktionspositionen i funktionsgruppen.
- 2 Yderligere oplysninger

Alle funktioner har en kode til det tilhørende felt, så du nemmere kan vælge og finde funktionsgrupper og funktioner

Denne kodes struktur vises i . → 19.

Funktionsgrupperne er angivet ved hjælp af bogstaver i den første kolonne (se funktionsgruppernes navne). Funktionerne i de individuelle grupper vises i stigende rækkefølge efter række og efter kolonne.

7.3 Kvikstartsguide

Efter opstart er det nødvendigt at konfigurere transmitterens vigtigste funktioner for at kunne foretage korrekte målinger. Der er vist et eksempel på dette i det følgende afsnit.

Brugerindtastning		Justeringsområde (standardindstillinger med fed skrift)
1.	Tryk på tasten ENTER.	
2.	Indtast koden 22 for at åbne menuerne. Tryk på tasten ENTER.	
3.	Tryk på MINUS-tasten, indtil funktionsgruppen "Service" vises.	
4.	Tryk på tasten ENTER for at foretage indstillinger.	
5.	S1 Vælg sprog i S1, f.eks. "ENG" for engelsk. Bekræft valget ved at trykke på tasten ENTER.	ENG = engelsk GER = tysk FRA = fransk ITA = italiensk NL = hollandsk ESP = spansk
6.	Tryk samtidigt på PLUS- og MINUS-tasten for at afslutte funktionsgruppen "Service".	
7.	Tryk på MINUS-tasten, indtil funktionsgruppen "Opsætning 1" vises.	
8.	Tryk på tasten ENTER for at foretage indstillinger for "Opsætning 1".	

Brugerindtastning		Justeringsområde (standardindstillinger med fed skrift)
9.	A1 Vælg den ønskede sensortype i A1. Bekræft valget ved at trykke på tasten ENTER.	120 = CCS120 140 = CCS140 141 = CCS141 240 = CCS240 241 = CCS241
10.	A2 Vælg den ønskede enhed i A2. Bekræft valget ved at trykke på tasten ENTER.	mg/l ppm ppb
11.	A3 Hvis nærhedskontakten INS er tilsluttet, kan flowmonitorering af prøveflowet aktiveres i A3 via samlingen CCA250. Bekræft valget ved at trykke på tasten ENTER.	Deaktiveret INS
12.	A4 Hvis flowet kortvarigt falder til under grænseværdien, kan du slukke controllerafbryderen ved at indtaste en forsinkelsesperiode i A4. Bekræft valget ved at trykke på tasten ENTER.	0 s 0 to 2.000 s
13.	A5 Indtast forsinkelsesperioden for controlleraktivering i A5. I tilfælde af klor/klordioxidkontrol anbefales en forsinkelse indtil opnåelse af en repræsentativ måleværdi efter en længere periode uden flow. Bekræft valget ved at trykke på tasten ENTER.	0 s 0 to 2.000 s
14.	A6 Vælg den binære indgang i A6. Bekræft valget ved at trykke på tasten ENTER.	Hold = eksternt hold Rengør = rengøringsaktivering
15.	A7 Indtast den målte værdidæmpning i A7. Den målte værdidæmpning sætter måleværdien til gennemsnittet af det specificerede antal individuelle måleværdier (hvis A7 = 1 sker der ingen dæmpning). Bekræft valget ved at trykke på tasten ENTER. Displayet vender tilbage til den oprindelige visning for funktionsgruppen "Opsætning 1".	1 1 til 60
16.	Tryk samtidigt på PLUS og MINUS for at skifte til måletilstanden.	



71723873

www.addresses.endress.com
