

Istruzioni di funzionamento

Prosonic S FMU90

HART

Tecnologia di misura a ultrasuoni
Misura di portata
1 o 2 sensori





A0023555

Indice

1	Informazioni importanti sulla documentazione	4	8	Integrazione di sistema	48
1.1	Scopo della documentazione	4	9	Messa in servizio	49
1.2	Simboli usati	4	9.1	Operazioni preliminari	49
1.3	Documentazione	6	9.2	Attivazione del misuratore	49
1.4	Marchi registrati	6	9.3	Configurazione del misuratore	50
2	Istruzioni di sicurezza di base	7	9.4	Impostazioni avanzate	57
2.1	Destinazione d'uso	7	9.5	Simulazione	69
2.2	Installazione, messa in servizio e funzionamento	7	9.6	Protezione delle impostazioni da accessi non autorizzati	70
2.3	Sicurezza operativa e sicurezza di processo	7	10	Diagnostica e ricerca guasti	72
3	Descrizione del prodotto	8	10.1	Ricerca guasti generale	72
3.1	Layout del prodotto: custodia da campo in policarbonato	8	10.2	Panoramica delle informazioni diagnostiche ..	75
3.2	Struttura del prodotto: custodia da campo in alluminio	8	10.3	Revisioni firmware	78
3.3	Struttura del prodotto: custodia per guida DIN	9	11	Manutenzione	80
3.4	Struttura del prodotto: display operativo e di visualizzazione separato per montaggio a fronte quadro e sulla porta dell'armadio	10	11.1	Pulizia esterna	80
4	Accettazione alla consegna e identificazione del prodotto	11	12	Riparazione	81
4.1	Controllo alla consegna	11	12.1	Informazioni generali	81
4.2	Identificazione del prodotto	11	12.2	Parti di ricambio	81
4.3	Immagazzinamento, trasporto	12	12.3	Restituzione del dispositivo	81
5	Installazione	13	12.4	Smaltimento	82
5.1	Montaggio della custodia da campo in policarbonato	13	13	Accessori	83
5.2	Montaggio della custodia da campo in alluminio	15	13.1	Accessori specifici per la comunicazione	83
5.3	Montaggio della custodia su guida DIN	16	13.2	Accessori specifici del dispositivo	83
5.4	Installazione del display operativo e di visualizzazione separato	18	14	Menu operativo	88
5.5	Montaggio dei sensori	19	14.1	Menu "Livello → Livello (LVL N)"	88
5.6	Verifica finale dell'installazione	20	14.2	Menu "Portata N"	89
6	Collegamento elettrico	21	14.3	Menu "Rigurgito"	91
6.1	Condizioni delle connessioni elettriche	21	14.4	Menu "Contatore portata"	92
6.2	Collegamento del dispositivo	21	14.5	Menu "Imp. sicurezza"	92
6.3	Istruzioni speciali per la connessione	26	14.6	Menu "Relè/controlli"	93
7	Opzioni operative	43	14.7	Menu "Uscita/calc. → Current output N"	99
7.1	Struttura e funzione del menu operativo	43	14.8	Panoramica del menu "Proprietà disp."	100
7.2	Accesso al menu operativo tramite display locale	44	14.9	Menu "Info sistema"	100
			14.10	Menu "Indicatore"	102
			14.11	Menu "Gest.sensore"	102

1 Informazioni importanti sulla documentazione

1.1 Scopo della documentazione

Le presenti Istruzioni di funzionamento forniscono tutte le informazioni necessarie nelle diverse fasi del ciclo di vita del dispositivo, che comprendono:

- Identificazione del prodotto
- Controllo alla consegna
- Stoccaggio
- Installazione
- Connessione
- Funzionamento
- Messa in servizio
- Ricerca guasti
- Manutenzione
- Smaltimento

1.2 Simboli usati

1.2.1 Simboli di sicurezza



PERICOLO

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che causa lesioni gravi o mortali se non evitata.



AVVERTENZA

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Qualora non si eviti tale situazione, si potrebbero verificare lesioni gravi o mortali.



ATTENZIONE

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Qualora non si eviti tale situazione, si potrebbero verificare incidenti di media o minore entità.



AVVISO

Questo simbolo contiene informazioni su procedure e altri elementi che non provocano lesioni personali.

1.2.2 Simboli elettrici



Corrente alternata



Corrente continua e corrente alternata



Corrente continua



Connessione di terra

Morsetto di terra che, per quanto riguarda l'operatore, è collegato a terra tramite sistema di messa a terra.

Messa a terra protettiva (PE)

Morsetti di terra che devono essere collegati alla messa a terra, prima di eseguire qualsiasi altra connessione.

I morsetti di terra sono posizionati all'interno e all'esterno del dispositivo:

- Morsetto di terra interno: la messa a terra protettiva è collegata all'alimentazione di rete.
- Morsetto di terra esterno: il dispositivo è collegato al sistema di messa a terra dell'impianto.

1.2.3 Simboli degli utensili



Cacciavite a testa a croce



Cacciavite a testa piatta



Cacciavite Torx



Chiave a brugola



Chiave fissa

1.2.4 Simboli per alcuni tipi di informazione e grafici



Consentito

Procedure, processi o interventi consentiti



Consigliato

Procedure, processi o interventi preferenziali



Vietato

Procedure, processi o interventi vietati



Suggerimento

Indica informazioni aggiuntive




Riferimento che rimanda alla documentazione



Riferimento alla figura



Avviso o singolo passaggio da rispettare



Serie di passaggi



Risultato di un passaggio



Ispezione visiva



Comando tramite tool operativo



Parametro protetto da scrittura

1, 2, 3, ...

Numeri degli elementi

A, B, C, ...

Viste



Istruzioni di sicurezza

Rispettare le istruzioni di sicurezza riportate nelle relative istruzioni di funzionamento

**Resistenza termica dei cavi di collegamento**

Specifica il valore minimo della resistenza termica dei cavi di connessione

1.3 Documentazione

I seguenti tipi di documentazione sono disponibili nell'area Download del sito Endress+Hauser (www.endress.com/downloads):



Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:

- *W@M Device Viewer* (www.it.endress.com/deviceviewer): inserire il numero di serie riportato sulla targhetta
- *Operations App di Endress+Hauser*: inserire il numero di serie riportato sulla targhetta o scansionare il codice matrice 2D (codice QR) indicato sulla targhetta

1.3.1 Informazioni tecniche (TI)

Supporto per la pianificazione

Questo documento riporta tutti i dati tecnici del dispositivo ed offre una panoramica degli accessori e degli altri prodotti disponibili per il dispositivo.

1.3.2 Istruzioni di funzionamento brevi (KA)

Guida per ottenere rapidamente la prima misura

Le Istruzioni di funzionamento brevi forniscono tutte le informazioni essenziali, dall'accettazione alla consegna fino alla prima messa in servizio.

1.3.3 Istruzioni di sicurezza (XA)

Le seguenti istruzioni di sicurezza (XA) sono fornite con il dispositivo in base all'approvazione. Sono parte integrante delle istruzioni di funzionamento.



La targhetta riporta le Istruzioni di sicurezza (XA) specifiche del dispositivo.

1.4 Marchi registrati

HART®

Marchio registrato da FieldComm Group, Austin, Texas, USA

2 Istruzioni di sicurezza di base

2.1 Destinazione d'uso

Prosonic S FMU90 è un trasmettitore per i sensori a ultrasuoni FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93 e FDU95. Per supportare le installazioni esistenti, possono essere collegati anche i seguenti sensori: FDU80, FDU80F, FDU81, FDU81F, FDU82, FDU83, FDU84, FDU85, FDU86, FDU96.

Operazioni di misura tipiche

- Misura di portata in canali aperti e stramazzi di misura
- Totalizzatori (non resettabili) e contatori giornalieri (resettabili)
- Controllo dei campionatori tramite impulsi basati sul tempo o sul volume
- Rilevamento di acqua stagnante e sporcizia nei canali aperti
- Misura simultanea del livello della vasca e del volume di scarico in una vasca di troppopieno di acqua piovana con un solo sensore

2.2 Installazione, messa in servizio e funzionamento

È stato progettato per rispondere ai requisiti di sicurezza vigenti ed è conforme a tutte le norme e le direttive CE applicabili. Tuttavia, se utilizzato in modo non corretto o in applicazioni per le quali non è destinato, possono insorgere pericoli applicativi, ad es. troppopieno del prodotto dovuto a installazione o configurazione non corretta. Installazione, collegamento elettrico, messa in servizio, funzionamento e manutenzione del sistema di misura devono essere eseguiti, di conseguenza, solo da personale con specifica formazione e autorizzato a eseguire questi interventi dal responsabile del sistema. Il personale tecnico deve aver letto e approfondito le presenti Istruzioni di funzionamento e deve rispettarle. Modifiche e riparazioni del dispositivo possono essere eseguite solo se espressamente consentite e descritte nelle Istruzioni di funzionamento.

2.3 Sicurezza operativa e sicurezza di processo

Per garantire la sicurezza operativa e di processo durante la configurazione, il collaudo e gli interventi di manutenzione del dispositivo, prevedere dei metodi di monitoraggio alternativi.

2.3.1 Area pericolosa

Quando si utilizza il sistema di misura in area pericolosa, rispettare le norme nazionali applicabili. Il dispositivo è fornito di "documentazione Ex" separata, parte integrante delle Istruzioni di funzionamento. Rispettare le specifiche per l'installazione, i dati di connessione e le istruzioni di sicurezza riportati in questa documentazione supplementare.


- Garantire che il personale tecnico sia adeguatamente qualificato.
- Rispettare i requisiti metrologici e di sicurezza per il punto di misura.

Il trasmettitore può essere montato solo in aree adatte. I sensori con approvazione per area pericolosa possono essere collegati ai trasmettitori per area sicura.

3 Descrizione del prodotto

3.1 Layout del prodotto: custodia da campo in polycarbonato

i **Valido per:**
Codice d'ordine 030 (Custodia, Materiale)
Opzione 1 (PC per montaggio sul campo, IP66 NEMA4x)



A0035266

i 1 Parti di Prosonic S nella custodia da campo in polycarbonato


- 1 Morsetti
- 2 Definizione e identificazione dello strumento
- 3 Staffa della custodia
- 4 Targhetta
- 5 Coperchio del vano morsetti
- 6 Display operativo e di visualizzazione
- 7 Aperture pretagliate per ingressi cavi
- 8 Morsettiera di terra
- 9 Cavo del display
- 10 Istruzioni di funzionamento brevi

i Per le seguenti versioni del dispositivo, nella fornitura sono incluse due viti speciali per la tenuta:

- FMU90-*21*****
- FMU90-*41*****

3.2 Struttura del prodotto: custodia da campo in alluminio

i **Valido per:**
Codice d'ordine 030 (custodia, materiale)
Opzione 3 (custodia da campo alluminio, IP66 NEMA4x)



A0033256

2 Parti del Prosonic S nella custodia da campo in alluminio

- 1 Custodia da campo in alluminio, aperta
- 2 Targhetta
- 3 Morsetto per equalizzazione del potenziale (conduttore di terra)
- 4 Display operativo e di visualizzazione
- 5 Custodia da campo in alluminio, chiusa


3.3 Struttura del prodotto: custodia per guida DIN



Valido per:

Codice d'ordine 030 (custodia, materiale)

Opzione 2 (montaggio su guida DIN PBT, IP20)



A0035268

3 Parti del Prosonic S nella custodia per guida DIN

- 1 Display operativo e di visualizzazione
- 2 Coperchio del vano morsetti
- 3 Targhetta
- 4 Designazione e identificazione del dispositivo
- 5 Istruzioni di funzionamento brevi
- 6 Cavo del display
- 7 Morsetti




La figura sopra è una possibile versione della custodia per guida DIN. La custodia può essere più stretta o più larga in base alla versione del dispositivo.

3.4 Struttura del prodotto: display operativo e di visualizzazione separato per montaggio a fronte quadro e sulla porta dell'armadio

**Valido per:**

Codice d'ordine: 040 (funzionamento)

Opzione E (display retroilluminato + tastiera, 96x96, montaggio a fronte quadro, lato anteriore IP65)



A0035265

 4 Parti del Prosonic S con display operativo e di visualizzazione separato

1 Custodia per guida DIN senza display operativo e di visualizzazione

2 Display operativo e di visualizzazione separato per montaggio in armadio

3 Il cavo (3 m [9.8 ft]) è compreso nella fornitura



La figura sopra è una possibile versione della custodia per guida DIN. La custodia può essere più stretta o più larga in base alla versione del dispositivo.

4 Accettazione alla consegna e identificazione del prodotto

4.1 Controllo alla consegna

All'accettazione delle merci, effettuare i controlli seguenti:

- I codici d'ordine sui documenti di consegna e sulla targhetta del prodotto corrispondono?
- Le merci sono integre?
- I dati sulla targhetta corrispondono alle informazioni per l'ordine, riportate nel documento di consegna?
- Se richieste (v. targhetta): sono fornite le istruzioni di sicurezza (XA)?


 Nel caso una di queste condizioni non sia rispettata, contattare l'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale.

4.2 Identificazione del prodotto

Per l'identificazione del misuratore, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Dati riportati sulla targhetta
- Codice d'ordine con elenco delle caratteristiche del dispositivo sulla nota di consegna
- Inserire il numero di serie riportato sulla targhetta in *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): sono visualizzate tutte le informazioni sul misuratore.
- Inserire il numero di serie riportato sulla targhetta nell'app *Endress+Hauser Operations* o scansionare il codice matrice 2D (codice QR) sulla targhetta con l'app *Endress+Hauser Operations*: verranno visualizzate tutte le informazioni relative al misuratore.

4.2.1 Targhetta



 5 Targhetta

- 1 Grado di protezione
- 2 Codice matrice 2D (codice QR)
- 3 Riferimento a una documentazione aggiuntiva correlata alla sicurezza
- 4 Marcatura identificativa secondo direttiva ATEX 2014/34/EC e tipo di protezione
- 5 Numero di serie

4.3 Immagazzinamento, trasporto

- Imballare il dispositivo in modo che sia protetto dagli urti durante l'immagazzinamento e il trasporto. Gli imballaggi originali offrono una protezione ottimale.
- Temperatura di immagazzinamento consentita: -40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)

5 Installazione

5.1 Montaggio della custodia da campo in polycarbonato




Valido per:

Codice d'ordine 030 (custodia, materiale)

Opzione 1 (custodia da campo PC, IP66 NEMA4x)

5.1.1 Condizioni di installazione

Dimensioni della custodia da campo in polycarbonato



6 Dimensioni di Prosonic S con custodia da campo in polycarbonato. Unità di misura mm (in)

A Staffa della custodia (fornita), utilizzabile anche come dima di foratura

B Custodia da campo in polycarbonato

C Distanza minima di montaggio



Montare la staffa della custodia su una superficie piana in modo che non possa deformarsi o piegarsi. Il montaggio della custodia da campo in polycarbonato potrebbe altrimenti risultare difficile o impossibile.


Luogo di montaggio

- Luogo ombreggiato, protetto dalla radiazione solare diretta. Utilizzare un tettuccio di protezione dalle intemperie, se necessario.
- Nel caso sia montato all'esterno: utilizzare una protezione da sovratensione.
- Altitudine: installare ad un'altitudine massima di 2 000 m (6 560 ft) s.l.m.
- Spazio libero minimo a sinistra: 55 mm (2,17 in); altrimenti non si può aprire il coperchio della custodia.

5.1.2 Montaggio del dispositivo

Montaggio a parete

- La staffa fornita per la custodia può essere utilizzata anche come dima di foratura.
- Montare la staffa della custodia su una superficie piana per evitare che si deformi o pieghi.




A0032558

7 Custodia da campo in policarbonato per montaggio a parete

1 Staffa della custodia (fornita)

Installazione su palina



A0034923

8 Piastra di montaggio per installare su palina la custodia da campo in policarbonato

1 Staffa della custodia (fornita)

5.2 Montaggio della custodia da campo in alluminio




Valido per:

Codice d'ordine 030 (custodia, materiale)

Opzione 3 (custodia da campo alluminio, IP66 NEMA4x)

5.2.1 Condizioni di installazione

Dimensioni della custodia da campo in alluminio




9 Dimensioni di Prosonic S con custodia da campo in alluminio. Unità di misura mm (in)

A0033258

Luogo di montaggio

- Luogo ombreggiato, protetto dalla radiazione solare diretta
- Nel caso sia montato all'esterno: utilizzare una protezione da sovratensione
- Altitudine: installare ad un'altitudine massima di 2 000 m (6 560 ft) s.l.m.
- Spazio libero minimo a sinistra: 55 mm (2,17 in); altrimenti non si può aprire il coperchio della custodia

5.2.2 Montaggio del dispositivo



A0033331

 10 Custodia da campo in alluminio per montaggio a parete

5.3 Montaggio della custodia su guida DIN

 **Valido per:**
Codice d'ordine 030 (custodia, materiale)
Opzione 2 (montaggio su guida DIN PBT, IP20)

AVVERTENZA


La custodia per guida DIN rispetta la classe di protezione IP06.

Se si danneggia la custodia, si rischiano scosse elettriche sulle parti alimentate.

- Installare il dispositivo in un armadio stabile.

5.3.1 Condizioni di installazione

Dimensioni




11 Dimensioni del Prosonic S con custodia per guida DIN; Σ : numero di moduli di collegamento aggiuntivi. Unità di misura mm (in)

Luogo di montaggio

- In armadio fuori da aree pericolose
- A una distanza sufficiente da cavi elettrici ad alta tensione, cavi di motori, contattori o convertitori di frequenza
- Altitudine: installare ad un'altitudine massima di 2 000 m (6 560 ft) s.l.m.
- Spazio libero minimo a sinistra: 10 mm (0,4 in); altrimenti non si può aprire il coperchio della custodia.

5.3.2 Montaggio del dispositivo



12 Montaggio/smontaggio della custodia su guida DIN. Unità di misura mm (in)

A Installazione

B Smontaggio

5.4 Installazione del display operativo e di visualizzazione separato




Valido per:

Codice d'ordine: 040 (funzionamento)

Opzione E (display retroilluminato + tastiera, 96x96, montaggio a fronte quadro, lato anteriore IP65)

5.4.1 Metodi di montaggio


Montaggio in un'apertura prevista per l'installazione



13 Sede per display operativo e di visualizzazione separato. Unità di misura mm (in)

Montaggio nel display separato del Prosonic FMU860/861/862

- Questo metodo di montaggio è adatto, se il dispositivo FMU9x sostituisce il modello FMU86x precedente (ambedue con modulo del display separato).
- Codice d'ordine per piastra di adattamento: 52027441



A0032562

14 Montaggio nel display separato del dispositivo FMU860/861/862


- 1 Display separato del Prosonic S con piastra di adattamento
- 2 Sede del display separato per il dispositivo FMU860/861/862

5.4.2 Installazione del dispositivo

Contenuto della fornitura

- Display operativo e di visualizzazione 96 x 96 mm (3.78 x 3.78 in)
- 4 elementi di fissaggio con dadi e viti
- Cavo di collegamento (3 m (9,8 ft)) per la connessione al trasmettitore (già terminato con connettori adatti)

Istruzioni di installazione



A0032561

15 Installazione del display operativo e di visualizzazione separato

5.5 Montaggio dei sensori

 Le informazioni dettagliate e la documentazione attualmente disponibile sono reperibili sul sito web di Endress+Hauser: www.endress.com → Download.

Documentazione del sensore:

- TI01469F (FDU90)
- TI01470F (FDU91)
- TI01471F (FDU91F)
- TI01472F (FDU92)
- TI01473F (FDU93)
- TI01474F (FDU95)

I sensori FDU80/80F/81/81F/82/83/84/85/86/96 non possono più essere ordinati. Il trasmettitore Prosonic S può essere collegato, se i sensori sono già installati.

5.6 Verifica finale dell'installazione

Dopo aver installato il dispositivo, eseguire le seguenti verifiche:

- ☐ Il dispositivo è integro (controllo visivo)?
- ☐ Il dispositivo corrisponde alle specifiche del punto di misura come temperatura di processo, pressione di processo, temperatura ambiente, campo di misura, ecc.?
- ☐ Se presenti: il numero e le etichette dei punti di misura sono corretti?
- ☐ Il misuratore è protetto sufficientemente da precipitazioni e radiazione solare diretta?
- ☐ Nel caso di custodia da campo: i pressacavi sono serrati correttamente?
- ☐ Il dispositivo è fissato saldamente sulla guida DIN/il dispositivo è montato correttamente sulla staffa della custodia da campo (ispezione visiva)?
- ☐ Le viti sul vano connessioni della custodia da campo sono tutte serrate saldamente (ispezione visiva)?

6 Collegamento elettrico

6.1 Condizioni delle connessioni elettriche

6.1.1 Specifiche del cavo

- Sezione dei conduttori: 0,2 ... 2,5 mm² (26 ... 14 AWG)
- Sezione dei manicotti: 0,25 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG)
- Lunghezza di spellatura min.: 10 mm (0,39 in)

6.2 Collegamento del dispositivo

6.2.1 Vano morsetti della custodia da campo in polycarbonato




Valido per:

Codice d'ordine 030 (custodia, materiale)


Opzione 1 (custodia da campo PC, IP66 NEMA4x)

Accesso al vano morsetti



A0034895

16 Accesso al vano morsetti nella custodia da campo in polycarbonato



A0034896

17 Per semplificare il cablaggio, togliere il coperchio dalla custodia da campo

Ingressi cavo

Eseguire le aperture sul fondo della custodia per i seguenti ingressi cavo:

- M20x1,5 (10 aperture)
- M16x1,5 (5 aperture)
- M25x1,5 (1 apertura)

Utilizzare un utensile adatto per eseguire le aperture.

6.2.2 Vano morsetti della custodia da campo in alluminio



Valido per:

Codice d'ordine 030 (custodia, materiale)


Opzione 3 (custodia da campo alluminio, IP66 NEMA4x)

⚠ AVVERTENZA

Per garantire la protezione dal rischio di esplosione:

- ▶ Verificare che tutti i morsetti siano localizzati nella custodia da campo. (Eccetto: morsetto per conduttore di terra all'esterno della custodia da campo).
- ▶ Collegare la custodia al potenziale di massa locale (PML).
- ▶ Per stendere i cavi, utilizzare solo pressacavi che rispettano i requisiti della protezione dal rischio di esplosione nel luogo di funzionamento.

Accesso al vano morsetti



A0033256

18 Accesso al vano morsetti nella custodia da campo in alluminio

- 1 Custodia da campo in alluminio, aperta
- 2 Targhetta
- 3 Morsetto per conduttore di terra
- 4 Display operativo e di visualizzazione
- 5 Custodia da campo in alluminio, chiusa

Ingressi cavo

- Sul fondo della custodia da campo sono presenti 12 aperture M20x1,5 per ingressi cavo.
- Per eseguire il collegamento elettrico: guidare i cavi attraverso gli ingressi cavo nella custodia. Il collegamento elettrico si realizza quindi come nella custodia per guida DIN.

6.2.3 Vano morsetti della custodia per guida DIN




Valido per:

Codice d'ordine 030 (custodia, materiale)


Opzione 2 (montaggio su guida DIN PBT, IP20)

Accesso al vano morsetti



A0034897

19 Accesso al vano morsetti: custodia per guida DIN singola



A0034898

20 Accesso al vano morsetti: diverse custodie per guida DIN montate affiancate

6.2.4 Assegnazione dei morsetti

Tipo di morsetto

Il trasmettitore Prosonic S ha dei morsetti a molla a innesto. Si possono utilizzare conduttori rigidi o flessibili con ferrule, che possono essere inseriti direttamente nel morsetto senza utilizzare la leva per creare automaticamente un contatto.

Area morsetti■ **Area morsetti di base (A)**

Presente su tutte le versioni del dispositivo

■ **Area morsetti per ingressi e uscite aggiuntive (B)**

Presente sulle seguenti versioni del dispositivo:

■ FMU90 - *****2*****

■ FMU90 - *****2*****

■ **Area morsetti per relè (C)**

Presente sulle seguenti versioni del dispositivo:


■ FMU90 - *****3*****

■ FMU90 - *****6*****

■ **Area morsetti per ingressi di commutazione e ingressi di temperatura (D)**

Presente sulla seguente versione del dispositivo:

FMU90 - *****B***



A0035301

21 Area morsetti; i morsetti raffigurati in grigio non sono presenti in tutte le versioni del dispositivo

A Area morsetti di base

B Area morsetti opzionale per due sensori

C Area morsetti opzionale per fino a cinque relè

D Area morsetti opzionale per fino a quattro interruttori esterni e un sensore di temperatura esterno

i Gli stati di commutazione del relè indicati sull'area morsetti si riferiscono allo stato diseccitato.

Morsetti per l'alimentazione (versione c.a.)

Area morsetti (A)

- Morsetto 1: L (90 ... 253 V_{AC})
- Morsetto 2: N
- Morsetto 3: equalizzazione del potenziale
- Fusibile: 400 mA T

Morsetti per l'alimentazione (versione c.c.)

Area morsetti (A)

- Morsetto 1: L+ (10,5 ... 32 V_{DC})
- Morsetto 2: L-
- Morsetto 3: equalizzazione del potenziale
- Fusibile: 2AT

Morsetti per le uscite analogiche

Area morsetti (A)

Morsetti 4, 5: uscita analogica 1 (0/4...20mA, HART)

Area morsetti B

Morsetti 41, 42: uscita analogica 2 (0/4...20mA)

Morsetti per i relè

Area morsetti (A)

Morsetti 6, 7, 8: relè 1

Area morsetti C

- Morsetti 50, 51, 52: relè 2
- Morsetti 53, 54, 55: relè 3
- Morsetti 56, 57, 58: relè 4
- Morsetti 59, 60, 61: relè 5
- Morsetti 62, 63, 64: relè 6

Morsetti per gli ingressi di livello

Area morsetti (A)

Sensore 1 (per versione del dispositivo con un ingresso sensore)

- Morsetto 9: filo del sensore giallo
- Morsetto 10: filo del sensore nero (schermatura del cavo)
- Morsetto 11: filo del sensore rosso

Area morsetti B

- Sensore 1 (per versione del dispositivo con due ingressi sensore)
 - Morsetto 9: filo del sensore giallo
 - Morsetto 10: filo del sensore nero (schermatura del cavo)
 - Morsetto 11: filo del sensore rosso
- Sensore 2 (per versione del dispositivo con due ingressi sensore)
 - Morsetto 12: filo del sensore giallo
 - Morsetto 13: filo del sensore nero (schermatura del cavo)
 - Morsetto 14: filo del sensore rosso

Morsetti per la sincronizzazione

Area morsetti (A)

Morsetti 39, 40: sincronizzazione di trasmettitori Prosonic S multipli

Morsetti per ingressi di commutazione

Area morsetti D

- Morsetti 71, 72, 73: interruttore esterno 1
- Morsetti 74, 75, 76: interruttore esterno 2
- Morsetti 77, 78, 79: interruttore esterno 3
- Morsetti 80, 81, 82: interruttore esterno 4

Morsetti per ingresso di temperatura

Area morsetti D

Morsetti 83, 84, 85:

- Pt100
- Omnigrad S TR61 (Endress+Hauser)

Altri elementi sulle aree morsetti

Area morsetti (A)

■ Display

Collegamento del display o del display operativo e di visualizzazione separato

■ Service

Interfaccia service; per collegare un PC/notebook mediante Commubox FXA291

■

Interruttore di protezione scrittura: blocca il dispositivo per evitare modifiche alla configurazione.

6.3 Istruzioni speciali per la connessione

6.3.1 Connessione dell'alimentazione

ATTENZIONE

Per garantire la sicurezza elettrica:

- ▶ Fissare i cavi di alimentazione saldamente nella relativa sede al momento dell'installazione, in modo che siano collegati permanentemente alle installazioni elettriche dell'edificio.
- ▶ In caso di connessione alla rete elettrica pubblica, installare un interruttore di rete per il dispositivo, in modo che risulti facilmente accessibile in prossimità del dispositivo medesimo. Contrassegnare chiaramente tale interruttore indicandone la funzione (IEC/EN61010).
- ▶ Per la versione 90-253 V c.a.: collegare l'equalizzazione del potenziale
- ▶ Disattivare la tensione di alimentazione prima di eseguire la connessione.


Collegamento dell'alimentazione nella custodia da campo in policarbonato



Valido per:

Codice d'ordine 030 (custodia, materiale)

Opzione 1 (custodia da campo PC, IP66 NEMA4x)



A0035934

 22 Collegamento dell'alimentazione nella custodia da campo in policarbonato

- 1 Morsettiera nella custodia da campo per equalizzazione del potenziale
 2 Equalizzazione del potenziale; collegata alla consegna

Collegamento dell'alimentazione nella custodia da campo in alluminio



Valido per:

Codice d'ordine 030 (custodia, materiale)

Opzione 3 (custodia da campo alluminio, IP66 NEMA4x)

AVVERTENZA
Rischi di scosse elettriche ed esplosioni

- Collegare la custodia da campo in alluminio al potenziale di terra (PE) e/o al potenziale di massa locale (PML) mediante il morsetto del conduttore di terra.



A0035933

23 Collegamento dell'alimentazione nella custodia da campo in alluminio


- 1 Equalizzazione del potenziale nella custodia da campo in alluminio; collegata alla consegna
- 2 Morsettiera del conduttore di terra (con contatto con la guida DIN)
- 3 Morsetto del conduttore di terra sull'esterno della custodia da campo
- 4 Alimentazione

Collegamento dell'alimentazione nella custodia per guida DIN


Valido per:

Codice d'ordine 030 (custodia, materiale)

Opzione 2 (montaggio su guida DIN PBT, IP20)



A0035932

24 Collegamento dell'alimentazione nella custodia per guida DIN

- 1 Guida DIN metallica in armadio
- 2 Morsettiera (nessun contatto con la guida DIN)
- 3 Morsettiera del conduttore di terra (con contatto con la guida DIN)
- 4 Messa a terra mediante guida DIN

6.3.2 Collegamento dei sensori

⚠ ATTENZIONE

Un'equalizzazione del potenziale non adeguata può compromettere la sicurezza elettrica

- Collegare il conduttore di terra giallo/verde dei sensori FDU91F, FDU93 e FDU95 all'equalizzazione del potenziale locale dopo una **distanza massima di 30 m (98 ft)**. Il collegamento può essere eseguito in una morsettiera, sul trasmettitore o nell'armadio.

AVVISO

Segnali di interferenza possono causare malfunzionamenti

- I cavi del sensore non devono essere stesi paralleli a linee di alimentazione ad alta tensione o vicino a convertitori di frequenza.

AVVISO

Una schermatura del cavo danneggiata può causare malfunzionamenti

- Per i cavi già terminati: collegare il filo nero (schermatura) al morsetto "BK".
- Per i cavi di estensione: intrecciare la schermatura e collegare al morsetto "BK".

⚠ AWERTENZA

Pericolo di esplosioni

- Per i sensori FDU91F/93/95/96 e FDU83/84/85/86: collegare il cavo di messa a terra (GNYE) all'equalizzazione del potenziale locale dopo una distanza massima di 30 m (98 ft). Il collegamento può essere eseguito nella morsettiera, sul trasmettitore o nell'armadio se la distanza dal sensore non supera 30 m (98 ft).

AVVISO

L'elettronica di elaborazione e le relative connessioni dirette (connettore service/ display, interfaccia service, ecc.) sono isolate galvanicamente dall'alimentazione e dai segnali di comunicazione e sono collegate al potenziale dell'elettronica del sensore.

- ▶ Considerare con attenzione la differenza di potenziale nel caso di sensori messi a terra.
- ▶ Se si toglie la camicia del cavo del sensore, considerare la lunghezza del cavo massima richiesta.




Le informazioni dettagliate e la documentazione attualmente disponibile sono reperibili sul sito web di Endress+Hauser: www.endress.com → Download.

Documentazione del sensore:

- TI01469F (FDU90)
- TI01470F (FDU91)
- TI01471F (FDU91F)
- TI01472F (FDU92)
- TI01473F (FDU93)
- TI01474F (FDU95)

I sensori FDU80/80F/81/81F/82/83/84/85/86/96 non possono più essere ordinati.
Il trasmettitore Prosonic S può essere collegato, se i sensori sono già installati.

Schema di connessione per FDU9x → FMU90



25 Schema di connessione per sensori FDU9x; YE: giallo, BK: nero; RD: rosso; BU: blu; BN: marrone; GNYE: verde/giallo

- A Senza riscaldatore del sensore
- B Con riscaldatore del sensore
- C Messa a terra sulla morsettiera
- D Messa a terra sul trasmettitore FMU90
- 1 Schermatura del cavo del sensore
- 2 Custodia della morsettiera
- 3 Schermatura del cavo di estensione

Equalizzazione del potenziale di sensori metallici nella custodia da campo in policarbonato


- i** Valido per:
- Codice d'ordine 030 (custodia, materiale)
 - Opzione 1 (custodia da campo PC, IP66 NEMA4x)

Valido per i seguenti sensori

- FDU91F
- FDU93
- FDU95

Questi sensori non sono più disponibili, ma possono essere collegati al Prosonic S nelle installazioni già esistenti.

- FDU96
- FDU83
- FDU84
- FDU85
- FDU86



A0032583

26 Equalizzazione del potenziale di sensori metallici nella custodia da campo in policarbonato

- 1 Morsetti nella custodia da campo per equalizzazione del potenziale
- 2 Equalizzazione del potenziale; collegata alla consegna.

Equalizzazione del potenziale di sensori metallici nella custodia da campo in alluminio**Valido per:**

Codice d'ordine 030 (custodia, materiale)


Opzione 3 (custodia da campo, alluminio, IP66 NEMA4x)

Valido per i seguenti sensori

- FDU91F
- FDU93
- FDU95

Questi sensori non sono più disponibili, ma possono essere collegati al Prosonic S nelle installazioni già esistenti.

- FDU96
- FDU83
- FDU84
- FDU85
- FDU86



27 Equalizzazione del potenziale di sensori metallici nella custodia da campo in alluminio

- 1 Equalizzazione del potenziale nella custodia da campo; collegata alla consegna
- 2 Morsettiere del conduttore di terra (con contatto con la guida DIN)
- 3 Morsetto del conduttore di terra sull'esterno della custodia da campo
- 4 Alimentazione

Equalizzazione del potenziale di sensori metallici nella custodia per guida DIN



Valido per:


Codice d'ordine 030 (custodia, materiale)
Opzione 2 (montaggio su guida DIN PBT, IP20)

Valido per i seguenti sensori

- FDU91F
- FDU93
- FDU95

Questi sensori non sono più disponibili, ma possono essere collegati al Prosonic S nelle installazioni già esistenti.

- FDU96
- FDU83
- FDU84
- FDU85
- FDU86



A0032584

28 Equalizzazione del potenziale di sensori metallici nella custodia per guida DIN

- 1 Guida DIN metallica in armadio
- 2 Morsettiera (nessun contatto con la guida DIN)
- 3 Morsettiera del conduttore di terra (con contatto con la guida DIN)
- 4 Messa a terra mediante guida DIN

6.3.3 Cavo di estensione del sensore

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di esplosioni

- Utilizzare una morsettiera per collegare il cavo di estensione.
- Se la morsettiera è installata in area pericolosa, rispettare i requisiti nazionali applicabili.

Specifiche del cavo di estensione

- **Lunghezza totale massima (cavo del sensore + cavo di estensione)**
300 m (984 ft)
- **Numero di fili**
Come da schema di connessione
- **Schermatura**
Una guaina di schermatura per il filo YE e una per quello RD (no schermatura a pellicola)
- **Sezione**
0,75 ... 2,5 mm² (18 ... 14 AWG)
- **Resistenza**
Max. 8 Ω per filo
- **Capacitanza, da filo a schermatura**
Max. 60 nF
- **Conduttore di terra (per FDU91F/93/95)**
Non deve trovarsi all'interno della schermatura.


 Cavi di collegamento adatti possono essere forniti da Endress+Hauser (→  86).

6.3.4 Accorciamento del cavo del sensore

AVVISO

Fili danneggiati o assenza del conduttore di ritorno possono causare malfunzionamenti

- ▶ Non danneggiare i fili quando si rimuove l'isolamento.
- ▶ Quando il cavo è stato accorciato, attorcigliare la guaina schermante in metallo e collegarla al morsetto "BK".
- ▶ Se il cavo ha un conduttore di terra (GNYE), **non** collegarlo alla schermatura del cavo.



A0035285

29 Accorciamento del cavo del sensore

A Sensori FDU90/91/92

B Sensori FDU91F/93/95

i I fili "BU" (blu) e "BN" (marrone) sono presenti solo sui sensori con riscaldatore.

6.3.5 Collegamento del riscaldatore del sensore

i **Valido per FDU90/FDU91:**
Codice d'ordine 035 (riscaldatore)
Opzione B (connessione a 24 V c.c.)

Dati tecnici per il riscaldatore del sensore■ **Tensione di alimentazione**24 V_{DC} ± 10 %■ **Ondulazione residua**

< 100 mV

■ **Consumo di corrente**

250 mA per sensore


i **Compensazione della temperatura con il riscaldatore del sensore**

Se si utilizza il riscaldatore del sensore, collegare un sensore di temperatura esterno per correggere il tempo di volo degli ultrasuoni e assegnare questo sensore di temperatura al sensore.

Collegamento del riscaldatore del sensore nella custodia da campo in polycarbonato**i** **Valido per:**

Codice d'ordine 030 (custodia, materiale)

Opzione 1 (custodia da campo PC, IP66 NEMA4x)



30 Collegamento del riscaldatore del sensore nella custodia da campo in polycarbonato

- 1 Modulo morsetti per il riscaldatore del sensore (compreso nella fornitura del relativo sensore)
- 2 Alimentatore esterno
- 3 Filo marrone (BN)
- 4 Filo blu (BU)


Collegamento del riscaldatore del sensore nella custodia da campo in alluminio**i** **Valido per:**

Codice d'ordine 030 (custodia, materiale)

Opzione 3 (custodia da campo, alluminio, IP66 NEMA4x)

⚠ AVVERTENZA**Pericolo di esplosioni**

- Installare l'alimentatore all'esterno dell'area pericolosa.
- Utilizzare un cavo che soddisfa i requisiti per la zona dove è installata la custodia da campo in alluminio.
- Collegare il riscaldatore del sensore all'alimentazione all'interno della custodia da campo in alluminio (o di un'altra custodia antideflagrante). A questo scopo, installare delle morsettiere aggiuntive sulla guida DIN nella custodia.
- Prima di aprire la custodia da campo in alluminio: disattivare l'alimentazione del riscaldatore del sensore.



31 Collegamento del riscaldatore del sensore nella custodia da campo in alluminio

1 Alimentatore esterno

BN Filo marrone


BU Filo blu

Collegamento del riscaldatore del sensore nella custodia per guida DIN**Valido per:**

Codice d'ordine 030 (custodia, materiale)

Opzione 2 (montaggio su guida DIN PBT, IP20)

La tensione di alimentazione deve essere disponibile nell'armadio, ad es. mediante una morsettiere:



A0032575

32 Collegamento del riscaldatore del sensore nell'armadio mediante una guida DIN in metallo

1 Alimentatore esterno

BN Filo marrone

BU Filo blu

6.3.6 Morsetto di sincronizzazione

Utilizzando i file GSD

Utilizzare il morsetto di sincronizzazione se si stendono in parallelo i cavi dei sensori di diversi trasmettitori. Con la sincronizzazione, un trasmettitore non può ricevere segnali se un altro trasmettitore sta trasmettendo dei segnali. In questo modo si evita che la trasmissione e la ricezione dei segnali si influenzino reciprocamente.

Numero di trasmettitori che possono essere sincronizzati

- 20 (nel caso di FMU90/FMU95)
- 10 (sincronizzando FMU90/FMU95 con FMU86x)


Procedura se si sincronizzano più di 20 trasmettitori

- Formare dei gruppi con massimo 20 trasmettitori.
- Per i trasmettitori all'interno di un gruppo, i cavi dei sensori possono essere stesi in parallelo.
- I cavi dei sensori di gruppi diversi devono essere separati tra loro.

Specifiche del cavo per la sincronizzazione


- **Lunghezza max.**
10 m (33 ft) tra i singoli trasmettitori
- **Sezione**
2 x 0,75 ... 2,5 mm² (18 ... 14 AWG)
- **Schermatura del cavo**
Richiesta per cavi > 1 m (3,3 ft); collegare la schermatura alla terra.

Schema elettrico della sincronizzazione



A0034901

33 Sincronizzazione di trasmettitori FMU90/FMU95 multipli




A0034902

34 Sincronizzazione di FMU90/FMU95 con FMU86x

6.3.7 Collegamento di interruttori esterni

- i** **Valido per:**
Codice d'ordine 090 (ingresso aggiuntionale)
Opzione B (4 x interruttore di livello + 1 x temperatura)



A0034904

35 Collegamento di interruttori esterni

- A Collegamento del Liquiphant
 B Collegamento di interruttori esterni (passivi)
 C Collegamento di interruttori esterni (attivi)

Ingressi per interruttori esterni

- Interruttore esterno 1
 - $0 \approx < 8 \text{ V}$ o 72 e 73 collegati tra loro
 - $1 \approx > 16 \text{ V}$ o 72 e 73 non collegati tra loro
- Interruttore esterno 2
 - $0 \approx < 8 \text{ V}$ o 75 e 76 collegati tra loro
 - $1 \approx > 16 \text{ V}$ o 75 e 76 non collegati tra loro
- Interruttore esterno 3
 - $0 \approx < 8 \text{ V}$ o 78 e 79 collegati tra loro
 - $1 \approx > 16 \text{ V}$ o 78 e 79 non collegati tra loro
- Interruttore esterno 4
 - $0 \approx < 8 \text{ V}$ o 81 e 82 collegati tra loro
 - $1 \approx > 16 \text{ V}$ o 81 e 82 non collegati tra loro

Corrente di cortocircuito massima

24 V a 20 mA

6.3.8 Collegamento di un sensore di temperatura Pt100



Valido per:


Codice d'ordine 090 (ingresso addizionale)
 Opzione B (4 x interruttore di livello + 1 x temperatura)

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di esplosioni

I sensori Pt100 non possono essere collegati in area pericolosa.

- In area pericolosa, utilizzare un sensore Omnigrad S TR61 con un certificato di approvazione adatto.



A0034905

36 Collegamento di un sensore di temperatura Pt100

A Pt100 con connessione a 3 fili

B Pt100 con connessione a 4 fili (un conduttore non è utilizzato)

i L'uso della connessione a 2 fili non è consentito a causa dell'accuratezza di misura insufficiente.

i Terminato il collegamento del sensore

Assegnare il sensore di temperatura a un sensore a ultrasuoni mediante il menu operativo:

Gest.sensore → Gest.sensore → US sensor N → Temperature measurement = External temperature


6.3.9 Collegamento del sensore di temperatura Omnigrad S TR61

i Valido per:

Codice d'ordine 090 (ingresso addizionale)

Opzione B (4 x interruttore di livello + 1 x temperatura)

Collegamento del sensore di temperatura Omnigrad S TR61 in area sicura



A0033412

37 Collegamento del sensore Omnigrad S TR61 in area sicura

RD Colore del filo = rosso

Modelli Omnigrad S adatti per il collegamento

TR61-A...

Informazioni aggiuntive

Informazioni tecniche TI01029T




Terminato il collegamento del sensore

Assegnare il sensore di temperatura a un sensore a ultrasuoni mediante il menu operativo:

Gest.sensore → Gest.sensore → US sensor N → Temperature measurement = External temperature

Collegamento del sensore di temperatura Omnigrad S TR61 in area pericolosa



 38 Collegamento del sensore Omnigrad S TR61 in area pericolosa

A Sensore di temperatura in area pericolosa

B Sensore di temperatura in area pericolosa, con collegamento alla morsettiera

RD Colore del filo = rosso

Modelli Omnigrad S adatti per il collegamento

Dipende dall'approvazione richiesta:

- TR61-E*****
- TR61-H*****
- TR61-M*****
- TR61-N*****
- TR61-R*****
- TR61-S*****
- TR61-2*****
- TR61-3*****

Informazioni aggiuntive

- Informazioni tecniche TI01029T
- Documentazione Ex (XA) fornita con il sensore TR61. Si tratta di una parte integrante della documentazione. Rispettare le specifiche per l'installazione, i dati di connessione e le istruzioni di sicurezza riportati in questa documentazione supplementare.

i Terminato il collegamento del sensore

Assegnare il sensore di temperatura a un sensore a ultrasuoni mediante il menu operativo:

Gest.sensore → Gest.sensore → US sensor N → Temperature measurement = External temperature


6.3.10 Collegamento del display operativo e di visualizzazione separato



Valido per:

Codice d'ordine: 040 (funzionamento)

Opzione E (display retroilluminato + tastiera, 96x96, montaggio a fronte quadro, lato anteriore IP65)



39 Collegamento del display operativo e di visualizzazione separato

1 Cavo di collegamento già terminato di 3 m (9,8 ft) con connettore del display (fornito)

Diametro minimo per l'ingresso cavo

20 mm (0,79 in)

6.3.11 Verifica finale delle connessioni

☐ L'assegnazione dei morsetti è corretta?

Per la custodia da campo (polycarbonato/alluminio):

☐ I pressacavi sono a tenuta?

☐ Il coperchio della custodia è serrato saldamente?

Per la custodia da campo in alluminio:

☐ La custodia è collegata al conduttore di terra (PE) e/o al potenziale di massa locale (PML)?

Se l'alimentazione è attivata:

☐ Il LED per lo stato operativo è verde e illuminato?


☐ Se è montato un modulo display: lo schermo visualizza qualcosa?

7 Opzioni operative

7.1 Struttura e funzione del menu operativo

7.1.1 Sottomenu e set di parametri

I parametri tra loro collegati sono raggruppati in un set di parametri nel menu operativo. Ogni set di parametri è identificato da un codice a cinque cifre.



40 Identificazione dei set di parametri:

- 1 Sottomenu
- 2 Numero dell'uscita o dell'ingresso associato (per dispositivi multicanale)
- 3 Numero del set di parametri all'interno del sottomenu

7.1.2 Tipi di parametro

Parametri di sola lettura

- Simbolo:
- Non possono essere modificate.


Parametri modificabili

- Simbolo:
- Si possono aprire per essere modificati premendo

7.2 Accesso al menu operativo tramite display locale

7.2.1 Display ed elementi operativi

Elementi del display operativo e di visualizzazione



- 1 Simboli dei tasti funzione
 2 Tasti
 3 LED per indicare gli stati di commutazione dei relè
 4 LED di segnalazione dello stato di funzionamento
 5 Visualizza simbolo
 6 Valore del parametro con unità (qui: valore primario)
 7 Nome del parametro visualizzato

Simboli per lo stato operativo

- Stato operativo **Utente**:
Si possono modificare i parametri dell'utente. I parametri di service non possono essere modificati.
- Stato operativo **Diagnostica**:
L'interfaccia service è collegata.
- Stato operativo **Service**:
Si possono modificare i parametri dell'utente e i parametri di service.
- Stato operativo **Bloccato**:
Tutti i parametri sono bloccati e non possono essere modificati.

Simboli che indicano lo stato di modifica del parametro corrente

- **Parametro di sola lettura**
Il parametro **non può** essere modificato nello stato operativo attuale del dispositivo.
- **Parametro modificabile**
Il parametro può essere modificato.

Simboli di scorrimento



Elenco di scorrimento disponibile

È visualizzato, se l'elenco a discesa contiene diverse opzioni, che possono essere visualizzate sul display. Tutte le opzioni dell'elenco possono essere scorse premendo ripetutamente  o .

Navigazione nella visualizzazione della curva di inviluppo (selezionare il formato display "Ciclicamente")



Sposta a sinistra



Sposta a destra



Zoom avanti



Zoom indietro

LED per lo stato operativo

■ Verde illuminato

Funzionamento normale; nessun errore rilevato

■ Rosso lampeggiante

Avviso: è stato rilevato un errore, ma la misura continua. L'affidabilità del valore misurato non può essere garantita.

■ Rosso illuminato

Allarme: è stato rilevato un errore. La misura si interrompe. Il valore misurato adotta il valore specificato dall'utente ("Uscita se allarme").

■ Spento

Tensione di alimentazione assente.

Diodi a emissione di luce per i relè

■ Giallo illuminato

Relè eccitato

■ Spento

Relè diseccitato (stato quiescente)

Tasti (funzionamento del tasto funzione)

La funzione attuale del tasto è indicata dai relativi simboli sopra il tasto.



Sposta verso il basso la barra di selezione all'interno di un elenco a discesa.



Sposta verso l'alto la barra di selezione all'interno di un elenco a discesa.



■ Apre il sottomenu, il set di parametri o il parametro selezionato.

■ Conferma il valore del parametro modificato.



Accede al set di parametri precedente all'interno del sottomenu.



Accede al set di parametri successivo all'interno del sottomenu.



Seleziona l'opzione in un elenco a discesa, contrassegnata attualmente dalla barra di selezione.



Incrementa la cifra selezionata di un parametro alfanumerico.



Riduce la cifra selezionata di un parametro alfanumerico.



- Apre l'elenco degli errori rilevati attualmente.
- Se è presente un avviso, il simbolo lampeggia.
- Se è presente un allarme, il simbolo è visualizzato permanentemente.



Visualizza la pagina dei valori di misura successiva (disponibile solo se sono state definite diverse pagine di valori; v. menu "Indicatore").




Apre il menu di "Scelta rapida", che comprende i più importanti parametri di sola lettura.




Apre il menu principale dal quale si accede a **tutti** i parametri del dispositivo.


Combinazioni generali dei tasti




41 Esc



42 Incrementa il contrasto



43 Riduce il contrasto



44 Blocco

7.2.2 Richiamare il menu operativo da una schermata standard (visualizzazione del valore misurato)

- **Pulsante a sinistra ("Info"): menu breve**

Consente un rapido accesso ai parametri più importanti:

- Contatore giornaliero
- Marchiatura tag
- Curva di inviluppo
- Lingua
- Informazioni sul dispositivo
- Password/reset

- **Tasto centrale: errori attuali**


Se il sistema di automonitoraggio rileva uno o più errori, il simbolo del tasto funzione

 appare sul tasto centrale. Se si preme il pulsante, è visualizzato un elenco di tutti gli errori in corso.

- **Tasto destro ("Menu"): menu principale**

Comprende tutti i parametri del dispositivo, suddivisi in sottomenu e set di parametri.

8 Integrazione di sistema



A0034891

45 Integrazione di sistema HART

- 1 PLC, API
- 2 Commubox FXA195 (USB), protocollo HART
- 3 DeviceCare/FieldCare
- 4 Commubox FXA291 (interfaccia service)
- 5 Display operativo e di visualizzazione su Prosonic S (se disponibile)
- 6 Field Xpert SMT70/SMT77
- 7 Modem VIATOR Bluetooth con cavo di collegamento

9 Messa in servizio

9.1 Operazioni preliminari

9.1.1 Ripristino alle impostazioni di fabbrica (reset)

AVVISO

Un reset può avere effetto negativo sulla misura.

- Eseguire un nuovo setup di base dopo il ripristino del dispositivo.

Uso della funzione di reset

Si consiglia di eseguire sempre il reset del dispositivo, se si utilizza un dispositivo di cui non si conosce la storia.

Effetti di un reset

- Tutti i parametri vengono riportati all'impostazione di fabbrica.
- La linearizzazione è disabilitata. Comunque, la tabella di linearizzazione, se presente, non viene cancellata e può essere riattivata quando necessario.
- La soppressione dell'eco spuria (mappatura) è disabilitata. Tuttavia, la curva di mappatura non viene cancellata e può essere riattivata, se necessario.

Effetto sul protocollo di linearizzazione a 5 punti

Creando un protocollo di linearità a 5 punti, si ottiene una regolazione del sistema di misura (sensore FDU9x e trasmettitore FMU9x) ed è ottimizzata l'accuratezza di misura per il campo specificato.

Per questa regolazione, si deve impostare il parametro di service **Zero distance** con estrema precisione. Terminato il reset, questo parametro deve essere riconfigurato nel menu Service in base ai dati indicati nel protocollo di linearità a 5 punti per il sensore FDU9x. Contattare l'Ufficio Vendite Endress+Hauser a questo scopo.

Esecuzione del reset

1. Navigare fino a **Proprietà disp.** → **Password/reset** → **Reset**.
2. Inserire "333".

9.2 Attivazione del misuratore

Parametri da configurare quando si attiva il dispositivo per la prima volta

- **Lingua**
Selezionare la lingua del display.
- **Length unit**
Selezionare l'unità di lunghezza per la misura della distanza.
- **Unità temp.**
Selezionare l'unità di misura per il sensore di temperatura.
- **Modo operativo**
Le opzioni disponibili dipendono dalla versione del dispositivo e dall'ambiente dove è eseguita l'installazione.
- **Controlli**
Selezionare se configurare il controllo pompe o il controllo griglia.

9.3 Configurazione del misuratore

9.3.1 Accesso al menu "Calibrazione base"

Modo operativo: "Livello+portata" o "Portata"

Portata → Portata → Portata N → Calibrazione base

Modo operativo: "Flow+backwater detection"

Portata → Portata 1 +rigurgito → Portata → Calibrazione base

9.3.2 Gruppo di parametri "Selez.sensore"

Navigazione

Calibrazione base → Selez.sensore

Parametro

■ **Ingresso**

Assegnare un sensore al canale.

■ **Selez.sensore**

Specificare il tipo di sensore.

Selezionare l'opzione **Automatico** per i sensori FDU9x.

Selezionare l'opzione **Manuale** per i sensori FDU8x.

■ **Rilevato**

Visualizzato solo se **Selez.sensore = Automatico**

Visualizza il tipo di sensore rilevato automaticamente.

9.3.3 Gruppo di parametri "Linearizzazione"

Finalità della linearizzazione

Calcolare la portata Q dal livello misurato a monte h.

Navigazione

Calibrazione base → Linearizzazione

Parametri

■ Tipo

- Opzione "Canale aperto/stramazzo"
Selezionare questa opzione per utilizzare una curva di linearizzazione preprogrammata.
- Opzione "Tabella"
Seleziona questa opzione per inserire una tabella di linearizzazione di propria scelta.
- Opzione "Formula"
Seleziona questa opzione per utilizzare una formula della portata: $Q = C (h^{\alpha} + \gamma h^{\beta})$

■ Unità portata

Specificare l'unità per il valore linearizzato.

■ Curva

Visualizzato solo se **Tipo** = **Canale aperto/stramazzo**.

Al primo punto, specificare la forma del canale o dello stramazzo.

Al punto successivo, specificare le dimensioni del canale o dello stramazzo.

■ Ampiezza

Visualizzato solo se **Tipo** = **Rectangular weir**, **NFX** o **Trapezoidal weir**

Selezionare l'ampiezza dello stramazzo.

■ Edit

Visualizzato solo se **Tipo** = **Tabella**.

Apri il gruppo di parametri **Edit** per inserire la tabella di linearizzazione.

■ Stato tabella

Attiva o disattiva la tabella di linearizzazione.

■ alpha, beta, gamma, C

Visualizzato solo se **Tipo** = **Formula**.

Assegnare valori adeguati ai parametri della formula della portata.

■ Maximum flow

Confermare il valore visualizzato per la portata massima del canale aperto o dello stramazzo o inserire un valore adeguato.

9.3.4 Editor di tabella



Condizioni della tabella di linearizzazione:

- Fino a 32 coppie di valori "Livello h/portata Q".
- Funzione monotona crescente o decrescente (la monotonia viene verificata all'attivazione della tabella).
- Una volta inserita, deve essere attivata dal parametro **Stato tabella**.

A	B	C
1	0,0000	0,0000
2	0,0000	0,0000
3	0,0000	0,0000
...	0,0000	0,0000

A0040751

A Numero di riga
B Colonna del livello
C Colonna della portata


1. Premere per passare alla riga successiva.
2. Premere per passare alla riga precedente.
3. Premere per aprire la riga contrassegnata per l'elaborazione.

A	B	C
1	0,0000	0,0000
2	0,0000	0,0000
3	0,0000	0,0000
...	0,0000	0,0000

A0040752


- A Numero di riga
- B Colonna del livello
- C Colonna della portata

- 1. Premere  o  per navigare all'interno della tabella.
 - 2. Premere  o  per navigare all'interno della colonna con i numeri di riga.
 - 3. Premere  per cancellare l'intera riga, inserire o spostare una riga.
-  Premere **Escape** per tornare al punto precedente.



A0032709


9.3.5 Gruppo di parametri "Calibrazione di vuoto"



A0035535

46 Calibrazione di vuoto per canale aperto

- 1 Sensore a ultrasuoni
 D Distanza misurata
 h Livello a monte
 E Calibrazione di vuoto: "Dist. di vuoto E"



A0035536

47 Calibrazione di vuoto per stramazzi

- 1 Sensore a ultrasuoni
 D Distanza misurata
 h Livello a monte
 E Calibrazione di vuoto: "Dist. di vuoto E"

Navigazione

Calibrazione base → Calibrazione di vuoto

Parametri

■ Dist. di vuoto E

- Per i canali aperti: specificare la distanza tra la membrana del sensore e il fondo del canale aperto nel punto più stretto.
- Per gli stramazzi: specificare la distanza tra la membrana del sensore e il punto più basso della cresta dello stramazzo.

■ Distanza di blocco

Indica la distanza di blocco BD del sensore.

9.3.6 Gruppo di parametri "Portata N"

Navigazione

Calibrazione base → Portata N

Parametro**■ Portata N**

Visualizza la portata Q attualmente misurata per finalità di verifica.

■ Livello

Visualizza il livello h attualmente misurato per finalità di verifica.


■ Distanza

Visualizza la distanza D attualmente misurata per finalità di verifica.

9.3.7 Gruppo di parametri "Check value"



- Questo gruppo di parametri avvia la soppressione dell'eco spuria (mappatura).
- Per registrare tutti gli echi spuri, eseguire la mappatura al minimo livello possibile (idealmente in un canale vuoto).
- Se non è possibile svuotare il canale durante la messa in servizio, registrare la mappatura preliminare quando il canale è parzialmente riempito. Ripetere la mappatura quando il livello raggiunge lo 0% circa per la prima volta.



A0035533

48 Principio di funzionamento della funzione di soppressione dell'eco spuria (mappatura)

- A La curva eco (a) contiene un'eco spuria e l'eco di livello. Senza mappatura, potrebbe essere valutata anche l'eco spuria.
- B La mappatura genera la curva di mappatura (b). Questo sopprime tutti gli echi che si trovano entro la distanza di mappatura (c).
- C Successivamente, vengono valutati solo gli echi sopra la curva di mappatura. L'eco spuria è sotto la curva di mappatura e viene quindi ignorata (non valutata).

Navigazione

Calibrazione base → Check value

Parametri

■ Distanza

Visualizza la distanza D attualmente misurata tra la membrana del sensore e la superficie del liquido.

■ Controll. dist.

Confrontare la distanza visualizzata con il valore attuale e inserire il risultato del confronto. In base al valore inserito, il dispositivo determina automaticamente la distanza di mappatura.

■ Distanza = ok

La distanza visualizzata e la distanza attuale corrispondono.

→ Proseguire con il gruppo di parametri **LVL N dist. map..**

■ Dist. too small

La distanza visualizzata è inferiore alla distanza attuale.

→ Proseguire con il gruppo di parametri **LVL N dist. map..**

■ Dist.trop.gran

La distanza visualizzata è superiore alla distanza attuale.

→ La mappatura non è possibile.

→ La calibrazione del sensore N è terminata.

■ Dist. sconosc.

La distanza attuale è sconosciuta.

→ La mappatura non è possibile.

→ La calibrazione del sensore N è terminata.

■ Manuale

La distanza di mappatura deve essere definita manualmente.

→ Proseguire con il gruppo di parametri **LVL N dist. map..**

9.3.8 Gruppo di parametri "Distance mapping"

Navigazione

Calibrazione base → Check value → Distance mapping

Parametri

■ Distanza attuale

Visualizza la distanza D attualmente misurata tra la membrana del sensore e la superficie del liquido.

■ Dist. mappa man.

Specifica la distanza, a partire dalla membrana del sensore, in cui viene eseguita la mappatura.

■ Se **Controll. dist.** = **Distanza** = ok o **Dist. too small**:

Confermare il valore preimpostato.

■ Se **Controll. dist.** = **Manuale**:

Inserire la distanza di mappatura desiderata.

■ Avvio mappatura

Selezionare **Si** per avviare la registrazione della curva di mappatura.

→ Viene visualizzato il gruppo di parametri **Flow N status**.

→ Se la distanza visualizzata è ancora troppo piccola: continuare a registrare le curve di mappatura fino a quando la distanza visualizzata e la distanza attuale corrispondono.

■ Status

Specifica lo stato della mappatura:

■ Abilita map

La curva di mappatura viene presa in considerazione durante la valutazione del segnale.

■ Disabilita map

La curva di mappatura non viene presa in considerazione durante la valutazione del segnale ma rimane memorizzata nel dispositivo.

■ Delete map

La curva di mappatura viene cancellata.

9.3.9 Set di parametri "US sensor N"



Per dispositivi multicanale: disabilitare gli ingressi sensore inutilizzati nel set di parametri **US sensor N**.

Navigazione

Gest.sensore → FDU sensore N → Operaz.sensore


Parametro "Operaz.sensore"

Attivare o disattivare il sensore N.

9.4 Impostazioni avanzate

9.4.1 Configurazione del rilevamento di acqua stagnante o sporcizia

Principi generali



49 Rilevamento di acqua stagnante con due sensori a ultrasuoni

- 1 Sensore a monte
- h_1 Livello a monte
- 2 Sensore a valle
- h_2 Livello a valle

La misura della portata può essere compromessa dall'acqua stagnante a valle o dalla sporcizia all'interno del canale aperto. Questi problemi possono essere rilevati dalla funzione di rilevamento dell'acqua stagnante e della sporcizia. Per il rilevamento dell'acqua stagnante e della sporcizia sono necessari due sensori, uno a monte e l'altro a valle. Il dispositivo valuta il rapporto tra il livello a valle h_2 e il livello a monte h_1 .

Posizione del sensore a valle

Montare il sensore a valle a una distanza sufficiente dal punto di scarico del canale aperto. Selezionare il punto di misura in modo che la superficie dell'acqua sia calma e che il livello non sia influenzato dal canale aperto.

Rilevamento di acqua stagnante

Il dispositivo rileva l'accumulo di acqua stagnante quando il rapporto h_2/h_1 supera un valore critico (tipicamente 0,8 per i canali aperti Venturi). Successivamente riduce a 0 il flusso visualizzato. È anche possibile configurare un relè di allarme in modo che segnali l'eventuale presenza di acqua stagnante.

Rilevamento di sporcizia

La sporcizia all'interno del canale aperto viene rilevata se il rapporto h_2/h_1 scende al di sotto di un valore critico (tipicamente 0,1). È possibile configurare un relè di allarme in modo che segnali l'eventuale presenza di sporcizia nel canale aperto.

Sequenza di configurazione

1. Accedere a **Portata** → **Portata 1 +rigurgito** → **Portata** → **Calibrazione base**
2. Configurare il sensore a monte (misura della portata).
3. Accedere a **Portata** → **Portata 1 +rigurgito** → **Rigurgito** → **Calibrazione base**

4. Configurare il sensore a valle (rilevamento di acqua stagnante o sporcizia).

Gruppo di parametri "Backwater sensor selection"

Navigazione

Portata → Portata 1 +rigurgito → Rigurgito → Calibrazione base → Backw. sensor sel.

Parametro

■ Ingresso

Assegnare il sensore a valle al canale.

■ Selez.sensore

Specificare il tipo di sensore.

Selezionare l'opzione **Automatico** per i sensori FDU9x.

■ Rilevato

Visualizzato solo se **Selez.sensore = Automatico**

Visualizza il tipo di sensore rilevato automaticamente.

Gruppo di parametri "Backwater empty calibration"

Navigazione

Portata → Portata 1 +rigurgito → Rigurgito → Calibrazione base → Backw. empty calibration

Parametro

■ Dist. di vuoto E

Specificare la distanza tra la membrana del sensore e il fondo del canale aperto.

■ Distanza di blocco

Indica la distanza di blocco BD del sensore.

Gruppo di parametri "Backwater detection"

Navigazione

Portata → Portata 1 +rigurgito → Rigurgito → Calibrazione base → Backw.detection

Parametro "Ratio B"

Specificare il limite superiore B per il rapporto h_2/h_1 .

Se $h_2/h_1 > B$, viene segnalata acqua stagnante.

Gruppo di parametri "Rilev.depositi"

Navigazione

Portata → Portata 1 +rigurgito → Rigurgito → Calibrazione base → Rilev.depositi

Parametro "Ratio D"

Specificare il limite inferiore D per il rapporto h_2/h_1 .

Se $h_2/h_1 < D$, viene segnalata sporcizia.

Gruppo di parametri "Rigurgito"

Navigazione

Portata → Portata 1 +rigurgito → Rigurgito → Calibrazione base → Rigurgito

Parametro

■ Act. backw. level

Visualizza il valore corrente del livello a valle h_2 .

■ Livello attuale

Visualizza il valore corrente del livello a monte h_1 .

■ Act. ratio

Visualizza il valore corrente del rapporto h_2/h_1 .


■ Portata 1

Visualizza la portata misurata attualmente.

Gruppo di parametri "Backwater check value"



- Questo gruppo di parametri avvia la mappatura (soppressione dell'eco spuria) per il sensore a valle.
- Per registrare tutti gli echi spuri, eseguire la mappatura al minimo livello possibile (idealmente in un canale vuoto).
- Se non è possibile svuotare il canale durante la messa in servizio, registrare la mappatura preliminare quando il canale è parzialmente riempito. Ripetere la mappatura quando il livello raggiunge lo 0% circa per la prima volta.



A0035533

50 Principio di funzionamento della funzione di mappatura (soppressione dell'eco spuria)

- A La curva eco (a) contiene un'eco spuria e l'eco di livello. Senza mappatura, verrebbe valutata anche l'eco spuria.
- B La mappatura genera la curva di mappatura (b). Questo sopprime tutti gli echi che si trovano entro la distanza di mappatura (c).
- C Successivamente, vengono valutati solo gli echi sopra la curva di mappatura. L'eco spuria è sotto la curva di mappatura e viene quindi ignorata (non valutata).

Navigazione

Portata → Portata 1 +rigurgito → Rigurgito → Calibrazione base → Backw. check value

Parametro

■ Distanza

Visualizza la distanza D attualmente misurata tra la membrana del sensore e la superficie del liquido.

■ Controll. dist.

Confrontare la distanza visualizzata con il valore attuale e inserire il risultato del confronto. In base al valore inserito, il dispositivo determina automaticamente la distanza di mappatura.

■ Distanza = ok

La distanza visualizzata e la distanza attuale corrispondono.

→ Continuare con il gruppo di parametri **Mappa Rigurg..**

■ Dist. too small

La distanza visualizzata è inferiore alla distanza attuale.

→ Continuare con il gruppo di parametri **Mappa Rigurg..**

■ Dist.trop.gran

La distanza visualizzata è superiore alla distanza attuale.

→ La mappatura non è possibile.

→ La calibrazione del sensore a valle è terminata.

■ Dist. sconosc.

La distanza attuale è sconosciuta.

→ La mappatura non è possibile.

→ La calibrazione del sensore a valle è terminata.

■ Manuale

La distanza di mappatura deve essere definita manualmente.

→ Continuare con il gruppo di parametri **Mappa Rigurg..**

Gruppo di parametri "Mappa Rigurg."**Navigazione**

Portata → Portata 1 +rigurgito → Rigurgito → Calibrazione base → Mappa Rigurg.

Parametro**■ Distanza attuale**

Visualizza la distanza D attualmente misurata tra la membrana del sensore e la superficie del liquido.

■ Dist. mappa man.

Specifica la distanza, a partire dalla membrana del sensore, in cui viene eseguita la mappatura.

■ Se Controll. dist. = Distanza = ok o Dist. too small:

Confermare il valore preimpostato.

■ Se Controll. dist. = Manuale:

Inserire la distanza di mappatura desiderata.

■ Avvio mappatura

Selezionare **Si** per avviare la registrazione della curva di mappatura.

→ Viene visualizzato il gruppo di parametri **Stato Rigurgito**.

→ Se la distanza visualizzata è ancora troppo piccola: continuare a registrare le curve di mappatura fino a quando la distanza visualizzata e la distanza attuale corrispondono.

■ Status

Specifica lo stato della mappatura:

■ Abilita map

La curva di mappatura viene presa in considerazione durante la valutazione del segnale.

■ Disabilita map

La curva di mappatura non viene presa in considerazione durante la valutazione del segnale ma rimane memorizzata nel dispositivo.

■ Delete map

La curva di mappatura viene cancellata.

Gruppo di parametri "Allocaz.rele"**Navigazione**

Relè/controlli → Config.rele → Relè N

Parametro**■ Funzione**

Selezionare l'opzione **Alarm/diagnost..**


■ Selez. funzione

Selezionare l'opzione **Alarm/diagnost..**

■ Funzione

Selezionare l'opzione **Allarm.rigurg.** o **Allarme sporc..**

9.4.2 Configurazione della misura simultanea di livello e portata con un solo sensore



A0038435

51 Misura simultanea di livello e portata con un solo sensore

- 1 Sensore
- 2 Trasmittitore Prosonic S
- L Livello
- Q Portata

1. Accedere a: **Proprietà disp.** → **Parametri oper.** → **Modo operativo**
2. Selezionare l'opzione **Liv.+portata**.
3. Passare al menu **Livello**. In questo menu, configurare la misura del livello, inclusa la mappatura.
4. Passare al menu **Portata**. In questo menu, configurare la misura della portata. Qui non è necessario configurare la mappatura.

9.4.3 Configurazione dei parametri del contatore di portata

Navigazione

- Per i totalizzatori (non resettabile):
Portata → Contatore portata → Contatore portata N
- Per i contatori giornalieri (resettabile)
Portata → Cont.giornal. → Cont.giornal. N

Parametro

- **Allocazione**
Selezionare la portata da contare.
- **Unità contatore**
Selezionare l'unità per il conteggio.
- **Valore**
Indica il valore corrente del contatore di portata.
- **Overflow**
Indica il numero di volte in cui il contatore ha superato il punto di troppopieno.
Portata = (troppopieno x 10^7 + valore) x unità contatore
- **Reset**
Disponibile solo sui contatori giornalieri.
Selezionare l'opzione **Si** per resettare il contatore.

■ Trattam. errore

- **Valore attuale:** per il conteggio viene utilizzato il valore di portata corrente
- **Ultimo valore:** il contatore utilizza il valore di portata che era presente quando si è verificato l'errore.
- **Stop:** il contatore viene fermato.

■ Reset esterno

Solo su dispositivi con ingresso switch esterno.

Selezionare l'ingresso esterno tramite il quale viene resettato il contatore.


■ Start esterno

Solo su dispositivi con ingresso switch esterno.

Selezionare l'ingresso esterno tramite il quale viene avviato e fermato il contatore.


9.4.4 Configurazione del display locale

Tipo di visualizzazione




A0036764

52 "Tipo" = "1x valore+barg"




A0036765

53 "Tipo" = "2x valore+barg"



A0036766

54 "Tipo" = "max dim valore". I diversi valori sono visualizzati ciclicamente nella massima dimensione.



55 "Tipo" = "alter.3x2 val.". Si possono visualizzare fino a sei valori. Questi valori sono riportati in tre pagine con due valori per pagina. Queste pagine sono visualizzate ciclicamente.

Premere nella schermata principale del display per passare subito al valore successivo.

Configurazione del tipo di visualizzazione

1. Navigare fino al set di parametri **Indicatore** → **Indicatore**.
2. Selezionare il tipo di visualizzazione nel parametro **Tipo** (v. sopra).
3. Per **Tipo** = **Max dim valore** o **Alter. 5x2 val.**:
Nel parametro **Tempo**, specificare dopo quanto tempo è visualizzata la schermata successiva.
4. Nei parametri da **Valore 1** a **Valore N**, selezionare un valore di misura da visualizzare.
5. Nei parametri da **Testo libero 1** fino **Testo libero N**, inserire una stringa di testo da visualizzare insieme ai valori.
↳ La stringa di testo specificata è visualizzata se **Testo libero** = **Si** (v. sotto).

Configurazione del formato di visualizzazione


1. Navigare fino al set di parametri **Indicatore** → **Formato display**.
2. Nel parametro **Formato**, selezionare il formato dei numeri per i valori di lunghezza.
3. Nel parametro **No. of decimals**, specificare il numero delle cifre decimali visualizzate.
4. Nel parametro **Segni separaz.**, specificare se è utilizzata la virgola o il punto come separatore decimale.
5. Nel parametro **Testo libero**, specificare se è utilizzato e visualizzato **Testo libero 1 ... Testo libero N** (v. sopra).

Configurazione del tempo prima del ritorno al menu principale

1. Navigare fino a **Indicatore** → **Vai a menù princ** → **Vai a menù princ**
2. Specificare il tempo prima del ritorno al menu principale sul display on-site (visualizzazione del valore misurato).

9.4.5 Configurazione del relè del valore soglia

Tipo di limite = "Standard" o "Tendenza"




A0036325

56 Parametri per "Tipo di limite" = "Standard" o "Tendenza"

- 1 "Switch-on point" > "Switch-off point"
- 2 "Switch-off point" > "Switch-on point"
- A Punto di attivazione
- B Punto di disattivazione
- C Relè eccitato
- D Relè diseccitato

Tipo di limite = "In banda" o "Fuori banda"



A0036324

57 Parametri per "Tipo di limite" = "In banda" o "Fuori banda"

- 1 "Tipo di limite" = "In banda"
- 2 "Tipo di limite" = "Fuori banda"
- A Punto comm.sup.
- B Lower switchpt.
- C Relè eccitato
- D Relè diseccitato
- E Isteresi

Configurazione del relè di soglia


1. Navigare fino al set di parametri: **Relè/controlli** → **Config.relè** → **Relè N**
2. Nel parametro **Funzione**, selezionare l'opzione **Soglia**.
↳ È visualizzato l'elenco a discesa **Funzione**.
3. Selezionare la variabile alla quale si riferisce il valore soglia.
4. Nel parametro **Tipo di limite**, selezionare l'opzione adatta (v. sopra).
5. Per **Tipo di limite** = **Standard**:
Nel parametro **Switch-on point**, specificare il punto di attivazione.
6. Per **Tipo di limite** = **Standard**:
Nel parametro **Switch-off point**, specificare il punto di disattivazione.
7. Per **Tipo di limite** = **Tendenza**:
Nel parametro **Switch on/min**, specificare il punto di attivazione per la velocità di modifica.
8. Per **Tipo di limite** = **Tendenza**:
Nel parametro **Switch off/min**, specificare il punto di disattivazione per la velocità di modifica.
9. Per **Tipo di limite** = **In banda** o **Fuori banda**
Nel parametro **Punto comm.sup.**, specificare il punto di commutazione superiore.
10. Per **Tipo di limite** = **In banda** o **Fuori banda**
Nel parametro **Lower switchpt.**, specificare il punto di commutazione inferiore.
11. Per **Tipo di limite** = **In banda** o **Fuori banda**
Nel parametro **Isteresi**, specificare l'isteresi per i punti di commutazione.
12. Nel parametro **Ritardo interv.**, specificare il ritardo di commutazione per il relè.
↳ Il relè commuta solo quando il valore soglia è stato superato per un periodo uguale a quello qui specificato.
13. Nel parametro **Invertire**, specificare se la direzione di commutazione del relè deve essere invertita rispetto al comportamento definito.
14. Nel parametro **Trattam. errore**, specificare il comportamento del relè in caso di errore.

9.4.6 Configurazione del relè di allarme o diagnostica

1. Navigare fino a: **Relè/controlli** → **Config.relè** → **Relè N**
2. Nel parametro **Funzione**, selezionare l'opzione **Alarm/diagnost.**.
↳ È visualizzato l'elenco a discesa **Funzione**.
3. Specificare se il relè indica un allarme (opzione **Relè allarme**) o fino a due stati del dispositivo definibili dall'utente (opzione **Diagnostic**).
4. Per **Funzione** = **Diagnostic**
Nei parametri **Allocazione1** e **Allocazione2**, selezionare gli stati del dispositivo che devono essere segnalati dai relè.
5. Nel parametro **Invertire**, specificare se la direzione di commutazione del relè deve essere invertita rispetto al comportamento definito.

9.4.7 Configurazione del relè a impulsi temporizzati

Un relè a impulsi temporizzati genera un breve impulso a intervalli regolari.



58 Configurazione di un relè a impulsi temporizzati

- A Tempo impulso
 B Larghezza impulso
 C Relè eccitato
 D Relè diseccitato

Navigazione

Relè/controlli → Config.relè → Relè N

Parametro

■ Selez. funzione

Selezionare l'opzione **Tempo impulso**.

■ Larghezz. impulso

Definire la durata di ogni singolo impulso.

■ Durata impulso

Definire l'intervallo di tempo tra i singoli impulsi.

■ Invertire

Specificare se la direzione di commutazione del relè deve essere invertita (impostazione di fabbrica: **No**).

■ Trattam. errore

Specificare il comportamento del relè in caso di errore.

9.4.8 Configurazione del relè a impulsi di conteggio

Un relè a impulsi di conteggio genera un breve impulso ogni volta che un certo volume di liquido passa attraverso il canale aperto o lo stramazzo.

Navigazione

Relè/controlli → Config.relè → Relè N

Parametro

■ Selez. funzione

Selezionare l'opzione **Impuls.conteggio**.

■ Funzione

Selezionare la portata a cui si riferiscono gli impulsi di conteggio.

■ Unità contatore

Selezionare l'unità di volume per il conteggio della portata.

■ Valore impulso

Selezionare la portata volumetrica dopo cui viene generato un impulso.

■ Larghezz. impulso

Definire la durata di ogni singolo impulso.

■ Cont. impulso

Indica quanti impulsi sono già stati generati.

■ Overflow x 10⁷

Indica la frequenza con cui il contatore ha superato il punto di troppopieno di 10⁷ impulsi di conteggio.

■ Reset contatore

- **Si**: il contatore viene resettato a 0.
- **No**: il contatore mantiene il suo valore.

■ Start contatore

Specificare il limite di portata inferiore per il conteggio. Durante il conteggio, le portate al di sotto di questo valore vengono ignorate.

■ Stop contatore

Specificare il limite di portata superiore per il conteggio. Durante il conteggio, le portate al di sopra di questo valore vengono ignorate.

■ Invertire

Specificare se la direzione di commutazione del relè deve essere invertita (impostazione di fabbrica: **No**).

■ Trattam. errore

Specificare il comportamento del relè in caso di errore.


9.4.9 Configurazione delle uscite in corrente

Assegnare un valore misurato all'uscita in corrente

1. Navigare fino a: **Uscita/calc. → Current output N → Allocaz./calc. → Allocat. curr. N**
2. Nel parametro **Uscita**, specificare quale valore è trasmesso mediante l'uscita in corrente.
 - ↳ Il parametro **Output current** visualizza l'ultima corrente generata in uscita.

Calibrazione estesa dell'uscita in corrente

1. Navigare fino a: **Uscita/calc. → Current output → Altre calibr. → Mode current N**
- 2.



A0043389


59 Campo di corrente

- A 4 ... 20 mA
- B 0 ... 20 mA
- C Corrente fissa HART
- D Valore mA

Nel parametro **Campo corrente**, selezionare il campo di corrente rispetto al quale mappare il valore misurato (0 %...100 %). Se è stata selezionata l'opzione **Corr. Fissa**, il valore misurato è trasmesso solo mediante il segnale HART.

3. Per **Campo corrente = Corr. Fissa HART**:
Nel parametro **Valore mA**, specificare il valore della corrente fissa.

4.



A0043390


60 Smorzamento di uscita

1 Valore misurato

2 Corrente di uscita

Nel parametro **Tempo integraz.**, definire la costante di attenuazione τ utilizzata per smorzare il segnale di uscita.

5.



A0043391

61 Soglia 4mA (solo per campo corrente = 4 ... 20 mA)

A Soglia 4mA disattivata


B Soglia 4mA attivata

Per **Campo corrente = 4-20 mA**:

Nel parametro **4-mA threshold**, attivare o disattivare la soglia di corrente inferiore.

↳ Quando è attivata la soglia 4mA, la corrente minima è 4 mA anche se il valore misurato è inferiore.

6.



A0036674

62 Principio di funzionamento del turn down di corrente

A Turn down 0/4mA

B Turn down 20mA

Nel parametro **Curr. turn down**, specificare se il turn down di corrente è attivato o disattivato.

↳ Il turn down di corrente estende il segnale di livello. Senza turn down di corrente, è mappato il campo di livello completo (0 %...100 %) rispetto al campo di corrente. Quando la funzione del turn down di corrente è attivata, è mappata una sezione del campo di livello (definita dai valori di **Turn down 0/4mA** e **Turn down 20mA**) rispetto al campo di corrente.

7. Per **Curr. turn down = Attivato**:

Nel parametro **Turn down 0/4mA**, specificare il valore misurato che corrisponde a una corrente di 0 mA o 4 mA.

8. Per **Curr. turn down = Attivato**:

Nel parametro **Turn down 20mA**, specificare il valore misurato che corrisponde a una corrente di 20 mA.

9.4.10 Configurazione del segnale HART



Questo paragrafo si riferisce solo all'uscita in corrente 1. La prima variabile HART (PV) corrisponde sempre al valore misurato che è anche assegnato alla corrente. Le altre variabili HART possono essere definite nel sottomenu **Settaggio Hart**.

1. Navigare fino a: **Uscita/calc. → Current output N → Settaggio Hart → Settaggio Hart**
2. Nel parametro **Indirizzo Hart**, specificare l'indirizzo HART del dispositivo.
 - ↳ Se l'indirizzo è impostato su 0, il valore misurato è trasmesso anche mediante il valore di corrente. Per gli indirizzi 1 - 15, la corrente di uscita è costante. Il valore misurato è trasmesso quindi solo mediante il segnale HART.
3. Nel parametro **No. di preamboli**, specificare il numero di preamboli per il protocollo HART.
4. Nel parametro **Measured value N** (N = 2 - 4), specificare quale valore di misura è trasmesso mediante la variabile HART.
5. Nel parametro **Tempo integraz. N** (N = 2 - 4), specificare la costante di attenuazione per la variabile HART.

9.5 Simulazione

9.5.1 Simulazione di flusso

Navigazione

- Per il sensore di portata:
Portata → Portata → Portata N → Simulazione
- Per il sensore a monte in caso di rilevamento di acqua stagnante o sporcizia:
Portata → Portata 1 +rigurgito → Portata → Portata 1 → Simulazione
- Per il sensore a valle in caso di rilevamento di acqua stagnante o sporcizia:
Portata → Portata 1 +rigurgito → Rigurgito → Simulazione

Parametro

- **Simulazione**
Selezionare la variabile da simulare (livello o volume).
- **Simul. Livello**
Disponibile solo se **Simulazione = Sim. livello**.
Specificare il livello da simulare. La portata calcolata e il segnale di uscita seguono questo valore.
- **Val. di simul.**
Disponibile solo se **Simulazione = Portata**.
Specificare il valore di portata da simulare. Il segnale di uscita segue questo valore.

9.5.2 Simulazione della corrente

Navigazione

Uscita/calc. → Current output N → Simulazione

Parametro**■ Simulazione**

Attivare o disattivare la simulazione.

■ Val. di simul.

Disponibile solo se **Simulazione** = **Attivato**.

Specificare la corrente da simulare. L'uscita in corrente adotta questo valore.

9.6 Protezione delle impostazioni da accessi non autorizzati

9.6.1 Blocco software

Blocco

1. Navigare fino a **Proprietà disp.** → **Password/reset** → **Codice**.
2. Inserire un numero ≠ 100.
 - ↳ Il dispositivo è bloccato; non si possono eseguire inserimenti.

Sblocco

- Se si tenta di modificare un parametro, il dispositivo visualizza **Password/reset**.
Inserire **"100"**.
 - ↳ Gli inserimenti sono di nuovo abilitati.

9.6.2 Blocco tasti


Blocco

- Premere contemporaneamente tutti e tre i tasti.
 - ↳ Il dispositivo è bloccato; non si possono eseguire inserimenti. Il display visualizza il simbolo (🔒).

Sblocco

- Se si tenta di modificare un parametro, il dispositivo visualizza **Password/reset**. **Tasti bloccati** è visualizzato nel parametro **Status**.
Premere contemporaneamente tutti e tre i tasti.
 - ↳ Gli inserimenti sono di nuovo abilitati.

9.6.3 Blocco hardware



A0038472

63 Blocco hardware

A Sbloccato

B Bloccato

Un interruttore di protezione scrittura, utilizzabile per bloccare il dispositivo ed evitare modifiche ai parametri, è posizionato sull'area morsetti di base nel vano morsetti. Quando il dispositivo è bloccato, il simbolo (🔒) è visualizzato sul display.

9.6.4 Indicazione dello stato di blocco

Navigazione

Proprietà disp. → Password/reset → Status

Opzioni del display

■ Sbloccato

Tutti i parametri (esclusi quelli di Service) sono modificabili.

■ Cod. bloccato

Il dispositivo è stato bloccato mediante il menu operativo. Può essere sbloccato di nuovo inserendo il codice di accesso nel parametro **Impostaz. disp. → Password/reset → Codice**.

■ Key-locked

Il dispositivo è stato bloccato mediante i tasti operativi. Può essere nuovamente sbloccato premendo i tre i tasti contemporaneamente.

■ Switch-locked

Il dispositivo è stato bloccato mediante l'interruttore di protezione scrittura nel vano morsetti. Può essere nuovamente sbloccato solo con questo interruttore.

10 Diagnostica e ricerca guasti

10.1 Ricerca guasti generale

10.1.1 Errore di taratura

Valore misurato non corretto

Controllare il parametro **Distanza attuale**.

- Se la **Distanza attuale** non è corretta:
 - Per misure in bypass o tubo guida degli ultrasuoni:
Impostare l'opzione adatta nel set di parametri **LVL N appl. param.**
 - Eseguire la soppressione dell'eco spuria (mappatura) (set di parametri **LVL N check value**).
- Se la **Distanza attuale** è corretta:
 - Controllare i parametri **Vuoto E** e **Pieno F** e correggerli se necessario.
 - Controllare la linearizzazione e correggerla se necessario.

Il livello non segue l'andamento di carico oppure di scarico

- Eseguire la soppressione dell'eco spuria (mappatura).
- Pulire il sensore.
- Scegliere una posizione di installazione migliore per il sensore (per evitare echi spuri).

Se la superficie è turbolenta, il valore misurato salta talvolta a livelli superiori

- Eseguire la soppressione dell'eco spuria (mappatura).
- Impostare il parametro **Condiz. Processo** su **Superf.turbol.** o **Supp.agitatore**.
- Selezionare un'altra posizione di installazione e/o un sensore più grande.

Durante il riempimento/lo svuotamento, il valore misurato talvolta cade a livelli inferiori.

- Impostare il parametro **Forma serbatoio** su **Tetto bombato** o **Cilind. orizz.**
- Evitare una posizione di montaggio centrale per il sensore.
- Se possibile, utilizzare un tubo di calma/tubo guida degli ultrasuoni.

Perdita di eco (errore E xx 641)

- Verificare tutti i parametri applicativi (set di parametri **LVL N appl. param.**)
- Selezionare un'altra posizione di installazione e/o un sensore più grande.
- Allineare il sensore in modo che sia parallelo alla superficie del prodotto (soprattutto nelle applicazioni con solidi sfusi).

10.1.2 Controllare il segnale nella visualizzazione della curva di inviluppo

Scopo della visualizzazione della curva di inviluppo


Il segnale di misura può essere controllato con la visualizzazione della curva di inviluppo. Da questa curva si può vedere se sono presenti echi spuri e se questi sono completamente attenuati mediante la funzione di soppressione dell'eco spuria (mappatura).

Curva di inviluppo sul modulo display

Per richiamare la visualizzazione della curva di inviluppo:

1. Navigare fino a **Info sistema** → **Curva inviluppo**.

2. Per i dispositivi con diversi sensori:
Selezionare il sensore di cui si vuole visualizzare la curva di inviluppo.
3. Selezionare il tipo di curva da visualizzare: curva di inviluppo, curva della media flottante (FAC), curva di mappatura.
4. Selezionare il formato del display: **unica curva** o **ciclicamente**.
↳ Si apre quindi la visualizzazione della curva di inviluppo:



64 Curva di inviluppo sul display locale

- 1 Curva di mappatura (linea tratteggiata)
- 2 Qualità dell'eco elaborata (ossia distanza del picco dell'eco dalla curva della media flottante)
- 3 Marcatura per l'eco elaborata
- 4 Marcatura per la calibrazione di vuoto E
- 5 Soglia destra del campo di visualizzazione
- 6 Distanza dell'eco elaborata (misurata dal punto di riferimento del sensore)
- 7 Curva di inviluppo (linea continua)
- 8 Soglia sinistra del campo di visualizzazione
- 9 Marcatura per la calibrazione di pieno F

Scalatura per la visualizzazione della curva di inviluppo

1. Premere il tasto a sinistra o quello centrale.
↳ Il simbolo ◀▶ o ▶▶ appare nell'angolo in alto a destra del grafico.
2. Per ingrandire: premere il tasto centrale.
3. Per ridurre: premere il tasto a sinistra.

Spostamento orizzontale della curva di inviluppo

1. Premere il tasto destro.
↳ Il simbolo ◀▶ o ▶▶ appare nell'angolo in alto a destra del grafico.
2. Per spostare la schermata a destra, premere il tasto centrale.
3. Per spostare la schermata a sinistra, premere il tasto a sinistra.

Uscita dalla visualizzazione della curva di inviluppo

- Premere contemporaneamente tutti e tre i tasti.

Visualizzazione della curva di involucro in FieldCare/DeviceCare

The image consists of two screenshots of the FieldCare/DeviceCare software interface, illustrating the steps to visualize the envelope curve.

Screenshot 1 (Top): The 'FieldCare - Device Setup - DB' window is shown. The 'Additional Functions' menu is open, and the 'Envelope Curve US-1' option is selected. The interface includes a left sidebar with a tree view, a central area with device icons, and a right sidebar with a list of parameters.

Screenshot 2 (Bottom): The 'FieldCare - Device Setup - DB' window is shown with the 'Envelope Curve' plot displayed. The plot shows the envelope curve (red line) and the FAC (blue line). The plot area includes a grid and a data table on the right. The data table lists parameters such as 'echo quality (1)', 'act. temperature (1)', 'unbl. distance (1)', 'blocking dist. (1)', 'act. distance (1)', 'present PEF (1)', and 'sensor (1)'. The plot area also includes a 'Curves' section with checkboxes for 'Envelope Curve', 'Map', 'FAC', 'Detection Window', 'Ideal Echo', and 'First Echo'.

A0036420

1. Cliccare su **F** (funzioni) sulla barra del menu.
2. Selezionare il sensore di cui si vuole visualizzare la curva di involucro.
3. Per visualizzare un'unica curva, cliccare sul pulsante **Read curve**.
4. Per visualizzare ciclicamente le curve, premere il pulsante **Cyclic read**.
5. Nella finestra **Curves**, selezionare il tipo di curva da visualizzare: curva di involucro, curva della media flottante (FAC), curva di mappatura.

10.2 Panoramica delle informazioni diagnostiche

10.2.1 Segnale di errore

Visualizzare gli errori che si verificano durante la messa in servizio o il funzionamento:

- **Display on-site:**
 - Simbolo di errore
 - Codice di errore
 - Descrizione dell'errore
- **Current output**, dipende dal parametro **Uscita se allarme → Uscita N:**
 - **Min (3,6 mA):** -10 %, 3,6 mA
 - **Max (22 mA):** 110 %, 22 mA
 - **Ultimo valore:** è mantenuto l'ultimo valore.
 - **Spec. cliente:** definito nel parametro **Valore uscita N.**
- **Menu operativo:**
 - Info sistema → Lista errori → Errore attuale

10.2.2 Elenco degli ultimi errori

Menu operativo:

Info sistema → Lista errori → Ultimo errore

10.2.3 Tipi di errore

Allarme (A)

 è sempre acceso.

Il valore del segnale di uscita è definito nel parametro **Uscita se allarme → Uscita N:**

- **Min (3,6 mA):** -10 %, 3,6 mA
- **Max (22 mA):** 110 %, 22 mA
- **Ultimo valore:** è mantenuto l'ultimo valore.
- **Spec. cliente:** definito nel parametro **Valore uscita N.**

Il LED dello stato di funzionamento è rosso e lampeggia. Viene visualizzato un messaggio di errore.

Avviso (W)

 lampeggia.

- Il dispositivo continua a misurare.
- Il LED dello stato di funzionamento è rosso e lampeggia.
- Viene visualizzato un messaggio di errore.

10.2.4 Codici di errore

Significato dei codici di errore

- **Cifra 1:**
 - Tipo di errore
 - A: allarme
 - W: avviso
 - E: errore (il comportamento in caso di errore è definito dall'utente).
- **Cifre 2 e 3:**
 - Canale di ingresso o di uscita
 - "00" significa che l'errore non si riferisce a uno specifico canale.
- **Cifre 4 e 6:**
 - Codice di errore secondo la seguente tabella

Elenco dei codici di errore

- **A 00 100**
La versione software non è compatibile con la versione hardware.
- **A 00 101**
Errore di check sum
→ Reset totale e ricalibrazione
- **A 00 102**
Errore di check sum
→ Reset totale e ricalibrazione
- **W 00 103**
Inizializzazione in corso - attendere
→ Se il messaggio non scompare dopo qualche secondo, sostituire l'elettronica.
- **A 00 106**
Download in corso, attendere prego
→ Attendere il termine del download.
- **A 00 110**
Errore di check sum
→ Reset totale e ricalibrazione
- **A 00 111/112/114/115**
Guasto dell'elettronica
 - → Spegner e riaccendere il dispositivo.
 - → Se l'errore permane: contattare l'Organizzazione di assistenza Endress+Hauser.
- **A 00 116**
Errore di download
→ Ripetere il download.
- **A 00 117**
Nuovo hardware non riconosciuto
- **A 0x 121**
Uscita in corrente 01 o 02 non calibrata
→ Contattare l'Organizzazione di assistenza Endress+Hauser.
- **A 00 125**
Guasto dell'elettronica
→ Sostituire l'elettronica.
- **A 00 152**
Errore di check sum
→ Eseguire un reset totale e ricalibrare.
- **W 00 153**
Inizializzazione
→ Se il messaggio non scompare dopo qualche secondo, sostituire l'elettronica.
- **A 00 155**
Guasto dell'elettronica
→ Sostituire l'elettronica.
- **A 00 164**
Guasto dell'elettronica
Sostituire l'elettronica.
- **A 00 171**
Guasto dell'elettronica
Sostituire l'elettronica.
- **A 00 180**
Errore di sincronizzazione
→ Controllare il collegamento di sincronizzazione.
- **A 00 183**
Hardware non supportato
 - → Controllare se le schede dei circuiti stampati installate corrispondono al codice d'ordine del dispositivo.
 - → Contattare l'Organizzazione di assistenza Endress+Hauser.
- **A 0x 231**
Sensore 01 o 02 difettoso - controllare il collegamento
→ Verificare che il sensore sia collegato correttamente.

- **A 00 250**
Sensore di temperatura esterno guasto
→ Controllare il sensore di temperatura.
- **A 0x 281**
Lettura di temperatura del sensore 01 o 02 non corrette - controllare il collegamento
→ Verificare che il sensore sia collegato correttamente.
- **W 0x 501**
Nessun sensore selezionato per l'ingresso 01 o 02
→ Selezionare il sensore (menu **Livello** o **Portata**).
- **A 0x 502**
Sensore 01 o 02 non riconosciuto
→ Inserire il tipo di sensore manualmente (menu **Livello** o **Portata**, sottomenu **Calibrazione base**).
- **A 00 511**
Calibrazione di fabbrica non disponibile
- **A 0x 512**
Registrazione della mappatura
→ Attendere il termine della mappatura.
- **W 01 521**
Riconosciuto nuovo sensore 01 o 02
- **W 01 601**
Curva di linearizzazione non monotona per livello 01 o 02 non corretto
→ Inserire di nuovo la linearizzazione (menu **Livello**).
- **W 0x 602/603**
Curva di linearizzazione non monotona per portata 01 o 02 non corretta
→ Inserire di nuovo la linearizzazione (menu **Portata**).
- **A 0x 604**
Errore di calibrazione livello 01 o 02
→ Correggere la calibrazione (menu **Livello**).
- **A 0x 605/606**
Errore di calibrazione portata 01 o 02
→ Correggere la calibrazione (menu **Portata**).
- **W 0x 611**
Meno di 2 punti di linearizzazione per livello 01 o 02
→ Inserire dei punti di linearizzazione addizionali (menu **Livello**).
- **W 0x 612/613**
Meno di 2 punti di linearizzazione per portata 01 o 02
→ Inserire dei punti di linearizzazione addizionali (menu **Portata**).
- **W 0x 620**
Valore impulso troppo piccolo per relè 01 - 06
→ Controllare l'unità di conteggio (menu **Portata**, sottomenu **Contatore portata**).
- **E 0x 641**
Nessuna eco utilizzabile per sensore 01 o 02
→ Controllare la calibrazione base del sensore (menu **Livello** o **Portata**).
- **A 0x 651**
Livello nella distanza di sicurezza per sensore 01 o 02 - rischio di troppo pieno
L'errore scompare non appena il livello esce dalla distanza di sicurezza.
→ Se necessario, attivare la funzione **Reset self holding** (menu **Imp. sicurezza**).
- **E 0x 661**
Temperatura sensore 01 o 02 troppo alta (superata temp. max. sul sensore)
- **W 0x 682**
Corrente 01 o 02 fuori campo
 - → Eseguire una calibrazione base.
 - → Verificare la linearizzazione.
- **W 0x 691**
Rilevato rumore di riempimento sensore 01 o 02
- **W 00 692**
Rilevata acqua stagnante (con rilevamento di accumulo acqua attivo)

- **W 00 693**
Rilevato dello sporco (con rilevamento depositi attivo)
- **W 0x 70y**
Allarme ore operative della pompa y PST x
→ Azzerare le ore operative (sottomenu **Op.hour alarm**).
- **W 0x 71y**
Guasto della pompa y PST x
→ Controllare la pompa 1. Al termine della rettifica dell'errore della pompa, eseguire il reset del controllore della pompa o spegnere e riaccendere il dispositivo.
- **W 00 801**
Simulazione livello attivata
→ Disattivare la simulazione del livello (menu **Livello**).
- **W 0x 802**
Simulazione del sensore 01 o 02 attivata
→ Disattivare la simulazione.
- **W 0x 803/804**
Simulazione della portata attivata
→ Disattivare la simulazione (menu **Portata**).
- **W 01 805**
Simulazione corrente 01 attivata
→ Disattivare la simulazione (menu **Uscite/calc.**).
- **W 02 806**
Simulazione corrente 02 attivata
→ Disattivare la simulazione (menu **Uscite/calc.**).
- **W 0x 807**
Simulazione relè 01 - 06 attivata
→ Disattivare la simulazione.
- **W 0x 808**
Sensore 01 o 02 disattivato
→ Attivare il sensore (menu **Gest.sensore**).
- **W 0x 809**
Regolazione corrente D/A attiva
- **A 00 820-832**
Unità ingegneristiche diverse per il calcolo di media/totale/differenza o controllo griglia.
→ Controllare le unità nella relativa calibrazione base (menu **Livello** o **Portata**).

10.3 Revisioni firmware

- **V01.00.00 (12.2005)**
Software originale
BA00289F/00/it/12.05
- **V01.00.02 (06.2006)**
Revisione della funzione del relè di soglia
BA00289F/00/it/12.05
- **V02.00.00 (04.2007)**
Nuova opzione: ingressi binari (ad es. per acquisire valori di soglia esterni o le posizioni di pompe, motori e switch)
BA00289F/00/it/10.07
- **V02.01.00 (07.2009)**
Introduzione del sensore FDU90
BA00289F/00/it/07.09
- **V02.01.01 (02.2010)**
Introduzione della plausibilità della temperatura
BA00289F/00/it/07.09

■ V01.02.03 (05.2011)

Miglioramento della plausibilità della temperatura; limite contatore di portata; ricerca guasti

BA00289F/00/it/07.09

■ V01.02.05 (08.2014)

Miglioramento continuo

BA00289F/00/it/13.12

■ V01.02.06 (04.2016)

Miglioramento continuo

BA00289F/00/it/14.17

11 Manutenzione

Non è richiesto alcun particolare intervento di manutenzione.

11.1 Pulizia esterna

Per la pulizia esterna, utilizzare sempre detergenti che non corrodono la superficie della custodia e delle guarnizioni.

12 Riparazione

12.1 Informazioni generali

12.1.1 Il concetto di riparazione Endress+Hauser

In base al concetto di riparazione di Endress+Hauser, i misuratori hanno una progettazione modulare e i clienti sono in grado di eseguire personalmente le riparazioni. Per maggiori informazioni su assistenza e parti di ricambio, contattare l'ufficio commerciale Endress+Hauser locale.

12.1.2 Riparazione di dispositivi certificati Ex

- Solo al personale specializzato o all'Organizzazione di assistenza Endress+Hauser è consentito eseguire le riparazioni sui dispositivi con certificazione Ex.
- Rispettare le norme applicabili, le direttive nazionali per area Ex, le Istruzioni di sicurezza (XA) e i certificati.
- Usare solo parti di ricambio originali Endress+Hauser.
- Per ordinare le parti di ricambio, verificare la designazione del dispositivo sulla targhetta. Per le sostituzioni possono essere utilizzate solo parti identiche.
- Per eseguire le riparazioni attenersi alle istruzioni. Al termine della riparazione, eseguire il collaudo di routine specificato per il dispositivo.
- Un dispositivo certificato può essere convertito in un'altra versione certificata solo dall'Organizzazione di assistenza Endress+Hauser.
- Documentare tutte le riparazioni e le modifiche.

12.1.3 Sostituzione del dispositivo o del modulo dell'elettronica

Terminata la sostituzione del dispositivo completo o del modulo dell'elettronica, i parametri possono essere caricati di nuovo nel dispositivo mediante l'interfaccia di comunicazione. A questo scopo, i dati devono essere già stati trasferiti nel PC utilizzando il software "FieldCare". Si può continuare a misurare senza eseguire una nuova taratura. Si devono eseguire di nuovo solo la linearizzazione e la soppressione dell'eco spuria.

12.1.4 Sostituzione del sensore

Dopo la sostituzione del sensore, controllare i seguenti parametri:

- Vuoto E
- Pieno F
- Controll. dist. (mappatura)

Al termine, le misure possono essere riavviate senza altre restrizioni.

12.2 Parti di ricambio

Tutte le parti di ricambio del misuratore, insieme al codice d'ordine, sono riportate in *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) e possono essere ordinate. Se disponibili, gli utenti possono scaricare anche le istruzioni di installazione corrispondenti.

12.3 Restituzione del dispositivo

I requisiti per rendere il dispositivo in modo sicuro dipendono dal tipo di dispositivo e dalla legislazione nazionale.

1. Consultare il sito web per maggiori informazioni:
<http://www.endress.com/support/return-material>

2. Restituire il dispositivo se richiede riparazioni e tarature di fabbrica o se è stato ordinato/consegnato il dispositivo non corretto.

12.4 Smaltimento

Durante il trasporto rispettare le seguenti note:

- Rispettare le normative nazionali e locali applicabili.
- Garantire una separazione e un riutilizzo corretti dei componenti del dispositivo.

13 Accessori

13.1 Accessori specifici per la comunicazione

13.1.1 Commubox FXA195 HART


- Per la comunicazione HART a sicurezza intrinseca con FieldCare o DeviceCare tramite l'interfaccia USB
- Informazioni aggiuntive: Informazioni tecniche TI00404F

13.1.2 Commubox FXA291

- Si collega all'interfaccia CDI Service (Common Data Interface) dei dispositivi Endress+Hauser con la porta USB di un computer.
- Codice d'ordine: 51516983
- Informazioni aggiuntive: Informazioni tecniche TI00405C

13.2 Accessori specifici del dispositivo


13.2.1 Tettuccio di protezione dalle intemperie per custodia da campo in policarbonato



65 Tettuccio di protezione dalle intemperie per custodia da campo in policarbonato. Unità di misura mm (in)

- Materiale: 316Ti (1.4571)
- Montaggio e fissaggio: usando la staffa della custodia di Prosonic S
- Codice d'ordine: 52024477

13.2.2 Piastra di montaggio della custodia da campo in polycarbonato




A0034923

66 Piastra di montaggio della custodia da campo in polycarbonato

- Compatibile con la staffa della custodia di Prosonic S
- Diametro del tubo: 25 ... 50 mm (1 ... 2 in)
- Dimensioni: 210 X 110 mm (8,27 x 4,33 in)
- Materiale: 316Ti (1.4571)
- Accessori di montaggio: fermagli di fissaggio, viti e dadi sono forniti.
- Codice d'ordine: 52024478

Supporto di montaggio 700 mm (27,6 in) per trave a mensola con cardine




A0037799

67 Dimensioni. Unità di misura mm (in)

Peso:
4,2 kg (9,26 lb)

Materiale
316L (1.4404)

Codice ordine
71452327

Supporto di montaggio 1 400 mm (55,1 in) per trave a mensola con cardine

68 Dimensioni. Unità di misura mm (in)

Peso:


6 kg (13,23 lb)

Materiale

316L (1.4404)

Codice ordine

71452326

13.2.3 Piastra di adattamento per display separato

69 Utilizzo della piastra di adattamento

- 1 Display separato di Prosonic S FMU9x con piastra di adattamento
- 2 Apertura per l'installazione del display separato del trasmettitore FMU86x precedente

Per montare il display separato di Prosonic S FMU9x nella custodia del display separato più grande del trasmettitore FMU86x precedente

- Dimensioni: 144 x 144 mm (5,7 x 5,7 in)
- Materiale: 304 (1.4301)
- Codice d'ordine: 52027441

13.2.4 Protezione da sovracorrenti momentanee HAW562

Riduce le tensioni residue dai parafulmini a monte; limita le sovracorrenti momentanee indotte o generate nel sistema

Informazioni aggiuntive: Informazioni tecniche TI01012K

13.2.5 Cavi di estensione per sensori



- Lunghezza totale max. ammissibile (cavo del sensore + cavo di estensione): 300 m (984 ft)
- Il cavo del sensore e il cavo di estensione sono dello stesso tipo.

FDU90/FDU91 senza riscaldatore del sensore

- Tipo di cavo: LiYCY 2x(0,75)
- Materiale: PVC
- Temperatura ambiente:
- Codice d'ordine: 71027742

FDU90/FDU91 con riscaldatore del sensore

- Tipo di cavo: LiYY 2x(0,75)D+2x0,75
- Materiale: PVC
- Temperatura ambiente: -40 ... +105 °C (-40 ... +221 °F)
- Codice d'ordine: 71027746

FDU92

- Tipo di cavo: LiYCY 2x(0,75)
- Materiale: PVC
- Temperatura ambiente: -40 ... +105 °C (-40 ... +221 °F)
- Codice d'ordine: 71027742


FDU91F/FDU93/FDU95

- Tipo di cavo: LiYY 2x(0,75)D+1x0,75
- Materiale: PVC
- Temperatura ambiente: -40 ... +105 °C (-40 ... +221 °F)
- Codice d'ordine: 71027743

FDU95

- Tipo di cavo: Li2G2G 2x(0,75)D+1x0,75
- Materiale: silicone
- Temperatura ambiente: -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
- Codice d'ordine: 71027745

13.2.6 Sensore di temperatura Omnigrad S TR61



A0035035

70 Struttura di Omnigrad S TR61; dimensioni: mm (in)

- **Sostituzione per FMT131-R* (area sicura)**
TR61-ABAD0BHSCC2B
- **Sostituzione per FMT131-J* (ATEX II 2G EEx m II T6/T5)**
TR61-EBAD0BHSCC2B
- Informazioni aggiuntive: Informazioni tecniche TI01029T

14 Menu operativo

14.1 Menu "Livello → Livello (LVL N)"

14.1.1 Sottomenu "Calibrazione base"

Set di parametri L1003 "LVL N sensor sel."

- Ingresso
- Selez.sensore
- Rilevato

Set di parametri L1004 "LVL N appl. param."

- Forma serbatoio
- Caratt.del prod.
- Parameter

Set di parametri L1005 "LVL N empty cal."

Vuoto E

Set di parametri L 1006 "LVL N full cal."

- Pieno F
- Blocking distance

Set di parametri L1007 "LVL N unit"

- Unità livello
- Livello N
- Distanza

Set di parametri L1008 "LVL N linearisat."

- Tipo
- Unità di misura
- Testo libero
- Max.valore
- Diametro
- Intermediate height (H)
- Modo
- Edit
- Stato tabella

Set di parametri L100B "LVL N check value"

- Act. distance N
- Controll. dist.

Set di parametri L100B "LVL N dist. map."

- Act. distance N
- Dist. mappa man.
- Avvio mappatura
- Status

Set di parametri L100C "Status LVL N"

- Livello N
- Act. distance N
- Status

14.1.2 Sottomenu "Altre calibr."

Set di parametri L1016 "LVL N dist. map."

- Act. distance N
- Dist. mappa man.
- Avvio mappatura
- Status

Set di parametri L1017 "LVL N check value"

Correzione

Set di parametri L1018 "Correzione LVL N"

Offset

Set di parametri L1020 "LVL N blocking distance"

Blocking distance

Set di parametri L1019 "Limitazione LVL N"

- Limitazione
- Limite superiore
- Limite inferiore

Set di parametri L1020/L1021 "LVL N ext. input M"

Solo per dispositivi con ingressi digitali addizionali (FMU90*****B***)

- Ingresso M
- Funzione
- Valore

14.1.3 Sottomenu "Simulazione"**Set di parametri L1022 "Simulazione LVL N"**

- Simulazione
- Simul. Livello
- Val. sim. volume

14.2 Menu "Portata N"**Accesso al menu:**

- Se **Modo operativo** = **Liv.+portata**:
Portata → Portata → Portata N
- Se **Modo operativo** = **Portata**:
Portata → Portata → Portata N
- Se **Modo operativo** = **Portata + rigurgito**:
Portata → Portata 1 + rigurgito → Portata N

14.2.1 Sottomenu "Calibrazione base"**Gruppo di parametri F1003 "Flow N sensor sel."**

- Ingresso
- Selez.sensore
- Rilevato

Gruppo di parametri F1004 "Flow N linearisat."

- Tipo
- Unità portata
- Curva
- Ampiezza
- Edit
- Stato tabella
- alpha
- beta
- gamma
- C
- Portata max

Gruppo di parametri F1010 "Flow N empty cal."

- Dist. di vuoto E
- Distanza di blocco

Gruppo di parametri F1005 "Portata N"

- Portata N
- Livello
- Distanza

Gruppo di parametri F1006 "Flow N check value"

- Distanza
- Controll. dist.

Gruppo di parametri F1008 "Flow N mapping"

- Distanza
- Dist. mappa man.
- Avvio mappatura
- Status

Gruppo di parametri "Flow N status"

- Livello
- Distanza
- Portata N
- Status

14.2.2 Sottomenu "Calib. estesa"**Gruppo di parametri F1010 "Flow N mapping"**

- Distanza
- Dist. mappa man.
- Avvio mappatura
- Status

Gruppo di parametri F1011 "Flow N low cut off"

- Taglio basse p.
- Portata N

Gruppo di parametri F1012 "Flow N dist. corr."

- Correzione
- Portata N

Gruppo di parametri F1013 "Flow N level corr."

- Offset
- Portata N

Gruppo di parametri F1016 "Flow N blocking distance"

Distanza di blocco

Gruppo di parametri F1014 "Flow N limitation"

- Limitazione
- Limite superiore
- Limite inferiore

Gruppo di parametri F1015/F1016 "Flow N ext. input M"

- Ingresso M
- Funzione
- Valore

14.2.3 Sottomenu "Simulazione"**Gruppo di parametri F1020 "Flow N simulation"**

- Simulazione
- Simul. livello
- Simul. portata

14.3 Menu "Rigurgito"

Accesso al sottomenu

Portata → Portata 1+ rigurgito → Rigurgito

14.3.1 Sottomenu "Calibrazione base"

Gruppo di parametri F1304 "Backwater sensor selection"

- Ingresso
- Selez.sensore
- Rilevato

Gruppo di parametri F1305 "Cal.vuoto rigurg."

- Dist. di vuoto E
- Distanza di blocco

Gruppo di parametri F1306 "Backwater detection"

Ratio B

Gruppo di parametri F1306 "Rilev.depositi"

Ratio D

Gruppo di parametri F1307 "Rigurgito"

- Act. backw. level
- Livello attuale
- Ratio attuale
- Portata 1

Gruppo di parametri F1308 "Backwater check value"

- Distanza
- Controll. dist.

Gruppo di parametri F1309 "Mappa rigurg."

- Distanza
- Dist. mappa man.
- Avvio mappatura
- Status

14.3.2 Sottomenu "Calib. estesa"

Gruppo di parametri F1500 "Mappa rigurg."

- Distanza
- Dist. mappa man.
- Avvio mappatura
- Status

Gruppo di parametri F1501 "Correz.dist.rigur"

Offset sensore

Gruppo di parametri F1502 "Backw. correction"

Offset

Gruppo di parametri F1504 "Backw. block.dist."

Distanza di blocco

Gruppo di parametri F1503 "Backw. limitation"

- Limitazione
- Limite superiore
- Limite inferiore

Gruppo di parametri F1504/F1505 "Backw. ext. input M"

- Ingresso M
- Funzione
- Valore

14.3.3 Sottomenu "Simulazione"

Gruppo di parametri F1600 "Backw. simulation"

- Simulazione
- Simul. livello

14.4 Menu "Contatore portata"

Accesso al sottomenu:

Portata → Contatore portata

14.4.1 Sottomenu "Totalizer"

Gruppo di parametri F1202 "Totalizer N"

- Allocazione
- Unità contatore

Gruppo di parametri F1203 "Totalizer N"

- Valore
- Overflow x 10^7

Gruppo di parametri F1204 "Totalizer N"

Failure mode

14.4.2 Sottomenu "Cont.giornal."

Gruppo di parametri F1102 "Cont.giornal. N"

- Allocazione
- Unità contatore

Gruppo di parametri F1103 "Cont.giornal. N"

- Valore
- Overflow x 10^7
- Reset

Gruppo di parametri F1104 "Cont.giornal. N"

Failure mode

Gruppo di parametri F1105 "Cont.giornal. N"

Solo per dispositivi con ingressi digitali addizionali (FMU90-*****B***)

- Reset esterno
- Start esterno

14.5 Menu "Imp. sicurezza"

Set di parametri AX101 "Uscita se allarme"

- Uscita N
- Valore uscita N

Set di parametri AX102 "Uscita se noEco"

- Livello N
- Ramp level N
- Value level N
- Portata N
- Value flow N

Set di parametri AX103 "Ritardo se noEco"

Delay Sensor N

Set di parametri AX104 "Dist.di sicurezza"

Saf. dist.sen N

Set di parametri AX105 "Se dist.sicurezza"

- In saf. dist.s N
- Reset sen N

Set di parametri AX107 "Reaz.alta temp."

- Overtemp. sen. N
- Max. temp. sen. N

Set di parametri A0000 "Defect temp. sen."

Def. temp. sen. N

Set di parametri A0000 "Ritardo relè"

Start delay relay

14.6 Menu "Relè/controlli"**14.6.1 Sottomenu "Contr. pompa N" (standard - controllo di soglia)****Valido per:**

- FMU90-*1*****
- FMU90-*2*****

Set di parametri R1300 "Contr. pompa N"

- Riferimento
- Numero di pompe

Set di parametri R1301 "Contr. pompa N"

Funzione = Contr. Limite

Set di parametri R1302 "Contr. pompa N"

Pump M

Set di parametri R1303 "Pump M /control N"

- Switch-on point
- Switch-off point
- Switch-on delay
- Alternato
- Riduz. Depositi

Set di parametri R1304 "Pump M /control N"

- Backlash interval
- Tempo backlash
- Failure mode

Set di parametri R1306 "Allocaz.relè → Relè K"

- Funzione
- Invertire

14.6.2 Sottomenu "Contr. pompa N" (standard - controllo velocità della pompa)**Valido per:**

- FMU90-*1*****
- FMU90-*2*****

Set di parametri R1300 "Contr. pompa N"

- Riferimento
- Numero di pompe

Set di parametri R1301 "Contr. pompa N"

Funzione = Pump rat. contr.

Set di parametri R13A3 "Contr. pompa N"

- Switch-on point
- Switch-off point
- Min. pump rate/min
- Riduz. Depositi
- Bordo switch on
- Interv. attacchi
- Alternato

Set di parametri R13A2 "Contr. pompa N"

Pump M

Set di parametri R13A3 "Pump M / control N"

- Switch-on delay
- Backlash interval
- Tempo backlash
- Failure mode

Set di parametri R13A6 "Allocaz.rele → Relè K"

- Funzione
- Invertire

14.6.3 Sottomenu "Contr. pompa N" → Calibrazione base (estesa - controllo di soglia)

Valido per:

- FMU90-*3*****
- FMU90-*4*****

Navigazione fino al sottomenu:

Relè/controlli → Contr. pompa N → Calibrazione base

Set di parametri R1401 "Contr. pompa N"

- Riferimento
- Numero di pompe
- Standby pompa
- Reset

Set di parametri R1402 "Contr. pompa N"

- Funzione = Soglia singola/soglia parall.
- Controllo carico

Set di parametri R1403 "Contr. pompa N"

Pump M

Set di parametri R1404 "Pump M /control N"

- Switch-on point
- Switch-off point
- Switch-on delay
- Alternato
- Grado di uso
- Max.temodi uso
- Riduz. Depositi

Set di parametri R1405 "Pump M /control N"

- Backlash interval
- Tempo backlash
- Failure mode

Set di parametri R1406 "Pump M /control N"

- Feedback pompa
- Ritardo feedback
- Signific.feedb.

Set di parametri R1408 "Allocaz.relè → Relè K"

- Funzione
- Invertire

14.6.4 Sottomenu "Contr. pompa N" → Calibrazione base (estesa - controllo velocità della pompa)**Valido per:**

- FMU90-*3*****
- FMU90-*4*****

Navigazione fino al sottomenu:

Relè/controlli → Contr. pompa N → Calibrazione base

Set di parametri R1401 "Contr. pompa N"

- Riferimento
- Numero di pompe
- Standby pompa
- Reset

Set di parametri R1402 "Contr. pompa N"

- Funzione = Pump rat. contr.
- Controllo carico

Set di parametri R1504 "Contr. pompa N"

- Switch-on point
- Switch-off point
- Min. pump rate/min
- Interv. attacchi
- Bordo switch on
- Alternato
- Riduz. Depositi

Set di parametri R1505 "Contr. pompa N"

Pump M

Set di parametri R1505 "Pump M /control N"

- Switch-on delay
- Grado di uso
- Max.tempi di uso

Set di parametri R1506 "Pump M /control N"

- Backlash interval
- Tempo backlash
- Failure mode

Set di parametri R1507 "Pump M /control N"

- Feedback pompa
- Ritardo feedback
- Signific.feedb.

Set di parametri R1509 "Allocaz.relè → Relè K"

- Funzione
- Invertire

14.6.5 Sottomenu "Contr. pompa N → Funzione storm"**Valido per:**

- FMU90-*3*****
- FMU90-*4*****

Navigazione fino al sottomenu:

Relè/controlli → Contr. pompa N → Funzione storm

Set di parametri R1601 "Funzione storm N"

- Funzione storm
- Switch-on point
- Switch-off point
- Tempo di storm

14.6.6 Sottomenu "Contr. pompa N → Funzione test"**Valido per:**

- FMU90-*3*****
- FMU90-*4*****

Navigazione fino al sottomenu:

Relè/controlli → Contr. pompa N → Funzione test

Set di parametri R1602 "Funzione test N"

- Funzione test
- Max. downtime
- Max. tempo test
- Switch-on point
- Switch-off point

14.6.7 Sottomenu "Contr. pompa N → Contr.flussaggio"**Valido per:**

- FMU90-*3*****
- FMU90-*4*****

Navigazione fino al sottomenu:

Relè/controlli → Contr. pompa N → Contr.flussaggio

Set di parametri R1603 "Contr.flussaggio N"

- Contr.flussaggio
- Cicli pompa
- Cicli flussaggio
- Temp.flussaggio
- Ritard.flussagg.

Set di parametri R1605 "Allocaz.relè → Relè M"

- Funzione
- Invertire

14.6.8 Sottomenu "Contr. pompa N → Contr. tariffa"**Valido per:**

- FMU90-*3*****B***
- FMU90-*4*****B***

Navigazione fino al sottomenu:

Relè/controlli → Contr. pompa N → Contr. tariffa

Set di parametri R1607 "Contr. tariffa N"

- Contr. tariffa
- Ingresso tariffa

Set di parametri R1608 "Contr. tariffa N"

Pump M

Set di parametri R1619 "Tariff ctrl N/pump M"

- Switch-on point
- Tariffa attivaz.
- Switch-off point
- Switch-off tariff

14.6.9 Sottomenu "Contr. pompa N → Pump data"

Valido per:

- FMU90-*3*****
- FMU90-*4*****

Navigazione fino al sottomenu:

Relè/controlli → Contr. pompa N → Pump data → Pump M

Set di parametri R1611 "Pump dat. P M"

- Ore operative
- Reset ore oper.
- Totale ore oper.
- Numero di starts
- N° starts / ora
- Inizio Backlash
- Reset backlstart
- Ult. tempo run

14.6.10 Sottomenu "Contr. pompa N → Allarme ore op."

Valido per:

- FMU90-*3*****
- FMU90-*4*****

Navigazione fino al sottomenu:

Relè/controlli → Contr. pompa N → Allarme ore op.

Set di parametri R1612 "Allarme ore op."

- Allarme ore op.
- Ritardo allarme

Set di parametri R1613 "Allarme ore op."

Pump M

Set di parametri R1613 "Allarme ore op. N P M"

- Ore operative
- Max. ore op.

Set di parametri R1615 "Allocaz.relè → Relè K"

- Funzione
- Invertire

14.6.11 Sottomenu "Contr. pompa N → Allarme pompa"

Valido per:

- FMU90-*3*****B***
- FMU90-*4*****B***

Navigazione fino al sottomenu:

Relè/controlli → Contr. pompa N → Allarme pompa

Set di parametri R1617 "Allarme pompa N"

- Allarme pompa
- Tempo di attesa

Set di parametri R1619 "Allocaz.relè → Relè K"

- Funzione
- Invertire

14.6.12 Sottomenu "Contr.griglia"

Set di parametri R1200 "Contr.griglia"

- Acqua a monte
- Acqua a valle
- Funzione

Set di parametri R1201 "Contr.griglia"

- Switch-on point
- Switch-off point

Set di parametri R1202 "Contr.griglia"

- Ritardo interv.
- Failure mode

Set di parametri R2204 "Allocaz.rele → Relè N"

- Funzione
- Invertire

14.6.13 Sottomenu "Config.rele. → Relè N" (funzione: limite)

Set di parametri R1203 "Relè N"

- Funzione → Soglia → Soglia XXX
- Tipo di limite
- Switch-on point
- Switch-off point
- Switch on/min.
- Switch off/min.
- Punto comm.sup.
- Punto comm.inf.
- Isteresi

Set di parametri R1204 "Relè N"

- Ritardo interv.
- Invertire
- Failure mode

14.6.14 Sottomenu "Config.rele. → Relè N" (funzione: tempo impulso)

Set di parametri R2103 "Relè N"

- Funzione → Tempo impulso
- Larghezz.impulso
- Durata impulso

Set di parametri R2104 "Relè N"

- Invertire
- Failure mode

14.6.15 Sottomenu "Config.rele. → Relè N" (funzione: impuls.conteggio)

Set di parametri R1203 "Relè N"

- Funzione → Impuls.conteggio → Pulse flow N
- Unità contatore
- Valore impulso
- Larghezz.impulso

Set di parametri R1205 "Relè N"

- Cont. Impulso
- Overflow x 10⁷
- Reset contatore
- Start contatore
- Stop contatore

Set di parametri R1204 "Relè N"

- Invertire
- Failure mode

14.6.16 Sottomenu "Config.relè. → Relè N" (funzione: alarm/diagnost.)**Set di parametri R2103 "Relè N"**

- Funzione → Alarm/diagnost.
 - Relè allarme
 - Param. operativi
 - Backw. alarm
 - Allarme sporc.
- Allocazione M

Set di parametri R2104 "Relè N"

Invertire

14.6.17 Sottomenu "Simulaz.relè"**Set di parametri R2106 "Relè N"**

- Simulazione
- Val. di simul.

14.7 Menu "Uscita/calc. → Current output N"**14.7.1 Sottomenu "Allocaz./calc."****Set di parametri O1201 "Allocat. curr. N"**

- Uscita
- Output current

14.7.2 Sottomenu "Altre calibr."**Set di parametri OX202 "Mode current N"**

- Campo corrente
- Valore mA
- Tempo integratz.
- Soglia 4mA
- Curr. turn down
- Turn down 0/4mA
- Turn down 20mA

14.7.3 Sottomenu "Settaggio Hart"

Solo per uscita in corrente 1

Set di parametri O1203 "Settaggio Hart"

- Indirizzo Hart
- No. di preamboli
- Short TAG HART

Set di parametri O2205/O3206/O4207 "Add. HART value M"

- Measured value M
- Tempo integratz. M

14.7.4 Sottomenu "Simulazione"

Set di parametri O1204 "Current output N"

- Simulazione
- Val. di simul.

14.8 Panoramica del menu "Proprietà disp."

14.8.1 Sottomenu "Parametri oper."

Set di parametri D1101 "Unità distanza"

Unità distanza

Set di parametri D110B "Unità temp."

Unità temp.

Set di parametri D110C "Modo operativo"

Modo operativo

Set di parametri D110D "Controlli"

Controlli

14.8.2 Sottomenu "March.tag"

Set di parametri D1102 "March.tag"

- Uscita N
- Marcatura disp.

14.8.3 Sottomenu "Lingua"

Set di parametri D1103 "Lingua"

Lingua

14.8.4 Sottomenu "Password/reset"

Set di parametri D1104 "Password/reset"

- Reset
- Codice
- Status

14.9 Menu "Info sistema"

14.9.1 Sottomenu "Device information"

Set di parametri IX101 "Famiglia strum."

Famiglia strum.

Set di parametri IX102 "Device name"

Device name

Set di parametri IX103 "Marcatura disp."

Marcatura disp.

Set di parametri IX105 "Num. di serie"

Num. di serie

Set di parametri IX106 "Vers. Software"

Vers. Software

Set di parametri IX107 "Dev. rev."

Dev. rev.

Set di parametri IX108 "Versione DD"

Versione DD

14.9.2 Sottomenu "In/output info"**Set di parametri IX108 "Livello N"**

- Ingresso
- Selez.sensore
- Rilevato

Set di parametri IX109 "Portata N"

- Ingresso
- Selez.sensore
- Rilevato

Set di parametri IX10A "Current output N"

Uscita

Set di parametri IX10B "Relè N"

Funzione

14.9.3 Sottomenu "Trend → Trend output N"**Set di parametri IX10F Trend output N**

Interval. tempo

14.9.4 Sottomenu "Valori min/max"**Set di parametri IX302 "Livello → Livello (LVL) N"**

- Valore max
- Valore min
- Reset

Set di parametri IX302 "Portata → Portata N"

- Valore max
- Valore min
- Reset

Set di parametri IX302 "Temperatura → Temperature sen. N"

- Valore max
- Valore min

14.9.5 Sottomenu "Curva inviluppo"**Set di parametri IX126 "En. curve sen. N"**

- Paramet. visuale (selezione delle curve visualizzate)
- Paramet. visuale (selezione tra curva singola e presentazione ciclica)

14.9.6 Sottomenu "Lista errori"**Set di parametri E1002 "Errore attuale"**

- 1:
- 2:
- ...

Set di parametri E1003 "Ultimo errore"

- 1:
- 2:
- ...

14.9.7 Sottomenu "Param. operativi"

Set di parametri E1403 "Ore operative"

Ore operative

Set di parametri E1404 "Distanza attuale"

Act. distance N

Set di parametri E1405 "Val.misur.attuale"

- Livello N
- Portata N

Set di parametri E1405 "Par. applicaz."

Sensor N

Set di parametri E1406 "QualitàEco Sens"

Echo quality N

14.10 Menu "Indicatore"

Set di parametri DX202 "Indicatore"

- Tipo
- Valore N
- Testo libero N

Set di parametri DX201 "Formato display"

- Formato
- No. of decimals
- Segni separaz.
- Testo libero

Set di parametri DX200 "Vai a menù princ"

Ritorno al menu principale

14.11 Menu "Gest.sensore"

14.11.1 Sottomenu "Gest.sensore → FDU sensore → Gest.sensore"

Set di parametri D1019 "Ingresso"

FDU sensore N

Set di parametri D1106 "US sensor N"

- Operaz.sensore
- Priorità sens.
- Rilevato
- Selez.sensore
- Finestra di ispz.

Set di parametri D1107 "US sensor N"

- Temp. measurement
- Invia contr.ext.
- Ingresso
- Distanza

14.11.2 Sottomenu "Gest.sensore → FDU sensore → Sens. Temp. Ext"

Set di parametri D1020 "Sens. Temp. Ext"

- Tipo sensore
- Unità temp.

Set di parametri D1021 "Sens. Temp. Ext"

- Valore max
- Valore min
- Valore attuale
- Reset

Set di parametri D1022 "Sens. Temp. Ext"

- Failure mode
- Val. se avviso

14.11.3 Sottomenu "Gest.sensore → FDU sensore → Dig-in. esterno"**Set di parametri D1025 "Ext. digin N"**

- Invertire
- Valore



71706614

www.addresses.endress.com
