

# Kısa Çalıştırma Talimatları

## Liquiphant FTL64

Vibronik

HART

Yüksek sıcaklık uygulamalarında sıvılar için limit seviye sivici




Bu talimatlar Özet Kullanım Talimatlarıdır, cihaza ilişkin Kullanım Talimatlarının yerine geçmezler.

Detaylı bilgiler Kullanım Talimatlarında ve diğer dokümantasyonda verilmiştir.

Tüm cihaz versiyonları için kaynak:

- İnternet: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- Akıllı telefon/tablet: Endress+Hauser Operations uygulaması

# 1 İlgili dokümanlar



A0023555

## 2 Bu doküman hakkında

### 2.1 Semboller

#### 2.1.1 Güvenlik sembolleri

##### TEHLİKE

Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya ölümcül yaralanma ile sonuçlanacaktır.

##### UYARI

Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Bu durumun önlenememesi ciddi veya ölümcül yaralanmalar ile sonuçlanabilir.


##### DİKKAT

Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Bu durumun önlenememesi küçük veya orta ölçekli yaralanmalar ile sonuçlanabilir.


##### DUYURU

Bu sembol sizi kişisel yaralanma ile sonuçlanmayan prosedürler veya diğer gerçekler ile ilgili bilgiler içerir.

#### 2.1.2 Elektrik sembolleri

 Topraklama bağlantısı


Topraklanmış kelepçe, topraklama sistemi ile topraklanmıştır.

 Koruyucu toprak (PE)


Topraklama terminalleri, diğer tüm bağlantılardan önce toprağa bağlanması gerekir.

Topraklama terminalleri cihazın içine ve dışına yerleştirilmiştir.


#### 2.1.3 Alet sembolleri

 Düz tornavida

 Alyan anahtar


 Açık ağızlı anahtar

#### 2.1.4 Haberleşmeye özel semboller


 Bluetooth

Kısa bir mesafe üzerinden cihazlar arasında kablosuz veri iletimi.

#### 2.1.5 Belirli tipte bilgiler için semboller

 İzin verilen


İzin verilen prosedürler, süreçler veya işlemler.


 Yasak


Yasak olan prosedürler, süreçler veya işlemler.

 İpucu

Ek bilgileri gösterir

 Dokümanlara referans


 Başka bir kısma referans


 1., 2., 3. Adım serisi

### 2.1.6 Grafiklerdeki semboller

**A, B, C ...** Görünüm

1, 2, 3 ... Madde numaraları

 Tehlikeli alan

 Güvenli alan (tehlikeli olmayan alan)

### 2.1.7 Kayıtlı ticari markalar

**HART®**

FieldComm Group, Austin, Texas, USA'nın kayıtlı ticari markasıdır

**Bluetooth®**

*Bluetooth®* kelime işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in sahip olduğu tescilli ticari markalardır ve bu işaretlerin Endress+Hauser tarafından kullanımı lisans altındadır. Diğer tüm ticari markalar ve logolar kendi sahiplerinin ticari markaları ve logolarıdır.

**Apple®**

Apple, Apple logosu, iPhone ve iPod Apple Inc.'e ait ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalardır. App Store, Apple Inc.'e ait bir servis markasıdır.

**Android®**

Android, Google Play ve Google Play logosu Google Inc.'e ait ticari markalardır.

## 3 Temel güvenlik talimatları

### 3.1 Personel için gereksinimler

Gereken görevleri gerçekleştirmek için personelin aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gereklidir, ö rn., devreye alma ve bakım:

- ▶ Eğitimli kalifiye uzmanlar belirli işlev ve görev için gereken niteliklere ve ehliyete sahip olmalıdır
- ▶ Tesis sahibi/operatörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır
- ▶ Ulusal yasal düzenlemeleri bilmelidir
- ▶ Kullanım Talimatları ve diğer dokümantasyonlardaki talimatlarda yazan talimatları okumuş ve anlamış olmalıdır
- ▶ Talimatlar etmeli ve şartlara uymalıdır

### 3.2 Amaçlanan kullanım

- Cihazı sadece sıvılar için kullanın
- Uygun olmayan kullanım tehlike oluşturur
- Çalışır durumdayken ölçüm cihazında kusur bulunmamasını sağlayın

- Cihazı sadece ıslanan malzemelerin yeterli bir direnç seviyesine sahip olduğu madde için kullanın
- Cihaz için ilgili limit değerlerinin üzerine çıkmayın veya altına düşmeyin
  - ▣ Daha fazla detay için Teknik Dokümanlara bakın

### 3.2.1 Hatalı kullanım

Üretici uygun olmayan veya amaçlanmayan kullanım sonucu oluşan hasarlardan sorumlu değildir.

### Diğer riskler

Prosesten ısı transferi nedeniyle, elektronik muhafazasının ve içerisindeki düzeneklerin sıcaklığı çalışma sırasında 80 °C (176 °F) seviyesine ulaşabilir.

Yüzeylerle temas nedeniyle yanık tehlikesi bulunur!

- ▶ Gerekirse yanmaları önlemek amacıyla temasa karşı koruma sağlayın.

IEC 61508 uyumlu fonksiyonel güvenlik gereksinimleri için ilgili SIL dokümantasyonu incelenmelidir.

## 3.3 İşyeri güvenliği

Cihaz ile çalışırken:

- ▶ Ulusal yasal düzenlemelere uygun kişisel koruyucu ekipman giyin.

## 3.4 Çalışma güvenliği

Yaralanma tehlikesi!

- ▶ Cihazı sadece uygun teknik durumda, hata veya kusur bulunmuyorsa çalıştırın.
- ▶ Cihazın parazitizsiz bir şekilde çalışmasının sağlanmasından operatör sorumludur.

### Cihaz üzerindeki değişiklikler

Cihaz üzerinde izin verilmeyen modifikasyonların yapılması yasaktır ve öngörülemeyen tehlikelere neden olabilir.

- ▶ Eğer, buna rağmen modifikasyonlar gerekiyorsa, Endress+Hauser'e danışın.

### Onarım

Sürekli iş güvenliği ve güvenilirlik için:

- ▶ Cihazda onarım işlemlerini, açık bir şekilde izin verilmiş olması durumunda gerçekleştirin.
- ▶ Elektrikli cihazların onarımıyla ilgili federal/ulusal düzenlemelere göre hareket edin.
- ▶ Sadece Endress+Hauser orijinal yedek parçaları ve aksesuarlarını kullanın.

### Tehlikeli alan

Cihazın tehlikeli bir alanda kullanılması halinde çalışanlar veya tesis için tehlikeleri ortadan kaldırmak için (örn. patlama koruması):

- ▶ Sipariş edilen cihazın tehlikeli alanlarda amaçlanan kullanım için kullanılabileceğini doğrulamak için isim plakasını kontrol edin.
- ▶ Bu kılavuzun ayrılmaz bir parçası olan ayrı verilen tek dokümantasyon içerisindeki teknik özelliklere uyun.

### 3.5 Ürün güvenliği

Bu cihaz en güncel güvenlik gereksinimlerini sağlamak üzere yüksek mühendislik uygulamalarına uygun şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve fabrikadan çalıştırılması güvenli bir durumda sevk edilmiştir.

Genel güvenlik standartlarını ve yasal gereksinimleri karşılar. Cihaza özel AB Uygunluk Beyanında listelenen AB direktiflerine de uygundur. Endress+Hauser cihaza CE işaretini yapıştirarak bu uygunluğu doğrular.

### 3.6 Fonksiyonel Güvenlik SIL (opsiyonel)

Fonksiyonel güvenlik uygulamalarında kullanılan cihazlarda Fonksiyonel Güvenlik Kılavuzuna kesinlikle uyulmalıdır.

### 3.7 IT güvenliği



Daha fazla bilgi için Kullanım Talimatları'na bakın.

## 4 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması

### 4.1 Teslimatın kabul edilmesi

Teslimatın kabul edilmesi sırasında aşağıdakiler kontrol edilmelidir:

- Teslimat makbuzu ve ürün etiketi üzerindeki sipariş kodları aynı mı?
- Ürünler hasarsız mı?
- İsim plakasındaki bilgiler irsaliyedeki sipariş bilgileri ile eşleşiyor mu?
- Gerekirse (isim plakasına bakın): Güvenlik Talimatları örn. XA verilmiş mi?



Bu koşullardan bir tanesi bile sağlanmıyorsa lütfen üreticinin satış ofisi ile irtibata geçin.

### 4.2 Ürün tanımlaması

Cihaz aşağıdaki yöntemlerle tanımlanabilir:

- İsim plakası spesifikasyonları
- Teslimat notu üzerinde cihaz özelliklerinin dökümünü içeren genişletilmiş sipariş kodu
- İsim plakalarındaki seri numarasını *W@M Device Viewer* içerisine girin [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer). Ölçüm cihazı üzerindeki bilgilerin tamamı verilen teknik dokümantasyonun kapsamına genel bir bakış ile birlikte görüntülenir.
- İsim plakası üzerinde bulunan seri numarasını *Endress+Hauser Operations uygulamasına* girin veya isim plakasındaki 2-D matris kodunu *Endress+Hauser Operations uygulaması* ile taratın

### 4.2.1 Elektronik para



Elektronik parayı isim plakasındaki sipariř kodu aracılıđıyla tanımlayın.

### 4.2.2 İsim plakası

Kanunen gerekli ve cihaz ile ilgili olan bilgiler isim plakasında gsterilir.

### 4.2.3 Üretici adresi

Endress+Hauser SE+Co. KG

Hauptstraße 1

79689 Maulburg, Almanya

Üretim yeri: Bkz. isim plakası.


## 4.3 Cihazın taşınması

- Cihazı ölçüm noktasına orijinal paketi içerisinde taşıyın
- Cihazı muhafaza, sıcaklık ara halkası, proses bağlantısı veya uzatma borusundan tutun
- Dişapazonu bükmeyin, kısaltmayın veya uzatmayın.

## 5 Montaj

Montaj talimatları

- Yaklaşık 500 mm (19,7 in) boru uzunluđuna kadar olan versiyonlar için herhangi bir yönlendirme.
- Uzun borulu cihaz için yukarıdan dikey yönlendirme
- Ayar atalı ve tank duvarı veya boru duvarı arasındaki minimum mesafe: 10 mm (0,39 in)



A0042329

1 Bir kanal, tank veya boru için kurulum örnekleri

## 5.1 Montaj gereksinimleri

### DUYURU

**Çizikler veya darbeler cihazın kaplamalı yüzeyine zarar verir.**


► Tüm montaj işlemi sırasında cihazın doğru ve profesyonel taşındığından emin olun.

### 5.1.1 Bir PFA kaplamaya sahip cihazlar için sıcaklığa dikkat edin (iletken)

Flanşın dış ve iç tarafı arasındaki sıcaklık farkı 60 °C (140 °F) değerini geçemez.

Gerekirse dış yalıtım kullanın.





A0042298

### 2 Flanşın dış ve iç tarafı arasındaki sıcaklık farkı

1 Yalıtım

A Flanş sıcaklığı, dış taraf


B Flanş sıcaklığı, iç taraf, PFA (iletken) maksimum 230 °C (446 °F) için

C PFA (iletken) maksimum 60 °C (140 °F) için sıcaklık farkı

### 5.1.2 Anahtarlama noktasını dikkate alın

Limit seviye sivicinin yönlendirmesine bağlı olarak tipik anahtarlama noktaları aşağıdadır  
Su +23 °C (+73 °F)

**i** Ayar çatalı tank duvarı veya boru duvarı arasındaki minimum mesafe: 10 mm (0,39 in)



A0044069

### 3 Tipik anahtarlama noktaları. Ölçü birimi mm (in)

A Yukarıdan kurulum

B Aşağıdan kurulum

C Yandan kurulum


D Siviç noktası

### 5.1.3 Viskoziteyi de dikkate alın

- i** Viskozite değerleri
- Düşük viskozite : < 2 000 mPa·s
  - Yüksek viskozite: > 2 000 ... 10 000 mPa·s

#### Düşük viskozite

- i** Düşük viskozite, örn. su: < 2 000 mPa·s
- Ayar çatalının montaj soketi içerisinde konumlanmasına izin verilir.



A0042333

**4** Düşük viskoziteli sıvılar için montaj örneği. Ölçü birimi mm (in)


#### Yüksek viskozite

##### DUYURU

**Yüksek seviyede viskoz sıvılar anahtarlama gecikmelerine neden olabilir.**

- ▶ Sıvının ayar çatalı içerisinde kolayca aktığından emin olun.
- ▶ Soket yüzeyinin çapaklarını alın.

- i** Yüksek viskozite, örn. viskoz yağlar: ≤ 10 000 mPa·s
- Ayar çatalı montaj soketinin dışına yerleştirilmelidir!




A0042335

**5** Yüksek viskoziteye sahip bir sıvı için montaj örneği. Ölçü birimi mm (in)

### 5.1.4 Birikmeleri engelleyin

- Ayar çatalı kanal içerisine serbest şekilde girecek şekilde kısa kurulum soketleri kullanın
- Tank duvarında olması beklenen birikme ile ayar çatalı arasında yeterli mesafe bırakın




A0042345

6 Yüksek viskoziteye sahip proses maddesi için kurulum örnekleri

### 5.1.5 Boşluğu dikkate alın

Elektronik parçayı da içerecek şekilde tankın dış tarafında montaj, bağlantı ve ayarlar için yeterli boşluk bırakın.



A0042340

7 Boşluğu dikkate alın


### 5.1.6 Cihazı destekleyin

#### **DUYURU**

**Cihaz doğru şekilde desteklenmezse darbeler ve titreşimler kaplamalı yüzeye zarar verebilir.**

- Sadece uygun destekler kullanın.

Şiddetli dinamik yük durumunda cihazı destekleyin. Boru uzantılarının ve sensörlerin maksimum yanal yükleme kapasitesi: 75 Nm (55 lbf ft).



A0042356

8 Dinamik yük durumunda destek örnekleri

**i** Deniz onayı: Boru uzatmaları veya 1 600 mm (63 in) değerinden daha uzun sensörler için en az her 1 600 mm (63 in) bir destek gereklidir.

## 5.2 Cihazın montajı


### 5.2.1 Gereken alet

- Sensör montajı için açık uçlu anahtar
- Muhafaza kilit vidası için alyan anahtarı

### 5.2.2 İşareti kullanarak ayar çatalının hizalanması

Ayar çatalı, işaretleme kullanılarak ürünün kolayca akacağı ve birikmenin önleneceği şekilde hizalanabilir.

İşaretler, proses bağlantısı üzerinde şu şekilde tanımlanır:  
Malzeme özellikleri, dış adlandırması, daire, çizgi veya çift çizgi




A0042348

- 9 İşaretleme kullanılarak kanala yatay olarak monte edildiğinde ayar çatalının konumu

### 5.2.3 Cihazın boru tesisatına montajı

- 5 m/s değerine kadar hız 1 mPa·s viskozite ve 1 g/cm<sup>3</sup> (62,4 lb/ft<sup>3</sup>) yoğunluğa kadar (SGU). Diğer proses ürünü koşulları durumunda doğru çalıştığını kontrol edin.
- Ayar çatalının doğru hizalanmış olması halinde akış önemli oranda bozulmaz ve işaret akış yönünü gösterir.
- Takıldığında işaret görünür durumdadır




A0034651

- 10 Boru tesisatına montaj (çatal pozisyonunu ve işareti dikkate alın)

### 5.2.4 Cihazın vidalanması


- Sadece altıgen civatayı döndürün, 15 ... 30 Nm (11 ... 22 lbf ft)
- Muhafazadan döndürmeyin!



A0042423

### 11 Cihazın vidalanması

#### 5.2.5 Kablo girişinin hizalanması



A0042355

### 12 Harici kilit vidası ve damlama döngüsüne sahip muhafaza



Kilit vidalı muhafazalar:

- Kilit vidası çevrilerek muhafaza döndürülebilir ve kablo hizalanabilir.
- Kilit vidası cihaz teslim edildiğinde sıkıştırılmamıştır.

1. Dıştaki kilit vidasını gevşetin (maksimum 1,5 tur).

2. Muhafazayı döndürün, kablo girişini hizalayın.
  - ↳ Muhafaza içerisinde nemi önleyin, nemin tahliyesi için bir döngü sağlayın.
3. Harici kilit vidasını sıkıştırın.

### 5.2.6 Muhafazanın döndürülmesi

Kilitleme vidasını gevşeterek muhafazayı maks. 380° döndürebilirsiniz.

#### DUYURU

#### Muhafazanın vidası tamamen çıkarılamaz.

- ▶ Dıştaki kilit vidasını maksimum 1,5 tur gevşetin. Eğer vida çok fazla gevşetilmişse veya çıkarılmışsa (dübelden çıkış ötesinde), küçük parçalar (karşı disk) gevşeyebilir ve düşebilir.
- ▶ Sabitleme vidasını (altıgen soket 4 mm (0,16 in)) maksimum 3,5 Nm (2,58 lbf ft)  $\pm 0,3$  Nm ( $\pm 0,22$  lbf ft) ile sıkıştırın.

### 5.2.7 Muhafaza kapaklarının kapatılması

#### DUYURU

#### Diş ve muhafaza kapağı kir ve birikinti nedeniyle zarar görmüş!

- ▶ Kapakların ve muhafazanın dişleri üzerindeki kiri (örn. kum) temizleyin.
- ▶ Kapağı kapatırken dirençle karşılaşırsanız dişte olabilecek kalıntıları yeniden temizleyin.

#### **i** Muhafaza dişi

Elektronik sistem ve bağlantı bölgesindeki dişler sürtünme önleyici bir kaplama ile kaplanabilir.

Muhafaza malzemelerinin tümü için aşağıdakiler geçerlidir:

**✗ Muhafaza dişlerini yağlamayın.**


### 5.2.8 Görüntü modülünün döndürülmesi

#### ⚠ UYARI

#### Besleme voltajı açık!

Elektrik çarpması ve/veya patlama tehlikesi!

- ▶ Cihazı açmadan önce besleme voltajını kesin.



A0038224



1. Varsa: elektronik bölmesinin kapağındaki kilit vidasını Alyan anahtarı yardımıyla çıkarın.
2. Muhafazadan kapağı sökün ve kapak contasını inceleyin.
3. Serbest bırakma mekanizmasına bastırıp görüntü modülünü çıkarın.
4. Görüntü modülünü istenen pozisyona çevirin: her yönde maks.  $4 \times 90^\circ$ . Yerine geçene kadar ekran modülünü istenen pozisyona geçirin. Kapağı sıkı bir şekilde muhafazaya vidalayın. Takılmışsa: Alyan anahtarı ile kapağın kilidini sıkıştırın  $0,7 \text{ Nm}$  ( $0,52 \text{ lbf ft}$ )  $\pm 0,2 \text{ Nm}$  ( $\pm 0,15 \text{ lbf ft}$ ).



İki bölmeli bir muhafaza olması durumunda, ekran elektronik bölmesi ile birlikte bağlantı bölmesi içerisinde monte edilebilir.

## 6 Elektrik bağlantısı

### 6.1 Gereken alet

- Elektrik bağlantısı için tornavida
- Kapak kilidinin vidası için alyan anahtarı

### 6.2 Bağlantı gereksinimleri


#### 6.2.1 Sabitleme vidasına sahip kapak

Belirli patlama korumasına sahip tehlikeli alanlarda kullanılacak cihazlarda kapak bir sabitleme vidası ile kilitlenir.

#### DUYURU

**Eğer sabitleme vidası doğru bir şekilde yerleştirilmemişse, kapak güvenli bir yalıtım sağlayamaz.**

- ▶ Kapağı açın: kapak kilidinin vidasını, vida düşmeyecek şekilde maksimum 2 tur gevşetin. Kapağı takın ve kapak contasını kontrol edin.
- ▶ Kapağı kapatın: sabitleme vidasının doğru yerleştirildiğinden emin olarak kapağı muhafaza üzerine vidalayın. Kapak ve muhafaza arasında boşluk olmamalıdır.



A0039520


13 Sabitleme vidasına sahip kapak

## 6.2.2 Potansiyel eşitleme

### ⚠ UYARI

#### Patlama Tehlikesi!

- Lütfen güvenlik talimatları için tehlikeli alanlardaki ayrı dokümantasyona bakın.




A0045830

- 1 Potansiyel eşleme hattını bağlamak için topraklama terminali

**i** Gerekirse, potansiyel eşleme hattı cihaz bağlanmadan önce transmitterin dış topraklama terminaline bağlanabilir.

- i** Optimum elektromanyetik uyumluluk için:
- Potansiyel eşleme hattı olabildiğince kısa
  - Kesit alanı en az 2,5 mm<sup>2</sup> (14 AWG) olmalıdır

## 6.3 Cihazın bağlanması



A0046355

- 1 Bağlantı bölgesi kapağı

### **i** Muhafaza dişi

Elektronik sistem ve bağlantı bölgesindeki dişler sürtünme önleyici bir kaplama ile kaplanabilir.

Muhafaza malzemelerinin tümü için aşağıdakiler geçerlidir:

- ✗ **Muhafaza dişlerini yağlamayın.**

### 6.3.1 Besleme voltajı

- $U = 10,5 \dots 35 V_{DC}$  (Ex d, Ex e, Ex olmayan)
- $U = 10,5 \dots 30 V_{DC}$  (Ex i)
- Anma akımı: 4 ... 20 mA HART



- Güç ünitesi test edilmeli ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığından emin olunmalıdır (ör. PELV, SELV, Sınıf 2) ve ünite, ilgili protokoldeki teknik özelliklere uygun olmalıdır.
- IEC/EN61010-1 standardına göre cihaz için uygun bir devre kesici sağlayın.


### 6.3.2 Terminaller

- Besleme voltajı ve dahili topraklama terminali: 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (20 ... 14 AWG)
- Harici topraklama terminali: 0,5 ... 4 mm<sup>2</sup> (20 ... 12 AWG)

### 6.3.3 Kablo özelliği

- Kablonun dış çapı kullanılan kablo girişine göre değişir
- Kablo dış çapı
  - Plastik: Ø5 ... 10 mm (0,2 ... 0,38 in)
  - Nikel kaplamalı pirinç: Ø7 ... 10,5 mm (0,28 ... 0,41 in)
  - Paslanmaz çelik: Ø7 ... 12 mm (0,28 ... 0,47 in)

### 6.3.4 4 ... 20 mA HART



A0028908

14 HART bağlantısı blok şeması

- 1 HART haberleşmesine sahip cihaz
- 2 HART iletişim direnci
- 3 Güç beslemesi
- 4 Multimetre veya ampermetre



Sinyal hattındaki 250 Ω HART haberleşme direnci düşük empedanslı güç beslemesi durumunda her zaman gereklidir.

#### **Voltaj düşmesini dikkate alın:**

Maksimum 6 V bir 250 Ω haberleşme direnci için

### 6.3.5 Kablo bağlantısı

#### UYARI

#### **Besleme voltajı bağlanabilir!**

Elektrik çarpması ve/veya patlama tehlikesi!


- ▶ Cihaz tehlikeli alanlarda kullanılacaksa, uluslararası standartlara ve Güvenlik Talimatlarındaki (XAs) teknik özelliklere uyduğunuzdan emin olun. Belirlenen kablo rakoru kullanılmalıdır.
- ▶ Besleme voltajı isim plakasındaki teknik özelliklere uygun olmalıdır.
- ▶ Cihazı bağlamadan önce besleme voltajını kesin.
- ▶ Gerekirse, potansiyel eşleme hattı cihazı bağlanmadan önce transmitterin dıştaki topraklama terminaline bağlanabilir.
- ▶ IEC/EN 61010 uyarınca cihaz için uygun bir devre kesici kullanılmalıdır.
- ▶ Kablolar yeterince yalıtılmış olmalıdır, besleme voltajına ve aşırı voltaj kategorisine gereken özen gösterilmelidir.
- ▶ Bağlantı kabloları ortam sıcaklığına dikkat edilerek yeterli sıcaklık stabilitesi sunmalıdır.
- ▶ Cihazı sadece kapakları kapalıyken çalıştırın.

Cihazı şu sırayla bağlayın:

1. Kapak kilidini açın (varsa).
2. Kapağın vidalarını sökün.
3. Kabloları kablo rakorları veya kablo girişlerinden geçirin. M20 kablo rakoru için düz AF24/25 (8 Nm (5,9 lbf ft)) genişliklerinde uygun bir takım kullanın.
4. Kabloyu bağlayın.
5. Sızdırmaz hale gelmeleri için kablo rakorlarını veya kablo girişlerini sıkın. Muhafaza girişini karşıt sıkıştırın.
6. Kapağı güvenli bir şekilde bağlantı bölmesine vidalayın.
7. Takılmışsa: Alyan anahtarı ile kapağın kilidini sıkıştırın 0,7 Nm (0,52 lbf ft)  $\pm$ 0,2 Nm (0,15 lbf ft).

### 6.3.6 Terminal ataması

#### Tek bölmeli muhafaza




A0042594

15 Bağlantı bölgesindeki bağlantı terminalleri ve topraklama terminali

- 1 Pozitif terminal
- 2 Negatif terminal
- 3 İç topraklama terminali

## İki bölmeli muhafaza, L-şekilli




A0045842

■ 16 Bağlantı bölmesindeki bağlantı terminalleri ve topraklama terminali

- 1 Pozitif terminal
- 2 Negatif terminal
- 3 İç topraklama terminali

## 6.3.7 Kablo girişleri



A0045831

- 1 Kablo girişi
- 2 Kör tapa


Kablo girişi tipi sipariş edilen cihaz versiyonuna göre değişir.

### 6.3.8 Mevcut cihaz fişleri



Bir fişe sahip cihazlar olması durumunda bağlantı amacıyla muhafazanın açılması gerekli değildir.

#### M12 konnektör



A0011175

17 M12 konnektör, pin ataması

- 1 Sinyal +
- 2 Atanmamış
- 3 Sinyal -
- 4 Topraklama

## 6.4 Koruma derecesinin temin edilmesi

### 6.4.1 Koruma derecesi

IEC 60529 ve NEMA 250 standartlarına göre test edin

IP68 test koşulu: 1,83 m H<sub>2</sub>O / 24 h

#### Muhafaza

Kablo girişlerine bakın

#### Kablo girişleri

- M20 dişli bağlantı, plastik, IP66/68 NEMA Tip 4X/6P
- M20 dişli bağlantı, nikel kaplamalı pirin., IP66/68 NEMA Tip 4X/6P
- M20 dişli bağlantı, 316L, IP66/68 NEMA Tip 4X/6P
- M20 dişli, IP66/68 NEMA Tip 4X/6P
- G ½, NPT ½ dişli, IP66/68 NEMA Tip 4XXX

M12 konektör için koruma derecesi

- Muhafaza kapalı ve bağlantı kablosu takılı olduğu zaman: IP66/67 NEMA Tip 4X
- Muhafaza açık veya bağlantı kablosu takılı olmadığı zaman: IP20/, NEMA Tip 1X


**DUYURU****M12 konektör: Hatalı kurulum nedeniyle IP koruma sınıfı kaybı!**

- Koruma derecesi sadece kullanılan bağlantı kablosunun takılı ve tamamen sıkılmış olması halinde geçerlidir.
- Koruma derecesi sadece bağlantı kablosunun IP67 NEMA Tip 4X'e uygun şekilde kullanılması halinde geçerlidir.

**i** Elektrik bağlantısı olarak "M12 fiş" seçeneği seçilirse, tüm muhafaza tipleri için **IP66/67 NEMA Tip 4X** geçerlidir.

**7 Çalışma seçenekleri**

**i** Bağlantı hakkında ek bilgiler için cihaz için Kullanım Talimatları'na bakın. Dokümanlar artık Endress+Hauser- web sitesinde mevcuttur: [www.endress.com](http://www.endress.com) → İndirmeler.

**7.1 FEL60H Elektronik parça****18 FEL60H elektronik parça üzerindeki çalıştırma tuşları ve DIP siviçler**

- 1 Şifreyi sıfırlamak için çalıştırma tuşu (Bluetooth oturum açma ve Bakım kullanıcı rolü)
- 1+2 Cihaz sıfırlama için çalıştırma tuşları (teslim edilen durum)
- 2 "Kantı testi" sihirbazı için çalıştırma tuşu (> 3 s)
- 3 Güvenlik fonksiyonu için DIP siviçi, yazılım ile tanımlanan (SW, varsayılan = MAX) veya daimi olarak MIN (SW siviçi pozisyonunda, MIN veya MAX ayarı yazılım tarafından tanımlanır. MAX varsayılan değerdir. MIN siviçi pozisyonunda ayar yazılımdan bağımsız olarak sürekli MIN değerindedir).
- 4 Cihazın kilitlemesi veya kilidinin açılması için DIP siviçi



- Minimum/maksimum durgun akım güvenliği elektronik parçadan anahtarlanabilir
- MAX = maksimum güvenlik: ayar çatalı kaplandığında, çıkış talep moduna anahtarlama yapar, örn. taşma koruması için kullanım
- MIN = minimum güvenlik: ayar çatalı kaplanmadığı zaman, çıkış talep moduna anahtarlama yapar, örn. pompaların kuru çalışmalarını önlemek için kullanım

**i** Elektronik parça üzerindeki DIP siviçlerinin ayarlanması, diğer çalışma yöntemleri ile yapılan ayarlara göre önceliğe sahiptir (örn. FieldCare/DeviceCare).

## 7.2 Çalıştırma seçeneklerine genel bakış

- Çalıştırma tuşları ve elektronik parçadaki DIP siviçler yardımıyla çalıştırma
- Cihaz ekranındaki optik çalıştırma tuşları yardımıyla çalıştırma (opsiyonel)
- Smartblue uygulaması veya FieldXpert, DeviceCare ile Bluetooth® kablosuz teknoloji aracılığıyla çalışma (Bluetooth bulunan opsiyonel cihaz ekranı)
- Çalıştırma aracı ile çalışma (Endress+Hauser FieldCare/DeviceCare, el terminali, AMS, PDM, ...)


## 7.3 Yerel ekran ile çalışma menüsüne erişim

### 7.3.1 Cihaz ekranı (opsiyonel)

Kapak ile optik çalıştırma tuşlarının çalıştırılması mümkündür. Cihazın açılmasına gerek yoktur.

**i** Arka plan aydınlatması, besleme voltajına ve akım tüketimine bağlı olarak açılır veya kapatılır.

**i** Cihaz ekranı da Bluetooth® kablosuz teknolojisinde opsiyonel olarak mevcuttur.



**19** Optik çalışma tuşlarına sahip grafik ekran (1)

A0039284

### 7.3.2 Bluetooth® kablosuz teknolojisi ile çalışma (opsiyonel)

Ön koşul

- Bluetooth içeren ekrana sahip cihaz
- Endress+Hauser SmartBlue uygulaması çalıştıran akıllı telefon veya tablet ya da DeviceCare versiyon 1.07.05 ve üzerini veya FieldXpert SMT70 çalıştıran PC

Bağlantı aralığı en fazla 25 m (82 ft) olmalıdır. Aralık, ek parçalar, duvarlar veya tavanlar gibi çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.

- i** Cihaz Bluetooth üzerinden bağlandığı zaman ekrandaki çalıştırma tuşları kilitlenir. Yanıp sönen bir Bluetooth sembolü bir Bluetooth bağlantısı olduğunu gösterir.

#### SmartBlue uygulaması

1. QR kodunu taratın veya App Store ya da Google Play'de "SmartBlue" araması yapın.



A0039186

2. SmartBlue uygulamasını başlatın.
3. Gösterilen canlı listeden cihazı seçin.
4. Oturum açma:
  - ↳ Kullanıcı adını girin: admin
  - Şifre: cihazın seri numarası.
5. İlk kez oturum açtıktan sonra şifreyi değiştirin!

Ön koşullar

#### Sistem gereksinimleri

SmartBlue uygulaması akıllı telefon veya tabletler için indirilebilir.

SmartBlue uygulamasının mobil terminallere uygunluğu hakkında bilgi için lütfen "App Store (Apple)" veya "Google Play Store" bölümlerine bakın.

#### İlk şifre

Cihazın seri numarası bağlantı ilk kez kurulduğunda ilk şifre olarak kullanılır.

#### **i** Lütfen aşağıdakileri not edin

Eğer Bluetooth ekranı bir cihazdan çıkarılırsa ve başka bir cihaza takılırsa:

- Oturum açma verilerinin tamamı sadece Bluetooth ekranında kaydedilir ve cihaz içerisine kaydedilmez
- Kullanıcı tarafından değiştirilen şifre de Bluetooth ekranına kaydedilir

### 7.4 Çalıştırma aracı ile çalıştırma menüsüne erişim

**i** Daha fazla bilgi için Kullanım Talimatları'na bakın.

## 8 Devreye alma

### 8.1 Hazırlıklar

**UYARI**

#### Akım çıkışı ayarları güvenlik açısından önemlidir!

Hatalı ayarlar ürünün taşmasına veya pompanın kuru çalışmasına neden olabilir.

- ▶ Akım çıkışı için ayar **PV ata** parametresi içerisindeki ayara bağlıdır.
- ▶ Akım çıkışının ayarını değiştirdikten sonra: menzil için ayarları kontrol edin (Alt sınır değeri çıkışı (LRV) ve Üst sınır değeri çıkışı (URV)) ve gerekirse bunları yeniden yapılandırın!

#### 8.1.1 Teslimat durumu

Özel ayarlar sipariş edilmediyse:

- **PV ata** parametresi Limit seviye tespiti (8/16 mA modu)
- MAX güvenlik modu
- Alarm durumu min. 3,6 mA olarak ayarlanır
- Kapalı pozisyonda kilitleme için DIP sivici
- Bluetooth açık
- Yoğunluk aralığı  $> 0,7 \text{ g/cm}^3$  ( $43,7 \text{ lb/ft}^3$ )
- Anahtarlama zamanları, çatal kaplı olduğunda 0,5 s ve çatal kaplı olmadığında 1,0 s
- HART patlatma modu kapalı

### 8.2 Cihazın açılması



Tüm konfigürasyon araçları, kullanıcıya en önemli konfigürasyon parametreleri ayarlanırken destekleyen bir devreye alma asistanına sunar (**Yönlendirme** menüsü **Devreye alma** sihirbazı).

### 8.3 Daha fazla bilgi



Daha fazla bilgi ve dokümantasyon Endress+Hauser web sitesinde: [www.endress.com](http://www.endress.com) → İndir kısmında bulunabilir.



71633656

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---