

Краткое руководство по эксплуатации **Micropilot NMR81**

Прибор для измерения уровня в резервуарах

EAC



Ниже приведено краткое руководство по эксплуатации; оно не заменяет руководство по эксплуатации, относящееся к прибору.

Детальная информация по прибору содержится в руководстве по эксплуатации и прочих документах:

Версии, доступные для всех приборов:

- Интернет: www.endress.com/deviceviewer
- Смартфон/планшет: *Endress+Hauser Operations App*



A0023555

Содержание

1	Информация о настоящем документе	4
1.1	Символы	4
1.2	Документация	7
2	Основные указания по технике безопасности	9
2.1	Требования к работе персонала	9
2.2	Использование по назначению	9
2.3	Техника безопасности на рабочем месте	10
2.4	Эксплуатационная безопасность	10
2.5	Безопасность изделия	10
3	Описание изделия	12
3.1	Конструкция изделия	12
4	Приемка и идентификация изделия	13
4.1	Приемка	13
4.2	Идентификация изделия	13
4.3	Хранение и транспортировка	13
5	Монтаж	15
5.1	Условия монтажа	15
6	Электрическое подключение	19
6.1	Назначение клемм	19
6.2	Требования, предъявляемые к подключению	35
6.3	Обеспечение требуемой степени защиты	36
7	Ввод в эксплуатацию	37
7.1	Методы управления	37
7.2	Термины, связанные с измерением в резервуаре	40
7.3	Начальные параметры	41
7.4	Настройка радарного измерения	43
7.5	Настройка выходов	44
7.6	Соотнесение измеренных значений с переменными резервуара	52
7.7	Настройка аварийных сигналов (анализ предельных значений)	53
7.8	Настройка сигнального выхода	54

1 Информация о настоящем документе

1.1 Символы

1.1.1 Символы техники безопасности

ОПАСНО

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить такую ситуацию, она приведет к серьезной или смертельной травме.

ОСТОРОЖНО

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к серьезной или смертельной травме.

ВНИМАНИЕ

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Этот символ указывает на информацию о процедуре и на другие действия, которые не приводят к травмам.

1.1.2 Электротехнические символы



Переменный ток



Постоянный и переменный ток



Постоянный ток



Заземляющее соединение

Клемма заземления, которая заземлена посредством системы заземления.

Защитное заземление (PE)

Клемма заземления должна быть подсоединена к заземлению перед выполнением других соединений.

Клеммы заземления расположены изнутри и снаружи прибора.

- Внутренняя клемма заземления: защитное заземление подключается к системе сетевого питания.
- Наружная клемма заземления служит для подключения прибора к системе заземления установки.

1.1.3 Символы для обозначения инструментов



Отвертка с крестообразным наконечником (Philips)



Отвертка с плоским наконечником



Отвертка со звездообразным наконечником (Torx)



Шестигранный ключ



Рожковый гаечный ключ

1.1.4 Описание информационных символов и рисунков



Разрешено

Обозначает разрешенные процедуры, процессы или действия.



Предпочтительно

Обозначает предпочтительные процедуры, процессы или действия.



Запрещено

Обозначает запрещенные процедуры, процессы или действия.



Рекомендация

Указывает на дополнительную информацию.




Ссылка на документацию



Ссылка на рисунок.



Указание, обязательное для соблюдения



Серия шагов



Результат шага



Внешний осмотр



Управление с помощью программного обеспечения



Параметр, защищенный от изменения

1, 2, 3, ...

Номера пунктов

A, B, C, ...

Виды



Указания по технике безопасности

Соблюдайте указания по технике безопасности, содержащиеся в соответствующем руководстве по эксплуатации.



Термостойкость соединительных кабелей

Определяет минимальную термостойкость соединительных кабелей.

1.2 Документация

Документы следующих типов представлены в разделе «Документация» на веб-сайте компании Endress+Hauser (www.endress.com/downloads):



Общие сведения о сопутствующей технической документации можно получить следующими способами.

- Программа *Device Viewer* www.endress.com/deviceviewer: введите серийный номер с заводской таблички.
- Приложение *Endress+Hauser Operations*: введите серийный номер с заводской таблички или просканируйте матричный штрих-код на заводской табличке.

1.2.1 Техническое описание (ТИ)

Пособие по планированию

В документе содержатся технические характеристики прибора, а также обзор его аксессуаров и дополнительного оборудования.

1.2.2 Краткое руководство по эксплуатации (КА)

Информация по подготовке прибора к эксплуатации

В кратком руководстве по эксплуатации содержится наиболее важная информация от приемки оборудования до его ввода в эксплуатацию.

1.2.3 Руководство по эксплуатации (ВА)

Руководство по эксплуатации содержит всю информацию, которая требуется на различных этапах жизненного цикла прибора: от идентификации изделия, приемки, хранения, монтажа, подключения, эксплуатации и ввода в эксплуатацию до устранения неисправностей, технического обслуживания и утилизации.

Кроме того, здесь содержится описание каждого параметра меню управления (кроме меню "Эксперт"). Документ предназначен для лиц, работающих с прибором на протяжении всего срока службы и выполняющих его настройку.

1.2.4 Описание параметров прибора (GP)

Описание параметров прибора содержит подробное описание каждого параметра прибора из второй части меню управления: меню **Expert**. В этом меню имеются все параметры прибора, доступ к которым открывается после указания специального кода. Документ предназначен для лиц, работающих с прибором на протяжении всего срока службы и выполняющих его настройку.

1.2.5 Указания по технике безопасности (ХА)

В зависимости от соответствующего сертификата с прибором поставляются следующие указания по технике безопасности (ХА). Они являются неотъемлемой частью руководства по эксплуатации.



На заводской табличке приведен номер указаний по технике безопасности (ХА), относящихся к прибору.

1.2.6 Руководство по монтажу (EA)

Руководство по монтажу используется для замены неисправного прибора на работающий прибор того же типа.

2 Основные указания по технике безопасности

2.1 Требования к работе персонала

Персонал должен соответствовать следующим требованиям:

- ▶ Обученные квалифицированные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию для выполнения конкретных функций и задач.
- ▶ Получить разрешение на выполнение данных работ от руководства предприятия.
- ▶ Ознакомиться с нормами федерального/национального законодательства.
- ▶ Перед началом работы внимательно ознакомиться с инструкциями, представленными в руководстве, с дополнительной документацией, а также с сертификатами (в зависимости от цели применения).
- ▶ Следовать инструкциям и соблюдать основные условия.

2.2 Использование по назначению

Применение и материалы, подлежащие измерению

Описываемый в настоящем руководстве по эксплуатации измерительный прибор предназначен для непрерывного бесконтактного измерения уровня жидкостей. Прибор следует устанавливать в закрытых металлических резервуарах, железобетонных резервуарах или подобных ограждающих конструкциях из материала с сопоставимыми поглощающими свойствами. Работаящий прибор полностью безопасен для людей и животных.

В зависимости от заказанного варианта исполнения измерительный прибор можно также использовать для измерения параметров потенциально взрывоопасной, огнеопасной, ядовитой или окисляющей технологической среды.

Измерительные приборы, предназначенные для использования во взрывоопасных зонах, для гигиенического применения, применения с повышенным риском ввиду наличия рабочего давления, имеют соответствующую маркировку на заводской табличке.

Чтобы прибор оставался в надлежащем состоянии на время эксплуатации, необходимо соблюдать следующие условия.

- ▶ Используйте измерительный прибор в полном соответствии с данными, указанными на заводской табличке, и общими условиями, указанными в руководстве по эксплуатации и сопроводительной документации.
- ▶ Информация на заводской табличке поможет определить соответствие приобретенного прибора сертифицируемой рабочей зоне, в которой он будет установлен (например, взрывозащитной, безопасной для резервуара высокого давления).
- ▶ Используйте измерительный прибор только с теми средами, в отношении которых контактирующие со средой материалы обладают достаточной степенью стойкости.
- ▶ Если измерительный прибор эксплуатируется при температуре, отличной от атмосферной, то необходимо обеспечить строгое соблюдение базовых условий, приведенных в сопутствующей документации по прибору.
- ▶ Надежно защищайте измерительный прибор от коррозии, обусловленной воздействием окружающей среды.
- ▶ Соблюдайте предельные значения, указанные в документе «Техническое описание».

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный ненадлежащим использованием прибора или его использованием не по назначению.

Остаточный риск

Во время работы датчик может нагреваться до температуры, близкой к температуре измеряемого материала.

Опасность ожога вследствие контакта с нагретыми поверхностями!

- ▶ Для высокой рабочей температуры: во избежание ожогов установите защиту от соприкосновения.

2.3 Техника безопасности на рабочем месте

При работе с прибором или на приборе необходимо соблюдать следующие правила.

- ▶ В соответствии с федеральным/национальным законодательством персонал должен использовать средства индивидуальной защиты.

2.4 Эксплуатационная безопасность

Опасность несчастного случая!

- ▶ Эксплуатируйте только такой прибор, который находится в надлежащем техническом состоянии, без ошибок и неисправностей.
- ▶ Ответственность за работу прибора без помех несет оператор.

Взрывоопасные зоны

Во избежание травмирования сотрудников предприятия при использовании прибора во взрывоопасной зоне (например, со взрывозащитой):

- ▶ информация на заводской табличке позволяет определить пригодность приобретенного прибора для использования во взрывоопасной зоне;
- ▶ см. характеристики в отдельной сопроводительной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего руководства по эксплуатации.

2.5 Безопасность изделия

Описываемый прибор разработан в соответствии со сложившейся инженерной практикой, отвечает современным требованиям безопасности, прошел испытания и поставляется с завода в безопасном для эксплуатации состоянии. Изделие соответствует общим стандартам безопасности и законодательным требованиям.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Потеря степени защиты из-за открывания прибора во влажной среде

- ▶ Если открыть прибор во влажной среде, степень защиты, указанная на заводской табличке, становится недействительной. Это также может отрицательно сказаться на эксплуатационной безопасности прибора.

2.5.1 Маркировка CE

Измерительная система соответствует юридическим требованиям применимых директив ЕС. Эти требования, а также действующие стандарты перечислены в соответствующей декларации соответствия требованиям ЕС.

Нанесением маркировки CE изготовитель подтверждает успешное прохождение прибором всех испытаний.


2.5.2 Соответствие требованиям ЕАС

Измерительная система соответствует юридическим требованиям применимых нормативных документов ЕАС. Эти требования, а также действующие стандарты перечислены в соответствующей декларации соответствия требованиям ЕАС.

Нанесением маркировки ЕАС изготовитель подтверждает успешное прохождение прибором всех испытаний.

3 Описание изделия

3.1 Конструкция изделия



A0027765

1 Конструкция прибора Micropilot NMR81


- 1 Корпус электроники
- 2 Блок управления и дисплея (можно задействовать, не открывая крышку)
- 3 Приспособление для выравнивания антенны 100 мм (4 дюйм)
- 4 Уровень (для проверки выравнивания антенны)
- 5 Присоединение к процессу (фланец)
- 6 Антенна 50 мм (2 дюйм)
- 7 Антенна 80 мм (3 дюйм)
- 8 Антенна 100 мм (4 дюйм)

4 Приемка и идентификация изделия

4.1 Приемка

При получении товара проверьте соблюдение следующих условий:


- Совпадает ли код заказа, указанный в накладной, с кодом заказа, который имеется на наклейке изделия?
- Изделие не повреждено?
- Соответствуют ли данные, указанные на заводской табличке, информации о заказе, которая приведена в накладной?
- Если требуется (см. заводскую табличку): имеются ли указания по технике безопасности (XA)?

 Если какое-либо из данных условий не соблюдается, обратитесь в региональное торговое представительство компании Endress+Hauser.

4.2 Идентификация изделия

Существуют следующие варианты идентификации прибора:

- Технические данные, указанные на заводской табличке.
- Ввод серийного номера с заводской таблички в программу *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): отображаются все данные о приборе и обзор технической документации, поставляемой вместе с прибором.
- Ввод серийного номера с заводской таблички в *приложение Endress+Hauser Operations* или сканирование двухмерного штрих-кода (QR-код) с заводской таблички с помощью *приложения Endress+Hauser Operations*: будут отображены все данные о приборе и относящейся к нему технической документации.

 Общие сведения о сопутствующей технической документации можно получить следующими способами.

- Программа *Device Viewer* www.endress.com/deviceviewer: введите серийный номер с заводской таблички.
- *Приложение Endress+Hauser Operations*: введите серийный номер с заводской таблички или просканируйте матричный штрих-код на заводской табличке.

4.2.1 Адрес изготовителя

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Германия

Место изготовления: см. заводскую табличку.

4.3 Хранение и транспортировка

4.3.1 Условия хранения

- Температура хранения: -50 до $+80$ °C (-58 до $+176$ °F)
- Храните прибор в оригинальной упаковке.

4.3.2 Транспортировка

ВНИМАНИЕ

Возможно повреждение или разрушение корпуса или антенны.

Опасность травмирования

- ▶ Транспортируйте прибор до точки измерения в оригинальной упаковке или держа за присоединение к процессу.
- ▶ Закрепляйте подъемные приборы (стропы, проушины и т. п.) не на корпусе или антенне, а на присоединении к процессу. Во избежание перекоса учитывайте расположение центра масс прибора.
- ▶ Соблюдайте указания по технике безопасности и условия транспортировки для приборов массой свыше 18 кг (39,6 фунт) (стандарт IEC 61010).

5 Монтаж

5.1 Условия монтажа

5.1.1 Место монтажа

Общие условия

- Запрещается устанавливать прибор в центре резервуара.
- Запрещается устанавливать прибор над потоком поступающей жидкости.
- Следует избегать монтажа элементов в резервуаре (датчиков предельного уровня, температурных зондов и пр.) на линии сигнального луча.

Минимальное расстояние до стенки


Диапазон измерений	Минимальное расстояние до стенки		
	Антенна 50 мм/2 дюйма ¹⁾	Антенна 80 мм/3 дюйма ²⁾	Антенна 100 мм/4 дюйма ³⁾
5 м (16 фут)	0,3 м (0,98 фут)	0,17 м (0,55 фут)	0,13 м (0,44 фут)
10 м (33 фут)	0,6 м (1,9 фут)	0,33 м (1,1 фут)	0,27 м (0,87 фут)
15 м (49 фут)	0,9 м (2,9 фут)	0,5 м (1,6 фут)	0,4 м (1,3 фут)
20 м (66 фут)	1,2 м (3,9 фут)	0,67 м (2,2 фут)	0,53 м (1,7 фут)
25 м (82 фут)	1,5 м (4,9 фут)	0,83 м (2,7 фут)	0,67 м (2,2 фут)
30 м (98 фут)	1,8 м (5,9 фут)	1,0 м (3,3 фут)	0,8 м (2,6 фут)

1) Позиция заказа 100 («Антенна»), опция АВ

2) Позиция заказа 100 («Антенна»), опция АС

3) Позиция заказа 100 («Антенна»), опция АД

5.1.2 Монтажный штуцер



A0032956


Внутренний диаметр патрубка (ØD)	Максимальная длина патрубка (H _{max}) ¹⁾		
	Антенна АВ ²⁾ : 50 мм/2 дюйма	Антенна АС: 80 мм/3 дюйма	Антенна АД: 100 мм/4 дюйма
> 45 мм (1,77 дюйм); ≤ 75 мм (2,95 дюйм)	600 мм (24 дюйм)	-	-
> 75 мм (2,95 дюйм); ≤ 95 мм (3,74 дюйм)	1000 мм (40 дюйм)	1700 мм (68 дюйм)	-
> 95 мм (3,74 дюйм); ≤ 150 мм (5,91 дюйм)	1250 мм (50 дюйм)	2150 мм (86 дюйм)	2850 мм (114 дюйм)
> 150 мм (5,91 дюйм)	1850 мм (74 дюйм)	3200 мм (128 дюйм)	4300 мм (172 дюйм)

- 1) В случае использования более длинных патрубков следует ожидать снижения характеристик измерения.
 2) Позиция 100 спецификации

5.1.3 Вертикальное выравнивание антенн 50 мм (2 дюйма) и 80 мм (3 дюйма)

Для обеспечения оптимальной точности измерения антенна должна быть установлена под прямым углом к поверхности среды. Выравнивание осуществляется за счет регулируемого уплотнения.

Регулируемое уплотнение




A0027787

- 2 Регулируемое уплотнение используется для выравнивания прибора в пределах ± 8 град

5.1.4 Вертикальное выравнивание антенны 100 мм (4 дюйма)

Для обеспечения оптимальной точности измерения антенна должна быть установлена под прямым углом к поверхности среды. С этой целью к антенне 100 мм (4 дюйма) прилагается приспособление для выравнивания. На приспособлении для выравнивания закреплен уровень, указывающий надлежащее положение.



A0027776


3 Приспособление для выравнивания на антенне 100 мм (4 дюйма)

1 Уровень, указывающий надлежащее положение

α Угол выравнивания; $\alpha_{max} = 25$ град

6 Электрическое подключение

6.1 Назначение клемм



4 Клеммный отсек (типовой пример) и клеммы заземления

i Резьба корпуса

На резьбу отсека для электроники и клеммного отсека может быть нанесено антифрикционное покрытие.

Следующее указание относится ко всем материалам корпуса:

✗ Не смазывайте резьбу корпуса.

Клеммная панель A/B/C/D (гнезда для модулей ввода/вывода)

Модуль: не более четырех модулей ввода/вывода (в зависимости от кода заказа)

- Модули с четырьмя клеммами могут размещаться в любом из данных гнезд.
- Модули с восемью клеммами можно устанавливать в гнезда B и C.

i Конкретное размещение модулей в гнездах зависит от исполнения прибора
→ 24.

Клеммная панель E

Модуль: интерфейс HART Ex i/IS

- E1: H+
- E2: H-

Клеммная панель F

Выносной дисплей

- F1: V_{CC} (подключается к клемме 81 выносного дисплея).
- F2: сигнал В (подключается к клемме 84 выносного дисплея).
- F3: сигнал А (подключается к клемме 83 выносного дисплея).
- F4: заземление (подключается к клемме 82 выносного дисплея).

Клеммная панель G (для высоковольтного источника питания переменного тока и низковольтного источника питания переменного тока)

- G1: N
- G2: не подключен
- G3: L

Клеммная панель G (для низковольтного источника питания постоянного тока)


- G1: L-
- G2: не подключен
- G3: L+

Клеммная панель: защитное заземление


Модуль: подключение защитного заземления (винт M4)



A0018339

 5 Клеммная панель: защитное заземление

6.1.1 Электропитание



A0033413

G1 N

G2 не подключен

G3 L

4 Зеленый светодиод: обозначает подачу питания



Сетевое напряжение указано на заводской табличке.

Сетевое напряжение

Высоковольтный источник питания переменного тока

Рабочее значение:

100 до 240 В пер. тока (- 15 % + 10 %) = 85 до 264 В пер. тока , 50/60 Гц

Низковольтный источник питания переменного тока

Рабочее значение:

65 В пер. тока (- 20 % + 15 %) = 52 до 75 В пер. тока , 50/60 Гц

Низковольтный источник питания постоянного тока

Рабочее значение:

24 до 55 В пост. тока (- 20 % + 15 %) = 19 до 64 В пост. тока

Потребляемая мощность

Максимальная мощность зависит от конфигурации модулей. Значение указывает на максимальную полную мощность, поэтому выбирайте соответствующие кабели. Фактическая потребляемая эффективная мощность равна 12 Вт.

Высоковольтный источник питания переменного тока

28,8 ВА


Низковольтный источник питания переменного тока

21,6 ВА

Низковольтный источник питания постоянного тока

13,4 Вт

6.1.2 Выносной модуль индикации и управления DKX001



A0037025


6 Подключение выносного модуля индикации и управления DKX001 к прибору для измерения уровня в резервуарах (NMR8x, NMS8x или NRF8x)

- 1 Выносной модуль индикации и управления
- 2 Соединительный кабель
- 3 Прибор для измерения уровня в резервуарах (NMR8x, NMS8x или NRF8x)

i Выносной модуль индикации и управления DKX001 предлагается в качестве принадлежностей. Подробную информацию см. в документе SD01763D.

- i**
 - Измеренное значение отображается одновременно на экране модуля DKX001 и на локальном модуле индикации и управления.
 - Одновременный доступ к меню управления через оба модуля невозможен. В случае входа в меню управления через один модуль второй модуль автоматически блокируется. Модуль заблокирован до тех пор, пока не будет закрыто меню управления во втором модуле (возврат к индикации измеренного значения).

6.1.3 Интерфейс HART Ex i/IS



A0033414

E1 H+

E2 H-


3 Оранжевый светодиод обозначает обмен данными



Данный интерфейс всегда работает как основное ведущее устройство HART для подключенных ведомых преобразователей HART. Модули аналогового ввода/вывода можно настраивать как ведущие или ведомые устройства HART → 27 → 30.

6.1.4 Гнезда для модулей ввода/вывода


В клеммном отсеке имеется четыре гнезда (А, В, С и D) для модулей ввода/вывода. В зависимости от исполнения прибора (позиции заказа 040, 050 и 060) в данных гнездах размещаются разные модули ввода/вывода. Кроме того, назначение гнезд в конкретном приборе приводится на табличке, прикрепленной к задней крышке дисплея.



A0030070

- 1 Табличка, на которой (помимо прочего) указаны модули, устанавливаемые в гнезда с А по D.
 А Кабельный ввод для гнезда А
 В Кабельный ввод для гнезда В
 С Кабельный ввод для гнезда С
 D Кабельный ввод для гнезда D

6.1.5 Клеммы модуля Modbus, модуля V1 или модуля WM550



A0031200

- 7 *Обозначение модулей Modbus, V1 или WM550 (примеры). В зависимости от исполнения прибора данные модули могут находиться в гнезде B или C.*

В зависимости от исполнения прибора модуль Modbus и (или) V1 или WM550 может находиться в разных гнездах клеммного отсека. В меню управления интерфейсы Modbus и V1 или WM550 привязаны к соответствующим гнездам и клеммам данных гнезд: **A1-4, B1-4, C1-4, D1-4.**

Клеммы модуля Modbus

Обозначение модуля в меню управления: **Modbus X1-4** (X = A, B, C или D).

- X1¹⁾
 - Название клеммы: S.
 - Описание: экран кабеля через конденсатор соединяется с заземлением.
- X2¹⁾
 - Название клеммы: 0V.
 - Описание: общее опорное напряжение.
- X3¹⁾
 - Название клеммы: B-.
 - Описание: провод неинвертируемого сигнала.
- X4¹⁾
 - Название клеммы: A+.
 - Описание: провод инвертируемого сигнала.

1) Здесь символ X обозначает одно из гнезд, A, B, C или D.


Клеммы модуля V1 и WM550

Обозначение модуля в меню управления: **V1 X1-4** или **WM550 X1-4**; (X = A, B, C или D).


- X1²⁾
 - Название клеммы: S.
 - Описание: экран кабеля через конденсатор соединяется с заземлением.
- X2¹⁾
 - Название клеммы: -.
 - Описание: не подключено.
- X3¹⁾
 - Название клеммы: В-.
 - Описание: сигнал контура протокола (-).
- X4¹⁾
 - Название клеммы: А+.
 - Описание: сигнал контура протокола (+).

2) Здесь символ X обозначает одно из гнезд, А, В, С или D.


6.1.6 Подключение модуля аналогового ввода/вывода для работы в пассивном режиме

-  При работе в пассивном режиме сетевое напряжение для линии связи должно поступать от внешнего источника.
- Электрическое подключение должно быть выполнено согласно штатному рабочему режиму модуля аналогового ввода/вывода; см. следующие чертежи.
- Для сигнальной линии 4...20 мА необходимо использовать экранированный кабель.

"Режим работы" = "4..20мА выход" или "HART подч.устр-во+4..20мА выход"



A0027931


 8 Использование модуля аналогового ввода/вывода в режиме пассивного выхода

a Источник питания

b Выход сигнала HART

c Анализ аналогового сигнала

"Режим работы" = "4..20мА вход" или "HART мастер+4..20мА вход"




A0027933

9 Использование модуля аналогового ввода/вывода в режиме пассивного входа

a Источник питания

b Внешнее устройство с выходным сигналом 4...20 мА и/или HART

"Режим работы" = "Главный модуль HART"





A0027934

10 Использование модуля аналогового ввода/вывода в режиме пассивного ведущего устройства HART


a Источник питания

b Не более 6 внешних устройств с выходным сигналом HART


6.1.7 Подключение модуля аналогового ввода/вывода для работы в активном режиме

-  При работе в активном режиме сетевое напряжение для линии связи поступает от самого прибора. Внешний источник питания не требуется.
 - Электрическое подключение должно быть выполнено согласно штатному рабочему режиму модуля аналогового ввода/вывода; см. следующие чертежи.
 - Для сигнальной линии 4...20 мА необходимо использовать экранированный кабель.
-  Максимально допустимое потребление тока подключенными устройствами HART: 24 мА (по 4 мА на каждое устройство, если подключено 6 устройств).
 - Выходное напряжение модуля Ex-d: от 17,0 В при 4 мА до 10,5 В при 22 мА.
 - Выходное напряжение модуля Ex-ia: от 18,5 В при 4 мА до 12,5 В при 22 мА.

"Режим работы" = "4..20мА выход" или "HART подч.устр-во+4..20мА выход"




A0027932

 11 Использование модуля аналогового ввода/вывода в режиме активного выхода

a Выход сигнала HART

b Анализ аналогового сигнала

"Режим работы" = "4..20мА вход" или "HART мастер+4..20мА вход"




A0027935

12 Использование модуля аналогового ввода/вывода в режиме активного входа

a Внешнее устройство с выходным сигналом 4...20 мА и/или HART

"Режим работы" = "Главный модуль HART"




A0027936

13 Использование модуля аналогового ввода/вывода в режиме активного ведущего устройства HART

a Не более 6 внешних устройств с выходным сигналом HART

i Максимально допустимое потребление тока всеми подключенными устройствами HART составляет 24 мА (по 4 мА на каждое устройство, если подключено 6 устройств).

6.1.8 Подключение термометра сопротивления




A0026371

- A* 4-проводное подключение термометра сопротивления
- B* 3-проводное подключение термометра сопротивления
- C* 2-проводное подключение термометра сопротивления

i Для подключения термометра сопротивления необходимо использовать экранированный кабель.

6.1.9 Клеммы модуля цифрового ввода/вывода



A0026424

14 Обозначение цифровых входов и выходов (примеры)

- Каждый модуль цифрового ввода/вывода реализует два входа или два выхода.
- В меню управления каждому входу или выходу назначается соответствующее гнездо и две клеммы в данном гнезде. Например, обозначение **A1-2** соответствует клеммам 1 и 2 гнезда **A**. То же относится к гнездам **B**, **C** и **D**, если в них находятся модули цифрового ввода/вывода.
- Для каждой из данных клеммных пар можно выбрать в меню управления следующие рабочие режимы:
 - деактивация;
 - пассивный выход;
 - пассивный вход;
 - активный вход.

6.2 Требования, предъявляемые к подключению

6.2.1 Спецификация кабелей

Клеммы

Поперечное сечение проводника 0,2 до 2,5 мм² (24 до 13 AWG).

Используйте клеммы с функцией «сигнал и источник питания».

- Пружинные клеммы (NMx8x-xx1...)
- Винтовые клеммы (NMx8x-xx2...)

Поперечное сечение проводника не более 2,5 мм² (13 AWG).

Используйте для клемм с функцией «клемма заземления» в клеммном отсеке.

Поперечное сечение проводника не более 4 мм² (11 AWG).

Используйте для клемм с функцией «клемма заземления» на корпусе.

Сеть питания

Стандартный кабель прибора подходит для сети питания.

Аналоговые сигнальные провода

Экранированный кабель необходимо использовать для:

- сигнальных линий 4 до 20 мА;
- подключения термометра сопротивления.

Линии ввода/вывода цифрового сигнала

- При использовании реле рекомендуется применять экранированный кабель.
- Учитывайте концепцию заземления системы.

Коммуникационная линия HART

При использовании протокола HART рекомендуется применять экранированный кабель.

Учитывайте концепцию заземления системы.

Коммуникационная линия Modbus

- Соблюдайте предписания в отношении кабеля, разработанные телекоммуникационной ассоциацией, TIA-485-A.
- Дополнительные условия: используйте экранированный кабель.

Коммуникационная линия V1

- 2-жильная витая пара с экраном или без экрана
- Сопротивление одиночного кабеля: ≤ 120 Ом
- Емкость между проводами: $\leq 0,3$ мкФ


Коммуникационная линия WM550

- 2-жильная витая пара, не экранированная
- Минимальная площадь поперечного сечения 0,5 мм² (20 AWG)
- Максимальное общее сопротивление кабеля: ≤ 250 Ом
- Кабель с низкой емкостью

6.3 Обеспечение требуемой степени защиты

Чтобы обеспечить требуемую степень защиты, после электрического подключения выполните описанные ниже процедуры:

1. Убедитесь в том, что уплотнения корпуса чистые и закреплены правильно. При необходимости просушите, очистите или замените уплотнения.
2. Затяните все винты на корпусе и прикрутите крышки.
3. Плотно затяните кабельные уплотнения.
4. Во избежание проникновения влаги через кабельный ввод следует проложить кабель так, чтобы он образовал обращенную вниз петлю («водяную ловушку») перед кабельным вводом.




A0029278

5. Вставьте заглушки, соответствующие классу безопасности прибора (например, Ex d/XP).

7 Ввод в эксплуатацию

7.1 Методы управления

7.1.1 Управление с помощью местного дисплея




A0028345

15 Дисплей и элементы управления

- 1 Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей)
- 2 Оптические кнопки, с возможностью управления через стекло крышки. При использовании прибора без стекла крышки достаточно поднести палец к оптическому датчику для активации. Не нажимайте сильно.


Стандартное окно (индикация измеренного значения)




A0028317

16 Типичный внешний вид основного экрана (индикация измеренного значения)

- 1 Дисплей
- 2 Обозначение прибора
- 3 Строка состояния
- 4 Область индикации измеренных значений
- 5 Область индикации измеренного значения и символов состояния
- 6 Символ состояния измеренного значения

 Значение отображаемых символов: см. руководство по эксплуатации (ВА) прибора.


Функции кнопок при отображении стандартного окна

Кнопка	Значение
 <small>A0028326</small>	Кнопка ввода <ul style="list-style-type: none"> ▪ При кратковременном нажатии кнопки открывается меню управления. ▪ Удерживание кнопки нажатой в течение 2 с приводит к открыванию контекстного меню.

Окно навигации (меню управления)

Для доступа к меню управления (окну навигации) выполните следующие действия:

1. При отображении стандартного окна нажмите кнопку **Е** и удерживайте ее нажатой не менее двух секунд.
 - ↳ Появится контекстное меню.
2. Выбор **Блокировка кнопок выкл.** в контекстном меню и подтвердите выбор нажатием кнопки **Е**.
3. Еще раз нажмите кнопку **Е** для перехода к меню управления.




A0045875

17 Окно навигации

- 1 Текущее подменю или мастер
- 2 Код быстрого доступа
- 3 Область навигации на дисплее

7.1.2 Управление посредством сервисного интерфейса и ПО FieldCare/DeviceCare




A0023737

18 Управление посредством сервисного интерфейса

- 1 Сервисный интерфейс (CDI, Endress+Hauser Common Data Interface)
- 2 Коммутирующее устройство FXA291
- 3 Компьютер с программным обеспечением "FieldCare" или "DeviceCare" и "CDI Communication FXA291" COM DTM

7.2 Термины, связанные с измерением в резервуаре



A0029794

19 Термины, связанные с радарным измерением в резервуаре

- 1 Высота отсчета для измерения
- 2 Пустой
- 3 Базовая плоскость
- 4 Пустота в резервуаре
- 5 Уровень в резервуаре
- 6 Реф.высота резервуара
- 7 Расстояние
- 8 Точка отсчета начала погружения

7.3 Начальные параметры


7.3.1 Настройка языка дисплея

Настройка языка дисплея с помощью дисплея

1. При отображении стандартного окна () нажмите кнопку E. При необходимости выберите **Блокировка кнопок выкл.** в контекстном меню и нажмите кнопку E еще раз.
 - ↳ Будет отображено меню Language.
2. Откройте меню Language и выберите язык дисплея.

Настройка языка дисплея посредством управляющей программы (например, FieldCare)

1. Перейдите по пути: Настройка → Расширенная настройка → Дисплей → Language
2. Выберите язык дисплея.

 Эта настройка применяется только к языку дисплея. Чтобы установить язык с помощью программного обеспечения, используйте функцию установки языка управляющей программы FieldCare или DeviceCare соответственно.


7.3.2 Установка часов реального времени

Установка часов реального времени посредством дисплея

1. Перейдите по пути: Настройка → Расширенная настройка → Дата / время → Установить дату
2. Установите текущую дату и время на часах реального времени с помощью следующих параметров: **Year, Month, Day, Hour, Minutes.**


Установка часов реального времени с помощью управляющей программы (например, FieldCare)


1. Перейдите по пути: Настройка → Расширенная настройка → Дата / время
- 2.






В параметре Установить дату выберите Старт.

3.



[Date/time:](#)  2016-04-20 09:34:25

[Set date:](#)   Please select 

[Year:](#) 2016

[Month:](#) 4


[Day:](#) 20


[Hour:](#) 9




[Minute:](#) 34

Установите текущую дату и время с помощью следующих параметров: **Year**, **Month**, **Day**, **Hour**, **Minutes**.

4.



[Date/time:](#)  2016-04-20 09:35:49

[Set date:](#)   Please select 

[Year:](#) Please select

[Month:](#) Abort

[Day:](#) Start

[Hour:](#) 9


[Minute:](#) 34

В параметре Установить дату выберите Confirm time.

↳ На часах реального времени будут установлены текущая дата и время.

7.4 Настройка радарного измерения

7.4.1 Основные параметры настройки

Подменю: Настройка	
Параметр	Значение/действие
Обозначение прибора	Определение названия для идентификации точки измерения в пределах установки.
Единицы измерения по умолчанию	Выбор единиц измерения длины, давления и температуры.
Пустой	Ввод расстояния между нижним краем фланца прибора и базовой плоскостью.
Уровень в резервуаре	Отображение измеренного уровня. Проверьте, совпадает ли отображаемое значение с фактическим уровнем.
Установить уровень	<p>Позволяет задать коррекцию на постоянное смещение измеряемого уровня. Если отображаемый уровень не совпадает с фактическим: введите для этого параметра фактический уровень. После этого указанное смещение будет автоматически применяться для коррекции измеряемого уровня.</p> <p> Параметр параметр Установить уровень можно использовать только для компенсации постоянной ошибки уровня. Чтобы устранить ошибки, связанные с эхо-помехами, используйте функцию подавления помех эхо-сигнала (маску).</p>


7.4.2 Подавление эхо-помех (маскирование)

Подменю: Настройка	
Параметр	Значение/действие
Расстояние	Отображение измеренного расстояния между нижним краем фланца прибора и поверхностью среды. Проверьте, соответствует ли это значение действительности.
Подтвердить расстояние	Подтвердите, соответствует ли измеренное расстояние фактическому расстоянию.
Текущая маска	Отображение расстояния, до которого выполнено сканирование помех на данный момент.
Последняя точка маски	<p>Отображается только в том случае, если выбран параметр Подтвердить расстояние = Вручную.</p> <p>Определение расстояния, до которого будет выполняться запись нового маскирования. В этом параметре автоматически устанавливается подходящее значение в зависимости от выбора в параметре Подтвердить расстояние. Как правило, изменять это значение не требуется.</p>
Записать карту помех	<p>Отображается только в том случае, если выбран параметр Подтвердить расстояние = Вручную.</p> <p>Выберите пункт Записать карту помех. Будет запущена запись новой карты помех.</p>

7.5 Настройка выходов

7.5.1 Настройка выходов HART

Подключение и адресация приборов HART



A0032955

20 Доступные клеммы для цепей HART

- B** Аналоговый модуль ввода/вывода в гнезде B (наличие зависит от исполнения прибора)
C Аналоговый модуль ввода/вывода в гнезде C (наличие зависит от исполнения прибора)
E Выход HART Ex (имеется на приборах всех исполнений)

i Приборы с интерфейсом HART должны быть настроены и им должны быть назначены уникальные адреса HART через их собственные пользовательские интерфейсы, прежде чем эти приборы будут подключены к полемому преобразователю Micropilot NMR8x³⁾.

Подменю: Настройка → Расширенная настройка → Вход/Выход → Analog I/O


Параметр	Значение/действие
Режим работы	Выберите: <ul style="list-style-type: none"> ■ HART мастер+4..20мА вход, если к данному контуру подключается только один прибор HART. При этом в дополнение к сигналу HART можно использовать сигнал 4–20 мА. ■ Главный модуль HART, если к данному контуру подключается несколько приборов HART (до 6).

3) ПО текущей версии непригодно для работы с приборами HART, которым назначен адрес 0 (ноль).

Подменю: Настройка → Расширенная настройка → Вход/Выход → HART устройства → HART Device(s) ^{1) 2)}	
Параметр	Значение/действие
Выход - давление	<ul style="list-style-type: none"> ■ Если прибор измеряет давление: выберите, какая из переменных HART (PV, SV, TV или QV) относится к давлению. ■ В противном случае: по заводским настройкам: Нет значения
Выход - плотность	<ul style="list-style-type: none"> ■ Если прибор измеряет плотность: выберите, какая из переменных HART (PV, SV, TV или QV) относится к плотности. ■ В противном случае: по заводским настройкам: Нет значения
Выход - температура	<ul style="list-style-type: none"> ■ Если прибор измеряет температуру: выберите, какая из переменных HART (PV, SV, TV или QV) относится к температуре. ■ В противном случае: по заводским настройкам: Нет значения
Выход - темп.пара	<ul style="list-style-type: none"> ■ Если прибор измеряет температуру паров: выберите, какая из переменных HART (PV, SV, TV или QV) относится к температуре паров. ■ В противном случае: по заводским настройкам: Нет значения
Выход - уровень	<ul style="list-style-type: none"> ■ Если прибор измеряет уровень: выберите, какая из переменных HART (PV, SV, TV или QV) относится к уровню. ■ В противном случае: по заводским настройкам: Нет значения

- 1) Для каждого подключенного устройства HART имеется "HART Device(s)".
- 2) Эту настройку можно пропустить для подключенных Prothermo NMT5xx и NMT8x или Micropilot FMR5xx, поскольку для этих приборов тип измеряемого значения определяется автоматически.

7.5.2 Настройка входов 4–20 мА




A0032464

- 21 Возможное расположение аналоговых модулей ввода/вывода, которые могут использоваться в качестве входов 4–20 мА. Код заказа прибора зависит от того, какие из этих модулей фактически присутствуют в приборе.

Подменю: Настройка → Расширенная настройка → Ввод/Выход → Analog I/O ¹⁾	
Параметр	Значение/действие
Режим работы	Выберите 4..20мА вход или HART мастер+4..20мА вход
Переменная процесса	Выберите, какую переменную процесса передает подключенный прибор.
Аналоговый вход 0% значение	Определите, какое значение переменной процесса соответствует входному току 4 мА.
Аналог.вход 100% значение	Определите, какое значение переменной процесса соответствует входному току 20 мА.
Значение процесса	Проверьте, совпадает ли отображаемое значение с фактическим значением переменной процесса.

1) Предусмотрено "Analog I/O" для каждого блока аналогового ввода/вывода на приборе.




A0029264

22 Масштабирование входа 4–20 мА в соответствии с переменной процесса

- 1 Входящее значение в мА
- 2 Значение процесса


7.5.3 Настройка подключенного термометра сопротивления (RTD)



A0032465

- 23 *Возможное расположение аналоговых модулей ввода/вывода, к которым можно подключить термометр сопротивления. Код заказа прибора зависит от того, какие из этих модулей фактически присутствуют в приборе.*


Подменю: Настройка → Расширенная настройка → Ввод/Выход → Analog IP	
Параметр	Значение/действие
Тип RTD	Укажите тип подключенного RTD.
Тип подключения RTD	Укажите тип подключения RTD (2-, 3- или 4-проводной).
Вход.значение	Проверьте, совпадает ли отображаемое значение с фактической температурой.
Мин.темп.зонда	Укажите минимальную допустимую температуру для подключенного RTD.
Максимальная температура зонда	Укажите максимальную допустимую температуру для подключенного RTD.
Позиция зонда	Укажите монтажную позицию RTD (по отношению к базовой плоскости).



A0029269

- 1 Базовая плоскость
- 2 Термометр сопротивления
- 3 Позиция зонда

7.5.4 Настройка цифровых входов




A0026424

- ▣ 24 Возможное расположение цифровых модулей ввода/вывода (примеры); код заказа определяет номер и положение цифровых модулей ввода.

Для каждого цифрового модуля ввода/вывода в приборе имеется раздел **Цифровой Хх-х**. Символ Х обозначает гнездо в клеммном блоке, символы х-х означают клеммы в этом блоке. Наиболее важные параметры в этом подменю – **Режим работы** и **Тип контакта**.

Подменю: **Настройка → Расширенная настройка → Вход/Выход → Цифровой Хх-х**

Параметр	Значение/действие
Режим работы	<p>Выберите режим работы (см. схему ниже).</p> <ul style="list-style-type: none"> Вход пассивный Блок DIO измеряет напряжение, поступающее от внешнего источника. В зависимости от состояния внешнего переключателя это напряжение составляет 0 (переключатель разомкнут) или превышает предельное напряжение (переключатель замкнут). Эти два варианта состояния и представляют собой цифровой сигнал. Ввод активен Блок DIO подает напряжение и использует его для определения состояния внешнего переключателя (замкнут или разомкнут).
Тип контакта	<p>Определяет сопоставление состояния внешнего переключателя с вариантами внутреннего состояния блока DIO (см. следующую таблицу). Внутреннее состояние цифрового входа сигнала можно затем передавать на цифровой выход или использовать для управления процессом измерения.</p>



A0029262

A «Режим работы» = «Вход пассивный»

B «Режим работы» = «Ввод активен»

Состояние внешнего переключателя	Внутреннее состояние блока DIO	
	Тип контакта = Нормально открытый	Тип контакта = Нормально закрытый
Контакты разомкнуты	Неактивный	Активно
Контакты замкнуты	Активно	Неактивный
Поведение в особых ситуациях:		
Во время запуска	Неизвестно	Неизвестно
Сбой измерения	Ошибка	Ошибка

7.6 Соотнесение измеренных значений с переменными резервуара

Чтобы измеренные значения можно было использовать в задачах по измерению показателей в резервуаре, необходимо соотнести эти значения с переменными резервуара.



В зависимости от особенностей применения для конкретной ситуации могут быть актуальны не все параметры.


Подменю: Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Уровень	
Параметр	Определяет источник соответствующей переменной для резервуара
Water level source	Донный уровень воды

Подменю: Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Температура	
Параметр	Определяет источник соответствующей переменной для резервуара
Источник температуры жидкости	Средняя или точечная температура среды
Источник температуры воздуха	Температура воздуха, окружающего резервуар
Источник температуры пара	Температура паров над средой

Подменю: Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Давление	
Параметр	Определяет источник соответствующей переменной для резервуара
P1 (нижнее) источник	Давление в нижней части (P1)
P3 (верхнее) источник	Давление в верхней части (P3)

7.7 Настройка аварийных сигналов (анализ предельных значений)

Оценку предельных значений можно настроить максимум для 4 переменных резервуара. Функция оценки предельных значений подает аварийный сигнал, если определенное значение превысит верхний предел или упадет ниже нижнего предела соответственно. Требуемые предельные значения задаются пользователем.



A0029539

25 Принцип анализа предельных значений


- A Режим сигнализации = Включено
- B Режим сигнализации = Фиксация
- 1 Значение НН сигнализации
- 2 Н значение сигнализации
- 3 L значение сигнализации
- 4 LL значение сигнализации
- 5 НН сигнализация
- 6 Н сигнализация
- 7 L сигнализация
- 8 LL сигнализация
- 9 Очистить сигнализацию = Да или выключение-включение питания
- 10 Hysteresis

Чтобы настроить тревогу, присвойте соответствующие значения следующим параметрам:

Подменю: Настройка → Расширенная настройка → Применение → Сигнализация → Сигнализация 1 до 4	
Параметр	Значение/действие
Режим сигнализации	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключено Аварийные сигналы не сгенерированы. ■ Включено Аварийный сигнал исчезает, если условие аварийного сигнала больше не присутствует (с учетом гистерезиса). ■ Фиксация Все сигналы тревоги остаются активными до тех пор, пока пользователь не выберет Очистить сигнализацию = Да.
Источник сигнализации	Выберите переменную процесса, которую необходимо проверить на превышение лимита.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Значение НН сигнализации ■ Н значение сигнализации ■ L значение сигнализации ■ LL значение сигнализации 	Назначьте соответствующие предельные значения (см. диаграмму выше).

7.8 Настройка сигнального выхода


7.8.1 Аналоговый выход 4 до 20 мА



A0032464

- 26 Возможное расположение аналоговых модулей ввода/вывода, которые могут использоваться в качестве выхода 4 до 20 мА. Код заказа прибора зависит от того, какие из этих модулей фактически присутствуют в приборе.


Каждый аналоговый модуль ввода/вывода в приборе можно настроить в качестве аналогового выхода 4 до 20 мА. Для этого присвойте соответствующие значения следующим параметрам:

Настройка → Расширенная настройка → Вход/Выход → Analog I/O	
Параметр	Значение/действие
Режим работы	Выберите 4..20мА выход или HART подч.устр-во+4..20мА выход ¹⁾ →  56.
Источник аналог.входа	Выберите, какая переменная резервуара будет передаваться через аналоговый выход.
Аналоговый вход 0% значение	Укажите, какое значение переменной резервуара соответствует выходному току 4 мА.
Аналог.вход 100% значение	Укажите, какое значение переменной резервуара соответствует выходному току 20 мА.


- 1) "HART подч.устр-во+4..20мА выход" означает, что аналоговый модуль ввода/вывода функционирует как ведомое устройство HART, которое циклически отправляет до четырех переменных HART на ведущее устройство HART. Настройка выхода HART:

7.8.2 Выход HART

Этот раздел действителен только для **Режим работы = HART подч.устр-во+4..20мА выход**.

Настройка → Расширенная настройка → Связь → HART выход → Конфигурация	
Параметр	Значение/действие
Адрес опроса системы	Установите адрес связи по протоколу HART прибора.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Назначить SV ▪ Назначить TV ▪ Назначить QV 	<p>Выберите, какие переменные резервуара будут передаваться с помощью переменных HART.</p> <p> По умолчанию PV передает ту же переменную, что и аналоговый выход, и не требует назначения.</p>

7.8.3 Modbus, выход V1 или WM550



A0031200

- 27 Возможное расположение модулей Modbus или V1 (примеры); в зависимости от исполнения прибора эти модули также могут находиться в гнезде B или C.

В зависимости от кода заказа прибор может быть оснащен одним или двумя коммуникационными интерфейсами Modbus или V1. Они настраиваются в следующих подменю:

Modbus

Настройка → Расширенная настройка → Связь → Modbus X1-4 → Конфигурация

V1

- Настройка → Расширенная настройка → Связь → V1 X1-4 → Конфигурация
- Настройка → Расширенная настройка → Связь → V1 X1-4 → V1 селектор входа

WM550

- Настройка → Расширенная настройка → Связь → WM550 X1-4 → Конфигурация
- Настройка → Расширенная настройка → Связь → WM550 X1-4 → WM550 input selector



71637830

www.addresses.endress.com
