

# 簡易取扱説明書


## Liquicap M

### FTI51

静電容量式レベルリミットスイッチ



# 1 関連資料



A0023555

## 2 本説明書について

### 2.1 資料の表記規則

#### 2.1.1 安全シンボル



**危険**

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡したり、大けがをしたりするほか、爆発・火災を引き起こす恐れがあります。

**⚠ 警告**

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災の恐れがあります。

**⚠ 注意**

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、けが、物的損害の恐れがあります。

**注記**

人身傷害につながらない、手順やその他の事象に関する情報を示すシンボルです。

**2.1.2 電気シンボル****⊕ 保護接地 (PE)**

その他の接続を行う前に接地端子の接地接続が必要です。

接地端子は機器の内側と外側にあります。

- 内側の接地端子：保護接地と電源を接続します。
- 外側の接地端子：機器とプラントの接地システムを接続します。

**2.1.3 工具シンボル**

マイナスドライバ



スパナ

**2.1.4 特定情報および図に関するシンボル****i ヒント**

追加情報を示します。



資料参照



ページ参照



注意すべき注記または個々のステップ

**1, 2, 3**

一連のステップ



外観検査

**1, 2, 3, ...**

項目番号

**A, B, C, ...**

**⚠ 危険場所**

危険場所を示します。

## 3 安全上の基本注意事項

### 3.1 作業員の要件

作業員が必要な作業を行うには、以下の要件を満たす必要があります。

- ▶ 特定の職務および作業を実施するための訓練を受け、資格を有すること。
- ▶ 施設責任者から特定の作業を実施する許可を得ていること。
- ▶ 各地域または各国の法規を熟知していること。
- ▶ 本書および補足資料をよく読んで理解し、その指示に従うこと。
- ▶ 指示に従い、条件を遵守すること。

### 3.2 労働安全

機器で作業する場合：

- ▶ 各地域または各国の法規制に従って必要な保護具を着用してください。

### 3.3 操作上の安全性

機器の設定、試験、メンテナンス作業時には、別の監視手段を講じて操作上の安全性とプロセスの安全性を保証する必要があります。

#### 3.3.1 防爆区域

防爆区域で計測システムを使用する場合、該当する国内規格および規制に従う必要があります。重要な関連資料として防爆資料（別冊）が機器に同梱されており、そこに記載される設置手順、接続データ、安全上の注意事項を遵守してください。

- 技術スタッフは十分な訓練を受ける必要があります。
- 測定点における特殊な測定要件および安全関連要件を遵守する必要があります。

### 3.4 製品の安全性

本機器は、最新の安全要件に適合するように GEP (Good Engineering Practice) に従って設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されます。

本機は一般的な安全基準および法的要件を満たしています。機器固有の EC 適合宣言に明記された EC 指令に準拠します。Endress+Hauser は機器に CE マークを添付することにより、機器の適合性を保証します。

## 4 納品内容確認および製品識別表示

### 4.1 納品内容確認

梱包または内容物の損傷の有無を確認してください。納入範囲とお客様の注文情報を照合して、納入品目に漏れがないことを確認してください。

## 4.2 製品識別表示



銘板のデータを確認してください（取扱説明書を参照 → 2）。

## 4.3 保管および輸送

保管および輸送時には、衝撃から保護するために機器を梱包してください。納入時と同じように梱包すると、最大限の保護効果が得られます。許容保管温度は  $-50\sim+85\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-58\sim+185\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) です。

# 5 取付け

## 5.1 取付要件


### 5.1.1 センサの取付け

Liquicap M FMI51 は上部または下部から取り付けることができます。




以下を確認してください。

- プローブが投入カーテンの領域内に取り付けられていない
- プローブがタンク壁面に接触していない
- 容器底面との距離が  $10\text{ mm}$  ( $0.39\text{ in}$ ) 以上ある
- 複数のプローブを取り付ける場合、各プローブの取付間隔が  $500\text{ mm}$  ( $19.7\text{ in}$ ) 以上ある
- 攪拌タンクでプローブを使用する場合、攪拌器から十分な間隔を空けてプローブが取り付けられている
- 横方向からの応力が大きい場合、グランドチューブ付きロッドプローブが使用されている



A0042377

図 1 導電性タンクへのセンサの取付け。測定単位 mm (in)



A0042378

図 2 非導電性タンクへのセンサの取付け。測定単位 mm (in)

### 5.1.2 船級認定 (GL) による支持



取扱説明書を参照してください。→ 図 2

## 5.2 設置例

### 5.2.1 ロッドプローブ

プローブは、以下のタンク内に設置できます。

- 金属製の導電性タンク
- プラスチック製の非導電性タンク


シール材を使用してプローブのプロセス接続を金属製タンクから絶縁する場合、短絡線を使用してプローブハウジングの接地接続をタンクに接続する必要があります。

プローブを樹脂タンクに設置する場合は、グランドチューブ付きプローブを使用してください。プローブハウジングを接地する必要があります。




- 完全絶縁ロッドプローブを切断または延長することはできません。
- ロッドプローブの絶縁材が破損すると、測定精度が低下します。

以下に、垂直設置による連続レベル測定のアプリケーション例を示します。




A0042381

図 3 プローブおよび導電性タンク




A0042382

■ 4 非導電性タンク用のグラウンドチューブ付きプローブ




A0042382

■ 5 絶縁タンク用の不感帯付きプローブ



A0042384


図 6 ノズル取付用のグランドチューブおよび不感帯付きプローブ



A0042385

図 7 腐食性測定物用のクラッドフランジ付き完全絶縁プローブ

## 5.3 分離型ハウジング付きプローブ



A0042386

図 8 プローブと分離型ハウジングの接続

A 防爆ゾーン1

B 防爆ゾーン0

L1 ロッド長：最大4 m (13 ft)


L4 ケーブル長

取扱説明書を参照してください。→ 2

### 5.3.1 壁面ブラケット




- 壁面ブラケットは納入範囲に含まれます。
- 壁面ブラケットを穴あけ用の型板として使用するには、最初に壁面ブラケットを分離型ハウジングにネジ留めする必要があります。
- 分離型ハウジングにネジ留めすることで、各穴の間隔が詰まります。



A003881


測定単位 mm (in)

### 5.3.2 壁面取付




A0042318

- ▶ 壁面ブラケットにチューブを挟み、ネジで固定します。



A0042319

- ▶ 穴を開ける前に、壁面に穴の間隔をマークします。




A0042320

- ▶ 分離型ハウジングを壁にネジで固定します。

### 5.3.3 パイプ取付け

**i** 最大パイプ径は 50.8 mm (2 in) です。



▶ 壁面ブラケットにチューブを挟み、ネジで固定します。

▶ 分離型ハウジングをパイプにネジで固定します。

### 5.3.4 接続ケーブルの切断

#### 注記

接続部およびケーブルが損傷する危険性があります。


▶ 接続ケーブルおよびプローブが締付ネジと一緒に回転していないことを確認してください。

- i**
  - ロッド L1 とケーブル L4 の最大全長は 10 m (33 ft) です。
  - プローブと分離型ハウジング間の最大接続長は 6 m (20 ft) です。
  - 分離型ハウジング付き機器のご注文時に、必要な長さをご指定ください。
- i**
  - 接続ケーブルを短縮した場合、リング端子付きのリード線はすべて再利用することをお勧めします。
  - リード線を再利用しない場合は短絡防止のために、熱収縮スリーブを使用して新しいリング端子の接続部を絶縁する必要があります。
  - 熱収縮チューブを使用して、はんだ接合部をすべて絶縁してください。


ケーブル接続を短縮する場合や壁に通す場合は、プロセス接続から切り離す必要があります。

## 付着補償機能のないプローブ


### 接続ケーブルの切離し




- ▶ 締付ネジをスパナ AF22 で緩めます。




- ▶ 挿入シールをケーブルグランドから引き出します。




- ▶ アダプタディスクをスパナ AF34 で押さえ、ケーブルグランドをスパナ AF22 で緩めます。




- ▶ ケーブルをコーンごと引き出します。




- ▶ シールを取り外し、アダプタディスクをスパナ AF34 で緩めます。




- ▶ スナップリングをスナップリングプライヤで取り外します。




▶ ソケットからブレードプラグを取り外します。



▶ ネジを緩めて、黄色/緑色のケーブルを外します。



▶ ブレードプラグのナット (M4) を緩めます。




☒ 9 ケーブル接続部


- 1 外部シールド (任意)
- 2 黒色のリード線 (bk) (任意)
- 3 シールド付き芯線同軸ケーブル
- 4 赤色のリード線 (rd) と同軸ケーブル (プローブ) の芯線をはんだ付けする
- 5 熱収縮スリーブ付き絶縁リード線 (ye)
- 6 緑色/黄色 (gn/ye) のリード線 (リング端子付き)

## 付着補償機能付きプローブ


### 接続ケーブルの切離し




- ▶ 締付ネジをスパナ AF22 で緩めます。




- ▶ 挿入シールをケーブルグランドから引き出します。




- ▶ アダプタディスクをスパナ AF34 で押さえ、ケーブルグランドをスパナ AF22 で緩めます。




- ▶ ケーブルをコーンごと引き出します。



- ▶ シールを取り外し、アダプタディスクをスパナ AF34 で緩めます。




- ▶ スナッピングリングをスナッピンググライヤで取り外し、黄色のケーブルを切断します。




A0042549

- ▶ ソケットからブレードプラグを取り外します。




A0042546

- ▶ ネジを緩めて、黄色/緑色のケーブルを外します。



A0042119

- ▶ ブレードプラグのナット (M4) を緩めます。



A0042547

### ☒ 10 ケーブル接続部

- 1 外部シールド (任意)
- 2 黒色のリード線 (bk) (任意)
- 3 シールド付き芯線同軸ケーブル
- 4 赤色のリード線 (rd) と同軸ケーブル (プローブ) の芯線をはんだ付けする
- 5 黄色のリード線 (ye) と同軸ケーブルのシールド (接地) をはんだ付けする
- 6 緑色/黄色 (gn/ye) のリード線 (リング端子付き)

## 6 電気接続

### 電源を接続する前に、以下の点に注意してください。

- 供給電圧が銘板に記載されるデータと一致している必要があります
- 電源電圧のスイッチを切ってから機器を接続します
- 電位平衡をセンサの接地端子に接続します

### 危険場所でプローブを使用する場合、該当する国内規格および安全上の注意事項 (XA) に従う必要があります。

指定されたケーブルグランド以外は使用しないでください。

## 6.1 接続要件

### 6.1.1 電位平衡




#### 爆発に注意！

- ▶ プローブを防爆区域に設置する場合、ケーブルシールドはセンサ側にのみ接続してください。

電位平衡をハウジング (T13、F13、F16、F17、F27) の外部接地端子に接続します。ステンレスハウジング F15 では、接地端子をハウジング内に配置することもできます。危険場所のアプリケーションに関する詳細な安全上の注意事項については、別冊の関連資料を参照してください。

### 6.1.2 ケーブル仕様

市販の計器用ケーブルを使用して、エレクトロニックインサートを接続します。電位平衡があり、シールドケーブルを使用する場合は、シールドを両側に接続してシールド効果を最適化してください。



A0040478

A 電線管接続口

B エレクトロニックインサート接続部：最大ケーブルサイズ 2.5 mm<sup>2</sup> (14 AWG)

C ハウジング外部の接地接続、最大ケーブルサイズ 4 mm<sup>2</sup> (12 AWG)

Ød ケーブル径


## 電線管接続口

- ニッケルめっき真鍮： $\varnothing d = 7 \sim 10.5 \text{ mm}$  (0.28~0.41 in)
- 合成素材： $\varnothing d = 5 \sim 10 \text{ mm}$  (0.2~0.38 in)
- ステンレス： $\varnothing d = 7 \sim 12 \text{ mm}$  (0.28~0.47 in)

### 6.1.3 コネクタ

M12 コネクタ付きバージョンでは、ハウジングの開閉なしに信号線を接続できます。

#### M12 コネクタのピン配列



A0011175

- |   |     |
|---|-----|
| 1 | +   |
| 2 | 未使用 |
| 3 | -   |
| 4 | 接地  |

### 6.1.4 電線管接続口

#### ケーブルグランド

Ex d 用 M20x1.5 は、電線管接続口 M20 のみ  
2つのケーブルグランドが納入範囲に含まれます。

#### 電線管接続口

- G $\frac{1}{2}$
- NPT $\frac{1}{2}$
- NPT $\frac{3}{4}$

## 6.2 配線および接続

### 6.2.1 端子部

防爆仕様に応じて、以下の端子部を使用できます。


#### 標準保護、Ex ia 保護

- プラスチックハウジング F16
- ステンレスハウジング F15
- アルミニウムハウジング F17
- ガスタイトフィードスルー付きアルミニウムハウジング F13
- アルミニウムハウジング T13、端子部分離型

#### Ex d 保護、ガスタイトフィードスルー

- ガスタイトフィードスルー付きアルミニウムハウジング F13
- アルミニウムハウジング T13、端子部分離型


電源へのエレクトロニックインサートの接続：



A0040635

1. ハウジングカバーを緩めて外します。
2. ハウジングカバーを外します。
3. ケーブルグランドを緩めます。
4. ケーブルを挿入します。

ハウジング T13 に取り付けられた電源へのエレクトロニックインサートの接続：



A0040637

1. ハウジングカバーを緩めて外します。
2. ハウジングカバーを外します。
3. ケーブルグランドを緩めます。
4. ケーブルを挿入します。

### 6.3 機器の接続

対応可能な機器：

- 2線式 AC エレクトロニックインサート FEI51
- DC PNP エレクトロニックインサート FEI52
- 3線式エレクトロニックインサート FEI53
- AC および DC、リレー出力付きエレクトロニックインサート FEI54
- SIL2 / SIL3 エレクトロニックインサート FEI55
- PFM エレクトロニックインサート FEI57S
- NAMUR エレクトロニックインサート FEI58



取扱説明書を参照してください。→ 2

## 7 設定

### 7.1 設置および機能の確認



取扱説明書を参照してください。→ ②

### 7.2 機器のスイッチオン



機器をオンにして、エレクトロニックインサートを設定するには、取扱説明書の「設定」セクションを参照してください→ ②。







71539542

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---