


Manual de instrucciones

RID14

Indicador Fieldbus
con protocolo FOUNDATION Fieldbus™



Índice de contenidos

1	Información sobre el documento	4	10	Localización y resolución de fallos ..	33
1.1	Finalidad del documento	4	10.1	Instrucciones de localización y resolución de fallos	33
1.2	Símbolos considerados en el documento	4	10.2	Mensajes de estado	34
2	Instrucciones de seguridad	6	10.3	Piezas de recambio	35
2.1	Requisitos para el personal	6	10.4	Versiones del software y visión general de la compatibilidad	37
2.2	Uso correcto	6	11	Devolución del equipo	38
2.3	Seguridad en el lugar de trabajo	6	12	Eliminación de residuos	39
2.4	Funcionamiento seguro	6	13	Datos técnicos	40
2.5	Seguridad del producto	7	13.1	Comunicación	40
3	Identificación	8	13.2	Fuente de alimentación	42
3.1	Sistema de identificación del equipo	8	13.3	Instalación	42
3.2	Alcance del suministro	8	13.4	Entorno	43
3.3	Certificados y homologaciones	8	13.5	Construcción mecánica	44
4	Instalación	10	13.6	Operatividad	45
4.1	Recepción de material, transporte y almacenamiento	10	13.7	Certificados y homologaciones	46
4.2	Condiciones de instalación	10	13.8	Documentación suplementaria	46
4.3	Instrucciones para la instalación	11	14	Anexo	47
4.4	Verificación tras la instalación	12	14.1	Esquema en bloques	47
5	Conexionado	13	14.2	Bloque de recursos	47
5.1	Conectar el cable con el indicador de campo ..	13	14.3	Bloques transductores	54
5.2	Conexión al FOUNDATION Fieldbus™	14	14.4	Bloque funcional PID (controlador PID)	61
5.3	Especificaciones del cable para FOUNDATION Fieldbus™	16	14.5	Bloque de funciones selector de entradas	61
5.4	Grado de protección	19	14.6	Bloque funcional aritmético	61
5.5	Comprobaciones tras la conexión	20	14.7	Bloque funcional Integrador	61
6	Operación del indicador de campo ..	21	14.8	Configuración del comportamiento del equipo cuando ocurren eventos según el diagnóstico de campo de FOUNDATION Fieldbus™	62
6.1	Guía de configuración rápida	21	14.9	Transmisión de los mensajes de evento al bus	65
6.2	Elementos de indicación y operación	22	Índice alfabético	66	
6.3	Tecnología FOUNDATION Fieldbus™	22			
6.4	Configuración del indicador de campo	26			
6.5	Ajustes de hardware	26			
7	Puesta en marcha	28			
7.1	Verificación tras la instalación	28			
7.2	Activación del indicador de campo	28			
7.3	Puesta en marcha	28			
8	Mantenimiento	31			
9	Accesorios	32			
9.1	Accesorios específicos para el instrumento ...	32			
9.2	Accesorios específicos para comunicaciones ..	32			

1 Información sobre el documento

1.1 Finalidad del documento

El presente manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, recepción de material, almacenamiento, montaje, conexión, hasta la configuración y puesta en marcha del equipo, incluyendo la resolución de fallos, el mantenimiento y el desguace del equipo.

1.2 Símbolos considerados en el documento

1.2.1 Símbolos de seguridad

Símbolo	Significado
	¡PELIGRO! Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, se producirán lesiones graves o mortales.
	¡AVISO! Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse lesiones graves o mortales.
	¡ATENCIÓN! Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse daños menores o de gravedad media.
	NOTA Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones.

1.2.2 Símbolos eléctricos

Símbolo	Significado
 A0011197	Corriente continua Un terminal al que se aplica tensión continua o por el que pasa corriente continua.
 A0011198	Corriente alterna Un terminal al que se aplica tensión alterna o por el que pasa una corriente alterna.
 A0017381	Corriente continua y corriente alterna - Un terminal al que se aplica tensión alterna o continua. - Un terminal por el que pasa corriente alterna o continua.
 A0011200	Conexión a tierra Una borna de tierra que, para un operario, está conectado con tierra mediante un sistema de puesta a tierra.
 A0011199	Conexión a tierra de protección Un terminal que debe conectarse con tierra antes de hacer cualquier otra conexión.
 A0011201	Conexión equipotencial Una conexión que tiene que conectarse con el sistema de puesta a tierra de la planta: puede ser una línea de compensación de potencial o un sistema de puesta a tierra en estrella, dependiendo esto de los códigos de práctica nacionales o de la empresa.
 A0012751	ESD - Descargas electrostáticas Proteja los terminales contra descargas electrostáticas. El incumplimiento de esta instrucción puede comportar daños irreparables o el mal funcionamiento de la electrónica del equipo.

1.2.3 Símbolos para determinados tipos de información

Símbolo	Significado
	Permitido Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos.
	Preferido Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles.
	Prohibido Procedimientos, procesos o acciones que están prohibidos.
	Consejo Indica información adicional.
	Referencia a documentación
	Referencia a páginas
	Referencia a gráficos
	Serie de pasos
	Resultado de un paso
	Ayuda en caso de un problema
	Inspección visual

1.2.4 Símbolos en gráficos

Símbolo	Significado
1, 2, 3,...	Número de elemento
1., 2., 3., ...	Serie de pasos
A, B, C, ...	Vistas
A-A, B-B, C-C, ...	Secciones
 A0013441	Sentido del caudal
 A0011187	Zona peligrosa Indica una zona con peligro de explosión.
 A0011188	Zona segura (no peligrosa) Indica una zona clasificada como no peligrosa.

1.2.5 Símbolos de herramientas

Símbolo	Significado
 A0011220	Destornillador plano
 A0011221	Llave Allen
 A0011222	Llave fija para tuercas
 A0013442	Destornillador Torx

2 Instrucciones de seguridad

2.1 Requisitos para el personal

El personal para las tareas de instalación, puesta en marcha, diagnósticos y mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

- ▶ El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificación correspondiente para esta función y tarea específicas.
- ▶ Deben tener la autorización del jefe/dueño de la planta.
- ▶ Deben estar familiarizados con las normas y reglamentos nacionales.
- ▶ Antes de comenzar con el trabajo, se debe leer y entender las instrucciones contenidas en el manual y la documentación complementaria, así como en los certificados (según cada aplicación).
- ▶ Debe seguir las instrucciones y satisfacer las condiciones básicas.

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

- ▶ Haber recibido la formación apropiada y disponer de la autorización por parte del explotador/propietario de la planta para ejercer dichas tareas.
- ▶ Seguir las instrucciones del presente manual.

2.2 Uso correcto

- El dispositivo es un indicador de campo diseñado para conectarse a un bus de campo.
- El aparato ha sido concebido para instalación en campo.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad de daños que se deban al uso incorrecto o distinto al previsto para este equipo.
- La operación segura únicamente está garantizada si los operadores siguen estrictamente el Manual de instrucciones.
- Opere el equipo solamente en el rango de temperatura indicado.

2.3 Seguridad en el lugar de trabajo

Para trabajar con el instrumento:

- ▶ Lleve el equipo de protección personal conforme a las normas nacionales.

2.4 Funcionamiento seguro

Riesgo de lesiones.

- ▶ Opere únicamente con el instrumento si éste está en buenas condiciones técnicas y funciona de forma segura.
- ▶ El operario es responsable del funcionamiento libre de interferencias del instrumento.

Transformaciones en el instrumento

No está permitido someter el instrumento a modificaciones no autorizadas. Éstas pueden implicar riesgos imprevisibles.

- ▶ Si a pesar de ello se requiere hacer alguna modificación, consulte a Endress+Hauser.

Reparaciones

Para asegurar el funcionamiento seguro y fiable del instrumento,

- ▶ Realice únicamente reparaciones del instrumento que estén permitidas expresamente.
- ▶ Observe las normas nacionales relativas a reparaciones de equipos eléctricos.
- ▶ Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios originales de Endress+Hauser.

2.5 Seguridad del producto

Este instrumento de medición ha sido diseñado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y cumple los requisitos de seguridad actuales, ha sido sometido a pruebas de funcionamiento y ha salido de fábrica en condiciones óptimas para funcionar de forma segura.

Cumple las normas de seguridad y los requisitos legales pertinentes. Cumple también con las directivas de la CE enumeradas en la declaración de conformidad específica del instrumento. Endress+Hauser lo confirma dotando al instrumento con la marca CE.


3 Identificación

3.1 Sistema de identificación del equipo

3.1.1 Placa de identificación

¿Es el equipo adecuado?

Compare el código de producto de la placa de identificación del equipo con el de los albaranes.



A0012565

 1 Placa de identificación del indicador de campo (ejemplo)

- 1 Sistema de identificación, código de producto y número de serie del equipo
- 2 Fuente de alimentación
- 3 Rango de temperaturas ambiente
- 4 Versión del firmware y revisión del equipo
- 5 Grado de protección y tipo de certificación
- 6 Certificaciones

3.2 Alcance del suministro

El alcance del suministro del indicador de campo comprende:

- Indicador de campo
- Manual de instrucciones abreviado en formato impreso
- ATEX - instrucciones de seguridad para utilizar un equipo certificado para zonas con peligro de explosión, opcional
- Accesorios opcionales (por ejemplo, soporte de montaje en tubería), consulte la sección 'Accesorios'.

3.3 Certificados y homologaciones

3.3.1 Marca CE

El sistema de medición satisface los requisitos legales de las directivas CE aplicables. Estas se enumeran en la Declaración CE de conformidad correspondiente, junto con las normas aplicadas. Para confirmar que el equipo ha superado satisfactoriamente los ensayos correspondientes, el fabricante lo identifica con la marca CE.

3.3.2 Certificado UL

Componente reconocido por UL (véase www.ul.com/database, búsqueda de palabra clave "E225237")

3.3.3 Mercado EAC

El producto satisface los requisitos legales establecidos en las directrices de la CEE. El fabricante confirma que el equipo ha pasado satisfactoriamente las verificaciones correspondientes dotándolo del marcado EAC.

3.3.4 CSA

CSA Aplicaciones Generales

3.3.5 Certificado Foundation Fieldbus™

El indicador de campo ha pasado con éxito todas las pruebas y está certificado y registrado por la Fieldbus Foundation. El equipo satisface todos los requisitos especificados en:

- Certificación según las especificaciones de FOUNDATION Fieldbus™
- FOUNDATION Fieldbus™ H1
- Kit de prueba de interoperabilidad (ITK), estado de revisión 6.1.2 (número de certificación del equipo disponible bajo demanda): el equipo puede operarse también utilizando equipos certificados de otros fabricantes
- Test de conformidad de la capa física de FOUNDATION Fieldbus™ (FF-830 FS 2.0)

3.3.6 Marcas registradas

FOUNDATION Fieldbus™

Marca registrada de Fieldbus Foundation, Austin, EUA

4 Instalación

4.1 Recepción de material, transporte y almacenamiento

Deben cumplirse las condiciones ambientales y de almacenamiento admisibles. Puede encontrar las especificaciones concretas en la sección "Datos técnicos".

4.1.1 Recepción de material

Cuando reciba la mercancía, Haga las siguientes comprobaciones:

- ¿El embalaje o el contenido han sufrido algún daño?
- ¿Falta algo en la entrega? Compare el alcance del suministro con lo que ha especificado en el pedido. Véase también la sección "Alcance del suministro" → 8.

4.1.2 Transporte y almacenamiento

Tenga en cuenta los puntos siguientes:

- Embale el equipo de tal forma que quede protegido contra golpes durante el almacenamiento y el transporte. El embalaje original proporciona una protección óptima para ello.
- El rango de temperatura de almacenamiento admisible es $-40 \dots +80 \text{ °C}$ ($-40 \dots +176 \text{ °F}$), es posible almacenar el equipo a rangos de temperatura límites durante un periodo de tiempo limitado (máximo 48 horas).

4.2 Condiciones de instalación

El indicador de proceso está concebido para su uso en campo.

La orientación está determinada por la legibilidad del indicador.

Rango de temperaturas de operación:

$-40 \dots +80 \text{ °C}$ ($-40 \dots +176 \text{ °F}$)


AVISO

Menor vida útil del indicador a temperaturas más elevadas

- Cuando sea posible, no opere el equipo en el rango de temperatura más alto.

-  El indicador puede reaccionar con lentitud a temperaturas $< -20 \text{ °C}$ (-4 °F).
La legibilidad del indicador no puede garantizarse para una temperatura $< -30 \text{ °C}$ (-22 °F).

4.2.1 Dimensiones



A0011152

 2 Dimensiones del indicador de campo en mm (pulgadas)

4.2.2 Lugar de instalación


Puede consultar información o condiciones que deben estar presentes en la ubicación de instalación para montar el equipo correctamente en la sección "Datos técnicos". Se incluye la temperatura ambiente, el grado de protección, la clase climática, etc.

4.3 Instrucciones para la instalación

Se puede montar el equipo directamente en pared → 11. Se dispone de un soporte de montaje para montaje en una tubería → 4, 12.

El retroiluminado se puede montar en 4 posiciones distintas. → 11.

4.3.1 Cambio de orientación del indicador



3 Indicador de campo, 4 posiciones de visualización, se puede instalar en etapas de 90°

La unidad de visualización se puede girar en etapas de 90°.

1. Afloje primero la sujeción de la tapa (1) y extraiga la tapa de la caja (2).
2. A continuación, desconecte el indicador (3) del módulo de la electrónica (4).
3. Gire el módulo indicador hasta la posición deseada y a continuación dispóngalo en la unidad electrónica.

4.3.2 Montaje directamente en pared

Proceda de la forma siguiente para el montaje directo del equipo en la pared:


1. Taladre 2 orificios
2. Fije el equipo a la pared con 2 tornillos (Ø5 mm (0,2 in)).

4.3.3 Montaje en tubería

El soporte de montaje es adecuado para tuberías con un diámetro comprendido entre 1,5" y 3,3".

La placa de montaje adicional se puede utilizar para tuberías con un diámetro comprendido entre 1,5" y 2,2". No se necesita placa de montaje en las tuberías con un diámetro comprendido entre 2,2" y 3,3".

Proceda de la forma siguiente para montar el equipo en una tubería:



A0011258

4 Montaje del indicador de campo en una tubería con el soporte de montaje para diámetros de tubería comprendidos entre 1,5 y 2,2 "

- 1 Placa de montaje
- 2 Soporte de montaje
- 3 2 tuercas M6

4.4 Verificación tras la instalación

Una vez instalado el equipo, realice siempre las siguientes verificaciones:

Condiciones del equipo y especificaciones	Observaciones
¿Presenta daños el equipo?	Inspección visual
¿La junta se encuentra en buenas condiciones?	Inspección visual
¿El dispositivo está bien fijado a la pared o a la placa de montaje?	-
¿La tapa frontal está firmemente fijada?	-
¿El equipo se ha montado conforme a las especificaciones del punto de medición, por ejemplo, la temperatura ambiente, el rango de medición, etc.?	Véase la sección de "Datos técnicos"

5 Conexionado

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de explosión si la unidad está conectada incorrectamente en una zona con peligro de explosión

- ▶ Cuando se conecte el equipo con certificación Ex en una zona peligrosa, observe por favor las instrucciones y los esquemas de conexiones indicados en la documentación Ex específica adjunta al presente Manual de Instrucciones. Si desea aclarar alguna cuestión, no dude en ponerse en contacto con su representante de E+H.

AVISO

Se puede destruir la electrónica si la unidad está conectada incorrectamente


- ▶ Desconecte la fuente de alimentación antes de instalar o conectar el equipo. Como resultado del incumplimiento de esto se pueden dañar piezas de la electrónica.
- ▶ El conector posterior únicamente se utiliza para conectar el indicador. Si se conectan otros dispositivos, esto puede provocar daños en las piezas de la electrónica.

Los equipos se pueden conectar al FOUNDATION Fieldbus™ de dos modos:

- Conexión mediante prensaestopas convencional
- Conexión mediante conector de bus de campo (opcional, puede adquirirse como accesorio)

5.1 Conectar el cable con el indicador de campo

Para el cableado de un indicador de campo, proceda del siguiente modo:



A0012568

5 Abrir la caja del indicador de campo

1. Abra el prensaestopas o retire el prensaestopas para utilizar un conector de bus de campo (accesorio opcional).
2. Extraiga la abrazadera de la tapa.
3. Retire la tapa de la caja.
4. Retire el indicador.
5. Extraiga los tornillos del módulo de la electrónica.
6. Extraiga el módulo de la electrónica.
7. Pase el cable por la entrada de cables o enrosque el conector de bus de campo en la caja.
8. Conecte el cable → 6, 14.
9. La instalación se realiza invirtiendo los pasos del procedimiento de extracción.


5.1.1 Guía rápida de cableado



ESD - descargas electrostáticas

Proteja los terminales de las descargas electrostáticas. Como resultado del incumplimiento de esto se pueden provocar daños o averías en las piezas de la electrónica.

A0012751



A0012569

6 Asignación de terminales

Terminal	Asignación de terminales
+	Conexión de FOUNDATION Fieldbus™ (+)
-	Conexión de FOUNDATION Fieldbus™ (-)

5.2 Conexión al FOUNDATION Fieldbus™

Los equipos se pueden conectar al FOUNDATION Fieldbus™ de dos modos:

- Conexión mediante prensaestopas convencional → 14
- Conexión mediante conector de bus de campo (opcional, puede adquirirse como accesorio) → 15

AVISO

El equipo y el cable del bus de campo pueden resultar dañados por la tensión eléctrica


- ▶ Desconecte la fuente de alimentación antes de instalar o conectar el equipo.
- ▶ Se recomienda conectar a tierra la unidad a través de uno de los tornillos de puesta a tierra.
- ▶ Si la pantalla del cable de bus de campo se conecta a tierra en más de un punto en un sistema que no presenta compensación de potencial adicional, pueden generarse corrientes residuales de frecuencias que pueden dañar el cable o la pantalla. En estos casos, la puesta a tierra del apantallamiento del cable del bus de campo debe ser únicamente por un lado, es decir, no debe conectarse al borne de tierra del cabezal. Se debe aislar el blindaje que quede sin conectar.



No se recomienda conectar en bucle el bus de campo mediante prensaestopas convencionales. Si desea sustituir solo un dispositivo de medición en una fecha posterior, deberá interrumpir la comunicación del bus.

5.2.1 Prensaestopas o entradas

 Tenga asimismo en cuenta el procedimiento general → 13



A0012571

■ 7 Conexión al cable del bus de campo FOUNDATION Fieldbus™

- 1 Terminales FF - fuente de alimentación y comunicación por bus de campo
- 2 Borne de tierra interno
- 3 Borne de tierra externo
- 4 Cable apantallado de bus de campo (FOUNDATION Fieldbus™)

- Los terminales para la conexión del bus de campo (1+ y 2-) no son sensibles a la polaridad.
- Sección transversal del conductor:
Máx. 2,5 mm² (14 AWG)
- Debe utilizar un cable blindado para la conexión.


5.2.2 Conector de bus de campo

Opcionalmente, un conector de bus de campo puede instalarse en carcasa de campo en lugar de en un prensaestopas. Los conectores de bus de campo pueden pedirse a Endress +Hauser como un accesorio (véase la sección 'Accesorios').

La tecnología de conexión de FOUNDATION Fieldbus™ permite conectar equipos de medición con buses de campo mediante conexiones mecánicas uniformes como conectores en T, cajas de conexiones, etc.

Esta tecnología de conexión, basada en el uso de módulos prefabricados de distribución y conectores enchufables, ofrece muchas ventajas frente al cableado convencional:

- Los equipos de campo pueden retirarse, cambiarse o incorporarse en cualquier momento mientras el sistema sigue funcionando normalmente. No se interrumpe la comunicación.
- Se simplifica considerablemente la instalación y el mantenimiento.
- Se pueden utilizar y ampliar al instante las infraestructuras de cableado ya existentes, por ejemplo, cuando se instalan son las apropiadas nuevos distribuidores en estrella utilizando módulos de distribución de 4 u 8 canales.



8 Conectores para la conexión del FOUNDATION Fieldbus™

- 1 Conector de bus de campo
- 2 Indicador de campo

Asignación de las patillas de conexión / Códigos de colores

- 1.1 Cable azul: FF- (terminal 2)
- 1.2 Cable marrón: FF+ (terminal 1)
- 1.3 Cable gris: apantallamiento
- 1.4 Cable verde-amarillo: tierra

Datos técnicos del conector:

- Grado de protección IP 67 (NEMA 4x)
- Rango de temperatura ambiente: -40 ... +105 °C (-40 ... +221 °F)

5.3 Especificaciones del cable para FOUNDATION Fieldbus™

5.3.1 Tipo de cable

Se requieren cables bifilares para la conexión del equipo con el FOUNDATION Fieldbus™ H1. Según el protocolo IEC 61158-2 (MBP), se pueden utilizar con el FOUNDATION Fieldbus™ cuatro tipos de cable distintos (A, B, C, D), de los cuales únicamente dos (los cables de tipo A y B) están apantallados.

- Es preferible que se utilicen los cables de tipo A y B en las instalaciones nuevas. Sólo estos tipos tienen un apantallamiento de cable que garantiza una protección adecuada contra interferencias electromagnéticas y, por lo tanto, la transmisión de datos más fiable. En el caso de los cables de tipo B, es posible trabajar con diversos buses de campo (del mismo grado de protección) con un mismo cable. No debe conectarse, sin embargo, ningún otro circuito al mismo cable.
- La experiencia ha demostrado que no conviene utilizar los cables de tipo C y D debido a que no están dotados de ningún blindaje, siendo por tanto la supresión de interferencias insuficiente como para satisfacer los requisitos descritos en la norma.

No se han especificado los datos eléctricos del cable para bus de campo si bien determinan características importantes del diseño del bus, como distancias pondeadas, número de usuarios, compatibilidad electromagnética, etc.

	Tipo A	Tipo B
Estructura del cable	Par trenzado, apantallado	Un o más pares trenzados, blindados completamente
Sección del hilo	0,8 mm ² (18 in ²)	0,32 mm ² (22 in ²)
Resistencia del lazo (corriente continua)	44 Ω/km	112 Ω/km
Impedancia característica a 31,25 kHz	100 Ω ±20 %	100 Ω ±30 %
Constante de atenuación a 39 kHz	3 dB/km	5 dB/km
Asimetría capacitiva	2 nF/km	2 nF/km
Distorsión en retardo de envoltente (7,9 ... 39 kHz)	1,7 mS/km	*)
Cobertura de apantallamiento	90 %	*)
Longitud máx. del cable (inc. derivaciones > 1 m)	1 900 m (6 233 ft)	1 200 m (3 937 ft)
*) sin especificar		

A continuación se enumeran una serie de cables de bus de campo (tipo A) de distintos fabricantes que son apropiados para zonas clasificadas como no peligrosas:

- Siemens: 6XV1 830-5BH10
- Belden: 3076F
- Kerpen: CeL-PE/OSCR/PVC/FRLA FB-02YS(ST)YFL

5.3.2 Longitud total máxima del cable

La extensión máxima de la red depende del tipo de protección y de las especificaciones del cable. La longitud total del cable combina la longitud del cable principal más la longitud de todas las derivaciones (>1 m/3,28 ft). Tenga en cuenta los puntos siguientes:

- La longitud total máxima permitida depende del tipo de cable empleado.
- Si se utilizan repetidores, se duplica la longitud máxima admisible para el cable. Se permiten como máximo tres repetidores entre usuario y maestro.

5.3.3 Longitud máxima de una derivación

Una derivación es la línea que hay entre caja de distribución y equipo de campo. En el caso de aplicaciones no Ex, la longitud máxima de una derivación depende del número de derivaciones existentes (> 1 m (3,28 ft)):

Número de derivaciones	1 ... 12	13 ... 14	15 ... 18	19 ... 24	25 ... 32
Longitud máx. por derivación	120 m (393 ft)	90 m (295 ft)	60 m (196 ft)	30 m (98 ft)	1 m (3,28 ft)

5.3.4 Número de equipos de campo

Según IEC 61158-2 (MBP), se pueden conectar un máximo de 32 equipos de campo por segmento de bus de campo. Sin embargo, este número queda restringido bajo ciertas condiciones (protección contra explosiones, las opciones de alimentación del bus, el consumo de corriente del equipo de campo). Se pueden conectar hasta cuatro equipos de campo a un ramal.

5.3.5 Apantallamiento y puesta a tierra

AVISO

Daño del cable del bus o de la pantalla del bus causado por las corrientes de compensación

- Si la pantalla del cable de bus de campo se conecta a tierra en más de un punto en un sistema que no presenta compensación de potencial adicional, pueden generarse corrientes residuales de frecuencias que pueden dañar el cable o la pantalla. En estos casos, la puesta a tierra del apantallamiento del cable del bus de campo debe ser únicamente por un lado, es decir, no debe conectarse al borne de tierra del cabezal. Se debe aislar el blindaje que quede sin conectar.

La compatibilidad electromagnética óptima (EMC) del sistema de bus de campo solo queda garantizada si los componentes del sistema y, en particular las líneas, están blindados y el blindaje forma un conjunto apantallado lo más completo posible. Un apantallamiento del 90% es ideal.

- Para asegurar el efecto protector de EMC, conecte el blindaje tantas veces como sea posible con la tierra de referencia.
- Pero en caso de requerirse una protección contra explosiones, no debe realizar la puesta a tierra.


Para cumplir los dos requisitos, el FOUNDATION Fieldbus™ admite básicamente tres tipos distintos de apantallamiento:

- Apantallamiento por los dos extremos
- Apantallamiento por un extremo, en el lado de alimentación, con conexión capacitiva en el equipo de campo
- Apantallamiento por un extremo, en el lado de alimentación

La experiencia ha demostrado que los mejores resultados para la compatibilidad electromagnética (CEM) se obtienen generalmente en instalaciones con apantallamiento en un extremo. Hay que tomar medidas apropiadas para el cableado de entrada si se quiere un funcionamiento sin restricciones en presencia de interferencias EMC. El presente equipo las ha tenido en cuenta. El buen funcionamiento en presencia de variables interferentes según NAMUR NE21 queda garantizado con el apantallamiento en un extremo.

Deben tenerse en cuenta también, si procede, las normas de instalación nacionales

Si hay grandes diferencias de potencial entre los distintos puntos de puesta a tierra, conecte únicamente un punto del blindaje directamente con tierra de referencia. En sistemas sin igualación de potencial, el blindaje de los cables del sistema en buses de campo solo debe conectarse por un lado con tierra, por ejemplo, junto a la unidad de alimentación de los bus de campo o junto a las barreras de seguridad.



A0012570

9 Blindaje y conexión a tierra unilateral del blindaje del cable de bus de campo

- 1 Unidad de alimentación
- 2 Caja de distribución (caja en T)
- 3 Terminador de bus (impedancia terminal)
- 4 Punto de puesta a tierra para el apantallamiento del cable de bus de campo
- 5 Puesta a tierra opcional del equipo de campo, aislado del blindaje del cable.

5.3.6 Terminación de bus

Los extremos inicial y final de cada segmento de bus de campo tienen que conectarse siempre a una terminación de bus. En zonas sin peligro de explosión, las terminaciones de bus pueden activarse con un interruptor desde diversas cajas de conexiones. En caso contrario, hay que instalar por separado el terminador de bus. Tome también nota de los siguientes puntos adicionales:

- Si se utiliza un segmento de bus ramificado, el equipo más alejado de la fuente de alimentación del bus de campo representa el extremo del bus.
- Si se alarga el bus de campo mediante un repetidor, hay que terminar también la extensión por los dos extremos.

5.3.7 Información adicional

La información general y puntos adicionales sobre el cableado se pueden encontrar en www.fieldbus.org, el sitio web de la Fundación Fieldbus.

5.4 Grado de protección

Los equipos cumplen todos los requisitos correspondientes al grado de protección IP 67. El cumplimiento con los puntos siguientes es obligatorio para asegurar que la protección IP 67 queda garantizada tras la instalación o tras el trabajo de mantenimiento:

- La junta del cabezal debe estar limpia y en buen estado cuando se inserta en la ranura correspondiente. La junta debe estar limpia, seca o reemplazada por una nueva.
- Los cables de conexión deben ser del diámetro exterior especificado (p. ej. M16 x 1,5, diámetro del cable 5 ... 10 mm (0,2 ... 0,39 in)).
- Dote todas las entradas de cable no utilizadas con tapones obturadores.
- La junta de la entrada del cable no puede estar retirada de la entrada del cable.
- La tapa de la caja y la entrada/entradas del cable deben estar cerradas siempre de una forma segura.
- Instale el equipo de tal forma que las entradas de cable apunten hacia abajo.

5.5 Comprobaciones tras la conexión

Tras la instalación eléctrica del equipo, realice siempre las siguientes verificaciones finales:

Condiciones del equipo y especificaciones	Observaciones
¿Los cables o el equipo están dañados (inspección visual)?	-

Conexión eléctrica	Observaciones
¿La tensión de alimentación concuerda con la especificada en la placa de identificación?	9 ... 32 V _{DC}
¿Los cables utilizados cumplen las especificaciones?	Cable de bus de campo, véase la especificación
¿Los cables están debidamente protegidos contra tirones?	-
¿Se han conectado correctamente la fuente de alimentación y los cables de señal?	→  14
¿Están todos los terminales de tornillo bien apretados y se han comprobado las conexiones de los terminales de resorte?	-
¿Están todas las entradas de cable bien instaladas, apretadas y selladas? ¿Se han tendido los cables con "trampa antiagua"?	-
¿Las tapas de la caja están todas bien colocadas y apretadas?	-
¿Se han conectado correctamente entre sí todos los componentes de conexión (cajas de conexiones en T, cajas de conexiones, conectores, etc.)?	-
¿Cada segmento de bus de campo tiene en sus dos extremos un terminador de bus?	-
¿Se ha respetado la longitud máx. del cable de bus de campo según las especificaciones de bus de campo?	véanse las especificaciones de los cables →  16
¿Se ha respetado la longitud máx. de las derivaciones, según lo definido en las especificaciones de bus de campo?	
¿El cable de bus de campo está completamente apantallado (90%) y correctamente conectado con tierra?	

6 Operación del indicador de campo

6.1 Guía de configuración rápida

Los operarios disponen de dos opciones distintas para la configuración y puesta en marcha del equipo:

1. Programas de configuración


La configuración de funciones FF y parámetros específicos del equipo se realiza mediante la interfaz del bus de campo. Puede adquirir de diversos fabricantes programas de configuración y operación especiales para estos fines →  26.

Los ficheros de descripción del equipo se encuentran disponibles para su descarga en: www.es.endress.com/download → Introducir la raíz del producto → Tipo de producto "Software" y "Drivers del equipo".

2. Interruptores miniatura (microinterruptores DIP) para diversas configuraciones de hardware

Puede realizar las siguientes configuraciones de hardware para la interfaz FOUNDATION Fieldbus™ utilizando microinterruptores (interruptores DIP) en el módulo de la electrónica →  26:

Activar/desactivar la protección contra escritura del hardware



 10 Configuración del hardware del indicador de campo

6.1.1 Modo escucha


El indicador de campo analizará los equipos activos en el bus. Los mismos se listarán y, para hasta 8 canales, el equipo en cuestión puede seleccionarse por su dirección. Para dicho equipo, los valores publicados se reportarán y puede seleccionarse el valor que deba mostrarse en el visualizador.

6.1.2 Modo de conexión del bloque funcional

En el modo de conexión del bloque funcional, puede visualizarse un valor publicado que esté suscrito por un bloque funcional dentro del indicador de campo. Éste puede ser parámetros ENTRADA y SALIDA en los bloques funcionales.

6.2 Elementos de indicación y operación

6.2.1 Indicador



A0012574

11 Indicador LC del indicador de campo

- 1 Visualizador de gráfico de barras en incrementos del 10% con indicadores para indicación por debajo (elemento 1a) y por encima (elemento 1b) del rango
- 2 Visualización del valor medido, indicación del estado "Estado de valor medido malo"
- 3 Indicador de 14 segmentos para unidades y mensajes
- 4 Símbolo "Comunicación"
- 5 Símbolo "Parámetros no pueden modificarse"
- 6 unidad "%"
- 7 Símbolo "Estado del valor medido incierto"

El visualizador por LCD retroiluminado contiene un gráfico de barras (0-100) y flechas para indicar mediciones por encima o por debajo del rango de medida. Valores de proceso analógicos, estado digital y códigos de fallo se visualizan en el área de 7 segmentos. Aquí pueden visualizarse hasta 8 valores alternando el tiempo entre 2 y 20 segundos. Pueden visualizarse textos sencillos en el área de 14 segmentos (el texto queda limitado a 16 caracteres y se desplaza si es necesario (texto marcado)).

El indicador muestra asimismo la calidad del valor medido. Si el estado del valor visualizado es "bueno" (código de calidad igual o superior a 0x80), no se ilumina ningún símbolo y el indicador permanece en el estado de funcionamiento normal. Si el estado del valor visualizado es "incierto" (código de calidad entre 0x40 y por debajo de 0x80), el símbolo "Estado del valor medido incierto" se ilumina. Si el estado es "malo" (código de calidad por debajo de 0x40), dentro del área de 7 segmentos el visualizador mostrará "BAD" (malo) y el número del canal donde se publica el valor malo. El texto introducido continúa visualizándose en el área de 14 segmentos y el gráfico de barras no se muestra.

6.3 Tecnología FOUNDATION Fieldbus™

El FOUNDATION Fieldbus™ (FF) es un sistema de comunicaciones serie, puramente digital, que conecta equipos en bus de campo (sensores, accionadores), sistemas de control de procesos y automatización, entre sí. En tanto que red de comunicaciones local (LAN) para equipos de campo, FF fue diseñada inicialmente para adaptarse a los requisitos de la tecnología de procesos. Por lo tanto, el FF forma la red básica a lo largo de toda la jerarquía de un sistema de comunicación.

Consulte el Manual de Instrucciones de funcionamiento BA00013S "Visión general del bus de campo FOUNDATION: Guías para la instalación y puesta en marcha" la información para la configuración.

6.3.1 Arquitectura de sistema

La figura siguiente muestra un ejemplo de una red FOUNDATION Fieldbus™ con los componentes asociados.




Fig. 12 Integración del sistema con FOUNDATION Fieldbus™

HSE Ethernet de alta velocidad

H1 Fieldbus FOUNDATION - H1

Son posibles las siguientes opciones de conexión del sistema:

- Un dispositivo acoplador puede utilizarse para conectar a protocolos de bus de campo de nivel superior (p. ej., Ethernet de alta velocidad - HSE)
- Se requiere una tarjeta H1 para establecer una conexión directa con el sistema de control de procesos.
- Se dispone de entradas del sistema directamente para H1 (HSE).

La arquitectura del sistema de FOUNDATION Fieldbus™ puede dividirse en dos subredes:

Sistema de bus H1:

En campo, los equipos en bus de campo se conectan únicamente a través del sistema de bus H1 más lento que se especifica según IEC 61158-2. El sistema de bus H1 permite simultáneamente, alimentar a los equipos de campo y la transferencia de datos en la línea a dos hilos.

Los siguientes puntos describen algunas características importantes del sistema de bus H1:

- Todos los equipos en buses de campo se alimentan a través del bus H1. Igual que en los equipos en bus de campo, la fuente de alimentación está conectada en paralelo a la línea del bus. Los equipos que requieren alimentación externa deben utilizar una fuente de alimentación separada.
- Una de las estructuras de red más comunes en la estructura de la línea. Las estructuras de red en estrella, árbol o mixtas también son posibles utilizando componentes de conexión (cajas de conexiones).
- La conexión bus con los distintos equipos en buses de campo se alcanza mediante un conector en T o mediante una derivación. Esto presenta la ventaja de que se pueden conectar o desconectar equipos en buses de campo sin interrumpir el bus o la comunicación por bus.
- El número de equipos en bus de campo conectados depende de varios factores, tales como si se utilizan en zonas con peligro de explosión, la longitud de la derivación, el tipo de cable, el consumo de corriente de los distintos equipos de campo, etc.
- Si los equipos en buses de campo se utilizan en una zona con peligro de explosión, hay que dotar el bus H1 con una barrera intrínsecamente segura previa al paso a la zona explosiva.
- Se requiere un terminador de bus en cada extremo del segmento de bus.

High Speed Ethernet (HSE):

El sistema de bus superior se realiza mediante la High Speed Ethernet (HSE) con una velocidad de transmisión de, como máximo, 100 MBit/s. Esto sirve como una "espina dorsal" (red básica) entre diferentes subredes locales y/o donde hay un gran número de usuarios de red.

6.3.2 Planificador activo del acoplador (Link Active Scheduler (LAS))

El FOUNDATION Fieldbus™ trabaja conforme a la relación 'productor-consumidor'. Esto ofrece varias ventajas.

Los datos se pueden intercambiar directamente entre equipos de campo, p. ej. sensor y una válvula actuadora. Cada usuario de bus "publica" sus datos en el bus y todos los usuarios de bus configurados para obtener dichos datos. La publicación de dichos datos la realiza un "administrador de bus" conocido como el "Planificador activo del acoplador" (LAS), que controla la secuencia de la comunicación de bus de una forma centralizada. El LAS organiza todas las actividades del bus y envía los comandos apropiados a los equipos de campo individuales.

Otras tareas del LAS son:

- Reconocimiento e información de los equipos recientemente conectados.
- Informar de la retirada de equipos que ya no están comunicando con el bus de campo.
- Mantener la "lista actualizada". En esta lista constan todos los usuarios del bus de campo y el PAE la comprueba con regularidad. Si se hace inicio de sesión o final de sesión en los equipos, la "lista actualizada" se actualiza y es enviada inmediatamente a todos los equipos.
- Pedir datos de proceso de los equipos de campo conforme al plan fijado.
- Asignación de derechos de envío (fichas) a equipos entre la transferencia de datos de cualquier duración.

El LAS puede ejecutarse redundantemente, es decir, existe tanto en el sistema de control de procesos como en el equipo de campo. Si un PAE falla, el otro PAE puede encargarse de la comunicación de forma competente. Mediante la temporización precisa de la comunicación de bus a través del LAS, el FF puede ejecutar procesos exactos a intervalos de tiempo regulares.



Los equipos en buses de campo, tales como este indicador de campo, que pueden hacerse cargo de la función del LAS en el caso de fallo del maestro primario, se denominan "Maestros del acoplador". Por el contrario, los "Equipos básicos" sólo pueden recibir señales y enviarlas al sistema central de control de procesos.

6.3.3 Transferencia de datos

Distinguimos entre dos tipos de transferencias de datos:

- **Transferencia de datos programada (cíclica):** todos los datos de proceso críticos en cuanto a tiempo (es decir, medición en continuo o señales de actuación) se transfieren y se procesan conforme a un plan fijo.
- **Transferencia de datos no programada (acíclica):** parámetros del equipo que no son críticos en cuanto al tiempo para la información de proceso y de diagnóstico se transfieren al bus de campo cuando se necesita. Dicha transferencia de datos se realiza siempre en los intervalos entre la comunicación temporizada.

6.3.4 ID del equipo, direccionamiento

Dentro de la red de FF, cada equipo de bus de campo se identifica mediante un ID de equipo único (DEVICE_ID).

El sistema central de bus de campo (LAS) proporciona automáticamente la dirección de red para éste al equipo de campo. La dirección de red es la dirección que utiliza actualmente el bus de campo.

El FOUNDATION Fieldbus™ utiliza direcciones entre 0 y 255:

- **0 a 15** están reservadas.
- **16 a 247** están disponibles para equipos permanentes. Algunos sistemas host subdividen este rango. En aras de la eficiencia, típicamente este rango se acorta.
- **248 a 251** están disponibles para equipos sin dirección permanente tales como equipos nuevos o equipos puestos fuera de servicio.
- **252 a 255** están disponibles para equipos temporales, tales como los portátiles.

El nombre de la etiqueta del equipo de campo (PD_TAG) se adjudica al equipo en cuestión durante la puesta en marcha (→ a 29). Permanece memorizado en el equipo incluso durante un fallo de la tensión de alimentación.

6.3.5 Bloque funciones

El FOUNDATION Fieldbus™ utiliza bloques funcionales predefinidos para describir las funciones de un equipo y para especificar accesos de datos uniformes. Los bloques funcionales implantados en cada equipo de bus de campo proporcionan información sobre las tareas que un equipo puede aceptar en la globalidad de la estrategia de automatización.

En el caso de sensores, éstos son típicamente los bloques siguientes:

- "Entrada analógica" o
- "Entrada discreta" (entrada digital)

Las válvulas actuadoras tienen normalmente dos bloques funcionales:

- "Salida analógica" o
- "Salida discreta" (salida digital)

Para tareas de control hay dos bloques:

- Controlador tipo PD o
- Controlador PID

Más información sobre esto la puede encontrar en el anexo →  47.

En el indicador de campo se dispone de los siguientes bloques funcionales:

- Selector de entrada
- PID
- Integrador
- Aritmética

6.3.6 Control de procesos basado en bus de campo

Con el FOUNDATION Fieldbus™, los equipos de campo pueden llevar a cabo funciones de control de procesos simples por ellos mismos, quitando así presión al sistema de control de procesos superior. El programador de acoplamientos activos (PAE) coordina el intercambio de datos entre el sensor y el controlador y garantiza que dos equipos de campo no puedan tener acceso al bus al mismo tiempo. Para hacerlo, el software de configuración tal como el Configurador NI-FBUS de National Instruments se utiliza para conectar los diversos bloques funcionales a la estrategia de control deseada – generalmente gráficamente.

6.3.7 Descripción del aparato

Para la puesta en marcha, diagnóstico y configuración, compruebe que los sistemas de control de procesos o los sistemas de configuración superiores puedan acceder a todos los datos de los equipos y de que la estructura operativa sea uniforme.

La información específica del equipo requerida para ello se guarda en forma de los denominados datos descriptivos del equipo en ficheros especiales (la "Descripción del equipo" -DD). De este modo, los datos de equipo pueden ser interpretados y mostrados por el programa de configuración. La DD es, por lo tanto, una especie de "driver del equipo".

Por otra parte, un fichero CFF (CFF = CommonFile Format = formato de fichero común), se requiere para configurar la red en modo OFF-line (sin conexión).

Estos ficheros pueden adquirirse como sigue:

- Gratuitamente vía Internet en: www.es.endress.com/download → Introducir la raíz del producto → Elegir tipo de producto "Software" y "Drivers del equipo"
- A través de la Fieldbus Foundation Organization: www.fieldbus.org

6.4 Configuración del indicador de campo

AVISO

Cuando la caja está abierta, el equipo no está protegido contra explosiones

- El equipo debe configurarse fuera de la zona con peligro de explosión.

El sistema de comunicación FF únicamente funcionará adecuadamente si está configurado correctamente. Usted puede obtener una configuración especial y software de configuración de diferentes fabricantes para la configuración.

Sistemas de control de procesos	Sistemas de gestión de activos
Emerson DeltaV	Endress+Hauser FieldCare/DeviceCare
Rockwell Control Logix/FFLD	National Instruments NI-Configurator (≥ 3.1.1)
Honeywell EPKS	Emerson AMS y Handheld FC375
Yokogawa Centum CS3000	Yokogawa PRM EDD/DTM
ABB Freelance System / 800xA	Honeywell FDM
Invensys IA Series	PACTware

Éstos pueden utilizarse para configurar tanto las funciones FF como todos los parámetros específicos del equipo. Los bloques funcionales preestablecidos permiten un acceso uniforme a toda la red y los datos sobre dispositivos de bus en dicha red.

6.4.1 Archivos de sistema

Requerirá los ficheros siguientes para poner en marcha y configurar la red:

- Puesta en marcha → descripción del equipo (DD: *.sym, *.ffo)
- Configuración de red → fichero CFF (Common File Format = Formato de Fichero Común)

Estos ficheros pueden adquirirse como sigue:

- Gratuitamente vía Internet en: www.es.endress.com/download → Introducir la raíz del producto → Elegir tipo de producto "Software" y "Drivers del equipo"
- A través de la Fieldbus Foundation Organization: www.fieldbus.org

6.5 Ajustes de hardware

La protección contra escritura por hardware puede habilitarse e inhabilitarse mediante microinterruptores DIP en el interior del indicador de campo. Cuando se activa la protección contra escritura, no es posible modificar los parámetros.

El estado actual de la protección contra escritura se visualiza en el parámetro WRITE_LOCK (Bloque de recursos →  47).



A0012751


ESD - Descargas electrostáticas

Proteja los terminales de las descargas electrostáticas. Como resultado del incumplimiento de esto se pueden provocar daños o averías en las piezas de la electrónica.

Proceda de la forma siguiente para configurar los microinterruptores:

1. Retire la tapa de la caja y retire el visualizador →  5,  13

2. Configure los microinterruptores DIP. Conmutar a "ON" = función habilitada, conmutar a "OFF" = función inhabilitada.
3. Adaptar el visualizador en la electrónica.
4. Cierre la tapa de la caja e inmovilícela.



A0011641

13 Parámetros de configuración del hardware mediante microinterruptores

- 1 Posición del interruptor ON
- 2 Posición del interruptor OFF
- 3 Bloqueo contra escritura

7 Puesta en marcha

7.1 Verificación tras la instalación

Antes de poner sus equipos en marcha, compruebe que se hayan realizado todas las comprobaciones tras el conexionado:

- Lista de comprobaciones de la “Comprobaciones tras la instalación” → 12
- Lista de comprobaciones de la “Comprobaciones tras la conexión” → 20

 Los datos técnicos de la interfaz de FOUNDATION Fieldbus deben mantenerse según lo establecido en IEC 61158-2 (MBP).

Puede utilizar un multímetro estándar para verificar si la tensión del bus está entre 9 ... 32 V y que el consumo de corriente es de aprox. 11 mA.

7.2 Activación del indicador de campo

Una vez completada la verificación final, ya puede activarse el suministro de la tensión de alimentación. Tras el encendido, el indicador de campo ejecuta un número de funciones de test interno. A medida que este procedimiento progresa, va apareciendo en el indicador la siguiente secuencia de mensajes:

Paso	Indicador
1	Todos los segmentos activados
2	Todos los segmentos desactivados
3	Nombre del fabricante
4	Nombre del equipo
5	Versión de firmware
6	Revisión equipo
7a	Un valor publicado
7b	El mensaje de estado actual Si falla el encendido, se muestra el mensaje de estado apropiado en función de la causa. Una lista detallada de los mensajes de estado, así como las medidas para la localización y resolución de fallos, se pueden encontrar en la sección "Localización y resolución de fallos" → 33.

El equipo está listo para su funcionamiento tras aproximadamente 8 segundos.

El modo normal de indicación comienza tan pronto se ha completado el procedimiento de activación. El indicador muestra distintos valores medidos y/o valores de estado.

7.3 Puesta en marcha

Tenga en cuenta los puntos siguientes:

- Los archivos necesarios para la puesta en marcha y la configuración de la red se obtienen tal como se describe en → 26.
- En el caso de FOUNDATION Fieldbus™, la identificación del equipo se realiza en el sistema host o de configuración mediante el código de identificación del equipo (DEVICE_ID). El código de identificación de equipo (DEVICE_ID) es una combinación de los códigos de identificación del fabricante, el tipo de equipo y el número de serie del equipo. Es único y no puede en ningún caso asignarse dos veces. El DEVICE_ID del equipo se compone como sigue:
 DEVICE_ID = 452B4810CF-XXXXXXXXXXXX
 452B48 = Endress+Hauser
 10CF = RID1x
 XXXXXXXXXXXX = número de serie del equipo (11 dígitos)

7.3.1 Primera puesta en marcha

El indicador ofrece dos modos de funcionamiento: el modo escucha o la conexión del bloque funcional estándar.

Modo escucha	Conexión del bloque funcional
Puesta en marcha rápida: no se requiere ninguna conexión del bloque funcional	Integración flexible
Simple función del indicador	Aplicable universalmente ya que pueden utilizarse todos los bloques funcionales
Menos tráfico en el bus	

Modo escucha

En el modo escucha, el equipo “escuchará” valores en el bus que deben visualizarse. El equipo aún tiene su propia dirección del equipo y está comunicando normalmente en el FOUNDATION Fieldbus™. Sin embargo, no se necesita ninguna conexión del bloque funcional dentro del equipo. Para esto se analizarán los datos cíclicos en el bus, se analizarán todas las direcciones de publicación en el bus y se visualizarán las direcciones de publicación dentro del rango de 0x10 a 0x2F en un campo de parámetro. Para cada uno de los 8 canales puede seleccionarse una dirección correspondiente. En el paso siguiente se listará el primer valor publicado de la dirección seleccionada. El valor seleccionado se visualizará en el equipo.

Si una dirección publica más de un valor, el valor siguiente puede seleccionarse manualmente. Tras la reconfiguración del bus o borrado de un equipo publicado, esta dirección con un modo escucha activado generará un error de configuración dentro del indicador. Si únicamente deja de estar publicado el valor visualizado del equipo, el indicador conmutará automáticamente al siguiente valor publicado disponible para la misma dirección.

 El modo escucha del equipo está activado en el Bloque Transductor del Visualizador (Ajustes del Valor Medido de cada canal). Por defecto, el modo escucha se activa en el canal 1. El indicador mostrará automáticamente el primer valor de equipo que está publicando, con la dirección más baja.

En el caso de que el indicador esté publicando, estos valores no estarán disponibles en el modo escucha. Utilice la conexión del bloque funcional para visualizar tales valores.

Conexión del bloque funcional

La descripción siguiente le guía paso a paso por la puesta en marcha del equipo y todas las configuraciones necesarias para el FOUNDATION Fieldbus™.

1. Abrir el programa de configuración.
2. Cargue los ficheros de descripción del equipo o el fichero CFF en el sistema host o el programa de configuración. Compruebe que se utilizan los archivos de sistema adecuados.
3. Observe el DEVICE_ID en la placa de identificación del equipo para identificación en el sistema de control de procesos, véase la sección "Identificación" →  8.
4. Encienda el equipo.
 - ↳ La primera vez que se establece una conexión, el equipo reacciona como sigue en el sistema de configuración:
 EH_RID14-xxxxxxxxxxx (para RID14, xxx... = número de serie)
 452B4810CF-xxxxxxxxxxx (DEVICE_ID) para RID1x
 Estructura del bloque →  30
5. Utilizando el DEVICE_ID observado, identifique el equipo de campo y asigne el nombre de etiqueta deseado (PD_TAG) al equipo de bus de campo en cuestión.

Descripción del bloque	Permanente	Clase del bloque
Recurso	SÍ	Ampliado
Transductor del visualizador	SÍ	Específicas del fabricante
Diagnóstico avanzado	SÍ	Específicas del fabricante
PID	NO	Estándar
Selector de entrada 1	NO	Estándar
Selector de entrada 2	NO	Estándar
Aritmética	NO	Estándar
Integrador	NO	Estándar

 El equipo viene de fábrica con la dirección de bus "247" y, por lo tanto, se encuentra en el rango de direcciones para redireccionar los equipos de campo. Debe asignarse una dirección de bus más baja al equipo para su puesta en marcha.

Configurar el "Bloque de recursos" (índice de base 400)

1. Abrir el bloque de recursos.
2. Cuando se entrega el equipo, la protección contra escritura por hardware está inhabilitada, de modo que se puede acceder a los parámetros de escritura a través del FF. Compruebe el estado mediante el parámetro WRITE_LOCK:
 - ↳ Protección contra escritura habilitada = BLOQUEADA
 - Protección contra escritura inhabilitada = NO BLOQUEADA
3. Introduzca el nombre deseado para el bloque (opcional). Ajuste de fábrica:
RS_XXXXXXXXXX
4. Ponga el modo de funcionamiento en el grupo de parámetros MODE_BLK (parámetro OBJETIVO) en AUTOMÁTICO.

Configure los "Bloques transductores"

Los bloques transductores individuales comprenden varios grupos de parámetros clasificados por funciones específicas del equipo:

- Funciones del visualizador en campo → Bloque transductor "TB_DISP_XXXXXXXXXX"
- Diagnóstico avanzado → Bloque transductor "TB_ADVDIAG_XXXXXXXXXX"

1. Introduzca el nombre deseado para el bloque (opcional). Véanse los ajustes de fábrica en la tabla anterior.
2. Ponga el modo de funcionamiento en el grupo de parámetros MODE_BLK (parámetro OBJETIVO) en AUTOMÁTICO.
3. Ponga el LAS activo.
4. Descargue todos los datos y parámetros al equipo de campo.
5. Ponga el modo de funcionamiento en el grupo de parámetros MODE_BLK (parámetro OBJETIVO) en AUTOMÁTICO. Sin embargo, esto solo es posible bajo dos condiciones: Los bloques funcionales están conectados correctamente entre sí. El bloque de recursos está en el modo de funcionamiento AUTOMÁTICO.

Configuración del sistema / conexión de bloques funcionales:

Una "configuración global del sistema" es necesaria para que el modo de funcionamiento del selector de entrada, PID, Aritmética, bloques funcionales de integrador pueden ponerse en AUTOMÁTICO y el equipo de campo está integrado en la aplicación del sistema.

Para esta finalidad, un software de configuración, p. ej. configurador NI-FBUS de National Instruments, se utiliza para conectar los bloques funcionales a la estrategia de control deseada (mayoritariamente utilizando visualizador gráfico) y entonces se especifica el tiempo para procesar las funciones de control de proceso individuales.

8 Mantenimiento

El equipo no requiere ningún mantenimiento especial.

9 Accesorios

Hay varios accesorios disponibles para el equipo que pueden pedirse junto con el equipo o posteriormente a Endress + Hauser. Puede obtener información detallada sobre los códigos de pedido correspondientes tanto del centro de ventas de Endress+Hauser de su zona como de la página de productos de Endress+Hauser en Internet: www.endress.com.

9.1 Accesorios específicos para el instrumento

9.1.1 Prensaestopas y adaptadores

Prensaestopas

2x Prensaestopas M20	RK01-AB
----------------------	---------

Cierres (ciego)

1/2" NPT 1,0718	51004490
M20x1,5 EEx-d/XP	51004489
G1/2" EEx-d/XP	51004916
1/2"NPT V4A	51006888

9.1.2 Caja

Kit para montaje en tubería

Kit de montaje para tuberías de 2", 316L	RK01-AI
--	---------

9.2 Accesorios específicos para comunicaciones

Conector de bus de campo

Conector de bus de campo FF M20; 7/8"; L150	71005804
Conector de bus de campo FF 1/2NPT; 7/8"; L150	71005803

10 Localización y resolución de fallos

10.1 Instrucciones de localización y resolución de fallos

 En el caso de un error crítico, puede que sea necesario devolver el indicador al fabricante para su reparación. Siga las instrucciones en el →  38 antes de devolver el indicador.

Utilice siempre las siguientes listas de verificaciones para empezar con la localización y resolución de fallos que se produzcan tras la puesta en marcha o durante el funcionamiento del equipo. Ello le lleva directamente (mediante diversas consultas) a la causa del problema y a las medidas correctivas adecuadas.

Compruebe el indicador	
Sin indicador visible - No existe conexión con el sistema de almacenamiento de bus de campo	■ Para la eliminación de fallos, véase a continuación: 'Conexión defectuosa al sistema de almacenamiento de bus de campo' ■ Otras posibles fuentes de error: ■ Módulo de la electrónica defectuoso → Pruebe con el módulo de repuesto → Solicite la pieza de repuesto ■ Caja (electrónica interna) defectuosa → Pruebe con la caja de repuesto → Solicite la pieza de repuesto ■ Indicador de campo defectuoso → Reemplace el indicador de campo
Sin indicador visible; sin embargo, se establece conexión con el sistema de bus de campo	■ Compruebe si el módulo indicador está conectado correctamente al módulo de la electrónica ■ Visualizador defectuoso → Pruebe con el visualizador de repuesto → Solicite la pieza de repuesto ■ Módulo de la electrónica defectuoso → Pruebe con el módulo de repuesto → Solicite la pieza de repuesto

↓

Conexión defectuosa al sistema de almacenamiento de bus de campo	
No puede establecerse una conexión entre el sistema de bus de campo y el indicador. Verifique los siguientes puntos:	
Conexión del fieldbus	Verifique los cables de datos
Conector de bus de campo (opcional)	Verifique la asignación de pines / cableado →  15
Tensión de bus de campo	Verifique si una tensión de bus mínima de 9 V _{DC} está aplicada en los terminales +/- . Rango admisible: 9 ... 32 V _{DC}
Estructura de la red	Verifique la longitud admisible del bus de campo y el número de derivaciones →  17
Corriente básica	¿Hay una corriente de base de por lo menos 11 mA?
Impedancias de terminación	¿Se ha terminado correctamente el FOUNDATION Fieldbus H1? Cada segmento de bus tiene que tener siempre en cada extremo un terminador de bus (uno al principio y otro al final). De lo contrario puede haber interferencia en la transmisión de datos.
Consumo de corriente Corriente de alimentación admisible	Compruebe el consumo de un segmento de bus: El consumo de corriente del segmento de bus en cuestión (= total de corrientes de base de todos los usuarios de bus) no debe rebasar la corriente de alimentación máx. admisible de la unidad de fuente de alimentación.

Mensajes de error en el sistema de configuración del FF
Consulte la sección "Mensajes de estado" →  34

↓

Problemas al configurar bloques funcionales	
Bloques transductores: El modo de funcionamiento no puede ponerse en AUTO.	Compruebe si el modo de funcionamiento del bloque de recursos está puesto en AUTO → grupo de parámetros MODE_BLK / parámetro OBJETIVO.
Bloques transductores: Los parámetros específicos del fabricante no son visibles.	¿El fichero de descripción del equipo (Descripción del equipo, DD) todavía no se ha cargado en el sistema host o en el programa de configuración? → Descargar el fichero en el sistema de configuración. Donde obtener el DD → 26  Asegúrese de utilizar los ficheros de sistema correctos para integrar los equipos de campo en el sistema Host. Información relevante sobre la versión puede consultarse para el indicador de campo a través de los siguientes parámetros/funciones: Interfaz FF: Bloque de recursos → Parámetro DD_REV Ejemplo: ■ Visualización en el parámetro DD_REV → 02 ■ Visualización en el parámetro DD_REV → 02 (el más bajo posible revisión DD) ■ Fichero de descripción del equipo (DD) requerido → 0201.sym / 0201.ffe  Utilice siempre la última revisión de DD.

Otros errores (errores de aplicación sin mensajes)	
Se ha producido algún otro error.	Para determinar las posibles causas y para las medidas correctoras, consulte la sección "Mensajes de estado" → 34

10.2 Mensajes de estado

El equipo muestra avisos o alarmas como mensajes de estado. Si los errores se producen durante la puesta en marcha, estos errores se visualizan inmediatamente. Los errores se visualizan en el programa de configuración a través del parámetro en el bloque de diagnóstico avanzado o en el visualizador montado correctamente. Se debe distinguir entre las siguientes 4 categorías de estado:

Categoría de estado	Descripción	Categoría de errores
F	Fallo detectado ('Failure')	Grupo funcional "ALARMA"
C	El equipo está en modo de servicio ("Comprobar")	AVISO
S	Especificaciones no respetadas ("No se ajusta a las especificaciones")	
M	Requiere mantenimiento ("Mantenimiento")	

Categoría de errores ALARMA o AVISO:

El visualizador alterna entre los valores visualizados y el mensaje de error (= letra relevante más el número de error definido, p. ej. "F283").

Si se visualiza más de un valor, el visualizador alterna entre los valores y el mensaje de error como sigue:

- p. ej. canal 1, canal 2 y canal 3 están configurados para visualizar valor
- Valor de canal 1 => mensaje de error => valor de canal 2 => mensaje de error => valor de canal 3 => mensaje de error => valor de canal 1 => ...
- Si no debe visualizarse ningún valor y se produce un error, el visualizador conmuta entre "- - - -" y el mensaje de error.




Mientras permanezca activo el mensaje de error, el tiempo de alternancia está ajustado en 2 segundos. Una vez el error se ha subsanado, el tiempo de alternancia vuelve al valor normal introducido en el parámetro "DISP_ALTERNATING_TIME".

Si ha ocurrido la ALARMA "F437" en un canal, el valor de este canal se reemplaza por "- - - -".

Categoría	Núm.	Mensaje de estado ▪ CURRENT_STATUS_NUMBER en el bloque transductor 'Diagnósticos avanzado' ▪ Indicador	Símbolo en indicador	Causa del error / solución
F-	261	Mensaje sobre estado equipo (FF): Tarjeta electrónica F-261.	No se visualiza ningún gráfico de barras	Causa del error: Error de la electrónica. Remedio: Equipo defectuoso, sustitúyalo
F-	283	Mensaje sobre estado equipo (FF): Error de memoria F-283	No se visualiza ningún gráfico de barras	Causa del error: Error en memoria. Remedio: Equipo defectuoso, sustitúyalo
C-	561	Mensaje sobre estado equipo (FF): Desbordamiento del visualizador C-561	Ningún gráfico de barras visualizado; el valor se visualiza como "- - - -"	Causa del error: El valor es demasiado largo para ser visualizado Remedio: Cambiar "DISPLAY_VALUE_X_FORMAT" X = Número de canal
F-	437	Mensaje sobre estado equipo (FF): Error de configuración F-437	No se visualiza ningún gráfico de barras	Causa del error: Ejemplo: Configuración incorrecta; en el modo escucha se ha introducido una dirección no existente; se ha elegido un valor para ser visualizado pero el bloque asociado no se ha instanciado Remedio: Compruebe la configuración del bloque; el parámetro ACTUAL_STATUS_CHANNEL indica qué bloque está causando el error
C-	501	Mensaje de error del equipo (FF): Preajuste del equipo C-501	No se visualiza ningún gráfico de barras, ningún símbolo	Causa del error: Se está ejecutando un reinicio del equipo. Remedio: El mensaje se visualiza únicamente durante un reinicio.

10.3 Piezas de recambio

Al cursar pedidos de piezas de repuesto, indique siempre el número de serie del equipo.



A0013204

14 Piezas de recambio para el indicador de campo

Elem. núm.			
1	Cabezal RID14		
		Certificados:	
		A	Zona sin peligro de explosión + Ex nA
		B	Ex d
		Material:	
		A	Aluminio
		B	Acero inoxidable 316L
		Entrada de cable:	
		1	3x rosca NPT1/2, sin regleta de terminales
		2	3x M20x1.5, sin regleta de terminales
		3	3x rosca G1/2, sin regleta de terminales
		Versión:	
		A	Estándar
	RIA141G-		← código de producto completo para caja RID14

Elem. núm.	Tipo	Número de pedido
2	Tapa de la caja completa de visualizador, aluminio Ex d + junta	RIA141X-HK
	Tapa de la caja completa de visualizador, aluminio + junta	RIA141X-HL
	Tapa de la caja completa de visualizador, 316L, Ex d, FM XP, CSA XP, con junta	TMT142X-HC
	Tapa de la caja completa de visualizador, 316L con junta	TMT142X-HD
4	Elemento de ajuste de visualizador de caja en campo	51004454
	Visualizador + elemento de ajuste + protección contra torsiones	RIA141X-DA
	Elemento de ajuste de indicador + protección contra torsiones	RIA141X-DC
5	Electrónica	RID14X-EA
6	Regleta de bornes	RID14X-KA

Elem. núm.	Tipo	Número de pedido
7	Set de piezas de recambio del fijador de la tapa para caja en campo: tornillo, disco, arandela elástica	51004948
8	Prensaestopas M20x1,5	51004949
9	Conector (provisional) M20x1,5 EEx-d/XP	51004489
	Conector (provisional) NPT1/2" ALU	51004490
	Conector (provisional) G1/2" EEx-d/XP	51004916
	Conector (provisional) NPT1/2"V4A	51006888
Ninguno	Soporte de montaje para tubería de 1,5-3" acero inoxidable 316L	51007995

10.4 Versiones del software y visión general de la compatibilidad

Historial de revisiones

El número de la versión en la placa de identificación y del Manual de instrucciones indica la versión de actualización del equipo: XX.YY.ZZ (ejemplo: 01.02.01).

XX	Cambio en la versión principal. Ya no es compatible. Cambios en el equipo y en el manual de instrucciones.
YY	Cambios en el funcionamiento y las operaciones de configuración. Compatible. Cambios en manual de instrucciones.
ZZ	Correcciones y cambios internos. Sin cambios en manual de instrucciones.

Fecha	Versión del software	Cambios de software	Documentación
12/2009	1.00.zz	Software original	BA282R/09/es/12.09
			BA282R/09/es/02.10
			BA00282R/09/ES/13.14
			BA00282R/09/ES/14.15
09/2016	2.00.zz	Revisión del equipo 2, ITK 6.1.2	BA00282R/09/ES/15.16

11 Devolución del equipo

Es preciso devolver el equipo de medición en caso de reparación o calibración en fábrica, o si se ha solicitado o suministrado un equipo incorrecto. Las especificaciones legales requieren que Endress+Hauser, como empresa con certificación ISO, siga ciertos procedimientos en la manipulación de los productos que entran en contacto con el medio.

Para garantizar unas devoluciones de los equipos seguras, rápidas y profesionales, consulte el procedimiento y las condiciones de devolución de los equipos que encontrará en el sitio web de Endress+Hauser en <http://www.endress.com/support/return-material>

12 Eliminación de residuos

El equipo incluye componentes electrónicos y debe por tanto desecharse como residuo electrónico. Cumpla con las normativas locales de desguace.

13 Datos técnicos

13.1 Comunicación

13.1.1 Información sobre fallos

Mensaje de estado según la especificación del bus de campo.

13.1.2 Retardo de la conmutación

8 s

13.1.3 FOUNDATION Fieldbus™

- FOUNDATION Fieldbus™ H1, IEC 61158-2
- FDE (Fallo Desconexión Electrónica) = 0 mA
- Velocidad de transmisión de datos; tasa de baudios soportada: 31,25 kBit/s
- Codificación de las señales = Manchester II
- La función LAS (link active scheduler, o planificador activo del acoplador), LM (link master, o maestro de enlace) está soportada: Por consiguiente, el indicador puede asumir la función de un LAS si el LM actual deja de estar disponible. El equipo se suministra como un elemento BÁSICO. Para utilizar el equipo como un LAS, esto debe definirse en el sistema de control distribuido y activarse descargando la configuración al equipo.
- Según IEC 60079-27, FISCO/FNICO

13.1.4 Datos específicos del protocolo

FOUNDATION Fieldbus™

Datos básicos

Tipo de equipo	10CF (hex)
Revisión equipo	02 (hex)
Dirección de nodo	Por defecto: 247
Versión ITK	6.1.2
Certificado ITK Driver n.º	IT108100
Con capacidad para maestro de acoplador (LAS)	Sí
Selección de maestro de acoplador / equipo básico	Sí; ajuste de fábrica: Equipo básico
Número de VCR	44
Número de objetos enlazados en VFD	50

Relaciones de comunicación virtual (VCR)

Entradas permanentes	1
VCR cliente	0
VCR servidor	10
VCR fuente	43
VCR distribución de reportes	0
VCR suscriptor	43
VCR editor	43

Ajustes de acoplador

Slot time	4
Retraso mín. entre PDU	10
Retraso de respuesta máx.	28

Bloques

Descripción del bloque	Índice del bloque	Permanente	Tiempo de ejecución del bloque	Categoría del bloque
Recurso	400	SÍ		Ampliado
Transductor del visualizador	500	SÍ		Específicas del fabricante
Diagnóstico avanzado	600	SÍ		Específicas del fabricante
PID	1100	NO	30 ms	Estándar
Selector de entrada 1	1200	NO	30 ms	Estándar
Selector de entrada 2	1300	NO	30 ms	Estándar
Aritmética	1500	NO	30 ms	Estándar
Integrador	1400	NO	30 ms	Estándar

*Breve descripción del bloque**Bloque de recursos:*

El Bloque de recursos contiene todos los datos que identifican y caracterizan claramente el equipo. Es una versión de electrónica de una placa de identificación en el equipo. Además de los parámetros requeridos para hacer funcionar el equipo en el bus de campo, el Bloque de recursos proporciona información tal como el código de producto, el ID del equipo, la revisión del software, ID del pedido, etc.

Transductor de visualización:

Los parámetros del bloque transductor de "visualización" permiten la configuración del indicador.

Diagnóstico avanzado:

Todos los parámetros para la automonitorización y diagnóstico se agrupan en este bloque de transductor.

PID:

Este bloque funcional contiene el procesamiento del canal de entrada, control integral-diferencial proporcional (PID) y procesamiento del canal de salida analógico. Puede realizarse lo siguiente: Controles básicos, control preventivo, control de cascada y control de cascada con limitación.

Selector de entrada (ISEL):

El bloque selector de entradas permite la selección de hasta cuatro entradas y genera una salida según la acción configurada.

Integrador (INT):


El bloque integrador integra una o dos variables con el tiempo. El bloque compara el valor integrado o totalizado con los valores límite y genera una señal de salida discreta si se ha alcanzado el valor límite. Puede seleccionarse a partir de seis tipos de integración.

Aritmética (ARITH):

El bloque funcional Aritmética permite operaciones de computación estándar y compensaciones. Contempla la suma, la resta, la multiplicación y la división de valores. Además, en este bloque se calculan los valores medios y se compensan los valores de flujos (compensación cuadrática, lineal).

13.2 Fuente de alimentación

13.2.1 Conexión eléctrica



A0021528

 15 Asignación de terminales del indicador de campo

1 Conexión del fieldbus

13.2.2 Tensión de alimentación

La alimentación se suministra a través del bus de campo.

$U = 9 \dots 32 \text{ V}_{\text{DC}}$, independiente de la polaridad (tensión máx. $U_b = 35 \text{ V}$).

13.2.3 Filtro de tensión de red

50/60 Hz

13.2.4 Consumo de corriente

$\leq 11 \text{ mA}$

13.2.5 Entrada de cable

Se dispone de las siguientes entradas de cables:

- Rosca NPT1/2
- Rosca M20
- Rosca G1/2

13.3 Instalación

13.3.1 Orientación

Sin restricciones, la orientación depende de la legibilidad del indicador.

13.3.2 Lugar de instalación

Montaje en tubería o pared (véase "Accesorios")

13.4 Entorno

13.4.1 Rango de temperaturas ambiente

−40 ... +80 °C (−40 ... +176 °F)



El indicador puede reaccionar con lentitud a temperaturas < −20 °C (−4 °F).

Para temperaturas < −30 °C (−22 °F) no puede garantizarse la legibilidad del indicador.

13.4.2 Temperatura de almacenamiento

−40 ... +80 °C (−40 ... +176 °F)

13.4.3 Altitud

Hasta 4 000 m (13 100 ft) por encima de la media del nivel del mar según IEC 61010-1, CSA 1010.1-92

13.4.4 Clase climática

Según IEC 60654-1, clase C

13.4.5 Humedad

- Condensaciones admisibles conforme a IEC 60 068-2-33
- Humedad rel. máx.: 95% conforme a IEC 60068-2-30

13.4.6 Grado de protección

IP67. NEMA 4X.

13.4.7 Resistencia a descargas y vibraciones

10 ... 2 000 Hz con 5 g según IEC 60 068-2-6

13.4.8 Compatibilidad electromagnética (EMC)

Conformidad CE

Compatibilidad electromagnética conforme a los requisitos pertinentes de la serie IECEN 61326 y a las recomendaciones NAMUR sobre EMC (NE21). Puede consultar los detalles la Declaración CE de conformidad.

Inmunidad ante interferencias conforme a la serie IEC/EN 61326, requisitos industriales.

Emisión de interferencias conforme a la serie IEC/EN 61326, equipos de clase B.

13.4.9 Categoría de medición


Categoría de medición II según IEC 61010-1. La categoría de medición se especifica para cuando se hacen mediciones con circuitos de potencia conectados directamente con la red de baja tensión.

13.4.10 Grado de contaminación

Grado de contaminación 2 según IEC 61010-1.

13.5 Construcción mecánica

13.5.1 Diseño, dimensiones



16 Dimensiones del indicador de campo; dimensiones en mm (pulgadas)

- Caja de aluminio para aplicaciones de uso general u, opcionalmente, cabezal de acero inoxidable
- Compartimento de la electrónica y compartimento de conexiones juntos en una caja de compartimento único
- El indicador se puede instalar en etapas de 90°

13.5.2 Peso

- Caja de aluminio
Aprox. 1,6 kg (3,5 lb)
- Caja de acero inoxidable
Aprox. 4,2 kg (9,3 lb)

13.5.3 Material

Caja	Placa de identificación
Fundición inyectada de aluminio AlSi10Mg con recubrimiento de pulvimetal sobre la base de poliéster	Aluminio AlMg1, anodizado negro
Acero inoxidable CF3M/1.4409, opcional	1.4301 (AISI 304)


13.5.4 Terminales

Terminales de tornillo para cables de hasta como máx. 2,5 mm² (14 AWG) más casquillo

13.6 Operatividad

13.6.1 Configuración local

Elementos de visualización



17 Pantalla de cristal líquido del indicador de campo (retroiluminado, puede insertarse en etapas de 90°)

1 Visualizador de gráfico de barras en incrementos del 10% con indicadores para indicación por debajo (elemento 1a) y por encima (elemento 1b) del rango

2 Visualización del valor medido, altura del dígito 20,5 mm (0,8 in), indicación de estado "estado de valor medido malo"

3 Indicador de 14 segmentos para unidades y mensajes

4 Símbolo "Comunicación"

5 Símbolo "Configuración bloqueada"

6 Unidad "%"

7 Símbolo "Estado del valor medido incierto"

Rango del indicador
-9999 a +99999

Microinterruptores

FOUNDATION Fieldbus™: Configuración de la protección contra escritura por hardware

13.6.2 Configuración a distancia

FOUNDATION Fieldbus™

Las funciones de FOUNDATION Fieldbus™ y los parámetros específicos del equipo se configuran a través de la comunicación de bus de campo. Para esta finalidad se dispone de sistemas de configuración especiales de distintos fabricantes.

Sistemas de control de procesos	Sistemas de gestión de activos
Emerson DeltaV	Endress+Hauser FieldCare/DeviceCare
Rockwell Control Logix/FFLD	National Instruments NI-Configurator (≥ 3.1.1)
Honeywell EPKS	Emerson AMS y Handheld FC375
Yokogawa Centum CS3000	Yokogawa PRM EDD/DTM
ABB Freelance System / 800xA	Honeywell FDM
Invensys IA Series	PACTware

13.7 Certificados y homologaciones

13.7.1 Marca CE

El sistema de medición satisface los requisitos legales de las directivas CE aplicables. Estas se enumeran en la Declaración CE de conformidad correspondiente, junto con las normas aplicadas. Para confirmar que el equipo ha superado satisfactoriamente los ensayos correspondientes, el fabricante lo identifica con la marca CE.

13.7.2 Mercado EAC

El producto satisface los requisitos legales establecidos en las directrices de la CEE. El fabricante confirma que el equipo ha pasado satisfactoriamente las verificaciones correspondientes dotándolo del mercado EAC.

13.7.3 Certificación Ex

El centro de ventas E+H le proporcionará información bajo demanda sobre las versiones Ex actualmente disponibles (ATEX, FM, CSA, etc.). Todos los datos relativos a la protección contra explosiones se han recopilado en un documento aparte que puede adquirirse bajo demanda.

13.7.4 CSA GP

CSA Aplicaciones Generales

13.7.5 Otras normas y directrices

- IEC 60529:
Grados de protección proporcionados por caja/cubierta (código IP)
- IEC 61010-1:
Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y de laboratorio
- Serie IEC 61326:
Compatibilidad electromagnética (requisitos EMC)
- NAMUR:
Asociación de usuarios de tecnología de automatización en procesos industriales (www.namur.de)

13.8 Documentación suplementaria

- Componentes del sistema y gestores de datos - soluciones para completar su punto de medición: FA00016K/09
- Catálogo de servicios: Foundation Fieldbus - automatización de procesos con tecnología Fieldbus digital: CP00003S/04
- Información técnica RID14, unidad de indicación de campo de 8 canales con protocolo Foundation Fieldbus™ o PROFIBUS® PA: TI00145R/09
Información técnica RID16, unidad de indicación de campo de 8 canales con protocolo Foundation Fieldbus™ o PROFIBUS® PA: TI00146R/09
- Documentación adicional que relacionada con Ex:
 - ATEX/IECEX Ex ia IIC Ga: XA00096R/09
 - ATEX/IECEX Ex d IIC Gb: XA00097R/09
 - ATEX/IECEX Ex tb IIIC Db: XA00098R/09
 - ATEX Ex nA IIC Gc: XA01001K/09
 - ATEX Ex ic IIC Gc: XA01157K/09

14 Anexo


14.1 Esquema en bloques

En el FOUNDATION™ Fieldbus todos los parámetros del equipo se categorizan según sus propiedades funcionales y tarea y, generalmente, se asignan a tres bloques diferentes. Cada uno de estos bloques puede considerarse un contenedor que incluye todos los parámetros y las funcionalidades asociados. Un equipo FOUNDATION™ tiene los siguientes tipos de bloques:

- Un Bloque de recursos (bloque del equipo):
El Bloque de recursos principal contiene todas las características específicas del equipo.
- Uno o más bloques transductores:
Los bloques transductores contienen los parámetros de medición y específicos del equipo.
- Uno o más bloques de funciones:
Los bloques de funciones contienen las funciones de automatización del equipo. Nosotros distinguimos entre diferentes bloques funcionales, p. ej. Bloque funcional de integrador, Bloque funcional de aritmética. Cada uno de estos tipos de bloques de funciones permite ejecutar las diferentes funciones de la aplicación.

Según la disposición y conexión de los distintos bloques de funciones, se podrán ejecutar distintas tareas de forma automatizada. Además de dichos bloques, un equipo de campo puede tener otros bloques, p. ej. varios bloques funcionales de selector de entrada si se dispone de más de una variable de proceso del equipo de campo.

RID1x presenta los bloques siguientes:



18 Esquema en bloques RID1x

14.2 Bloque de recursos

El Bloque de recursos contiene todos los datos que identifican y caracterizan completamente el equipo de campo. Es como una versión de electrónica de la placa de identificación del equipo de campo. Además de los parámetros que se necesitan para hacer funcionar el equipo en el bus de campo, el Bloque de recursos proporciona información tal como el código de producto, el ID del equipo, la revisión del hardware, la revisión del software, la versión del equipo, etc.

Otra tarea del Bloque de recursos es la de gestionar las funciones y parámetros generales que tengan una influencia sobre la ejecución de los bloques funcionales restantes en el equipo de campo. Por consiguiente, el Bloque de recursos es una unidad central que también comprueba el estado del equipo y, de este modo, influye y controla la operabilidad de los otros bloques funcionales y, por consiguiente, del equipo. El Bloque de recursos no tiene datos de entrada del bloque y de salida del bloque y, por consiguiente, no puede

acoplarse a otros bloques. Los parámetros y funciones primarias del Bloque de recursos se listan a continuación.

14.2.1 Selección del modo de operación

El modo de operación se establece mediante el grupo de parámetros MODE_BLK. El Bloque de recursos admite los siguientes modos operativos:

- AUTO (modo automático)
- OOS (fuera de servicio)

 El modo Fuera de servicio (OOS) se muestra también mediante el parámetro BLOCK_ERR. En el modo de operación OOS, se puede acceder a todos los parámetros de escritura sin restricción si la protección contra escritura no está habilitada.

14.2.2 Estado de bloque

El estado operativo actual del Bloque de recursos se muestra en el parámetro RS_STATE. El Bloque de recursos puede asumir los estados siguientes:

- STANDBY (modo de espera)
El Bloque de recursos está en el modo operativo OOS. No es posible ejecutar los bloques de funciones restantes.
- ONLINE LINKING (acoplamiento en línea)
Las conexiones configuradas entre los bloques funcionales todavía no están establecidas.
- ONLINE (en línea)
Modo de operación normal, el Bloque de recursos está en el modo de operación AUTO (automático).
Ya se han establecido las conexiones configuradas entre los bloques de conexiones.

14.2.3 Protección contra escritura

La protección contra escritura del parámetro del equipo puede habilitarse o inhabilitarse mediante microinterruptores DIP en la caja.

El parámetro WRITE_LOCK muestra el estado de la protección contra escritura por hardware. Son posibles los estados siguientes:

- BLOQUEADO =
Los datos del equipo no pueden cambiarse mediante la interfaz de Foundation Fieldbus.
- NO BLOQUEADO =
Los datos del equipo pueden cambiarse mediante la interfaz de Foundation Fieldbus.

14.2.4 Detección de alarma y procesamiento

Las alarmas de procesos proporcionan información sobre ciertos estados del bloque y eventos del bloque. El estado de las alarmas de procesos se comunica al sistema de host del bus de campo mediante el parámetro BLOCK_ALM. El parámetro ACK_OPTION especifica si debe hacerse acuse de recibo de una alarma mediante el sistema de host del bus de campo. El Bloque de recursos genera las alarmas siguientes:

Alarmas de proceso en bloques

Las siguientes alarmas de proceso del Bloque de recursos se muestran en el parámetro BLOCK_ALM:
OUT OF SERVICE (fuera de servicio)

Alarma de procesos de protección contra escritura

Si la protección contra escritura está inhabilitada, la prioridad de alarma especificada en el parámetro de WRITE_PRI se comprueba antes de comunicar el cambio de estado al

sistema de host del bus de campo. La prioridad de alarma especifica la acción tomada cuando está activa la alarma de protección contra escritura WRITE_ALM.



Si la opción de una alarma de proceso no se ha activado en el parámetro ACK_OPTION, el acuse de recibo de esta alarma de proceso debe hacerse únicamente en el parámetro BLOCK_ALM.

14.2.5 Parámetros FF Bloque de recursos

La tabla siguiente muestra todos los parámetros específicos de FOUNDATION™ Fieldbus del Bloque de recursos.

Bloque de recursos			
Índice de parámetros	Parámetros	Acceso para escritura con modo de operación (MODE_BLK)	Descripción
1	Revisión estática (ST_REV)	Solo lectura	Muestra el estado de la revisión de los datos estáticos. El estado de la revisión se incrementa cada vez que cambian los datos estáticos.
2	Descripción de la etiqueta (TAG_DESC)	AUTO - OOS	Utilice esta función para introducir un texto específico del usuario para la clara identificación y asignación del bloque.
3	Estrategia (STRATEGY)	AUTO - OOS	Parámetro para agrupar los bloques, habilitando de este modo una evaluación más rápida. El agrupamiento se realiza introduciendo el mismo valor numérico en el parámetro ESTRATEGIA de cada bloque individual. Ajuste de fábrica: 0 Estos datos no son ni comprobados ni procesados por el Bloque de recursos.
4	Clave de alerta (ALERT_KEY)	AUTO - OOS	En esta función se introduce el número de unidad de la planta de procesado. Esta información puede ser utilizada por el sistema host del bus de campo para clasificar las alarmas y eventos. Entrada del usuario: 1 a 125 Ajuste de fábrica: 0
5	Modo de bloque (MODE_BLK)	AUTO - OOS	Muestra el modo de operación actual y el pretendido del Bloque de recursos, los modos admisibles que soporta el Bloque de recursos y el modo de operación normal. Indicación: AUTO - OOS El Bloque de recursos admite los siguientes modos operativos: AUTO (Modo automático) La ejecución de los bloques restantes (ISEL, AI y bloque funcional PDI) es admisible en este modo de operación. OOS (Fuera de servicio) El bloque está en el modo "Fuera de servicio". La ejecución de los bloques restantes (ISEL, AI y bloque funcional PDI) resulta detenida en este modo de operación. Estos bloques no pueden ponerse en el modo AUTO. El estado operativo del Bloque de recursos también se muestra mediante el parámetro RS_STATE.
6	Error de bloque (BLOCK_ERR)	Solo lectura	Muestra los errores de bloque activos. Indicación: OUT OF SERVICE (fuera de servicio) El bloque está en el modo "Fuera de servicio".
7	Estado de recursos (RS_STATE)	Solo lectura	Muestra el estado operativo del Bloque de recursos.

Bloque de recursos			
Índice de parámetros	Parámetros	Acceso para escritura con modo de operación (MODE_BLK)	Descripción
			Indicación: ■ STANDBY (modo de espera) El Bloque de recursos está en el modo operativo OOS. No es posible ejecutar los bloques de funciones restantes. ■ ONLINE LINKING (acoplamiento en línea) Las conexiones configuradas entre los bloques funcionales todavía no están establecidas. ■ ONLINE (en línea) Modo de operación normal, el Bloque de recursos está en el modo de operación AUTO. Ya se han establecido las conexiones configuradas entre los bloques de conexiones.
8	Test Lectura Escritura (TEST_RW)	AUTO - OOS	Este parámetro se requiere únicamente para tests de interoperabilidad y no afecta la operación normal.
9	Recurso DD (DD_RESOURCE)	Solo lectura	Muestra la fuente para la descripción del equipo en el equipo. Indicación: (ESPACIO EN BLANCO)
10	ID de fabricante (MANUFAC_ID)	Solo lectura	Muestra el número de identificación del fabricante. Indicación: 0 x 452B48 = Endress+Hauser
11	Tipo de equipo (DEV_TYPE)	Solo lectura	Muestra el identificador del equipo en formato hexadecimal. Indicación: 0 x 10CF hex para RID1x
12	Revisión del equipo (DEV_REV)	Solo lectura	Utilice esta función para visionar el número de revisión del equipo.
13	Revisión DD (DD_REV)	Solo lectura	Muestra el número de versión de la descripción de equipo según el Paquete de Pruebas de Interoperabilidad (ITK).
14	Otorgar Denegar (GRANT_DENY)	AUTO - OOS	Otorgar o denegar una autorización de acceso del sistema de host de bus de campo al equipo de campo.
15	Tipos duros (HARD_TYPES)	Solo lectura	Muestra el tipo de señal de entrada en el bloque de funciones para entrada analógica.
16	Reinicio (RESTART)	AUTO - OOS	El equipo puede reiniciarse en múltiples modos mediante este parámetro. Opciones: ■ Reiniciar en modo SIN INICIALIZAR (UNINITIALIZED) ■ RUN (poner en marcha) ■ Reiniciar RESOURCE (reinicia el Bloque de recursos) ■ Reiniciar con DEFAULTS (reiniciar con los valores por defecto definidos conforme a la especificación de FF. (únicamente parámetros del bus FF) ■ Reiniciar PROCESSOR (procesador) ■ Reiniciar Configuración del pedido (todos los parámetros se reinician a la configuración del pedido) ■ Reiniciar PRODUCT DEFAULTS (reinicia todos los parámetros del equipo a los valores por defecto)
17	Características (FEATURES)	Solo lectura	Muestra las funciones adicionales soportadas por el equipo. Indicación: REPORTS (informes) FAULTSTATE SOFT W LOCK
18	Selección de característica (FEATURES_SEL)	AUTO - OOS	Utilice esta función para seleccionar las funciones adicionales soportadas por el equipo.
19	Tipo de ciclo (CYCLE_TYPE)	Solo lectura	Muestra los métodos de ejecución del bloque soportados por el equipo. Indicación: ■ SCHEDULED (programado) Método de ejecución del bloque cíclico ■ BLOCK EXECUTION (ejecución del bloque) Método de ejecución del bloque secuencial ■ MANUF SPECIFIC (específicas del fabricante) Específicas del fabricante

Bloque de recursos			
Índice de parámetros	Parámetros	Acceso para escritura con modo de operación (MODE_BLK)	Descripción
20	Selección del ciclo (CYCLE_SEL)	AUTO - OOS	Muestra el método de ejecución del bloque que utiliza el sistema host del bus de campo. El sistema host del bus de campo selecciona el método de ejecución que utiliza el bloque.
21	Tiempo de ciclo mínimo (MIN_CYCLE_T)	Solo lectura	Muestra el tiempo de ejecución mínimo.
22	Tamaño de la memoria (MEMORY_SIZE)	Solo lectura	Muestra la capacidad de memoria en kilobytes disponible según la configuración. Este parámetro no está disponible.
23	Tiempo de ciclo no volátil (NV_CYCLE_T)	Solo lectura	Muestra el intervalo de tiempo en el que los parámetros del equipo dinámicos se almacenan en la memoria no volátil. El intervalo de tiempo visualizado se refiere al almacenamiento de los siguientes parámetros de equipo dinámicos: ■ OUT (salida) ■ PV (valor primario) ■ FIELD_VAL (valor de campo) Este parámetro muestra siempre el valor 0 porque el equipo no guarda los parámetros del equipo dinámicos en la memoria no volátil.
24	Espacio libre (FREE_SPACE)	Solo lectura	Muestra el espacio libre disponible (como porcentaje) para la ejecución de bloques funcionales adicionales. Este parámetro muestra siempre el valor 0 porque los bloques funcionales del equipo están preconfigurados.
25	Tiempo libre (FREE_TIME)	Solo lectura	Muestra el tiempo libre disponible del sistema (como porcentaje) para la ejecución de bloques funcionales adicionales. Este parámetro muestra siempre el valor 0 porque los bloques funcionales del equipo están preconfigurados.
26	Cascada remota rebasada (SHED_RCAS)	AUTO - OOS	Especifica el tiempo de monitorización para comprobar la conexión entre el sistema host del bus de campo y un bloque funcional en el modo de operación RCAS. Una vez ha expirado el tiempo de monitorización, el bloque funcional conmuta desde el modo de operación RCAS al modo de operación seleccionado en el parámetro SHED_OPT. Ajuste de fábrica: 640000 1/32 ms
27	Rebasamiento remoto (SHED_ROUT)	AUTO - OOS	Especifica el tiempo de monitorización para comprobar la conexión entre el sistema host del bus de campo y el bloque funcional PID en el modo de operación ROUT. Una vez ha expirado el tiempo de monitorización, el bloque funcional PID conmuta desde el modo de operación ROUT al modo de operación seleccionado en el parámetro SHED_OPT, (véase la guía de los bloques funcionales FOUNDATION Fieldbus (www.es.endress.com/download → Código de producto: SFC162)). Ajuste de fábrica: 640000 1/32 ms
28	Estado de fallo (FAULT_STATE)	Solo lectura	Visualización del estado actual del estado de fallo de los bloques funcionales de la Salida analógica y de la Salida discreta.
29	Poner estado de fallo (SET_FSTATE)	AUTO - OOS	El estado de fallo puede activarse manualmente mediante este parámetro.
30	Borrar estado de fallo (CLR_FSTATE)	AUTO - OOS	El estado de fallo de los bloques funcionales de Salida analógica y de Salida discreta puede inhabilitarse manualmente mediante este parámetro.
31	Notificación máx. (MAX_NOTIFY)	Solo lectura	Muestra el número máximo de informes de eventos soportado por el equipo que pueden existir simultáneamente como informes no confirmados. Indicación: 4
32	Notificación de límite (LIM_NOTIFY)	AUTO - OOS	Utilice este parámetro para especificar el número de informes de eventos que pueden existir simultáneamente como informes no confirmados. Opciones: 0 a 4 Ajuste de fábrica: 4

Bloque de recursos			
Índice de parámetros	Parámetros	Acceso para escritura con modo de operación (MODE_BLK)	Descripción
33	Tiempo de confirmación (CONFIRM_TIME)	AUTO - OOS	Especifica el tiempo de confirmación para el informe de eventos. Si el equipo no recibe confirmación dentro de este tiempo, el informe de eventos se envía de nuevo al sistema de host del bus de campo. Ajuste de fábrica: 640000 1/32 ms
34	Bloqueo de escritura (WRITE_LOCK)		Protección contra escritura habilitada/inhabilitada Indicación: ■ LOCKED (bloqueada) No es posible escribir al equipo ■ NOT LOCKED (no bloqueada) Los datos del equipo pueden modificarse ■ UNINITIALIZED (sin inicializar)
35	Evento de actualización (UPDATE_EVT)	Solo lectura	Indica si los datos del bloque estático se han modificado, incluidos la fecha y la hora.
36	Alarma del bloque (BLOCK_ALM)	AUTO - OOS	Muestra el estado actual del bloque con información sobre la configuración pendiente, hardware o errores del sistema, incluida la información sobre la fecha y la hora en la que se ha producido el error. La alarma del bloque se activa por los errores de bloque siguientes: OUT OF SERVICE (fuera de servicio) Si la opción de alarma no está activada en el parámetro ACK_OPTION, el acuse de recibo de la alarma únicamente se hace mediante este parámetro.
37	Sumario de alarmas (ALARM_SUM)	AUTO - OOS	Muestra el estado de las alarmas de proceso en el Bloque de recursos. Las alarmas de proceso también se puede inhabilitar en este grupo de parámetro.
38	Opción de acuse de recibo (ACK_OPTION)	AUTO - OOS	Este parámetro se utiliza para especificar si el sistema de host del bus de campo debe hacer el acuse de recibo de una alarma del proceso cuando la alarma se detecta. Si la opción está activada, el acuse de recibo de la alarma de proceso se realiza automáticamente. Ajuste de fábrica: La opción no se activa para cualquier alarma. Debe hacerse el acuse de recibo de las alarmas.
39	Prioridad de escritura (WRITE_PRI)	AUTO - OOS	Especifica el comportamiento en el caso de una alarma de protección contra escritura (parámetro "WRITE_ALM"). Entrada del usuario: ■ 0 = No se evalúa la alarma de protección contra escritura. ■ 1 = El sistema de host de bus de campo no se notifica en el caso de una alarma de protección contra escritura. ■ 2 = Reservado para alarmas de bloque. ■ 3-7 = La alarma de protección contra escritura se emite con la prioridad apropiada (3 = prioridad baja, 7 = prioridad alta) al sistema de host de bus de campo como una notificación de usuario. ■ 8-15 = La alarma de protección contra escritura se emite con la prioridad apropiada (8 = prioridad baja, 15 = prioridad alta) al sistema de host de bus de campo como una alarma crítica. Ajuste de fábrica: 0
40	Alarma de escritura (WRITE_ALM)	AUTO - OOS	Muestra el estado de la alarma de protección contra escritura. La alarma se activa cuando la protección contra escritura está desactivada.
41	Versión ITK (ITK_VER)	Solo lectura	Muestra el número de versión de la descripción de equipo según el Paquete de Pruebas de Interoperabilidad (ITK).
42	Nivel de capacidad (CAPABILITY_LEVEL)	Solo lectura	Indica el nivel de capacidad que soporta el equipo.
43	Revisión de compatibilidad (COMPATIBILITY_REV)	Solo lectura	Indica la revisión previa del equipo con la que el equipo es compatible.

Bloque de recursos			
Índice de parámetros	Parámetros	Acceso para escritura con modo de operación (MODE_BLK)	Descripción
44	Versión de la placa de identificación electrónica (ENP_VERSION)	Solo lectura	Modelo indicado en la PIE (placa de identificación de la electrónica).
45	Etiqueta del equipo (DEVICE_TAG)	Solo lectura	Nombre de etiqueta / Etiqueta de equipo.
46	Número de serie (SERIAL_NUMBER)	Solo lectura	Muestra el número de serie del equipo.
47	Código ampliado de producto (ORDER_CODE_EXT)	Solo lectura	Muestra el código de producto ampliado para el equipo.
48	Código de producto ampliado parte 2 (ORDER_CODE_EXT_PART2)	Solo lectura	Visualiza en el indicador la segunda parte del código de producto ampliado. Esto está siempre vacío en el caso de este equipo, lo cual es el motivo por el que este parámetro no aparece en algunos sistemas host.
49	Código de producto / Identificación (ORDER_CODE)	Solo lectura	Muestra el código de producto del equipo.
50	Versión de firmware (FIRMWARE_VERSION)	Solo lectura	Muestra la versión del software del equipo.
51	Código de acceso (RS_ACCESS_CODE)	AUTO - OOS	Utilice esta función para introducir el código de acceso. Los parámetros de servicio para el software de configuración se habilitan con esta función.  Utilice esta función para habilitar los parámetros de servicio (número de serie, etiqueta del equipo, código de producto y código de producto ampliado) mediante el software de configuración. El código de acceso es de solo escritura. El acceso de lectura de este parámetro da siempre 0. Los parámetros de servicio los debe modificar únicamente el personal de mantenimiento.
52	Nivel de acceso (RS_ACCESS_LEVEL)	Solo lectura	Utilice esta función para mostrar la autorización de acceso a los parámetros. Opciones: ■ Operador ■ Servicio Ajuste de fábrica: Operador
53	Versión de diagnóstico de equipo de campo (FD_VER)	Solo lectura	La versión principal de la especificación de diagnóstico de campo de FF que se utilizó para fines de desarrollo de este equipo.
54	Fallo activo (FD_FAIL_ACTIVE)	Solo lectura	Indica si un evento de diagnóstico de la categoría definida está pendiente actualmente.
55	Offspec activa (FD_OFFSPEC_ACTIVE)		Indica si un evento de diagnóstico de la categoría definida está pendiente actualmente.
56	Mantenimiento activo (FD_MAINT_ACTIVE)	Solo lectura	Indica si un evento de diagnóstico de la categoría definida está pendiente actualmente.
57	Comprobación activa (FD_CHECK_ACTIVE)	Solo lectura	Indica si un evento de diagnóstico de la categoría definida está pendiente actualmente.
58	Mapa de fallo (FD_FAIL_MAP)	AUTO - OOS	Habilita o inhabilita los eventos de diagnóstico o grupos para la categoría relevante.
59	Mapa de Offspec (FD_OFFSPEC_MAP)	AUTO - OOS	Habilita o inhabilita los eventos de diagnóstico o grupos para la categoría relevante.
60	Mapa de mantenimiento (FD_MAINT_MAP)	AUTO - OOS	Habilita o inhabilita los eventos de diagnóstico o grupos para la categoría relevante.
61	Mapa de comprobación (FD_CHECK_MAP)	AUTO - OOS	Habilita o inhabilita los eventos de diagnóstico o grupos para la categoría relevante.
62	Máscara de fallo (FD_FAIL_MASK)	AUTO - OOS	Inhabilita la transmisión de mensajes del equipo al bus de campo.

Bloque de recursos			
Índice de parámetros	Parámetros	Acceso para escritura con modo de operación (MODE_BLK)	Descripción
63	Máscara de Offspec (FD_OFFSPEC_MASK)	AUTO - OOS	Inhabilita la transmisión de mensajes del equipo al bus de campo.
64	Máscara de mantenimiento (FD_MAINT_MASK)	AUTO - OOS	Inhabilita la transmisión de mensajes del equipo al bus de campo.
65	Máscara de comprobación (FD_CHECK_MASK)	AUTO - OOS	Inhabilita la transmisión de mensajes del equipo al bus de campo.
66	Alarma de diagnóstico de fallo (FD_FAIL_ALM)	AUTO - OOS	Alarmas transmitidas activamente por el equipo al bus de campo.
67	Alarma de Offspec (FD_OFFSPEC_ALM)	AUTO - OOS	Alarmas transmitidas activamente por el equipo al bus de campo.
68	Alarma de mantenimiento (FD_MAINT_ALM)	AUTO - OOS	Alarmas transmitidas activamente por el equipo al bus de campo.
69	Alarma de comprobación (FD_CHECK_ALM)	AUTO - OOS	Alarmas transmitidas activamente por el equipo al bus de campo.
70	Prioridad de fallo (FD_FAIL_PRI)	AUTO - OOS	Indica la prioridad de alarma de la alarma transmitida al bus de campo.
71	Prioridad de Offspec (FD_OFFSPEC_PRI)	AUTO - OOS	Indica la prioridad de alarma de la alarma transmitida al bus de campo.
72	Prioridad de mantenimiento (FD_MAINT_PRI)	AUTO - OOS	Indica la prioridad de alarma de la alarma transmitida al bus de campo.
73	Prioridad de comprobación (FD_CHECK_PRI)	AUTO - OOS	Indica la prioridad de alarma de la alarma transmitida al bus de campo.
74	Simulación diagnóstico de campo (FD_SIMULATE)	AUTO - OOS	Hace posible simular los parámetros de diagnóstico de campo cuando el interruptor de simulación está habilitado.
75	Acción recomendada (FD_RECOMMEN_ACT)	Solo lectura	Muestra la causa del evento de diagnóstico de prioridad más alta en texto sencillo a lo largo de la acción de remedio.
76	Versión de hardware (HARDWARE_VERSION)	Solo lectura	Muestra la versión de hardware del equipo.
77	Versión del software de comunicación de FF (FF_COMM_VERSION)	Solo lectura	Muestra la versión del software de comunicación de FF (apilamiento).
78	Descripción del error de bloque 1 (BLOCK_ERR_DESC_1)	Solo lectura	Muestra la información adicional para subsanar un error de bloque. ■ Simulación admisible: la simulación se permite con el interruptor de simulación activado ■ A prueba de fallos activo: a prueba de fallos está activo en un bloque AI
79	Directorio de recursos (RES_DIRECTORY)	Solo lectura	Muestra el directorio de recursos para la placa de identificación electrónica (ENP).

14.3 Bloques transductores

Los bloques transductores del RID1x contienen todos los parámetros específicos del equipo. Todos los ajustes asociados directamente con el indicador se hacen aquí.

14.3.1 Selección del modo de operación

El grupo de operación se establece mediante el grupo de parámetros MODE_BLK →  48.

El bloque transductor admite los siguientes modos operativos:

- AUTO (modo automático)
- OOS (fuera de servicio)



El estado del bloque OOS se muestra también mediante el parámetro BLOCK_ERR.

14.3.2 Acceso a los parámetros específicos del equipo

Para acceder a los parámetros específicos del fabricante debe inhabilitarse la protección contra escritura por hardware → 26.

14.3.3 Parámetros FF de los bloques transductores

La tabla siguiente proporciona una descripción de todos los parámetros específicos de FOUNDATION Fieldbus de los bloques transductores.

Bloque transductor			
Índice de parámetros	Parámetros	Acceso para escritura con modo de operación (MODE_BLK)	Descripción
1	Revisión estática (ST_REV)	Solo lectura	Muestra el estado de la revisión de los datos estáticos. El parámetro de estado de revisión se incrementa cada vez que cambian los datos estáticos. Cuando se ha realizado una reposición de los ajustes de fábrica, este parámetro se repone a 0 en todos los bloques.
2	Descripción de la etiqueta (TAG_DESC)	AUTO - OOS	Utilice esta función para introducir un texto específico del usuario (máx. 32 caracteres) para la clara identificación y asignación del bloque. Ajuste de fábrica: (____) sin texto
3	Estrategia (STRATEGY)	AUTO - OOS	Parámetro para agrupar los bloques, habilitando de este modo una evaluación más rápida. El agrupamiento se realiza introduciendo el mismo valor numérico en el parámetro ESTRATEGIA de cada bloque individual. Ajuste de fábrica: 0 Los bloques transductores no comprueban ni procesan estos datos.
4	Clave de alerta (ALERT_KEY)	AUTO - OOS	En esta función se introduce el número de unidad de la planta de procesado. Esta información puede ser utilizada por el sistema host del bus de campo para clasificar las alarmas y eventos. Entrada del usuario: 1 a 255 Ajuste de fábrica: 0
5	Modo de bloque (MODE_BLK)	AUTO - OOS	Muestra el modo de operación actual y el pretendido del Bloque transductor, los modos admisibles que soporta el Bloque de recursos y el modo de operación normal. Indicación: ■ AUTO ■ OOS El bloque transductor admite los siguientes modos operativos: ■ AUTO (modo automático): El bloque está en modo de ejecución. ■ OOS (Fuera de servicio): El bloque está en el modo "Fuera de servicio". La variable de proceso se actualiza pero el estado de la variable de proceso cambia a BAD (malo).
6	Error de bloque (BLOCK_ERR)	Solo lectura	Muestra los errores de bloque activos. Indicación: - OUT OF SERVICE (fuera de servicio) - El bloque está en el modo "Fuera de servicio".

Bloque transductor			
Índice de parámetros	Parámetros	Acceso para escritura con modo de operación (MODE_BLK)	Descripción
			Los siguientes errores de bloque se visualizan únicamente en los bloques transductores de sensor: ■ MAINTENANCE NEEDED (mantenimiento necesario) El equipo debe comprobarse porque está pendiente un error de equipo activo. La causa detallada del error puede llamarse en el bloque transductor "Diagnóstico avanzado" mediante los parámetros "CURRENT_STATUS_CATEGORY" y "CURRENT_STATUS_NUMBER". ■ LOST STATIC DATA (datos estáticos perdidos) / LOST_NV_DATA La memoria es inconsistente. ■ POWER-UP (encendido): Mensaje de estado durante el proceso de inicio. ■ BLOCK CONFIGURATION ERROR (error de configuración de bloque): El bloque se ha configurado incorrectamente. ■ 0x0000: No hay errores de bloque activos. Puede encontrarse una descripción de error exacta e información sobre rectificación de errores en la sección "Mensajes de estado" → 34.
7	Evento de actualización (UPDATE_EVT)	AUTO - OOS	Indica si los datos del bloque estático se han modificado, incluidos la fecha y la hora.
8	Alarma del bloque (BLOCK_ALM)	AUTO - OOS	Muestra el estado actual del bloque con información sobre la configuración pendiente, hardware o errores del sistema, incluida la información sobre la fecha y la hora en la que se ha producido el error. ■ El bloque de alarma activo también puede ser reconocido en este grupo de parámetros. ■ El equipo no utiliza este parámetro para indicar una alarma de proceso porque está generada en el parámetro BLOCK_ALM del bloque de funciones para entrada analógica.
10	Tipo de transductor (TRANSDUCER_TYPE)	Solo lectura	Muestra el tipo de bloque transductor. Indicación: ■ Muestra el bloque transductor: Transductor del visualizador del usuario ■ Bloque de diagnóstico avanzado: Transductor de diagnóstico avanzado de usuario
11	Versión del tipo de transductor (TRANSDUCER_TYPE_VER)	Solo lectura	Muestra la versión del tipo de bloque transductor.
12	Error de transductor (XD_ERROR)	Solo lectura	Muestra el error del equipo activo. Visualización posible: ■ Sin error (estado normal) ■ Fallo de la electrónica ■ Error de integridad de los datos ■ Fallo mecánico ■ Error de configuración ■ Error de calibración ■ Error general La condición/estado del equipo resumida e información más precisa sobre los errores pendientes están disponibles mediante la visualización de error específica del fabricante. Esto puede leerse mediante el bloque transductor "Diagnóstico avanzado" en los parámetros "CURRENT_STATUS_CATEGORY" y "CURRENT_STATUS_NUMBER". Puede encontrarse una descripción de error exacta e información sobre rectificación de errores en la sección "Mensajes de estado" → 34.
13	Directorio de recopilación (COLLECTION_DIR)	Solo lectura	Muestra el parámetro "Directorio de recopilación", siempre 0.

14.3.4 Bloque transductor "Indicador"

El bloque transductor de indicación contiene todos los parámetros requeridos para configurar las funciones de visualización.



El modo escucha se activa también mediante este bloque transductor.

Bloque transductor			
Índice de parámetros	Parámetros	Acceso para escritura con modo de operación (MODE_BLK)	Descripción
14	DISP_ALTERNATING_TIME	AUTO - OOS	Intervalo de tiempo en segundos para conmutar la visualización entre diferentes valores medidos.
15	DISP_AVAILABLE_PUBLISHER	Solo lectura	Lista de todos los equipos que publican valores en el segmento. En este parámetro se visualizan únicamente equipos en el rango de dirección 0x10 a 0x2F. Si un equipo está publicando en el rango de dirección alto, no se muestra aquí. Sin embargo, su valor puede proporcionarse introduciendo la dirección del equipo en el parámetro DISP_VALUE_x_LISTENER_DEVICE.
16 19 22 25 28 31 34 37	DISP_VALUE_1_ANALOG DISP_VALUE_2_ANALOG DISP_VALUE_3_ANALOG DISP_VALUE_4_ANALOG DISP_VALUE_5_ANALOG DISP_VALUE_6_ANALOG DISP_VALUE_7_ANALOG DISP_VALUE_8_ANALOG	Solo lectura	Este bloque muestra el valor analógico actual. Este bloque soporta: - DISP_VALUE_1[...8]_STATUS: Estado del valor medido analógico actual. La fuente de este valor se selecciona en el parámetro "Fuente analógica", o mediante los parámetros "Equipo de escucha" y "Seleccionar valor de escucha" si está activado el "Modo escucha". - DISP_VALUE_1[...8]_VALUE: El valor analógico actual. Este valor se selecciona mediante el parámetro "Fuente analógica", o mediante los parámetros "Equipo de escucha" y "Seleccionar valor de escucha" si está activado el "Modo escucha".
17 20 23 26 29 32 35 38	DISP_VALUE_1_DIGITAL DISP_VALUE_2_DIGITAL DISP_VALUE_3_DIGITAL DISP_VALUE_4_DIGITAL DISP_VALUE_5_DIGITAL DISP_VALUE_6_DIGITAL DISP_VALUE_7_DIGITAL DISP_VALUE_8_DIGITAL	Solo lectura	Este bloque muestra el valor medido digital actual. Este bloque soporta: - DISP_VALUE_1[...8]_STATUS: Estado del valor medido discreto actual. Este valor se selecciona mediante el parámetro "Fuente digital", o mediante los parámetros "Equipo de escucha" y "Seleccionar valor de escucha" si está activado el "Modo escucha". - DISP_VALUE_1[...8]_VALUE: El valor discreto actual. Este valor se selecciona mediante el parámetro "Fuente digital", o mediante los parámetros "Equipo de escucha" y "Seleccionar valor de escucha" si está activado el "Modo escucha".
18 21 24 27 30 33 36 39	DISP_VALUE_1_SETTINGS DISP_VALUE_2_SETTINGS DISP_VALUE_3_SETTINGS DISP_VALUE_4_SETTINGS DISP_VALUE_5_SETTINGS DISP_VALUE_6_SETTINGS DISP_VALUE_7_SETTINGS DISP_VALUE_8_SETTINGS	AUTO - OOS	Este parámetro define todos los valores para la configuración del indicador. Los siguientes parámetros están incluidos: - DISP_VALUE_1[...8]_LISTENER_MODE: Activa el "Modo escucha". En este modo, el equipo puede mostrar valores publicados en el bus por otros equipos. El equipo actúa como un usuario de bus pasivo y escucha a otros equipos. Una lista de todas las direcciones de equipo de publicadores disponibles se proporciona en los parámetros "Publicadores disponibles". El equipo se selecciona en "Equipo de escucha" y el valor en "Seleccionar valor de equipo de escucha". - DISP_VALUE_1[...8]_LISTENER_DEVICE: Cuando el "Modo escucha" está activo, seleccione una dirección de publicador cuyo valor deba mostrarse en el visualizador. - DISP_VALUE_1[...8]_LISTENER_VALUE_SELECT: Una vez se ha seleccionado la dirección del publicador en el parámetro "Equipo de escucha", el equipo muestra el primer valor publicado en el indicador. Se puede seleccionar el siguiente valor publicado eligiendo "Siguiente valor". Cuando se escribe una dirección, el parámetro "LISTENER_VALUE" está puesto siempre a 1. Los valores siguientes pueden seleccionarse con "LISTENER_VALUE_SELECT". - DISP_VALUE_1[...8]_LISTENER_VALUE: El valor seleccionado actualmente de un equipo que está publicando. La dirección del equipo se selecciona en "Equipo de escucha" y el valor se selecciona en "Seleccionar valor de escucha", empezando con 1.

Bloque transductor			
Índice de parámetros	Parámetros	Acceso para escritura con modo de operación (MODE_BLK)	Descripción
			■ DISP_VALUE_1[...8]_SOURCE_ANALOG: Utilice esta función para seleccionar una señal analógica de un bloque funcional cuyo valor deba mostrarse en un visualizador. Parámetros disponibles: ■ Desactivar ■ ISEL1.IN_1 ■ ISEL1.IN_2 ■ ISEL1.IN_3 ■ ISEL1.IN_4 ■ ISEL1.OUT ■ ISEL2.IN_1 ■ ISEL2.IN_2 ■ ISEL2.IN_3 ■ ISEL2.IN_4 ■ ISEL2.OUT ■ PID.IN ■ PID.OUT ■ PID.SP ■ INTG.IN_1 ■ INTG.IN_2 ■ INTG.OUT ■ AR.IN ■ AR.IN_1 ■ AR.IN_2 ■ AR.IN_3 ■ AR.OUT ■ DISP_VALUE_1[...8]_SOURCE_DIGITAL: Utilice esta función para seleccionar una señal digital de un bloque funcional que deba mostrarse en el visualizador. Parámetros disponibles: ■ Desactivar ■ ISEL1.DISABLE_1 ■ ISEL1.DISABLE_2 ■ ISEL1.DISABLE_3 ■ ISEL1.DISABLE_4 ■ ISEL2.DISABLE_1 ■ ISEL2.DISABLE_2 ■ ISEL2.DISABLE_3 ■ ISEL2.DISABLE_4 ■ DISP_VALUE_1[...8]_DESC: Utilice esta función para introducir texto personalizado, máx. 16 caracteres. Este texto se muestra debajo del valor. El texto se desplazará si tiene una longitud superior a 5 caracteres. ■ DISP_VALUE_1[...8]_FORMAT: Número de decimales para la visualización. Parámetros disponibles: ■ Auto (el equipo coloca automáticamente la posición de la coma decimal para rellenar todos los 5 dígitos del visualizador) ■ XXXXX ■ XXXX.X ■ XXX.XX ■ XX.XXX ■ X.XXXX

Bloque transductor			
Índice de parámetros	Parámetros	Acceso para escritura con modo de operación (MODE_BLK)	Descripción
			■ DISP_VALUE_1[...8]_BGMIN: Utilice esta función para introducir el valor mínimo (0%) para el visualizador de gráfico de barras. ■ DISP_VALUE_1[...8]_BGMAX: Utilice esta función para introducir el valor máximo para introducir el máximo (100%) para el visualizador de gráfico de barras. ■ DISP_VALUE_1[...8]_PERCENT: Activar/desactivar el símbolo de porcentaje. El valor visualizado no se vuelve a calcular. ■ DISP_VALUE_1[...8]_SETUP_DIGITAL: Visualización de valores digitales. El ajuste es válido únicamente si se ha seleccionado una fuente para el valor digital. Parámetros disponibles: ■ 1 = activado, 0 = desactivado ■ 0 = activado, 1 = desactivado ■ 1 = abrir; 0 = cerrar ■ 0 = abrir; 1 = cerrar ■ Se visualiza como valor decimal
40	Descripción del error de bloque 1 (BLOCK_ERR_DESC_1)	Solo lectura	Muestra la información adicional para subsanar un error de bloque. 0x00000001 Bloque de recursos fuera de servicio 0x00010000 IS1 no instanciado pero utilizado como la fuente 0x00020000 IS2 no instanciado pero utilizado como la fuente 0x00040000 PID no instanciado pero utilizado como la fuente 0x00080000 AR Bloque no instanciado pero utilizado como la fuente 0x00100000 INTG Bloque no instanciado pero utilizado como la fuente 0x01000000 Canal 1: varias entradas o dirección de equipo no disponibles para modo escucha 0x02000000 Canal 2: varias entradas o dirección de equipo no disponibles para modo escucha 0x04000000 Canal 3: varias entradas o dirección de equipo no disponibles para modo escucha 0x08000000 Canal 4: varias entradas o dirección de equipo no disponibles para modo escucha 0x10000000 Canal 5: varias entradas o dirección de equipo no disponibles para modo escucha 0x20000000 Canal 6: varias entradas o dirección de equipo no disponibles para modo escucha 0x40000000 Canal 7: varias entradas o dirección de equipo no disponibles para modo escucha 0x80000000 Canal 8: varias entradas o dirección de equipo no disponibles para modo escucha

14.3.5 Bloque transductor "Diagnóstico avanzado"

El bloque de diagnóstico avanzado proporciona información sobre los estados del equipo último y actual. Además, también indica el canal en el que tuvo lugar el evento de diagnóstico actual. Contiene los valores mínimo y máximo para cada canal analógico.

Bloque transductor			
Índice de parámetros	Parámetros	Acceso para escritura con modo de operación (MODE_BLK)	Descripción
14	ACTUAL_STATUS_NUMBER	Solo lectura	Muestra el número de diagnóstico actual.
15	ACTUAL_STATUS_DESC	Solo lectura	Muestra una descripción del mensaje de diagnóstico.

Bloque transductor			
Índice de parámetros	Parámetros	Acceso para escritura con modo de operación (MODE_BLK)	Descripción
16	ACTUAL_STATUS_CATEGORY	Solo lectura	Categoría de estado actual ■ Buena: ningún error detectado ■ F: Fallo: error detectado ■ C: Comprobación funcional: el equipo está en modo de servicio ■ S: No se ajusta a las espec.: el equipo se está haciendo funcionar sin ajustarse a las especificaciones ■ M: Requiere mantenimiento ■ Sin categoría: Ninguna categoría NAMUR ha sido seleccionada para el evento de diagnóstico actual
17	ACTUAL_STATUS_CHANNEL	Solo lectura	Este parámetro muestra el canal en el que se ha producido el mensaje "Diagnóstico actual".
18	ACTUAL_STATUS_COUNT	Solo lectura	Este parámetro muestra el número actual de mensajes de estado que no son "buenos".
19	LAST_STATUS_NUMBER	AUTO - OOS	Muestra el último número de diagnóstico.
20	LAST_STATUS_DESC	AUTO - OOS	Muestra una descripción del último mensaje de diagnóstico.
21	LAST_STATUS_CATEGORY	AUTO - OOS	Categoría de último estado ■ Buena: ningún error detectado ■ F: Fallo: error detectado ■ C: Comprobación funcional: el equipo está en modo de servicio ■ S: No se ajusta a las espec.: el equipo se está haciendo funcionar sin ajustarse a las especificaciones ■ M: Requiere mantenimiento ■ Sin categoría: Ninguna categoría NAMUR ha sido seleccionada para el evento de diagnóstico actual
22	LAST_STATUS_CHANNEL	AUTO - OOS	Este parámetro muestra el canal en el que se ha producido el mensaje "Último diagnóstico".
23 25 27 29 31 33 35 37	CH1_MIN_INDICATOR CH2_MIN_INDICATOR CH3_MIN_INDICATOR CH4_MIN_INDICATOR CH5_MIN_INDICATOR CH6_MIN_INDICATOR CH7_MIN_INDICATOR CH8_MIN_INDICATOR	AUTO - OOS	Muestra el valor mínimo del canal 1[...8] (valor de 1 a 8). Este valor se escribe en la memoria no volátil cada 10 minutos.
24 26 28 30 32 34 36 38	CH1_MAX_INDICATOR CH2_MAX_INDICATOR CH3_MAX_INDICATOR CH4_MAX_INDICATOR CH5_MAX_INDICATOR CH6_MAX_INDICATOR CH7_MAX_INDICATOR CH8_MAX_INDICATOR	AUTO - OOS	Muestra el valor máximo del canal 1[...8] (valor 1 a 8). Este valor se escribe en la memoria no volátil cada 10 minutos.
39	RESET_ALL_INDICATORS	AUTO - OOS	Resetea a "0" todos los valores máximos y mínimos.
40	ADVDIAG_DIAGSIM_ENABLE	OOS	Habilitar/inhabilitar simulación de un evento de diagnóstico.
41	DIAGSIM_NUMBER	AUTO - OOS	Utilice esta función para seleccionar el evento de diagnóstico que deba simularse.
42	STATUS_SIGNAL	Solo lectura	Copia de "ACTUAL_STATUS_CATEGORY" pero con la etiqueta "Señal de estado"
43	Descripción del error de bloque 1 (BLOCK_ERR_DESC_1)	Solo lectura	Muestra la información adicional para subsanar un error de bloque. ■ 0x00000000 ■ 0x00000001 Bloque de recursos fuera de servicio ■ 0x00010000 Simulación de diagnóstico activa

14.4 Bloque funcional PID (controlador PID)

Un bloque funcional PID contiene el procesamiento del canal de entrada, control integral-diferencial proporcional (PID) y el procesamiento del canal de salida analógico. La configuración del bloque de funciones PID depende de las tareas de automatización. Puede realizarse lo siguiente: Controles básicos, control preventivo, control de cascada, control de cascada con limitación.

Las posibilidades disponibles para procesar valores medidos dentro del bloque funcional PID incluyen: escalado y limitación de la señal, control del modo de operación, actuación, control de limitación, detección de límite y propagación del estado de la señal.

En la guía de los bloques funcionales FOUNDATION Fieldbus (www.es.endress.com/download → Código de producto: SFC162) puede encontrar una descripción detallada del bloque funcional PID.

14.5 Bloque de funciones selector de entradas

El bloque selector de señales de entrada (Input Selector Block - ISEL) permite al usuario seleccionar entre cuatro señales de entrada y generar una señal de salida en función de la acción que desee obtenerse. Una descripción detallada del bloque funcional Selector de entrada puede consultarse en la guía de los bloques funcionales FOUNDATION Fieldbus (www.es.endress.com/download → Código de producto: SFC162).

14.6 Bloque funcional aritmético

El bloque funcional Aritmética proporciona la capacidad de configurar una función de extensión del rango para una entrada primaria y aplica los nueve diferentes tipos de aritmética como compensación para o aumento de la entrada ampliada del rango. Todas las operaciones se seleccionan por parámetro y conexión de entrada. Las diez funciones aritméticas son compensación del flujo lineal, compensación del flujo de raíz cuadrada, compensación del flujo aproximada, flujo de Btu, multiplicar y dividir tradicionales, promedio, sumar, polinomio de cuarto orden, y HTG simple compensar nivel. Este bloque funcional Aritmética soporta el control del modo (Auto, Man, OOS). En este bloque no hay ninguna detección de alarma estándar.

En la guía de los bloques funcionales FOUNDATION Fieldbus (www.es.endress.com/download → Código de producto: SFC162) puede encontrar una descripción detallada del bloque funcional Aritmética.

14.7 Bloque funcional Integrador

El bloque funcional Integrador (INT) integrador integra una variable o la suma o diferencia entre dos variables con el tiempo. El bloque compara el valor integrado o acumulado con valores de predisparo o de disparo y genera señales de salida discretas cuando se alcanzan los límites. Este bloque funcional puede utilizarse también como un totalizador. Usted elige uno de los siete tipos de integrador que determina si el valor integrado aumenta desde 0 o disminuye desde el punto de consigna (SP). El bloque tiene dos entradas y puede integrar flujo positivo, negativo o neto. Esta capacidad es útil para calcular la variación de volumen o de masa en depósitos o como una herramienta de optimización para el control de la relación de flujo.

El bloque funcional Integrador soporta el control del modo, el reseteo de la demanda, un contador de reseteo y el cálculo de la señal de estado. En este bloque funcional no hay alarmas estándar. Están soportadas las alarmas personalizadas.

En la guía de los bloques funcionales FOUNDATION Fieldbus (www.es.endress.com/download → Código de producto: SFC162) puede encontrar una descripción detallada del bloque funcional Integrador.

14.8 Configuración del comportamiento del equipo cuando ocurren eventos según el diagnóstico de campo de FOUNDATION Fieldbus™

El equipo soporta la configuración del diagnóstico de campo de FOUNDATION Fieldbus. Esto significa lo siguiente:

- La categoría de diagnóstico según la Recomendación NAMUR NE107 se transmite por el bus de campo en un formato que es independiente del fabricante:
 - F: Fallo
 - C: Comprobación de funciones
 - S: Fuera de especificación
 - M: Requiere mantenimiento
- El usuario puede adaptar la categoría de diagnóstico de los grupos de eventos predefinidos a los requisitos de la aplicación individual.

Información adicional y medidas de localización y resolución de fallos se transmiten por el bus de campo junto con el mensaje del evento.

Es importante asegurar que la opción "Soporte de alarma Multi-bit" esté habilitada en el parámetro FEATURE_SEL del Bloque de recursos.

14.8.1 Grupos de eventos

Los eventos de diagnóstico se dividen en 16 grupos estándar basados en la fuente y en la importancia del evento. En fábrica se asigna una categoría de evento estándar a cada grupo. Un bit del parámetro de asignación pertenece a cada grupo de evento. La asignación estándar de mensajes de evento a grupos de evento se define en la tabla siguiente.

Ponderación del evento	Categoría de evento estándar	Origen evento	Bit	Eventos en este grupo
Gravedad más elevada	Fallo (F)	Sensor	31	No utilizado con este equipo
		Electrónica	30	■ F261: Electrónica del equipo ■ F283: Error de memoria
		Configuración	29	F437: Error de configuración
		Proceso	28	No utilizado con este equipo

Ponderación del evento	Categoría de evento estándar	Origen evento	Bit	Eventos en este grupo
Gravedad elevada	Verificación funcional (C)	Sensor	27	No utilizado con este equipo
		Electrónica	26	No utilizado con este equipo
		Configuración	25	■ C501: Reinicio del equipo ■ C561: Desbordamiento del visualizador
		Proceso	24	No utilizado con este equipo

No se asignan eventos a la ponderación "severidad baja" y "severidad la más baja".

14.8.2 Parámetros de asignación

Las categorías de evento se asignan a grupos de evento mediante cuatro parámetros de asignación.

Se pueden encontrar en el Bloque de RECURSOS (RB2):

- FD_FAIL_MAP: para categoría de evento "Fallo (F)"
- FD_CHECK_MAP: para la categoría de eventos "Comprobación de funciones (C)"
- FD_OFFSPEC_MAP: para la categoría de eventos "No se ajusta a las especific. (S)"
- FD_MAINT_MAP: para la categoría de eventos "Requiere mantenimiento (M)"

Cada uno de estos parámetros se compone de 32 bits que representan lo siguiente:

- Bit 0: reservado para Fieldbus Foundation ("Bit de comprobación")
- Bits 1-15: rango configurable; este rango no es utilizado por este equipo.
- Bits 16-31: rango estándar; estos bits se asignan de forma permanente a los grupos de eventos.

Si se da al bit el valor 1, se asigna este grupo de eventos a la categoría de evento en cuestión.

La tabla siguiente lista los ajustes estándar para los parámetros de asignación. En el ajuste estándar hay una asignación clara entre la ponderación del evento y la categoría del evento (es decir, los parámetros de asignación).


	Rango estándar																Rango configurable	
Ponderación del evento	Mayor ponderación				Alta ponderación				Gravedad reducida				Gravedad más reducida					
Fuente del evento ¹⁾	S	E	C	P	S	E	C	P	S	E	C	P	S	E	C	P		
Bit	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15...1	
FD_FAIL_MAP	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FD_CHECK_MAP	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FD_OFFSPEC_MAP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
FD_MAINT_MAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	

1) S: Sensor; E: Electrónica; C: Configuración; P: Proceso

Proceda como sigue para cambiar el comportamiento del diagnóstico:


1. Abra el parámetro de asignación al que está asignado actualmente el grupo.
2. Cambie de 1 a 0 el bit del grupo de eventos. En sistemas de configuración, esto se hace desmarcando la casilla de selección correspondiente.
3. Abra el parámetro de asignación al que debe asignarse el grupo.
4. Cambie de 0 a 1 el bit del grupo de eventos. En sistemas de configuración, esto se hace marcando la casilla de selección correspondiente.

Ejemplo: El grupo "error de configuración/severidad más alta" contiene el evento 437: "Error de configuración". Este evento debería asignarse ahora a la categoría "Comprobación de funciones (C)", y ya no a la categoría "Fallo (F)".



A0019661

En el parámetro FD_FAIL_MAP del Bloque de recursos, desmarcar la casilla de selección correspondiente para el grupo "La configuración más alta".



A0019663

En el parámetro FD_CHECK_MAP del Bloque de recursos, marcar la casilla de selección correspondiente para el grupo "La configuración más alta".

i El bit correspondiente debe estar puesto por lo menos en uno de los parámetros de asignación para cada grupo de eventos. De lo contrario, no se transmite información de categoría con el evento por el bus, con el resultado de que el sistema de control de procesos ignoraría generalmente la ocurrencia del evento.

El reconocimiento de eventos de diagnóstico se configura con los parámetros MAP (F, C, S, M) pero no la transmisión de mensajes al bus. Los parámetros MASK se utilizan para transmisión de mensaje. El Bloque de recursos debe estar puesto en el modo Auto para que la información de estado se transmita al bus.

14.8.3 Razones para un evento de diagnóstico y acción correctora

En el parámetro FD_RECOMMEN_ACT del Bloque de recursos puede verse una descripción del evento de diagnóstico con la prioridad máxima actualmente activo.

La descripción presenta la siguiente estructura:

Número del diagnóstico: texto de diagnóstico con canal (ch x): recomendaciones para la localización y resolución de fallos, separadas por guiones

437:Error de configuración ch01:Comprobar la configuración de los ajustes del transmisor - Contacte con el servicio técnico

El valor transmitido por la barra tiene la estructura siguiente: XYYYY

X = Número de canal

YYY = Número del diagnóstico

El valor en el ejemplo anterior es 1437

14.9 Transmisión de los mensajes de evento al bus

El sistema de control de procesos utilizado debe soportar la transmisión de mensajes de evento.

14.9.1 Prioridad de los eventos

Los mensajes de evento únicamente se transmiten al bus si su prioridad está entre 2 y 15. Los eventos de prioridad 1 se visualizan pero no se transmiten al bus. Se ignoran los eventos de prioridad 0. En fábrica, todos los eventos tienen la prioridad 0. Esta prioridad puede cambiarse individualmente para los cuatro parámetros de asignación. Los parámetros PRI (F, C, S, M) del Bloque de recursos se utilizan para este fin.

14.9.2 Supresión de determinados eventos

La transmisión de eventos al bus puede suprimirse mediante una máscara. En tales casos, los eventos se visualizan pero no se transmiten al bus. Puede encontrar esta máscara en los parámetros MASK (F, C, S, M). La máscara es una máscara de selección negativa, es decir, si hay un campo seleccionado, los eventos asociados no se transmiten al bus.

Índice alfabético

A

Alarma de procesos	48
Alcance del suministro	8
Almacenamiento	10
Archivos de sistema	26
Arquitectura de sistema	23

B

Blindaje	18
Bloque de funciones selector de entradas	61
Bloque de recursos	47
Parámetros de FF	49
Bloque funcional	
Aritmética	61
Integrador	61
PID	61
Selector de entrada	61
Bloque funcional aritmético	61
Bloque funcional Integrador	61
Bloque funcional PID	61
Bloque funciones	25
Bloque transductor	54
Diagnóstico avanzado	59
Indicador	57
Parámetros de FF	55
Bloques de recursos	30
Bloques transductores	30

C

Cambio de orientación del indicador	11
Certificado Foundation Fieldbus™	9
Certificado UL	9
Certificados y homologaciones	8
Comprobaciones tras la conexión	20
Conector de bus de campo	15
Conexión de bloques funcionales	30
Conexión del bloque funcional	29
Configuración del sistema	30
Control de procesos basado en bus de campo	25

D

Declaración de conformidad	7
Descripción del aparato	25
Detección de alarma y procesamiento	48
Devolución del equipo	38
Dimensiones	10
Documento	
Función	4

E

Elementos de indicación y operación	22
Equipos de campo, número	17
Especificación de los cables	16
Esquema en bloques	47
Estado de bloque	48

F

Finalidad del documento	4
Funcionamiento seguro	6

G

Grado de protección	19
---------------------	----

H

High Speed Ethernet (HSE)	24
---------------------------	----

I

ID del equipo, direccionamiento	24
Interconexión de bloques funcionales	30

L

Longitud de la derivación	17
Longitud máxima de una derivación	17
Longitud total del cable	17
Longitud total máxima del cable	17
Lugar de instalación	11

M

Marca CE	7, 8, 46
Modo de conexión del bloque funcional	21
Modo de operación	48
Modo escucha	21, 29
Montaje	
Pared	11
Tubería	11
Montaje directo a la pared	11
Montaje en pared	11
Montaje en tubería	11

N

Número de equipos de campo	17
----------------------------	----

P

Parámetros	
Específicas del fabricante	55
Parámetros específicos del fabricante	55
Placa de identificación	8
Planificador activo del acoplador (Link Active Scheduler (LAS))	24
Prensaestopas o entradas	14
Primera puesta en marcha	29
Protección contra escritura	48
Puesta a tierra	18

R

Recepción de material	10
Requisitos para el personal	6

S

Seguridad del producto	7
Seguridad en el lugar de trabajo	6
Selección del modo de operación	48, 54
Sistema de bus H1	23

T

Tecnología FOUNDATION Fieldbus™ 22

Terminación de bus 19

Tipo de cable 16

Transferencia de datos 24

Transporte 10

V

Verificación tras la instalación 12



www.addresses.endress.com
