Valable à partir de la version 01.00.zz (Firmware de l'appareil) Products Solutions Services

Manuel de mise en service **Proline Promag W 800**

Débitmètre électromagnétique Téléphonie mobile (Type: DA800C-CRM02.01)





- Conserver le présent document de manière à ce qu'il soit toujours accessible lors de travaux sur et avec l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque pour les personnes ou l'installation : bien lire le chapitre
 "Instructions fondamentales de sécurité" ainsi que toutes les autres consignes de sécurité spécifiques à l'application dans le document.
- Le fabricant se réserve le droit d'adapter les caractéristiques de ses appareils aux évolutions techniques sans avis préalable. Votre agence Endress+Hauser vous renseignera sur les dernières nouveautés et les éventuelles mises à jour du présent manuel.

Sommaire

| 1 | Informations relatives au | | 5.3.2 | Appareils de mesure avec anneaux | 0.0 |
|------------|--|-------|-----------------------|---|------------------|
| | document | 5 | 5.3.3 | de suspension | |
| 1.1 1.2 | Fonction du document | | Mise au | ı rebut de l'emballage | |
| | 1.2.1 Symboles d'avertissement | 0 | Monta | age | 21 |
| | 1.2.3 Symboles spécifiques à la communication | 6.1 | Condition 6.1.1 6.1.2 | ons de montage | |
| | 1.2.4 Symboles d'outils | | 6.1.3 | au process | |
| | 1.2.6 Symboles utilisés dans les | 6.2 | Montag 6.2.1 | ge de l'appareil de mesure Outils nécessaires | 30 30 |
| 1.3 | graphiques | 3 | 6.2.2 | Préparer l'appareil de mesure | |
| 1.5 | 1.3.1 Documentation standard | | 6.2.3 6.2.4 | Montage du capteur | 31 |
| | oop and an appropriate to the control of the contro | | <i>(</i>) | Advanced | 36 |
| 2 | Consignes de sécurité 9 | | 6.2.5 | Rotation du boîtier du transmetteur, Proline 800 – Advanced | 38 |
| 2.1 2.2 | Exigences imposées au personnel | | 6.2.6 | Montage de l'antenne externe de | / ₁ 1 |
| 2.3 | Sécurité du travail | | 6.2.7 | téléphonie mobile | |
| 2.4 | Sécurité de fonctionnement | | 6.2.8 | Insertion de la carte SIM | |
| 2.5 2.6 | Sécurité du produit | | Contrôl | e du montage | |
| 2.7 | Sécurité informatique | . | D | | 1. 1. |
| 2., | 2.7.1 Accès via l'app SmartBlue | 1 / | | rdement électrique | |
| | 2.7.2 Protection de l'accès via protection en | 7.1 | | é électrique | |
| | écriture du hardware 11 | 1 7.2 | | ces de raccordement | 44 |
| | 2.7.3 Accès via la technologie sans fil Bluetooth® | 3 | 7.2.1 | Exigences relatives au câble de raccordement | 44 |
| | Blactooth | | 7.2.2 | Outil nécessaire | 45 |
| 3 | Description du produit 14 | ŧ | 7.2.3 | Affectation des bornes, Proline 800 – Advanced | 46 |
| 3.1 | Construction du produit | 4 | 7.2.4 | Blindage et mise à la terre | 47 |
| | 3.1.1 Proline Promag 800 - Advanced 14 | 4 | 7.2.5 | Exigences liées à l'unité | , 0 |
| | 5 / 1 1 1 | | 7.2.6 | d'alimentation | |
| 4 | Réception des marchandises et | _ | 7.2.7 | Préparation du câble de | 40 |
| | identification du produit 15 | | _ | raccordement de la version séparée | |
| 4.1 | Réception des marchandises | | | lement de l'appareil de mesure | |
| 4.2 | Identification du produit | | 7.3.1 7.3.2 | Raccordement de la version séparée Raccordement du transmetteur | |
| | 4.2.1 Plaque signalétique du transmetteur . 16 4.2.2 Plaque signalétique du capteur 16 | | 7.3.2 | Garantir la compensation de | 2 |
| | 4.2.3 Symboles sur l'appareil de mesure 17 | | 7.5.5 | potentiel | 53 |
| | | 7.4 | Alimen | tation électrique via blocs-piles, | |
| 5 | Stockage et transport 18 | 3 | | 800 – Advanced | 56 |
| 5.1 | Conditions de stockage | | 7.4.1 | Disposition des blocs-piles | 56 |
| 5.2 | Stockage de l'appareil | | 7.4.2 | Insertion et raccordement des | |
| J. 2 | 5.2.1 Proline Promag 800 - Advanced 18 | | | condensateurs tampons et des blocpiles | 57 |
| 5.3 | Transport du produit | | Raccord | lement de l'antenne de téléphonie | / ر |
| | 5.3.1 Appareils de mesure sans anneaux de suspension | | | | 58 |
| | | | | | |

| 7.6 | Raccordement du capteur de pression, Proline | | 12 | Diagnostic et suppression des | |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|
| 7.7 | 800 – Advanced | 59 | | défauts | 72 |
| ., | externe, Proline 800 – Advanced | 60 60 | 12.1 12.2 | Suppression générale des défauts Informations de diagnostic sur l'afficheur local | 74 |
| 7.8 7.9 | externe | 60 61 61 | 12.3 | 12.2.1 Message de diagnostic | 75 |
| | 7.9.1 Indice de protection IP68, boîtier type 6P, avec option "Surmoulage client", Proline 800 - Advanced (version séparée) | 61 61 | 12.6 | diagnostic | 75 79 79 80 80 |
| 7.10 • | Contrôle du raccordement | 62 | 12.8 | 12.7.3 Aperçu des événements d'information | 80 81 |
| 3 3.1 3.2 | Options de configuration Vue d'ensemble des options de configuration . Accès au menu de configuration via l'app | 63 | 12.9 | Informations sur l'appareil | 82 |
| | SmartBlue | 63 | 13 | Maintenance | 83 |
|) 9.1 | Aperçu des fichiers de description d'appareil | 65 65 | 13.1 | Tâches de maintenance13.1.1Nettoyage extérieur13.1.2Nettoyage intérieur | 83 |
| 9.2 | 9.1.1 Données sur la version actuelle de l'appareil | 65 65 | 13.2 13.3 | 13.1.3 Remplacement des piles Outils de mesure et de test Prestations Endress+Hauser | 83 87 |
| 9.3 | Établissement d'une connexion OPC-UA | 65 | 14 | Réparation | 88 |
| 10.1 10.2 10.3 10.4 | Mise en service. Contrôle de fonctionnement | 66 66 66 66 66 | 14.3 14.4 14.5 | Généralités 14.1.1 Concept de réparation et de transformation 14.1.2 Remarques relatives à la réparation et à la transformation Pièces de rechange Services Endress+Hauser Retour de matériel Mise au rebut 14.5.1 Démontage de l'appareil de mesure 14.5.2 Mise au rebut de l'appareil 14.5.3 Mise au rebut de la batterie | 88 88 88 88 89 89 |
| | J | | 15 | | |
| l1.1 l1.2 l1.3 l1.4 | fonction Wake on Touch | | 15.1 15.2 16 | Accessoires spécifiques à l'appareil | 90 90 |
| l1.5 | Activation de l'option logicielle | 70 | 16.1 | Caractéristiques techniques | 9 2 |
| 11.6 | logiciel" | | 16.2 | Principe de fonctionnement et construction du système | 92 92 |

| 16.4 | Sortie | 95 |
|-------|------------------------------|-----|
| 16.5 | Alimentation électrique | 96 |
| 16.6 | Performances | 100 |
| 16.7 | Montage | 101 |
| 16.8 | Environnement | 102 |
| 16.9 | Process | 103 |
| 16.10 | Construction mécanique | 106 |
| 16.11 | Opérabilité | 112 |
| 16.12 | Certificats et agréments | 112 |
| 16.13 | Packs application | 114 |
| 16.14 | Accessoires | 115 |
| 16.15 | Documentation complémentaire | 115 |
| | | |
| Index | | 117 |

1 Informations relatives au document

1.1 Fonction du document

Le présent manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception des marchandises et du stockage au dépannage, à la maintenance et à la mise au rebut en passant par le montage, le raccordement, la configuration et la mise en service.

1.2 Symboles

1.2.1 Symboles d'avertissement

▲ DANGER

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, entraînant la mort ou des blessures corporelles graves, si elle n'est pas évitée.

A AVERTISSEMENT

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, pouvant entraîner la mort ou des blessures corporelles graves, si elle n'est pas évitée.

↑ ATTENTION

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, pouvant entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyenne, si elle n'est pas évitée.

AVIS

Ce symbole identifie des informations relatives à des procédures et à des événements n'entraînant pas de blessures corporelles.

1.2.2 Symboles électriques

| Symbole | Signification |
|--|---|
| === | Courant continu |
| ~ | Courant alternatif |
| $\overline{}$ | Courant continu et alternatif |
| Borne de terre Une borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est reliée à un système de mise à terre. | |
| | Terre de protection (PE) Les bornes de terre doivent être raccordées à la terre avant de réaliser d'autres raccordements. |
| | Les bornes de terre se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil : Borne de terre interne : la terre de protection est raccordée au réseau d'alimentation électrique. Borne de terre externe : l'appareil est raccordé au système de mise à la terre de l'installation. |

1.2.3 Symboles spécifiques à la communication

| Symbole | Signification | |
|---------|--|--|
| 1 | Puissance signal reçu (téléphonie mobile) Affiche l'intensité du signal reçu. | |
| * | Bluetooth Transmission de données sans fil entre les appareils sur une courte distance. | |

1.2.4 Symboles d'outils

| Symbole | Signification |
|----------|----------------------|
| 0 | Tournevis Torx |
| 00 | Tournevis plat |
| 96 | Tournevis cruciforme |
| 06 | Clé à 6 pans creux |
| Ó | Clé à fourche |

1.2.5 Symboles pour certains types d'information

| Symbole | Signification |
|-------------|--|
| ~ | Autorisé Procédures, processus ou actions autorisés. |
| | Préféré Procédures, processus ou actions préférées. |
| X | Interdit Procédures, processus ou actions interdits. |
| i | Conseil Indique la présence d'informations complémentaires. |
| Ĩ | Renvoi à la documentation |
| | Renvoi à une page |
| | Renvoi à une figure |
| > | Remarque ou étape individuelle à respecter |
| 1., 2., 3 | Série d'étapes |
| L_ | Résultat d'une étape |
| ? | Aide en cas de problème |
| | Contrôle visuel |

1.2.6 Symboles utilisés dans les graphiques

| Symbole | Signification |
|----------------|-----------------|
| 1, 2, 3, | Repères |
| 1., 2., 3., | Série d'étapes |
| A, B, C, | Vues |
| A-A, B-B, C-C, | Coupes |
| EX | Zone explosible |

| Symbole | Signification | |
|---------|---------------------------------|--|
| × | Zone sûre (zone non explosible) | |
| ≋➡ | Sens d'écoulement | |

1.3 Documentation

- Pour une vue d'ensemble de l'étendue de la documentation technique associée, voir cidessous :
 - *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
 - Endress+Hauser Operations App : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel figurant sur la plaque signalétique
- Liste détaillée des documents individuels avec le code de documentation ightarrow 🗎 115

1.3.1 Documentation standard

| Type de document | But et contenu du document |
|---|---|
| Information technique | Aide à la planification pour l'appareil Ce document contient toutes les données techniques de l'appareil et donne un aperçu des accessoires et autres produits qui peuvent être commandés pour l'appareil. |
| Instructions condensées du capteur | Prise en main rapide - Partie 1 Les Instructions condensées du capteur sont destinées aux spécialistes en charge de l'installation de l'appareil de mesure. |
| | Réception des marchandises et identification du produit Stockage et transport Montage |
| Instructions condensées du transmetteur | Prise en main rapide - Partie 2 Les Instructions condensées du transmetteur sont destinées aux spécialistes en charge de la mise en service, de la configuration et du paramétrage de l'appareil de mesure (jusqu'à la première valeur mesurée). |
| | Description du produit Montage Raccordement électrique Options de configuration Intégration système Mise en service Informations de diagnostic |
| Description des paramètres de l'appareil | Référence pour les paramètres Ce document contient des explications détaillées sur chaque paramètre du menu de configuration. La description s'adresse aux personnes qui travaillent avec l'appareil tout au long de son cycle de vie et effectuent des configurations spécifiques. |

1.3.2 Documentation complémentaire dépendant de l'appareil

Selon la version d'appareil commandée d'autres documents sont fournis : tenir compte des instructions de la documentation correspondante. La documentation complémentaire fait partie intégrante de la documentation relative à l'appareil.

2 Consignes de sécurité

2.1 Exigences imposées au personnel

Le personnel chargé de l'installation, la mise en service, le diagnostic et la maintenance doit remplir les conditions suivantes :

- ► Le personnel qualifié et formé doit disposer d'une qualification qui correspond à cette fonction et à cette tâche.
- ▶ Etre habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation.
- ► Etre familiarisé avec les réglementations nationales.
- Avant de commencer le travail, avoir lu et compris les instructions du présent manuel et de la documentation complémentaire ainsi que les certificats (selon l'application).
- ▶ Suivre les instructions et respecter les conditions de base.

Le personnel d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :

- ► Etre formé et habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation conformément aux exigences liées à la tâche.
- Suivre les instructions du présent manuel.

2.2 Utilisation conforme

Domaine d'application et produits mesurés

L'appareil de mesure décrit dans le présent manuel est uniquement destiné à la mesure du débit de liquides ayant une conductivité minimale de $20~\mu S/cm$.

Les appareils de mesure destinés à être utilisés dans des applications où il existe un risque accru dû à la pression du process sont marqués en conséquence sur la plaque signalétique.

Afin de garantir un état irréprochable de l'appareil pendant la durée de service :

- Respecter les gammes de pression et de température spécifiée.
- ▶ Utiliser l'appareil en respectant scrupuleusement les données figurant sur la plaque signalétique ainsi que les conditions mentionnées dans le manuel de mise en service et les documentations complémentaires.
- ▶ Vérifier à l'aide de la plaque signalétique si l'appareil commandé peut être utilisé pour l'usage prévu dans la zone soumise à agrément (p. ex. protection contre les risques d'explosion, directive sur les équipements sous pression).
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement pour des produits contre lesquels les matériaux en contact avec le process sont suffisamment résistants.
- ► Si la température ambiante de l'appareil de mesure est en dehors de la température atmosphérique, il est absolument essentiel de respecter les conditions de base applicables comme indiqué dans la documentation de l'appareil → 🖺 8.
- ► Protéger l'appareil de mesure en permanence contre la corrosion dues aux influences de l'environnement.

Mauvaise utilisation

Une utilisation non conforme peut mettre en cause la sécurité. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou non conforme à l'utilisation prévue.

AVERTISSEMENT

Risque de rupture due à la présence de fluides corrosifs ou abrasifs et aux conditions ambiantes !

- ▶ Vérifier la compatibilité du produit mesuré avec le capteur.
- ► Vérifier la résistance de l'ensemble des matériaux en contact avec le produit dans le process.
- Respecter les gammes de pression et de température spécifiée.

AVIS

Vérification en présence de cas limites :

▶ Dans le cas de fluides corrosifs et/ou de produits de nettoyage spéciaux : Endress +Hauser se tient à votre disposition pour vous aider à déterminer la résistance à la corrosion des matériaux en contact avec le produit, mais décline cependant toute garantie ou responsabilité étant donné que d'infimes modifications de la température, de la concentration ou du degré d'encrassement en cours de process peuvent entraîner des différences significatives de la résistance à la corrosion.

Risques résiduels

A AVERTISSEMENT

Si la température du produit ou de l'unité électronique est élevée ou basse, les surfaces de l'appareil peuvent devenir chaudes ou froides. Il y a donc un risque de brûlures ou d'engelures!

► En cas de températures chaudes ou froides du produit, installer une protection appropriée contre les contacts.

2.3 Sécurité du travail

Lors des travaux sur et avec l'appareil :

► Porter l'équipement de protection individuelle requis conformément aux réglementations nationales.

Lors de travaux de soudage sur la conduite :

▶ Ne pas mettre le poste de soudure à la terre via l'appareil de mesure.

Lors des travaux sur et avec l'appareil avec des mains humides :

► En raison du risque accru de choc électrique, porter des gants appropriés.

2.4 Sécurité de fonctionnement

Risque de blessure.

- ▶ N'utiliser l'appareil que dans un état technique parfait et sûr.
- ▶ L'exploitant est responsable du fonctionnement sans défaut de l'appareil.

Transformations de l'appareil

Les transformations arbitraires effectuées sur l'appareil ne sont pas autorisées et peuvent entraîner des dangers imprévisibles :

► Si des transformations sont malgré tout nécessaires, consulter au préalable Endress +Hauser.

Réparation

Afin de garantir la sécurité de fonctionnement :

- ► N'effectuer la réparation de l'appareil que dans la mesure où elle est expressément autorisée.
- ▶ Respecter les prescriptions nationales relatives à la réparation d'un appareil électrique.
- ► Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine et des accessoires Endress +Hauser.

2.5 Sécurité du produit

Cet appareil de mesure a été conçu conformément aux bonnes pratiques d'ingénierie pour répondre aux exigences de sécurité les plus récentes, a été testé et a quitté l'usine dans un état permettant de l'utiliser en toute sécurité.

Il répond aux normes générales de sécurité et aux exigences légales. Il est également conforme aux directives UE énumérées dans la déclaration UE de conformité spécifique à l'appareil. Endress+Hauser le confirme en apposant la marque CE sur l'appareil.

En outre, l'appareil répond aux exigences légales des réglementations britanniques applicables ("Statutory Instruments"). Celles-ci sont énumérées dans la déclaration UKCA de conformité, conjointement avec les normes désignées.

En sélectionnant l'option de commande pour le marquage UKCA, Endress+Hauser confirme la réussite de l'évaluation et des tests de l'appareil en apposant la marque UKCA.

Adresse de contact Endress+Hauser UK : Endress+Hauser Ltd. Floats Road Manchester M23 9NF United Kingdom www.uk.endress.com

2.6 Sécurité informatique

Notre garantie n'est valable que si l'appareil est installé et utilisé comme décrit dans le manuel de mise en service. L'appareil dispose de mécanismes de sécurité pour le protéger comtre toute modification involontaire des réglages.

Des mesures de sécurité informatique, qui assurent une protection supplémentaire de l'appareil et de la transmission de données associée, doivent être mises en place par les opérateurs eux-mêmes conformément à leurs normes de sécurité.

2.7 Sécurité informatique spécifique à l'appareil

L'appareil propose toute une série de fonctions spécifiques permettant de soutenir des mesures de protection du côté utilisateur. Ces fonctions peuvent être configurées par l'utilisateur et garantissent une meilleure sécurité en cours de fonctionnement si elles sont utilisées correctement. Un aperçu des principales fonctions est fourni dans la section suivante :

2.7.1 Accès via l'app SmartBlue

Deux niveaux d'accès (rôles utilisateur) sont définis pour l'appareil : le rôle utilisateur Opérateur et le rôle utilisateur Maintenance. Le rôle utilisateur Maintenance est le réglage par défaut.

Si un code d'accès spécifique à l'utilisateur n'est pas défini (dans le paramètre Entrer code d'accès), le réglage par défaut **0000** continue de s'appliquer et le rôle utilisateur Maintenance est activé automatiquement. Les données de configuration de l'appareil ne sont pas protégées en écriture et peuvent être éditées à tout moment.


Si un code d'accès spécifique à l'utilisateur a été défini (dans le paramètre Entrer code d'accès), tous les paramètres sont protégés en écriture et l'appareil est accessible avec le rôle utilisateur Opérateur. Le code d'accès précédemment défini doit d'abord être entré à nouveau avant que le rôle utilisateur Maintenance ne soit activé et que tous les paramètres puissent être accessibles en écriture.

2.7.2 Protection de l'accès via protection en écriture du hardware

L'accès en écriture aux paramètres de l'appareil via l'outil de configuration peut être désactivé au moyen d'un commutateur de protection en écriture (commutateur DIP au dos de l'afficheur local). Lorsque la protection en écriture du hardware est activée, les paramètres ne sont accessibles gu'en lecture.

À la livraison de l'appareil, la protection en écriture du hardware est désactivée → 🖺 12.

Protection en écriture via commutateur de verrouillage



▶ ■ Les informations concernant le commutateur de verrouillage sont fournies sur la plaque signalétique de raccordement dans le couvercle du compartiment de raccordement.

Contrairement à la protection en écriture des paramètres via un code d'accès spécifique à l'utilisateur, cela permet de verrouiller l'accès en écriture à l'ensemble du menu de configuration.


Les valeurs des paramètres sont à présent en lecture seule et ne peuvent plus être modifiées.

Les paramètres suivants peuvent toujours être modifiés même si la protection en écriture des paramètres est activée :

- Entrer code d'accès
- Affichage contraste
- Clientt ID
- 1. Desserrer les 4 vis de fixation du couvercle du boîtier et ouvrir ce dernier.
- 2. Positionner le commutateur de verrouillage (WP) sur le module d'affichage sur **ON**.
 - La protection en écriture du hardware est activée.

 Dans le paramètre **État verrouillage**, l'option **Protection en écriture hardware** est affichée.

Le symbole 🗈 apparaît dans l'en-tête sur l'afficheur local.



A004421

3. **AVERTISSEMENT**

Couple de serrage trop important pour les vis de fixation!

Risque de dommages sur le transmetteur en plastique.

▶ Serrer les vis de fixation avec le couple de serrage indiqué .

Suivre la procédure inverse pour remonter le transmetteur.

12

2.7.3 Accès via la technologie sans fil Bluetooth®

La transmission de signal sécurisée via la technologie sans fil Bluetooth® utilise une méthode de cryptage testée par le Fraunhofer Institute.

- Sans l'app SmartBlue, l'appareil n'est pas visible via la technologie sans fil *Bluetooth*®.
- Une seule connexion point à point est établie entre l'appareil et un smartphone ou une tablette.
- Il est possible de configurer l'interface sans fil *Bluetooth*® de telle manière que la connexion *Bluetooth*® ne soit active (l'appareil est uniquement visible dans ce cas) que si l'afficheur est activé sur site via la fonction Wake on Touch.

3 Description du produit

L'appareil se compose d'un transmetteur et d'un capteur.

Proline Promag 800

Version compacte – le transmetteur et le capteur forment une unité mécanique.


Proline Promag 800 - Advanced

Deux versions d'appareil sont disponibles :

- Version compacte le transmetteur et le capteur forment une unité mécanique.
- Version séparée le transmetteur et le capteur sont montés à des emplacements différents.

3.1 Construction du produit

3.1.1 Proline Promag 800 - Advanced




■ 1 Principaux composants de la version compacte

- 1 Couvercle du boîtier du transmetteur
- 2 Module d'affichage
- 3 Module électronique
- 4 Module cellulaire uniquement avec la caractéristique de commande "Sortie"; entrée", option P "Radio cellulaire"
- 5 Support de carte électronique, compartiment à piles inclus
- 6 Boîtier du transmetteur
- 7 Capteur

4 Réception des marchandises et identification du produit

4.1 Réception des marchandises



- Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, adressez-vous à votre agence Endress +Hauser.
 - La documentation technique est disponible via Internet ou l'application *Endress* +*Hauser Operations App*, voir la section "Identification du produit" → 🖺 16.

4.2 Identification du produit

Les options suivantes sont disponibles pour l'identification de l'appareil :

- Spécifications de la plaque signalétique
- Référence de commande avec ventilation des caractéristiques de l'appareil sur le bon de livraison
- Entrer les numéros de série figurant sur les plaques signalétiques dans le *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) : toutes les informations sur l'appareil sont affichées.
- Entrer les numéros de série figurant sur les plaques signalétiques dans l'*Endress+Hauser Operations App* ou scanner le code DataMatrix figurant sur la plaque signalétique à l'aide de l'*Endress+Hauser Operations App* : toutes les informations sur l'appareil sont affichées.

Pour un aperçu de l'étendue de la documentation technique associée, voir ci-dessous :

- Les chapitres "Documentation standard supplémentaire sur l'appareil" \rightarrow 🖺 8 et "Documentation dépendant de l'appareil supplémentaire" \rightarrow 🖺 8
- W@M Device Viewer: entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique (www.endress.com/deviceviewer)
- *Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code DataMatrix figurant sur la plaque signalétique.

4.2.1 Plaque signalétique du transmetteur

- Nom du transmetteur
- Lieu de fabrication
- Référence de commande
- Numéro de série (Ser. no.)
- Référence de commande étendue (Ext. ord. cd.)
- Version de firmware (FW) et révision de l'appareil (Dev.Rev.) au départ usine
- Température ambiante admissible (T_a)
- FCC-ID (Federal Communications Commission)
- Indice de protection
- Gamme de température autorisée pour le câble
- Code matriciel 2D
- Date de fabrication : année-mois
- Marquage FCC
- Marquage CE, marquage RCM-Tick
- Données de raccordement électrique, p. ex. entrées/sorties disponibles, tension d'alimentation

4.2.2 Plaque signalétique du capteur

- Nom du capteur
- Lieu de fabrication
- Référence de commande
- Numéro de série (Ser. no.)
- Référence de commande étendue (Ext. ord. cd.)
- Diamètre nominal du capteur
- Pression d'épreuve du capteur
- Gamme de température du produit
- Matériau du revêtement du tube de mesure et des électrodes
- Indice de protection : p. ex. IP, NEMA
- Température ambiante admissible (T_a)
- Code matriciel 2D

- Marquage CE, marquage RCM-Tick
- Sens d'écoulement
- Date de fabrication : année-mois

Référence de commande

Le renouvellement de commande de l'appareil de mesure s'effectue par l'intermédiaire de la référence de commande (Order code).

Référence de commande étendue

- Le type d'appareil (racine du produit) et les spécifications de base (caractéristiques obligatoires) sont toujours indiqués.
- Parmi les spécifications optionnelles (caractéristiques facultatives), seules les spécifications pertinentes pour la sécurité et pour l'homologation sont indiquées (par ex. LA). Si d'autres spécifications optionnelles ont été commandées, celles-ci sont représentées globalement par le caractère générique # (par ex. #LA#).
- Si les spécifications optionnelles commandées ne contiennent pas de spécifications pertinentes pour la sécurité ou pour l'homologation, elles sont représentées par le caractère générique + (par ex. XXXXXX-AACCCAAD2S1+).

4.2.3 Symboles sur l'appareil de mesure

| Symbole | Signification |
|---|---|
| \triangle | AVERTISSEMENT! Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures corporelles graves. Pour déterminer la nature du danger potentiel et les mesures nécessaires pour l'éviter, consulter la documentation accompagnant l'appareil de mesure. |
| Renvoi à la documentation Renvoie à la documentation relative à l'appareil. | |
| Connexion du fil de terre Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements. | |

5 Stockage et transport

5.1 Conditions de stockage

Respecter les consignes suivantes lors du stockage :

- ▶ Conserver dans l'emballage d'origine en quise de protection contre les chocs.
- ► Ne pas enlever les disques ou capuchons de protection montés sur les raccords process. Ils évitent les dommages mécaniques aux surfaces d'étanchéité et la contamination du tube de mesure.
- ► Protéger de la lumière directe du soleil pour éviter des températures de surface trop élevées.
- ► Choisir un lieu de stockage où l'humidité ne peut pas s'accumuler dans l'appareil de mesure, étant donné que la présence de champignons et de bactéries peut endommager le revêtement.
- ▶ Stocker dans un endroit sec et sans poussière.
- ▶ Ne pas stocker à l'air libre.

Température de stockage → 🖺 102

AVERTISSEMENT


Les piles peuvent exploser si elles ne sont pas manipulées correctement!

- ► Ne pas recharger les piles.
- ► Ne pas ouvrir les piles.
- ▶ Ne pas exposer les piles à une flamme nue.


5.2 Stockage de l'appareil

5.2.1 Proline Promag 800 - Advanced


Ne pas stocker les condensateurs tampons individuellement pendant plus de quatre mois. Le stockage à long terme est possible grâce aux blocs-piles insérés et connectés dans l'appareil. Si l'appareil est stocké pendant plus de 2 mois avec les piles insérées et connectées, déconnecter l'alimentation par piles via l'interrupteur.








lacktriangle Ouvrir le module d'affichage.




 Régler le commutateur "B" sur "OFF".



- ► Fermer le module d'affichage.
- ► Fermer le couvercle du compartiment de raccordement.

5.3 Transport du produit

Transporter l'appareil de mesure jusqu'au point de mesure dans son emballage d'origine.



Ne pas enlever les disques ou capots de protection montés sur les raccords process. Ils évitent d'endommager mécaniquement les surfaces d'étanchéité et d'encrasser le tube de mesure.


5.3.1 Appareils de mesure sans anneaux de suspension

AVERTISSEMENT

Le centre de gravité de l'appareil de mesure se situe au-dessus des points d'ancrage des courroies de suspension.

Risque de blessure si l'appareil de mesure glisse.

- ▶ Protéger l'appareil de mesure contre la rotation ou le glissement.
- ▶ Respecter le poids indiqué sur l'emballage (étiquette autocollante).



A0029214

5.3.2 Appareils de mesure avec anneaux de suspension

AATTENTION

Conseils de transport spéciaux pour les appareils de mesure avec anneaux de transport

- Pour le transport, utiliser exclusivement les anneaux de suspension fixés sur l'appareil ou aux brides.
- ▶ L'appareil doit être fixé au minimum à deux anneaux de suspension.

5.3.3 Transport avec un chariot élévateur

Lors d'un transport dans une caisse en bois, la structure du fond permet de soulever la caisse dans le sens horizontal ou des deux côtés avec un chariot élévateur.

ATTENTION

Risque d'endommagement de la bobine électromagnétique

- ► En cas de transport par chariot élévateur, ne pas soulever le capteur par le boîtier métallique.
- ► Cela déformerait le boîtier et endommagerait les bobines magnétiques internes.



A002931

5.4 Mise au rebut de l'emballage

Tous les matériaux d'emballage sont respectueux de l'environnement et 100 % recyclables :

- Emballage extérieur de l'appareil
 Film étirable en polymère, conforme à la directive européenne 2002/95/CE (RoHS)
- Emballage
 - Caisse en bois traité selon la norme ISPM 15, confirmé par le logo IPPC
 - Carton conforme à la directive européenne sur les emballages 94/62EC, recyclabilité confirmée par le symbole Resy
- Matériaux de support et de fixation
 - Palette jetable en matière plastique
 - Bandes en matière plastique
 - Ruban adhésif en matière plastique
- Matériau de remplissage Rembourrage papier


6 Montage

6.1 Conditions de montage


6.1.1 Position de montage

Emplacement de montage

- Ne pas monter l'appareil au point le plus haut de la conduite.
- Ne pas monter l'appareil en amont d'une sortie à écoulement libre dans une conduite descendante.




L'appareil doit idéalement être monté dans une conduite ascendante.



Montage à proximité de vannes

Monter l'appareil dans le sens d'écoulement en amont de la vanne.




A0041091

Montage en amont d'une conduite descendante

AVIS

La pression négative dans le tube de mesure peut endommager le revêtement!


- En cas de montage en amont de conduites descendantes dont la longueur h ≥ 5 m (16,4 ft) : installer un siphon avec une vanne de mise à l'air libre en aval de l'appareil.
- Cette disposition permet d'éviter que le débit de liquide ne s'arrête dans la conduite et que l'air ne soit entraîné.



- 1 Vanne de mise à l'air libre
- 2 Siphon de conduite
- h Longueur de la conduite descendante

Montage dans des conduites partiellement remplies

- Les conduites partiellement remplies présentant une pente nécessitent un montage de type siphon.
- Le montage d'une vanne de nettoyage est recommandé.



A0041088


Pas de sections d'entrée et de sortie pour les appareils avec la caractéristique de commande "Construction" : option C.

Montage à proximité de pompes

AVIS

La pression négative dans le tube de mesure peut endommager le revêtement!

- ► Afin de maintenir la pression du système, monter l'appareil dans le sens d'écoulement, en aval de la pompe.
- ► Pour les pompes à piston, à membrane ou péristaltiques, installer un amortisseur de pulsations.



A0041083

- i
- Informations sur la résistance du revêtement du tube de mesure au vide partiel
 → 104
- Informations sur la résistance de l'ensemble de mesure aux vibrations et aux chocs
 → 103

Montage d'appareils très lourds


Support nécessaire pour les diamètres nominaux de DN \geq 350 mm (14 in).

AVIS

Endommagement de l'appareil!

En cas de soutien inadapté, le boîtier du capteur risque de se déformer et les bobines magnétiques internes risquent d'être endommagées.

▶ Prévoir un soutien uniquement au niveau des brides de la conduite.



A004108


Montage en cas de vibrations de la conduite

Une version séparée est recommandée en cas de fortes vibrations de la conduite.

AVIS

Les vibrations de la conduite peuvent endommager l'appareil!

- ▶ Ne pas exposer l'appareil à de fortes vibrations.
- ▶ Soutenir la conduite et la fixer à sa position.
- ► Soutenir l'appareil et le fixer à sa position.
- ► Monter le capteur et le transmetteur séparément.



A0041092

Informations sur la résistance de l'ensemble de mesure aux vibrations et aux chocs $\Rightarrow \triangleq 103$

Position de montage


Le sens de la flèche sur la plaque signalétique du capteur permet de monter ce dernier conformément au sens d'écoulement (sens de passage du produit à travers la conduite).

| Position d | Recommandation | |
|--|----------------|---|
| Position de montage verticale | ↑ | |
| Position de montage horizontale, | A0012591 | |
| transmetteur en haut | | |
| | A0015589 | |
| Position de montage horizontale, transmetteur en bas | | × |
| | A0015590 | |
| Position de montage horizontale, transmetteur sur le côté | | × |
| | A0015592 | |

1) Les applications avec des températures de process basses peuvent réduire la température ambiante. Cette position est recommandée pour respecter la température ambiante minimale pour le transmetteur.

Verticale


Optimal pour les systèmes de conduite auto-vidangeants et pour une utilisation combinée avec la détection présence produit.



A0015591

Horizontale

- Idéalement, l'axe des électrodes de mesure doit être horizontal. Ceci permet d'éviter une isolation temporaire des électrodes de mesure en raison de la présence de bulles d'air.
- La détection de présence de produit ne fonctionne que si le boîtier du transmetteur est orienté vers le haut, car, dans le cas contraire, il n'y a aucune garantie que la fonction de détection de présence de produit réponde réellement à un tube de mesure partiellement plein ou partiellement vide.



Électrode DPP pour la détection présence produit

- 2 Électrodes de mesure pour la détection de signal
- 3 Électrode de référence pour la compensation de potentiel

Longueurs droites d'entrée et de sortie


Montage avec longueurs droites d'entrée et de sortie

Montage requiert des longueurs droites d'entrée et de sortie : appareils avec caractéristique de commande "Construction", options E et G.


Montage avec coudes, pompes ou vannes

Pour éviter une dépression et maintenir le niveau de précision spécifié, monter si possible l'appareil en amont des éléments produisant des turbulences (p. ex. vannes, sections en T) et en aval des pompes.

Maintenir des longueurs d'entrée et de sortie droites et sans obstacles.



A0028997



A0042132

Montage sans longueurs droites d'entrée et de sortie

Selon la construction et l'emplacement de montage de l'appareil, les longueurs droites d'entrée et de sortie peuvent être réduites ou omises totalement.



Écart de mesure maximal

Lorsque l'appareil est monté avec les longueurs droites d'entrée et de sortie décrites, un écart de mesure max. de ± 0.5 % de la valeur lue ± 2 mm/s (0.08 in/s) peut être garanti.


Appareils et options de commande possibles

| Caractéristique de commande "Construction" | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| Option Description Construction | | | | | |
| С | Bride fixe, tube de mesure rétréci, sections d'entrée/de sortie 0 x DN | Tube de mesure rétréci ¹⁾ | | | |

 Le terme "Tube de mesure rétréci" désigne une réduction du diamètre intérieur du tube de mesure. Le diamètre interne rétréci entraîne une vitesse d'écoulement plus élevée à l'intérieur du tube de mesure.

Montage avant ou après des coudes

Montage sans longueurs droites d'entrée et de sortie possible : appareils avec caractéristique de commande "Construction", option C.



Montage en aval de pompes

Montage sans longueurs droites d'entrée et de sortie possible : appareils avec caractéristique de commande "Construction", option C.

Montage en amont de vannes

Montage sans longueurs droites d'entrée et de sortie possible : appareils avec caractéristique de commande "Construction", option C.

Montage en aval de vannes

L'appareil peut être monté sans longueurs droites d'entrée et de sortie si la vanne est ouverte à 100 % pendant le fonctionnement : appareils avec caractéristique de commande "Construction", option C.

Dimensions



Pour les dimensions et les longueurs montées de l'appareil, voir le document "Information technique", section "Construction mécanique"

6.1.2 Exigences liées à l'environnement et au process

Gamme de température ambiante

| Transmetteur | −25 +60 °C (−13 +140 °F) |
|-----------------|---|
| Afficheur local | $-20\ldots+60^{\circ}\text{C}$ ($-4\ldots+140^{\circ}\text{F}$), en dehors de la gamme de température, la lisibilité de l'afficheur local peut être compromise. |

| Capteur | ■ Matériau du raccord process, acier au carbone : -10 +60 °C (+14 +140 °F) ■ Matériau du raccord process, inox : -40 +60 °C (-40 +140 °F) |
|------------------------------|---|
| Revêtement du tube de mesure | Ne pas dépasser ou descendre en dessous de la gamme de température autorisée pour le revêtement du tube de mesure \rightarrow $ $ |
| Bloc-piles externe | Ne pas dépasser par excès ou par défaut la gamme de température des piles spécifiée par le fabricant. |

En cas d'utilisation en extérieur :

- Appareil de mesure adapté aux zones humides.
- Monter l'appareil de mesure à un endroit ombragé.
- Éviter la lumière directe du soleil, en particulier dans les régions au climat chaud.
- Éviter l'exposition directe aux conditions météorologiques.
- Si la version compacte de l'appareil est isolée aux basses températures, l'isolation doit également inclure le col de l'appareil.
- Protéger l'afficheur contre les chocs.
- Protéger l'afficheur contre l'abrasion par le sable dans les régions désertiques.
- Protéger le capteur de pression contre le givrage.

Pression du système


Vibrations

Montage en cas de vibrations du tube $\rightarrow \implies 23$

Adaptateurs


Le capteur peut être monté à l'aide d'adaptateurs correspondants selon DIN EN 545 (adaptateurs double bride) également dans une conduite de diamètre supérieur. L'augmentation de la vitesse d'écoulement ainsi obtenue améliore la précision en cas de produits très lents. Le nomogramme représenté permet d'établir la perte de charge générée par les convergents et divergents.

- Le nomogramme est valable uniquement pour les liquides ayant une viscosité semblable à celle de l'eau.
- 1. Déterminer le rapport de diamètres d/D.
- 2. Lire dans le nomogramme la perte de charge en fonction de la vitesse d'écoulement (après la restriction) et du rapport d/D.



Longueur du câble de raccordement

Pour obtenir des résultats de mesure corrects, respecter la longueur admissible du câble de raccordement de L_{max} . Cette longueur est déterminée par la conductivité du produit.



■ 2 Longueur admissible du câble de raccordement

Surface colorée = gamme admissible L_{max} =longueur du câble de raccordement en [m] ([ft]) [μ S/cm] = conductivité du produit

Environnement corrosif

La version séparée, entièrement soudée, de l'appareil peut être utilisée en permanence dans un environnement corrosif (salin).

L'appareil de mesure satisfait à la protection anticorrosion selon EN ISO 12944 C5M. La construction entièrement soudée et le vernis de protection garantissent l'utilisation dans un environnement salin.

6.1.3 Instructions de montage spéciales

Capot de protection de l'afficheur

► Pour pouvoir ouvrir sans problème le capot de protection, respecter l'écart minimal vers le haut : 350 mm (13,8 in)

Antenne cellulaire externe, Proline 800 - Advanced

- Vérifier l'intensité du signal du réseau cellulaire avant de monter l'antenne cellulaire externe.

Pour une immersion dans l'eau, Proline 800 - Advanced



- Seule la version séparée de l'appareil avec indice de protection IP68, type 6P est adaptée à une utilisation sous l'eau : caractéristique de commande "Option capteur", options CB, CC, CD, CE et CQ.
- Tenir compte des instructions de montage locales.

AVIS

Un dépassement de la profondeur d'eau et de la durée d'utilisation maximale peut endommager l'appareil !

 Respecter les valeurs maximales définies pour la profondeur dans l'eau et la durée de service.

Caractéristique de commande "Option capteur", options CB, CC


- Pour le fonctionnement de l'appareil sous l'eau
- Durée de fonctionnement à une profondeur maximale de :
 - 3 m (10 ft) : utilisation permanente
 - 10 m (30 ft) : 48 heures max.

Caractéristique de commande "Option capteur", option CQ "Temporairement étanche"

- Pour le fonctionnement temporaire de l'appareil sous une eau non corrosive
- Durée de fonctionnement à une profondeur maximale de :
 3 m (10 ft) : 168 heures max.

Caractéristique de commande "Option capteur", options CD, CE

- Pour le fonctionnement de l'appareil sous l'eau et dans l'eau salée
- Durée de fonctionnement à une profondeur maximale de :
 - 3 m (10 ft) : utilisation permanente
 - 10 m (30 ft): 48 heures max.



A004241


■ 3 Installation pour une immersion permanente dans l'eau

Pour une utilisation sous terre, Proline 800 - Advanced

- Seule la version séparée de l'appareil avec indice de protection IP68 est adaptée à une utilisation dans des applications sous terre : caractéristique de commande "Option capteur", options CD et CE.
 - Tenir compte des instructions de montage locales.

Caractéristique de commande "Option capteur", options CD, CE

Pour l'utilisation de l'appareil dans des applications sous terre.



A0042646

6.2 Montage de l'appareil de mesure

6.2.1 Outils nécessaires

Pour Proline 800 - Transmetteur Advanced

- Clé dynamométrique
- Pour montage mural :
 Clé à fourche pour vis six pans max. M5
- Pour montage sur colonne :
 - Clé à fourche SW 8
 - Tournevis cruciforme PH 2
- Pour la rotation du boîtier de transmetteur (version compacte) :
 - Tournevis cruciforme PH 2
 - Tournevis Torx TX 20
 - Clé à fourche SW 7

Pour le capteur

Pour les brides et les autres raccords process : utiliser un outil de montage approprié

6.2.2 Préparer l'appareil de mesure

- 1. Enlever l'ensemble des résidus d'emballage de transport.
- 2. Enlever les disques ou capuchons de protection présents sur le capteur.
- 3. Enlever l'auto-collant sur le couvercle du compartiment de l'électronique.


30

6.2.3 Montage du capteur

A AVERTISSEMENT

Danger dû à une étanchéité insuffisante du process!

- ► Veiller à ce que les diamètres intérieurs des joints soient supérieurs ou égaux à ceux des raccords process et de la conduite.
- ▶ Veiller à ce que les joints soient intacts et propres.
- ► Fixer correctement les joints.
- 1. S'assurer que le sens de la flèche sur le capteur coïncide avec le sens d'écoulement du produit.
- 2. Afin d'assurer le respect des spécifications de l'appareil, monter l'appareil de mesure entre les brides de conduite et centré dans la section de mesure.
- 3. En cas d'utilisation de disques de mise à la terre, respecter les instructions de montage fournies.
- 4. Tenir compte des couples de serrage nécessaires pour les vis $\rightarrow \equiv 31$.
- 5. Monter l'appareil ou tourner le boîtier de transmetteur de telle sorte que les entrées de câble ne soient pas orientées vers le haut.



A002926

Montage des joints

ATTENTION

Possibilité de formation d'une couche électriquement conductrice sur la face interne du tube de mesure !

Risque de court-circuit du signal de mesure.

▶ Ne pas utiliser de masse d'étanchéité électriquement conductrice comme le graphite.

Lors du montage des joints, tenir compte des points suivants :

- 1. Les joints montés ne doivent pas dépasser dans la section de conduite.
- 2. Pour des brides DIN: utiliser exclusivement des joints selon DIN EN 1514-1.
- 3. Pour un revêtement en "ébonite" : joints supplémentaires **toujours** nécessaires.
- 4. Pour un revêtement en "polyuréthane" : en principe **pas** de joints supplémentaires.

Montage du câble de terre/des disques de mise à la terre

Respecter les informations sur la compensation de potentiel et les instructions de montage détaillées lors de l'utilisation de câbles de terre/disques de mise à la terre .

Couples de serrage vis

Tenir compte des points suivants :

- Les couples de serrage des vis indiqués ci-dessous ne s'appliquent qu'aux filetages lubrifiés et aux tubes non soumis à des contraintes de traction.
- Serrer les vis régulièrement en croix.
- Les vis trop serrées déforment les surfaces d'étanchéité ou endommagent les joints.

🨭 Couples de serrage nominaux des vis → 🗎 36

Couples de serrage maximum des vis

Couples de serrage maximum des vis pour EN 1092-1 (DIN 2501)

| Diamètre | Diamètre nominal | | Vis | Épaisseur de bride | Couple de serrage vis max. [Nm] | | |
|------------------|------------------|-------|----------|-----------------------|---------------------------------|-----|------|
| [mm] | [in] | [bar] | [mm] | [mm] | HG | PUR | PTFE |
| 25 | 1 | PN 40 | 4 × M12 | 18 | _ | 15 | 26 |
| 32 | - | PN 40 | 4 × M16 | 18 | _ | 24 | 41 |
| 40 | 1 ½ | PN 40 | 4 × M16 | 18 | _ | 31 | 52 |
| 50 | 2 | PN 40 | 4 × M16 | 20 | 48 | 40 | 65 |
| 65 ¹⁾ | - | PN 16 | 8 × M16 | 18 | 32 | 27 | 44 |
| 65 | - | PN 40 | 8 × M16 | 22 | 32 | 27 | 44 |
| 80 | 3 | PN 16 | 8 × M16 | 20 | 40 | 34 | 53 |
| | | PN 40 | 8 × M16 | 24 | 40 | 34 | 53 |
| 100 | 4 | PN 16 | 8 × M16 | 20 | 43 | 36 | 57 |
| | | PN 40 | 8 × M20 | 24 | 59 | 50 | 79 |
| 125 | - | PN 16 | 8 × M16 | 22 | 56 | 48 | 75 |
| | | PN 40 | 8 × M24 | 26 | 83 | 71 | 112 |
| 150 | 6 | PN 16 | 8 × M20 | 22 | 74 | 63 | 99 |
| | | PN 40 | 8 × M24 | 28 | 104 | 88 | 137 |
| 200 | 8 | PN 10 | 8 × M20 | 24 | 106 | 91 | 141 |
| | | PN 16 | 12 × M20 | 24 | 70 | 61 | 94 |
| | | PN 25 | 12 × M24 | 30 | 104 | 92 | 139 |
| 250 | 10 | PN 10 | 12 × M20 | 26 | 82 | 71 | 110 |
| | | PN 16 | 12 × M24 | 26 | 98 | 85 | 132 |
| | | PN 25 | 12 × M27 | 32 | 150 | 134 | 201 |
| 300 | 12 | PN 10 | 12 × M20 | 26 | 94 | 81 | 126 |
| | | PN 16 | 12 × M24 | 28 | 134 | 118 | 179 |
| | | PN 25 | 16 × M27 | 34 | 153 | 138 | 204 |
| 350 | 14 | PN 6 | 12 × M20 | 22 | 111 | 120 | - |
| | | PN 10 | 16 × M20 | 26 | 112 | 118 | - |
| | | PN 16 | 16 × M24 | 30 | 152 | 165 | - |
| | | PN 25 | 16 × M30 | 38 | 227 | 252 | - |
| 400 | 16 | PN 6 | 16 × M20 | 22 | 90 | 98 | - |
| | | PN 10 | 16 × M24 | 26 | 151 | 167 | - |
| | | PN 16 | 16 × M27 | 32 | 193 | 215 | - |
| | | PN 25 | 16 × M33 | 40 | 289 | 326 | - |
| 450 | 18 | PN 6 | 16 × M20 | 22 | 112 | 126 | |
| | | PN 10 | 20 × M24 | 28 | 153 | 133 | |
| | | PN 16 | 20 × M27 | 40 | 198 | 196 | |
| | | PN 25 | 20 × M33 | 46 | 256 | 253 | _ |
| 500 | 20 | PN 6 | 20 × M20 | 24 | 119 | 123 | - |
| | | PN 10 | 20 × M24 | 28 | 155 | 171 | - |
| | | PN 16 | 20 × M30 | 34 | 275 | 300 | - |
| | | PN 25 | 20 × M33 | 48 | 317 | 360 | - |

| Diamètre | nominal | Palier de pression | Vis | Épaisseur de bride | Couple d | le serrage vis | max. [Nm] |
|----------|---------|--------------------|----------|-----------------------|----------|----------------|-----------|
| [mm] | [in] | [bar] | [mm] | [mm] | HG | PUR | PTFE |
| 600 | 24 | PN 6 | 20 × M24 | 30 | 139 | 147 | - |
| | | PN 10 | 20 × M27 | 28 | 206 | 219 | - |
| 600 | 24 | PN 16 | 20 × M33 | 36 | 415 | 443 | - |
| 600 | 24 | PN 25 | 20 × M36 | 58 | 431 | 516 | - |
| 700 | 28 | PN 6 | 24 × M24 | 24 | 148 | 139 | - |
| | | PN 10 | 24 × M27 | 30 | 246 | 246 | - |
| | | PN 16 | 24 × M33 | 36 | 278 | 318 | - |
| | | PN 25 | 24 × M39 | 46 | 449 | 507 | - |
| 800 | 32 | PN 6 | 24 × M27 | 24 | 206 | 182 | - |
| | | PN 10 | 24 × M30 | 32 | 331 | 316 | - |
| | | PN 16 | 24 × M36 | 38 | 369 | 385 | - |
| | | PN 25 | 24 × M45 | 50 | 664 | 721 | - |
| 900 | 36 | PN 6 | 24 × M27 | 26 | 230 | 637 | - |
| | | PN 10 | 28 × M30 | 34 | 316 | 307 | - |
| | | PN 16 | 28 × M36 | 40 | 353 | 398 | - |
| | | PN 25 | 28 × M45 | 54 | 690 | 716 | - |
| 1000 | 40 | PN 6 | 28 × M27 | 26 | 218 | 208 | - |
| | | PN 10 | 28 × M33 | 34 | 402 | 405 | - |
| | | PN 16 | 28 × M39 | 42 | 502 | 518 | - |
| | | PN 25 | 28 × M52 | 58 | 970 | 971 | - |
| 1200 | 48 | PN 6 | 32 × M30 | 28 | 319 | 299 | _ |
| | | PN 10 | 32 × M36 | 38 | 564 | 568 | - |
| | | PN 16 | 32 × M45 | 48 | 701 | 753 | - |

¹⁾ Dimensionnement selon EN 1092-1 (pas DIN 2501)

Couples de serrage maximum des vis pour ASME B16.5

| Diam nom | nètre ninal | Palier de pression | Vis | Couple de serrage max. des vis | | | |
|-------------|----------------|-----------------------|---------|--------------------------------|----------|------|----------|
| [mm] | [in] | [noi] | [in] | н | ıG | Pī | JR |
| [IIIIII] | [111] | [psi] | [in] | [Nm] | [lbf·ft] | [Nm] | [lbf·ft] |
| 25 | 1 | Class 150 | 4 × ½ | - | - | 7 | 5 |
| 25 | 1 | Class 300 | 4 × 5/8 | - | - | 8 | 6 |
| 40 | 1 ½ | Class 150 | 4 × ½ | - | - | 10 | 7 |
| 40 | 1 ½ | Class 300 | 4 × ¾ | - | - | 15 | 11 |
| 50 | 2 | Class 150 | 4 × 5/8 | 35 | 26 | 22 | 16 |
| 50 | 2 | Class 300 | 8 × 5/8 | 18 | 13 | 11 | 8 |
| 80 | 3 | Class 150 | 4 × 5/8 | 60 | 44 | 43 | 32 |
| 80 | 3 | Class 300 | 8 × ¾ | 38 | 28 | 26 | 19 |
| 100 | 4 | Class 150 | 8 × 5/8 | 42 | 31 | 31 | 23 |
| 100 | 4 | Class 300 | 8 × ¾ | 58 | 43 | 40 | 30 |
| 150 | 6 | Class 150 | 8 × ¾ | 79 | 58 | 59 | 44 |

| Diam nom | | Palier de pression | Vis | Couple de serrage max. des vis | | | |
|-------------|------|-----------------------|------------|--------------------------------|----------|------|----------|
| [1 | [:1 | [mail | [in] | Н | G | PU | JR |
| [mm] | [in] | [psi] | [111] | [Nm] | [lbf·ft] | [Nm] | [lbf·ft] |
| 150 | 6 | Class 300 | 12 × ¾ | 70 | 52 | 51 | 38 |
| 200 | 8 | Class 150 | 8 × ¾ | 107 | 79 | 80 | 59 |
| 250 | 10 | Class 150 | 12 × 7/8 | 101 | 74 | 75 | 55 |
| 300 | 12 | Class 150 | 12 × 7/8 | 133 | 98 | 103 | 76 |
| 350 | 14 | Class 150 | 12 × 1 | 135 | 100 | 158 | 117 |
| 400 | 16 | Class 150 | 16 × 1 | 128 | 94 | 150 | 111 |
| 450 | 18 | Class 150 | 16 × 1 1/8 | 204 | 150 | 234 | 173 |
| 500 | 20 | Class 150 | 20 × 1 1/8 | 183 | 135 | 217 | 160 |
| 600 | 24 | Class 150 | 20 × 1 1/4 | 268 | 198 | 307 | 226 |

Couples de serrage maximum des vis pour JIS B2220

| Diamètre nominal | Palier de pression | Vis | Couple de serrage | max. de vis [Nm] |
|------------------|--------------------|----------|-------------------|------------------|
| [mm] | [bar] | [mm] | HG | PUR |
| 25 | 10K | 4 × M16 | - | 19 |
| 25 | 20K | 4 × M16 | - | 19 |
| 32 | 10K | 4 × M16 | _ | 22 |
| 32 | 20K | 4 × M16 | - | 22 |
| 40 | 10K | 4 × M16 | - | 24 |
| 40 | 20K | 4 × M16 | _ | 24 |
| 50 | 10K | 4 × M16 | 40 | 33 |
| 50 | 20K | 8 × M16 | 20 | 17 |
| 65 | 10K | 4 × M16 | 55 | 45 |
| 65 | 20K | 8 × M16 | 28 | 23 |
| 80 | 10K | 8 × M16 | 29 | 23 |
| 80 | 20K | 8 × M20 | 42 | 35 |
| 100 | 10K | 8 × M16 | 35 | 29 |
| 100 | 20K | 8 × M20 | 56 | 48 |
| 125 | 10K | 8 × M20 | 60 | 51 |
| 125 | 20K | 8 × M22 | 91 | 79 |
| 150 | 10K | 8 × M20 | 75 | 63 |
| 150 | 20K | 12 × M22 | 81 | 72 |
| 200 | 10K | 12 × M20 | 61 | 52 |
| 200 | 20K | 12 × M22 | 91 | 80 |
| 250 | 10K | 12 × M22 | 100 | 87 |
| 250 | 20K | 12 × M24 | 159 | 144 |
| 300 | 10K | 16 × M22 | 74 | 63 |
| 300 | 20K | 16 × M24 | 138 | 124 |

Couples de serrage vis max. pour AWWA C207, Classe D

| Diam nom | | Vis | Couple de serrage max. des vis | | | |
|-------------|------|------------|--------------------------------|----------|------|----------|
| [mm] | [in] | [in] | н | G | PU | JR |
| | | | [Nm] | [lbf·ft] | [Nm] | [lbf·ft] |
| 700 | 28 | 28 × 1 1/4 | 247 | 182 | 292 | 215 |
| 750 | 30 | 28 × 1 1/4 | 287 | 212 | 302 | 223 |
| 800 | 32 | 28 × 1 ½ | 394 | 291 | 422 | 311 |
| 900 | 36 | 32 × 1 ½ | 419 | 309 | 430 | 317 |
| 1000 | 40 | 36 × 1 ½ | 420 | 310 | 477 | 352 |
| - | 42 | 36 × 1 ½ | 528 | 389 | 518 | 382 |
| _ | 48 | 44 × 1 ½ | 552 | 407 | 531 | 392 |

Couples de serrage vis max. pour AS 2129, Tableau E

| Diamètre nominal | Vis | Couple de serra | je vis max. [Nm] |
|------------------|----------|-----------------|------------------|
| [mm] | [mm] | HG | PUR |
| 50 | 4 × M16 | 32 | - |
| 80 | 4 × M16 | 49 | _ |
| 100 | 8 × M16 | 38 | _ |
| 150 | 8 × M20 | 64 | - |
| 200 | 8 × M20 | 96 | - |
| 250 | 12 × M20 | 98 | - |
| 300 | 12 × M24 | 123 | - |
| 350 | 12 × M24 | 203 | _ |
| 400 | 12 × M24 | 226 | - |
| 450 | 16 × M24 | 226 | _ |
| 500 | 16 × M24 | 271 | _ |
| 600 | 16 × M30 | 439 | _ |
| 700 | 20 × M30 | 355 | - |
| 750 | 20 × M30 | 559 | - |
| 800 | 20 × M30 | 631 | - |
| 900 | 24 × M30 | 627 | - |
| 1000 | 24 × M30 | 634 | - |
| 1200 | 32 × M30 | 727 | - |

Couples de serrage vis max. pour AS 4087, PN 16

| Diamètre nominal | Vis | Couple de serrage vis max. [Nm] | |
|------------------|---------|---------------------------------|-----|
| [mm] | [mm] | HG | PUR |
| 50 | 4 × M16 | 32 | _ |
| 80 | 4 × M16 | 49 | _ |
| 100 | 4 × M16 | 76 | - |
| 150 | 8 × M20 | 52 | _ |
| 200 | 8 × M20 | 77 | _ |

| Diamètre nominal | Vis | Couple de serra | je vis max. [Nm] |
|------------------|----------|-----------------|------------------|
| [mm] | [mm] | HG | PUR |
| 250 | 8 × M20 | 147 | - |
| 300 | 12 × M24 | 103 | - |
| 350 | 12 × M24 | 203 | - |
| 375 | 12 × M24 | 137 | - |
| 400 | 12 × M24 | 226 | - |
| 450 | 12 × M24 | 301 | - |
| 500 | 16 × M24 | 271 | - |
| 600 | 16 × M27 | 393 | - |
| 700 | 20 × M27 | 330 | - |
| 750 | 20 × M30 | 529 | - |
| 800 | 20 × M33 | 631 | - |
| 900 | 24 × M33 | 627 | - |
| 1000 | 24 × M33 | 595 | - |
| 1200 | 32 × M33 | 703 | - |

Couples de serrage nominaux des vis

Couples de serrage nominaux des vis pour JIS B2220

| Diamètre nominal | Palier de pression | Vis | Couple de serrage vis nom. [Nm] | |
|------------------|--------------------|------------|---------------------------------|-----|
| [mm] | [bar] | [mm] | HG | PUR |
| 350 | 10K | 16 × M22 | 109 | 109 |
| | 20K | 16 × M30×3 | 217 | 217 |
| 400 | 10K | 16 × M24 | 163 | 163 |
| | 20K | 16 × M30×3 | 258 | 258 |
| 450 | 10K | 16 × M24 | 155 | 155 |
| | 20K | 16 × M30×3 | 272 | 272 |
| 500 | 10K | 16 × M24 | 183 | 183 |
| | 20K | 16 × M30×3 | 315 | 315 |
| 600 | 10K | 16 × M30 | 235 | 235 |
| | 20K | 16 × M36×3 | 381 | 381 |
| 700 | 10K | 16 × M30 | 300 | 300 |
| 750 | 10K | 16 × M30 | 339 | 339 |

6.2.4 Montage du transmetteur de la version séparée, Proline 800 – Advanced

ATTENTION

Température ambiante trop élevée!

Risque de surchauffe de l'électronique et possibilité de déformation du boîtier.

- ▶ Ne pas dépasser la température ambiante maximale admissible \rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 26.
- ► Lors de l'utilisation à l'extérieur : éviter le rayonnement solaire direct et les fortes intempéries, notamment dans les régions climatiques chaudes.

AATTENTION


Une contrainte trop importante peut endommager le boîtier!

► Eviter les contraintes mécaniques trop importantes.

Le transmetteur de la version séparée peut être monté de la manière suivante :

- Montage mural
- Montage sur tube

Montage mural Proline 800 - Advanced



■ 4 Unité de mesure mm (in)

- 1. Percer les trous.
- 2. Placer les chevilles dans les perçages.
- 3. Visser légèrement les vis de fixation.
- 4. Placer le boîtier de transmetteur sur les vis de fixation et l'accrocher.
- 5. Serrer les vis de fixation.


Montage sur colonne Proline 800 - Advanced

AVERTISSEMENT

Couple de serrage trop important pour les vis de fixation!

Risque de dommages sur le transmetteur en plastique.


► Serrer les vis de fixation avec le couple de serrage indiqué : 2 Nm (1,5 lbf ft)




■ 5 Unité de mesure mm (in)

6.2.5 Rotation du boîtier du transmetteur, Proline 800 - Advanced

Pour faciliter l'accès au compartiment de raccordement ou à l'afficheur, le boîtier du transmetteur peut être tourné.




- A004427
- 1. Dévisser les vis de fixation du couvercle du boîtier (lors du montage : respecter le couple de serrage $\rightarrow \triangleq 40$).
- 2. Ouvrir le couvercle du boîtier.




A004427


- 3. Ouvrir le module d'affichage.
- 4. Pousser le câble plat hors du support.
- 5. Débrancher le connecteur.




- 6. Pousser doucement le module d'affichage vers le bas au niveau de la charnière.
- 7. Retirer le module d'affichage de son support.



8. Débrancher le connecteur du module électronique.




9. Desserrer les vis du module électronique.




A0042843

10. Retirer le module électronique.



A004427

- 11. Dévisser les vis de fixation du couvercle de l'électronique principale (lors du montage, respecter le couple de serrage $\rightarrow \triangleq 40$).
- 12. Retirer le module d'électronique principale.



- A0044277
- 13. Dévisser les vis de fixation du couvercle du boîtier du transmetteur (lors du montage, respecter le couple de serrage $\rightarrow \triangleq 40$).
- 14. Soulever le boîtier du transmetteur.
- 15. Tourner le boîtier dans la position souhaitée par pas de 90°.

Remontage du boîtier du transmetteur


AVERTISSEMENT

Couple de serrage trop important pour les vis de fixation!

Risque de dommages sur le transmetteur en plastique.

► Serrer les vis de fixation avec le couple de serrage indiqué : 2 Nm (1,5 lbf ft)


| Étape → 🖺 38 | Vis de fixation | Couples de serrage |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | Couvercle du boîtier | 1 Nm (0,7 lbf ft) |
| 9 | Module électronique | 0,6 Nm (0,4 lbf ft) |
| 11 | Module électronique principal | 1,5 Nm (1,1 lbf ft) |
| 13 | Boîtier du transmetteur | 5,5 Nm (4,1 lbf ft) |



Remonter l'appareil de mesure dans l'ordre inverse.

6.2.6 Montage de l'antenne externe de téléphonie mobile

Si le signal est trop faible, monter l'antenne externe de téléphonie mobile à un endroit



- 1 = Antenne (montage vertical, couple maximal pour le montage de l'antenne : 15 Nm)
- 2 = Antenne (montage horizontal, couple maximal pour le montage de l'antenne : 15 Nm)
- 3 = Languette de masse avec vis Torx et rondelle
- 4 = Vis Torx avec rondelle
- 5 = Support d'antenne

6.2.7 Montage du bloc-piles externe


Le bloc-piles externe est monté de la même manière que la version séparée du transmetteur $\rightarrow \implies 36$.


6.2.8 Insertion de la carte SIM

- L'appareil est équipé d'une carte eSIM Endress+Hauser. L'appareil détecte automatiquement toute carte SIM supplémentaire insérée.
- La carte SIM insérée en supplément peut ne pas être protégée par code PIN.

2 →


Seules les cartes SIM 1,8 V sont reconnues.





 Ouvrir le couvercle du compartiment de raccordement.

- $\,\blacktriangleright\,\,$ Retirer le couvercle plastique du logement de la carte SIM.
- ► Insérer la carte SIM.
- ▶ Remettre le couvercle plastique du logement de la carte SIM en place.



 Fermer le couvercle du compartiment de raccordement.

6.3 Contrôle du montage

| L'appareil est-il intact (contrôle visuel) ? | |
|--|--|
| L'appareil est-il conforme aux spécifications du point de mesure ? Par exemple : ■ Température de process → 🖺 103 ■ Pression du process (voir document "Information technique", section "Diagramme de pression et de température") ■ Température ambiante ■ Gamme de mesure | |
| La bonne position de montage a-t-elle été choisie pour le capteur → 🖺 24 ? Selon le type de capteur Selon la température du produit mesuré Selon les propriétés du produit mesuré (dégazage, chargé de matières solides) | |
| Le sens de la flèche sur la plaque signalétique du capteur correspond-il au sens d'écoulement réel du produit dans la conduite $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $ | |
| L'identification et le marquage du point de mesure sont-ils corrects (contrôle visuel) ? | |

| L'appareil est-il suffisamment protégé contre les intempéries et le rayonnement solaire direct ? | |
|--|--|
| Les vis de fixation sont-elles serrées avec le couple de serrage correct ? | |

7 Raccordement électrique

AVIS

Dans les versions de l'appareil avec un raccordement au réseau (caractéristique de commande "Alimentation électrique", option K ou S), l'appareil ne dispose pas d'un disjoncteur interne pour se déconnecter du réseau d'alimentation.

- ► Pour cette raison, il faut lui affecter un commutateur ou un disjoncteur permettant de déconnecter facilement le câble d'alimentation du réseau.
- ▶ Bien que l'appareil de mesure soit équipé d'un fusible, il faut intégrer une protection supplémentaire contre les surintensités (maximum 16 A) dans l'installation du système.

7.1 Sécurité électrique

Conformément aux réglementations nationales applicables.

7.2 Exigences de raccordement

7.2.1 Exigences relatives au câble de raccordement

Les câbles de raccordement mis à disposition par le client doivent satisfaire aux exigences suivantes.

Gamme de température admissible

- Les directives d'installation en vigueur dans le pays d'installation doivent être respectées.
- Les câbles doivent être adaptés aux températures minimales et maximales attendues.

Câble d'alimentation électrique (y compris conducteur pour la borne de terre interne)

Câble d'installation normal suffisant.

Câble de signal

Sortie /tout ou rien

Câble d'installation standard suffisant

Câble de raccordement pour la version séparée


Câble d'électrode

| Câble standard | $3 \times 0.38 \text{ mm}^2$ (20 AWG) avec blindage commun en cuivre tressé ($\phi \sim 9.5 \text{ mm}$ (0.37 in)) et fils individuels blindés |
|--|---|
| Câble en cas de détection présence produit (DPP) | $4 \times 0.38 \text{ mm}^2$ (20 AWG) avec blindage commun en cuivre tressé ($\phi \sim 9.5 \text{ mm}$ (0.37 in)) et fils individuels blindés |
| Résistance de ligne | ≤50 Ω/km (0,015 Ω/ft) |
| Capacitif : fil/blindage | <420 pF/m (128 pF/ft) |
| Température de service | -25 +70 °C (−13 +158 °F) |

Câble de bobine

| Câble standard | 3 ×0,75 mm² (18 AWG) avec blindage commun en cuivre tressé (ϕ ~9 mm (0,35 in)) |
|---------------------|--|
| Résistance de ligne | \leq 37 Ω /km (0,011 Ω /ft) |

| Capacité fil/fil, blindage mis à la terre | ≤120 pF/m (37 pF/ft) |
|--|---|
| Température de service | −25 +70 °C (−13 +158 °F) |
| Tension d'épreuve pour isolation de câble | ≤ AC 1433 V rms 50/60 Hz ou ≥ DC 2026 V |



■ 6 Section de câble

- a Câble d'électrode
- b Câble de bobine
- 1 Fil
- 2 Isolation de fil
- 3 Blindage de fil
- 4 Gaine de fil
- 5 Renfort de fil
- 6 Blindage de câble
- Gaine extérieure

Câble de raccordement blindé

Des câbles de raccordement blindés munis d'un renfort tressé métallique supplémentaire devraient être utilisés dans les cas suivants :

- Lorsque le câble est posé directement dans le sol
- Lorsqu'il existe un risque de dommages causés par les rongeurs
- En cas d'utilisation de l'appareil en deçà de l'indice de protection IP68

Fonctionnement dans des environnements à fortes interférences électriques

La mise à la terre est réalisée par le biais de la borne de terre prévue à cet effet et située à l'intérieur du compartiment de raccordement. Les longueurs dénudées et torsadées du blindage de câble vers la borne de terre doivent être aussi courtes que possible.



Le choix d'un capteur avec un boîtier en acier est recommandé pour une utilisation à proximité de lignes d'alimentation électrique avec des courants forts.

Diamètre de câble

- Raccords de câble fournis :
 - Pour câble standard : M20 × 1,5 avec câble ϕ 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
 - Pour câble renforcé : M20 × 1,5 avec câble ϕ 9,5 ... 16 mm (0,37 ... 0,63 in)
- Bornes à ressort (enfichables) pour sections de fils 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)

7.2.2 Outil nécessaire

- Clé dynamométrique
- Pour les entrées de câble : utiliser un outil approprié
- Pince à dénuder
- En cas d'utilisation de câbles toronnés : pince à sertir pour extrémité préconfectionnée
- Pour retirer les câbles des bornes : tournevis plat ≤ 3 mm (0,12 in)

7.2.3 Affectation des bornes, Proline 800 – Advanced

Transmetteur

| Types de raccordement disponibles | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--|
| Sorties | Alimentation électrique | Options possibles pour la caractéristique de commande |
| Bornes | Bornes | "Raccordement électrique" Option A: raccord M20x1 Option B: filetage M20x1 Option C: filetage G ½" Option D: filetage NPT ½" |

Tension d'alimentation


| Caractéristique de commande "Alimentation électrique" | Numéros de borne | Tension aux bornes | | Gamme de fréquence |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| Option K , S | 1 (L+/L), 2 (L-/N) | DC 24 V | -20 +25 % | _ |
| Option K, 3 | | AC 100 240 V | -15 +10 % | 50/60 Hz, ±3 Hz |

| Caractéristique de | Numéros de borne | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| commande "Sortie" et "Entrée" | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Options I, K, M, N, P | Sortie/ impulsion/tor 2 | Sortie/ impulsion/tor 3 | Sortie/ impulsion/tor 1 | Potentiel de référence commun (COM) | |

Si une entrée d'état est également raccordée, il faut affecter les bornes suivantes, qui se trouvent sur le deuxième bornier de la carte E/S :

| Caractéristique de commande "Sortie" et "Entrée" | Numéros de borne | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| | 24 | 25 |
| Options I, M, P | Entrée d'état borne positive | Entrée d'état borne négative |

Version séparée



7 Affectation des bornes version séparée

- A Boîtier mural transmetteur
- B Boîtier de raccordement capteur
- 1 Câble d'électrode
- 2 Câble de bobine
- n.c. Blindages de câble isolés, non raccordés

 N° bornes et couleurs de câble : 6/5 = brun; 7/8 = blanc; 4 = vert; 36/37 = jaune

7.2.4 Blindage et mise à la terre

Concept de blindage et de mise à la terre

- 1. Préserver la compatibilité électromagnétique (CEM).
- 2. Veiller à la protection des personnes.
- 3. Respecter les réglementations et directives nationales en matière d'installation.
- 4. Respecter les spécifications de câble .
- 5. Veiller à ce que les portions de câble dénudées et torsadées jusqu'à la borne de terre soient aussi courtes que possibles.
- 6. Blinder totalement les câbles.

Mise à la terre du blindage de câble

AVIS

Dans les installations sans compensation de potentiel, une mise à la terre multiple du blindage de câble engendre des courants de compensation à fréquence de réseau! Endommagement du blindage du câble de bus.

- ► Mettre à la terre le câble de bus uniquement d'un côté avec la terre locale ou le fil de terre
- ▶ Isoler le blindage non raccordé.

Afin de respecter les exigences CEM:

- 1. Procéder à une mise à la terre multiple du blindage de câble avec ligne d'équipotentialité.
- 2. Relier chaque borne de terre locale à la ligne d'équipotentialité.

7.2.5 Exigences liées à l'unité d'alimentation

Tension d'alimentation

| Référence de commande "Alimentation électrique" | Numéros des bornes | Tension aux bornes | | Gamme de fréquence |
|--|------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| Option K | 1 (7 - (7) 2 (7 - (2)) | DC 24 V | -20 +25 % | _ |
| Option S (Alimentation universelle) | 1 (L+/L), 2 (L-/N) | AC 100 240 V | -15 +10 % | 50/60 Hz, ±3 Hz |

7.2.6 Préparation de l'appareil de mesure

Effectuer les étapes dans l'ordre suivant :

- 1. Monter le capteur et le transmetteur.
- 2. Boîtier de raccordement capteur : raccorder le câble de raccordement.
- 3. Transmetteur : raccorder le câble de raccordement.
- 4. Transmetteur : Connecter le câble de signal et le câble pour la tension d'alimentation.

AVIS

Etanchéité insuffisante du boîtier!

Le bon fonctionnement de l'appareil de mesure risque d'être compromis.

- ▶ Utiliser des presse-étoupe appropriés, adaptés au degré de protection de l'appareil.
- 1. Retirer le bouchon aveugle le cas échéant.
- 2. Si l'appareil de mesure est fourni sans les presse-étoupe : Mettre à disposition des presse-étoupe adaptés au câble de raccordement correspondant.
- 3. Si l'appareil de mesure est fourni avec les presse-étoupe : Respecter les exigences relatives aux câbles de raccordement .


7.2.7 Préparation du câble de raccordement de la version séparée

Pour terminer le câble de raccordement, respecter les points suivants :

- 1. Dans le cas d'un câble d'électrode :


 Veiller à ce que les extrémités préconfectionnées n'entrent pas en contact avec les blindages de câble du côté capteur. Distance minimum = 1 mm (exception : câble "GND" vert)
- 2. Dans le cas d'un câble de bobine : Isoler l'un des trois fils du câble au niveau du renfort. Seuls deux fils sont nécessaires pour le raccordement.
- 3. Pour les câble avec fils fins (câbles toronnés) : Equiper les fils d'extrémités préconfectionnées.

Transmetteur



- A = Confection des câbles
- B = Confection des fils fins avec des extrémités préconfectionnées
- 1 = Extrémités préconfectionnées rouges, ϕ 1,0 mm (0,04 in)
- 2 = Extrémités préconfectionnées blanches, ϕ 0,5 mm (0,02 in)
- * = Dénudage uniquement pour câbles renforcés

Capteur



- A = Confection des câbles
- B = Confection des fils fins avec des extrémités préconfectionnées
- 1 = Extrémités préconfectionnées rouges, ϕ 1,0 mm (0,04 in)
- 2 = Extrémités préconfectionnées blanches, ϕ 0,5 mm (0,02 in)
- * = Dénudage uniquement pour câbles renforcés

7.3 Raccordement de l'appareil de mesure

A AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution par des composants sous tension!

- ► Ne faire exécuter les travaux de raccordement électrique que par un personnel spécialisé ayant une formation adéquate.
- ► Respecter les prescriptions d'installation nationales en viqueur.
- ► Respecter les règles de sécurité locales en viqueur sur le lieu de travail.
- ► Respecter le concept de mise à la terre de l'installation.
- Ne jamais monter ni raccorder l'appareil de mesure si ce dernier est raccordé à une tension d'alimentation.
- ▶ Avant de mettre sous tension : relier le fil de terre à l'appareil de mesure.

7.3.1 Raccordement de la version séparée

AAVERTISSEMENT

Risque d'endommagement de l'électronique!


- ▶ Raccorder le capteur et le transmetteur à la même compensation de potentiel.
- ▶ Ne relier ensemble que les capteurs et transmetteurs portant le même numéro de série.
- Mettre le boîtier de raccordement du capteur à la terre via la borne à visser externe.

La séquence d'étapes suivante est recommandée pour la version séparée :

- 1. Monter le capteur et le transmetteur.
- 2. Raccorder le câble de raccordement de la version séparée.

3. Raccorder le transmetteur.

Raccordement du câble de raccordement au boîtier de raccordement du capteur



A0032103

■ 10 Capteur: module de raccordement

- 1. Desserrer le crampon de sécurité du couvercle du boîtier.
- 2. Dévisser le couvercle du boîtier et le soulever.

3. AVIS

Pour les extensions de conduite :

passer le joint torique sur le câble et le faire glisser suffisamment vers l'arrière.
 Lors de l'introduction du câble, le joint torique doit se situer en dehors de l'extension de conduite.

Passer le câble à travers l'entrée de câble. Pour garantir l'étanchéité, ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble.

- 4. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles toronnés, sertir en plus des extrémités préconfectionnées → 🖺 48.
- 5. Raccorder le câble conformément à l'affectation des bornes $\rightarrow \triangleq 47$.
- 6. Serrer fermement les presse-étoupe.

7. **AVERTISSEMENT**

Suppression du degré de protection du boîtier en raison d'une étanchéité insuffisante de ce dernier !

 Visser la vis sans l'avoir graissée. Les filets du couvercle sont enduits d'un lubrifiant sec.

Remonter le capteur dans l'ordre inverse.

1. 4 x 4. 1. 4 x 2. 4. 5. 2. 6. 5. 7. 8. 4. 3736 6. 5. 7. 8.

Fixation du câble de raccordement au transmetteur

A0044280

- 11 Transmetteur : module électronique principale avec bornes de raccordement
- 1. Desserrer les 4 vis de fixation du couvercle du boîtier.
- 2. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 3. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 4. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles toronnés, sertir en plus des extrémités préconfectionnées → 🖺 48.
- 5. Raccorder le câble conformément à l'affectation des bornes $\rightarrow \triangleq 47$.
- 6. Serrer fermement les presse-étoupe.

7. **AVERTISSEMENT**

Suppression du degré de protection du boîtier en raison d'une étanchéité insuffisante de ce dernier !

► Visser la vis sans l'avoir graissée.

Suivre la procédure inverse pour remonter le transmetteur.

7.3.2 Raccordement du transmetteur


AVERTISSEMENT

Suppression du degré de protection du boîtier en raison d'une étanchéité insuffisante de ce dernier !

▶ Visser la vis sans l'avoir graissée. Les filets du couvercle sont enduits d'un lubrifiant sec.

Couples de serrage pour des boîtiers synthétiques

| Vis de fixation couvercle de boîtier | 1,3 Nm | |
|--------------------------------------|----------|--|
| Entrée de câble | 4,5 5 Nm | |
| Borne de terre | 2,5 Nm | |



12 Raccordement de la tension d'alimentation

- 1. Desserrer les 4 vis de fixation du couvercle du boîtier.
- 2. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 3. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 4. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles toronnés, sertir en plus des extrémités préconfectionnées.
- 5. Raccorder le câble conformément à l'affectation des bornes → 🖺 46 . Pour la tension d'alimentation : rabattre le couvercle destiné à la protection.
- 6. Serrer fermement les presse-étoupe.

Remontage du transmetteur

- 1. Fermer le couvercle de protection contre les contacts.
- 2. Fermer le couvercle du boîtier.

3. **AVERTISSEMENT**

Suppression du degré de protection du boîtier en raison d'une étanchéité insuffisante de ce dernier !

▶ Visser la vis sans l'avoir graissée.

Serrer les 4 vis de fixation du couvercle du boîtier.

7.3.3 Garantir la compensation de potentiel

Introduction

Une compensation correcte du potentiel (liaison équipotentielle) est une condition préalable à une mesure stable et fiable du débit. Une compensation inadéquate ou incorrecte du potentiel peut entraîner une défaillance de l'appareil et présenter un risque pour la sécurité.

Les exigences suivantes doivent être respectées pour garantir une mesure correcte et sans problème :

- Le principe selon lequel le produit, le capteur et le transmetteur doivent être au même potentiel électrique s'applique.
- Tenir compte des directives de mise à la terre internes, des matériaux et des conditions de mise à la terre et des conditions de potentiel de la conduite.
- Les raccordements de compensation de potentiel nécessaires doivent être établis au moyen d'un câble de mise à la terre d'une section minimale de 6 mm² (0,0093 in²).
- Pour les versions d'appareil séparées, la borne de terre dans l'exemple se réfère au capteur, et non au transmetteur.
- Les accessoires tels que câbles de mise à la terre et disques de mise à la terre peuvent être commandés directement auprès d'Endress+Hauser

Abréviations utilisées

- PE (Protective Earth) : potentiel aux bornes de terre de protection de l'appareil
- P_P (Potential Pipe) : potentiel du tube de mesure, mesuré aux brides
- P_M (Potential Medium) : potentiel du produit


Exemple de raccordement cas standard

Tube métallique non revêtu et mis à la terre

- La compensation de potentiel s'effectue via le tube de mesure.
- Le produit est mis au potentiel de terre.

Conditions de départ :

- Les tubes de mesure sont correctement mis à la terre des deux côtés.
- Les tubes sont conducteurs et au même potentiel électrique que le produit



A0044854


► Mettre le boîtier de raccordement du transmetteur ou du capteur à la terre via la borne de terre prévue à cet effet.

tube métallique sans revêtement

- La compensation de potentiel s'effectue via la borne de terre et les brides du tube.
- Le produit est mis au potentiel de terre.

Conditions de départ :

- Les tubes ne sont pas suffisamment mis à la terre.
- Les tubes sont conducteurs et au même potentiel électrique que le produit



VUUV5U88


- 1. Raccorder les deux brides de capteur à la bride de tube via un câble de terre, puis les relier à la terre.
- 2. Mettre le boîtier de raccordement du transmetteur ou du capteur à la terre via la borne de terre prévue à cet effet.
- Pour DN ≤ 300 (12") : monter le câble de terre directement sur le revêtement conducteur de la bride de capteur à l'aide des vis de la bride.
 - Pour DN \geq 350 (14") : monter le câble de terre directement sur le support de transport métallique. Respecter les couples de serrage des vis : voir les Instructions condensées relatives au capteur.

Tube en plastique ou tube muni d'un revêtement isolant

- la compensation de potentiel s'effectue via la borne de terre et les disques de mise à la terre.
- Le produit est mis au potentiel de terre.

Conditions de départ :

- Le tube a un effet isolant.
- Une mise à la terre du produit à faible impédance à proximité du capteur n'est pas garantie.
- Des courants de compensation à travers le produit ne peuvent être exclus.



A0044856

- 1. raccorder les disques de mise à la terre à la borne de terre du boîtier de raccordement du transmetteur ou du capteur via le câble de terre.
- 2. Raccorder la connexion au potentiel de terre.

Exemple de raccordement avec le potentiel du produit différent de celui de la terre de protection


Dans ces cas, le potentiel du produit peut différer du potentiel de l'appareil.

Tube métallique non mis à la terre

Le capteur et le transmetteur sont montés de manière à assurer l'isolation électrique par rapport à la terre de protection PE, p. ex. dans les applications pour les processus électrolytiques ou les systèmes avec protection cathodique.

Conditions de départ :

- Tube métallique non revêtu
- Les tubes munis d'un revêtement électriquement conducteur




A0042253

- 1. Raccorder les brides de tube et le transmetteur via le câble de terre.
- 2. Acheminer le blindage des câbles de signal via un condensateur (valeur recommandée $1,5\mu F/50V$).
- 3. Appareil raccordé à l'alimentation électrique de telle sorte qu'il est flottant par rapport à la terre de protection (transformateur d'isolement). Cette mesure n'est pas nécessaire en cas de tension d'alimentation de 24 VDC sans PE (= unité d'alimentation SELV).

7.4 Alimentation électrique via blocs-piles, Proline 800 – Advanced

7.4.1 Disposition des blocs-piles





A0043704


- 1 Bloc-piles 1
- 2 Bloc-piles 2
- 3 Condensateur tampon

7.4.2 Insertion et raccordement des condensateurs tampons et des bloc-piles

- L'appareil est livré soit avec les piles déjà installées, soit emballées séparément, selon les normes et directives nationales. Si les piles sont insérées et raccordées à la livraison : pour faire fonctionner l'appareil, il faut s'assurer que le commutateur "B" est réglé sur "ON" et que le câble plat est raccordé au module électronique.
- L'appareil démarre une fois que le condensateur tampon est raccordé. Après 15 secondes, une valeur mesurée apparaît à l'affichage.
- Raccorder les blocs-piles immédiatement après avoir raccordé le condensateur tampon.









 Ouvrir le couvercle du compartiment de raccordement.


Ouvrir le module d'affichage.

► Régler le commutateur "B" sur "ON"






► Retirer le cache du bloc-piles.





 Insérer le condensateur tampon.



Brancher le condensateur tampon dans le connecteur 3.

 L'appareil se met en marche. Après 15 secondes, une valeur mesurée apparaît à l'affichage.








▶ Brancher le connecteur du bloc-piles 1 au connecteur 1.

▶ Insérer les blocs-piles 1 et 2.

Brancher le connecteur du bloc-piles 2 au connecteur 2.








► Monter le cache du bloc-piles.

► Fermer le module d'affichage.


Fermer le couvercle du compartiment de raccordement.

7.5 Raccordement de l'antenne de téléphonie mobile


Si le signal est trop faible, monter l'antenne externe de téléphonie mobile à un endroit séparé.




Ouvrir le couvercle du compartiment de raccordement.



▶ Brancher le connecteur de l'antenne.




- $\blacktriangleright \ \ \mbox{Faire passer le câble de l'antenne de téléphonie mobile par le presse-étoupe indiqué.}$
- ► Raccorder le câble de l'antenne de téléphonie mobile à celui du connecteur de l'antenne.



► Fermer le couvercle du compartiment de raccordement.


7.6 Raccordement du capteur de pression, Proline 800 – Advanced



- A Connecteur pour le capteur de pression sur le boîtier du transmetteur compact
- B Connecteur pour le capteur de pression sur le boîtier du transmetteur séparé
- Raccorder le capteur de pression au connecteur indiqué.

7.7 Alimentation électrique via le bloc-piles externe, Proline 800 – Advanced

7.7.1 Raccordement du bloc-piles externe



A Connecteur pour le bloc-piles externe


► Raccorder le bloc-piles externe au connecteur indiqué.

7.7.2 Insertion des piles dans le bloc-piles externe


AVERTISSEMENT

Les piles peuvent exploser si elles ne sont pas manipulées correctement!


- ► Ne pas recharger les piles.
- ► Ne pas ouvrir les piles.
- Ne pas exposer les piles à une flamme nue.
- Respecter la gamme de température spécifiée des piles.



 Ouvrir le couvercle du compartiment de raccordement.



Insérer les nouvelles piles.



A0043783


 Fermer le couvercle du compartiment de raccordement.

L'appareil n'affiche pas la capacité restante des piles externes. La valeur affichée se réfère exclusivement aux piles installées à l'intérieur. Si des piles internes et externes sont raccordées, les piles externes sont utilisées en premier lieu, puis les piles internes.

7.8 Instructions de raccordement spéciales

7.8.1 Exemples de raccordement

Sortie



■ 13 Exemple de raccordement pour la sortie impulsion (passive)

- 1 Système d'automatisation avec entrée impulsion (p. ex. API)
- 2 Alimentation DC externe (p. ex. 24 V DC)
- 3 Entrée impulsion à collecteur ouvert du transmetteur : respecter les valeurs d'entrée
- 4 Résistance pull-up (p. ex. 10 kohms)

7.9 Garantir l'indice de protection

7.9.1 Indice de protection IP68, boîtier type 6P, avec option "Surmoulage client", Proline 800 – Advanced (version séparée)

Afin de garantir l'indice de protection IP68, boîtier type 6P pour l'option "Surmoulage", exécuter les étapes suivantes après le raccordement électrique :


- 1. Serrer fermement les presse-étoupe (couple de serrage : 2 à 3,5 Nm) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre le bas du couvercle et la surface d'appui du boîtier.
- 2. Serrer fermement les écrous chapeaux des raccords de câble.
- 3. Surmouler le boîtier de terrain avec la masse de surmoulage.
- 4. Vérifier que les joints du boîtier sont propres et correctement mis en place. Le cas échéant, sécher les joints, les nettoyer ou les remplacer.
- 5. Serrer toutes les vis du boîtier et les couvercles à vis (couple de serrage : 20 à 30 Nm).

7.9.2 Indice de protection IP66/67, boîtier type 4X, Proline 800 – Advanced

L'appareil de mesure satisfait à toutes les exigences de l'indice de protection IP66/67, boîtier type 4X.

Afin de garantir l'indice de protection IP66/67, boîtier type 4X, exécuter les étapes suivantes après le raccordement électrique :

- 1. Vérifier que les joints du boîtier sont propres et correctement mis en place. Le cas échéant, sécher les joints, les nettoyer ou les remplacer.
- 2. Serrer fermement l'ensemble des vis du boîtier et du couvercle à visser.
- 3. Serrer fermement les presse-étoupe.
- 4. Pour éviter que l'humidité ne pénètre dans l'entrée de câble, faire passer le câble de manière à ce qu'il fasse une boucle vers le bas avant l'entrée de câble ("piège à eau").



5. Insérer des bouchons aveugles (correspondant à l'indice de protection du boîtier) dans les entrées de câble inutilisées.

AVIS

Les bouchons aveugles standard utilisés pour le transport n'ont pas l'indice de protection approprié et peuvent endommager l'appareil!


▶ Utiliser des bouchons aveugles appropriés, adaptés à l'indice de protection de l'appareil.

7.10 Contrôle du raccordement

| Les câbles ou l'appareil sont-ils intacts (contrôle visuel)? Les câbles utilisés satisfont-ils aux exigences? Les câbles montés sont-ils dotés d'une décharge de traction adéquate? Tous les presse-étoupe sont-ils montés, serrés fermement et étanches? Chemin de câble avec "piège à eau"? Uniquement pour la version séparée : le capteur est-il relié au bon transmetteur? Vérifier le numéro de série sur les plaques signalétiques du capteur et du transmetteur. La tension d'alimentation correspond-elle aux spécifications de la plaque signalétique du transmetteur? L'affectation des bornes et-elle correcte? L'affectation des bornes ou l'affectation des broches du connecteur de l'appareil est-elle correcte? L'antenne du réseau de téléphonie mobile est-elle correctement raccordée? Le signal est-il assez fort pour se connecter à un réseau de téléphonie mobile? Les piles sont-elles insérées et fixées correctement? Commutateur DIP en position correcte? En présence d'une tension d'alimentation, des valeurs sont-elles affichées sur le module d'affichage? Si l'alimentation se fait exclusivement par les piles : des informations apparaissent-elles sur le module d'affichage lorsque l'on touche le module? La compensation de potentiel est-elle correctement établie? Tous les boîtiers d'appareil sont-ils montés et les vis sont-elles serrées avec le couple de serrage correct? | | |
|---|---|--|
| Les câbles montés sont-ils dotés d'une décharge de traction adéquate? Tous les presse-étoupe sont-ils montés, serrés fermement et étanches? Chemin de câble avec "piège à eau"? Uniquement pour la version séparée : le capteur est-il relié au bon transmetteur? Vérifier le numéro de série sur les plaques signalétiques du capteur et du transmetteur. La tension d'alimentation correspond-elle aux spécifications de la plaque signalétique du transmetteur? L'affectation des bornes et-elle correcte? L'affectation des bornes ou l'affectation des broches du connecteur de l'appareil est-elle correcte? L'antenne du réseau de téléphonie mobile est-elle correctement raccordée? Le signal est-il assez fort pour se connecter à un réseau de téléphonie mobile? Les piles sont-elles insérées et fixées correctement? Commutateur DIP en position correcte? En présence d'une tension d'alimentation, des valeurs sont-elles affichées sur le module d'affichage? Si l'alimentation se fait exclusivement par les piles : des informations apparaissent-elles sur le module d'affichage lorsque l'on touche le module? La compensation de potentiel est-elle correctement établie? | Les câbles ou l'appareil sont-ils intacts (contrôle visuel) ? | |
| Tous les presse-étoupe sont-ils montés, serrés fermement et étanches ? Chemin de câble avec "piège à eau" ? Uniquement pour la version séparée : le capteur est-il relié au bon transmetteur ? Vérifier le numéro de série sur les plaques signalétiques du capteur et du transmetteur. La tension d'alimentation correspond-elle aux spécifications de la plaque signalétique du transmetteur ? L'affectation des bornes et-elle correcte ? L'affectation des bornes ou l'affectation des broches du connecteur de l'appareil est-elle correcte ? L'antenne du réseau de téléphonie mobile est-elle correctement raccordée ? Le signal est-il assez fort pour se connecter à un réseau de téléphonie mobile ? Les piles sont-elles insérées et fixées correctement ? Commutateur DIP en position correcte ? En présence d'une tension d'alimentation, des valeurs sont-elles affichées sur le module d'affichage ? Si l'alimentation se fait exclusivement par les piles : des informations apparaissent-elles sur le module d'affichage lorsque l'on touche le module ? La compensation de potentiel est-elle correctement établie ? Tous les boîtiers d'appareil sont-ils montés et les vis sont-elles serrées avec le couple de serrage | Les câbles utilisés satisfont-ils aux exigences ? | |
| "piège à eau"? Uniquement pour la version séparée : le capteur est-il relié au bon transmetteur? Vérifier le numéro de série sur les plaques signalétiques du capteur et du transmetteur. La tension d'alimentation correspond-elle aux spécifications de la plaque signalétique du transmetteur? L'affectation des bornes et-elle correcte? L'affectation des bornes ou l'affectation des broches du connecteur de l'appareil est-elle correcte? L'antenne du réseau de téléphonie mobile est-elle correctement raccordée? Le signal est-il assez fort pour se connecter à un réseau de téléphonie mobile? Les piles sont-elles insérées et fixées correctement? Commutateur DIP en position correcte? En présence d'une tension d'alimentation, des valeurs sont-elles affichées sur le module d'affichage? Si l'alimentation se fait exclusivement par les piles : des informations apparaissent-elles sur le module d'affichage lorsque l'on touche le module? La compensation de potentiel est-elle correctement établie? Tous les boîtiers d'appareil sont-ils montés et les vis sont-elles serrées avec le couple de serrage | Les câbles montés sont-ils dotés d'une décharge de traction adéquate ? | |
| Vérifier le numéro de série sur les plaques signalétiques du capteur et du transmetteur. La tension d'alimentation correspond-elle aux spécifications de la plaque signalétique du transmetteur? L'affectation des bornes et-elle correcte? L'affectation des bornes ou l'affectation des broches du connecteur de l'appareil est-elle correcte? L'antenne du réseau de téléphonie mobile est-elle correctement raccordée? Le signal est-il assez fort pour se connecter à un réseau de téléphonie mobile? Les piles sont-elles insérées et fixées correctement? Commutateur DIP en position correcte? En présence d'une tension d'alimentation, des valeurs sont-elles affichées sur le module d'affichage? Si l'alimentation se fait exclusivement par les piles : des informations apparaissent-elles sur le module d'affichage lorsque l'on touche le module? La compensation de potentiel est-elle correctement établie? Tous les boîtiers d'appareil sont-ils montés et les vis sont-elles serrées avec le couple de serrage | | |
| transmetteur? L'affectation des bornes et-elle correcte? L'affectation des bornes ou l'affectation des broches du connecteur de l'appareil est-elle correcte? L'antenne du réseau de téléphonie mobile est-elle correctement raccordée? Le signal est-il assez fort pour se connecter à un réseau de téléphonie mobile? Les piles sont-elles insérées et fixées correctement? Commutateur DIP en position correcte? En présence d'une tension d'alimentation, des valeurs sont-elles affichées sur le module d'affichage? Si l'alimentation se fait exclusivement par les piles : des informations apparaissent-elles sur le module d'affichage lorsque l'on touche le module? La compensation de potentiel est-elle correctement établie? Tous les boîtiers d'appareil sont-ils montés et les vis sont-elles serrées avec le couple de serrage | | |
| L'affectation des bornes ou l'affectation des broches du connecteur de l'appareil est-elle correcte? L'antenne du réseau de téléphonie mobile est-elle correctement raccordée? Le signal est-il assez fort pour se connecter à un réseau de téléphonie mobile? Les piles sont-elles insérées et fixées correctement? Commutateur DIP en position correcte? En présence d'une tension d'alimentation, des valeurs sont-elles affichées sur le module d'affichage? Si l'alimentation se fait exclusivement par les piles : des informations apparaissent-elles sur le module d'affichage lorsque l'on touche le module? La compensation de potentiel est-elle correctement établie? Tous les boîtiers d'appareil sont-ils montés et les vis sont-elles serrées avec le couple de serrage | | |
| L'antenne du réseau de téléphonie mobile est-elle correctement raccordée ? Le signal est-il assez fort pour se connecter à un réseau de téléphonie mobile ? Les piles sont-elles insérées et fixées correctement ? Commutateur DIP en position correcte ? En présence d'une tension d'alimentation, des valeurs sont-elles affichées sur le module d'affichage ? Si l'alimentation se fait exclusivement par les piles : des informations apparaissent-elles sur le module d'affichage lorsque l'on touche le module ? La compensation de potentiel est-elle correctement établie ? Tous les boîtiers d'appareil sont-ils montés et les vis sont-elles serrées avec le couple de serrage | L'affectation des bornes et-elle correcte ? | |
| Le signal est-il assez fort pour se connecter à un réseau de téléphonie mobile ? Les piles sont-elles insérées et fixées correctement ? Commutateur DIP en position correcte ? En présence d'une tension d'alimentation, des valeurs sont-elles affichées sur le module d'affichage ? Si l'alimentation se fait exclusivement par les piles : des informations apparaissent-elles sur le module d'affichage lorsque l'on touche le module ? La compensation de potentiel est-elle correctement établie ? Tous les boîtiers d'appareil sont-ils montés et les vis sont-elles serrées avec le couple de serrage | L'affectation des bornes ou l'affectation des broches du connecteur de l'appareil est-elle correcte ? | |
| Les piles sont-elles insérées et fixées correctement? Commutateur DIP en position correcte? En présence d'une tension d'alimentation, des valeurs sont-elles affichées sur le module d'affichage? Si l'alimentation se fait exclusivement par les piles : des informations apparaissent-elles sur le module d'affichage lorsque l'on touche le module? La compensation de potentiel est-elle correctement établie? Tous les boîtiers d'appareil sont-ils montés et les vis sont-elles serrées avec le couple de serrage | L'antenne du réseau de téléphonie mobile est-elle correctement raccordée ? | |
| Commutateur DIP en position correcte? En présence d'une tension d'alimentation, des valeurs sont-elles affichées sur le module d'affichage? Si l'alimentation se fait exclusivement par les piles : des informations apparaissent-elles sur le module d'affichage lorsque l'on touche le module? La compensation de potentiel est-elle correctement établie? Tous les boîtiers d'appareil sont-ils montés et les vis sont-elles serrées avec le couple de serrage | Le signal est-il assez fort pour se connecter à un réseau de téléphonie mobile ? | |
| En présence d'une tension d'alimentation, des valeurs sont-elles affichées sur le module d'affichage ? Si l'alimentation se fait exclusivement par les piles : des informations apparaissent-elles sur le module d'affichage lorsque l'on touche le module ? La compensation de potentiel est-elle correctement établie ? | Les piles sont-elles insérées et fixées correctement ? | |
| d'affichage ? Si l'alimentation se fait exclusivement par les piles : des informations apparaissent-elles sur le module d'affichage lorsque l'on touche le module ? La compensation de potentiel est-elle correctement établie ? Tous les boîtiers d'appareil sont-ils montés et les vis sont-elles serrées avec le couple de serrage | Commutateur DIP en position correcte ? | |
| Tous les boîtiers d'appareil sont-ils montés et les vis sont-elles serrées avec le couple de serrage | d'affichage ? Si l'alimentation se fait exclusivement par les piles : des informations apparaissent-elles sur le | |
| | La compensation de potentiel est-elle correctement établie ? | |
| | | |

Options de configuration 8

8.1 Vue d'ensemble des options de configuration



- Smartphone / tablette (via SmartBlue)
- Netilion/OPC-UA (via téléphonie mobile)

Pour les transactions commerciales, une fois que l'appareil a été mis en circulation ou scellé, son fonctionnement est restreint.

8.2 Accès au menu de configuration via l'app SmartBlue

L'appareil peut être commandé et configuré via l'App SmartBlue. Dans ce cas, la connexion est établie via l'interface sans fil Bluetooth®.

Fonctions prises en charge

- Sélection de l'appareil dans la liste et accès à l'appareil (login)
- Configuration de l'appareil
- Accès aux valeurs mesurées, à l'état de l'appareil et aux informations de diagnostic
- Lecture de l'enregistreur de données
- Gestion des certificats
- Mise à jour du software de l'appareil
- Rapport Heartbeat
- Rapport des paramètres

L'app SmartBlue peut être téléchargée gratuitement pour les appareils Android (Google Playstore) et les appareils iOS (iTunes Apple Store) : Endress+Hauser SmartBlue

Accès direct à l'app avec le QR code :



Télécharger l'app SmartBlue :

- 1. Installer et lancer l'app SmartBlue.
 - Une liste montre tous les appareils disponibles.

 Cette liste affiche les appareils avec le nom de repère configuré. Le réglage par défaut de la désignation de l'appareil est **EH_5W8C_XXYYZZ** (XXYYZZ = les 6 premiers caractères du numéro de série de l'appareil).
- 2. Pour les appareils Android, activer le positionnement GPS (pas nécessaire pour les appareils avec IOS)
- 3. Sélectionner l'appareil dans la liste.
 - └ La boîte de dialoque Login s'ouvre.
- Pour des raisons d'économie d'énergie, si l'appareil n'est pas alimenté par un bloc d'alimentation, il n'est visible, dans la liste des appareils joignables, que pendant 10 secondes par minute.
 - L'appareil apparaît immédiatement dans la liste des appareils joignables si l'afficheur local est touché pendant 5 secondes.
 - L'appareil dont l'intensité du signal est la plus élevée apparaît tout en haut de la liste des appareils joignables.

Se connecter:

- 4. Entrer le nom d'utilisateur : admin
- 5. Entrer le mot de passe initial : numéro de série de l'appareil.
 - Lors de la première connexion, un message est affiché, invitant à modifier le mot de passe.
- 6. Valider l'entrée.
 - └ Le menu principal s'ouvre.
- 7. En option : Changer le mot de passe Bluetooth® : System → Connectivity → Bluetooth configuration → Change Bluetooth password
- Mot de passe oublié ? Contacter le SAV Endress+Hauser.

9 Intégration système

9.1 Aperçu des fichiers de description d'appareil

9.1.1 Données sur la version actuelle de l'appareil

| Version de firmware | 01.00.zz | Sur la page de titre du manuel de mise en service Sur la plaque signalétique du transmetteur Version logiciel Diagnostic → Information appareil → Version logiciel |
|--|----------|---|
| Date de sortie de la version de firmware | 12.2020 | |

Pour un aperçu des différentes versions de firmware pour l'appareil

9.1.2 Outils de configuration

Le tableau ci-dessous présente le fichier de description d'appareil approprié pour les différents outils de configuration, ainsi que des informations sur l'endroit où le fichier peut être obtenu.

| App SmartBlue | ANDROID APP ON Google Play Download on the App Store | |
|---------------|--|--|
| | A0033202 | |
| DeviceCare | www.endress.com → Espace téléchargement CD-ROM (contacter Endress+Hauser) DVD (contacter Endress+Hauser) | |

9.2 Établissement d'une connexion Netilion

- Uniquement avec caractéristique de commande "Sortie ; Entrée", option P "Téléphonie mobile"

9.3 Établissement d'une connexion OPC-UA

- Uniquement avec caractéristique de commande "Sortie ; Entrée", option P "Téléphonie mobile"
- Pour des informations détaillées sur l'Établissement d'une connexion OPC-UA", voir la documentation spéciale "OPC-UA" \rightarrow \cong 116

10 Mise en service

10.1 Contrôle de fonctionnement

Avant de mettre l'appareil en service :

- ► S'assurer que les contrôles du montage et du fonctionnement ont été réalisés.
- Checklist "Contrôle du montage"
- Checklist "Contrôle du raccordement"

10.2 Préparation

L'appareil peut uniquement être configuré via l'app SmartBlue.

10.2.1 Installer l'app SmartBlue

🎦 Télécharger l'app SmartBlue → 🖺 63

10.2.2 Connecter l'app SmartBlue à l'appareil

Se connecter → 🖺 64

10.3 Configuration de l'appareil de mesure

Exécuter cet assistant pour mettre en service l'appareil.

Entrer pour chaque paramètre la valeur appropriée ou sélectionner l'option appropriée. REMARQUE

Si l'on quitte l'assistant avant d'avoir défini tous les paramètres requis, l'appareil peut être dans un état indéfini !

Dans ce cas, une réinitialisation aux réglages par défaut est recommandée.

- 1. Ouvrir le menu **Guide utilisateur**.
- 2. Démarrer l'assistant **Mise en service**.
- 3. Suivre les instructions dans l'app SmartBlue.

10.4 Protection des réglages contre les accès non autorisés

Les options suivantes sont possibles pour protéger la configuration de l'appareil contre toute modification involontaire après la mise en service :

- Protection en écriture via code d'accès → 🖺 66

10.4.1 Protection en écriture via code d'accès

Le code d'accès spécifique à l'utilisateur a les effets suivants :


Via l'app SmartBlue, les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure sont protégés en écriture et leurs valeurs ne sont plus modifiables.

Définition du code d'accès via l'app SmartBlue

1. Ouvrir le menu **Système**.

- 2. Ouvrir le sous-menu **Gestion utilisateur**.
- 3. Ouvrir l'assistant **Définir code d'accès**.
- 4. Définir une chaîne, composée de 4 chiffres au maximum, pour le code d'accès.
 - Les paramètres sont protégés en écriture.
- Si l'accès en écriture des paramètres est activé via un code d'accès, il ne peut être désactivé que par ce code d'accès.
 - Le rôle utilisateur actuellement utilisé est indiqué dans le paramètre **Droits d'accès**. Navigation : Système \rightarrow Gestion utilisateur \rightarrow Droits d'accès

10.4.2 Protection en écriture via commutateur de verrouillage



▶ **1** Les informations concernant le commutateur de verrouillage sont fournies sur la plaque signalétique de raccordement dans le couvercle du compartiment de raccordement.

Contrairement à la protection en écriture des paramètres via un code d'accès spécifique à l'utilisateur, cela permet de verrouiller l'accès en écriture à l'ensemble du menu de configuration.

Les valeurs des paramètres sont à présent en lecture seule et ne peuvent plus être modifiées.

Les paramètres suivants peuvent toujours être modifiés même si la protection en écriture des paramètres est activée :


- Entrer code d'accès
- Affichage contraste
- Clientt ID
- 1. Desserrer les 4 vis de fixation du couvercle du boîtier et ouvrir ce dernier.

2. Positionner le commutateur de verrouillage (WP) sur le module d'affichage sur **ON**.

La protection en écriture du hardware est activée.

Dans le paramètre **État verrouillage**, l'option **Protection en écriture hardware** est affichée.

Le symbole 🗈 apparaît dans l'en-tête sur l'afficheur local.



Δ0044218

3. **AVERTISSEMENT**

Couple de serrage trop important pour les vis de fixation!

Risque de dommages sur le transmetteur en plastique.

▶ Serrer les vis de fixation avec le couple de serrage indiqué .


Suivre la procédure inverse pour remonter le transmetteur.

68

11 Configuration

11.1 fonction Wake on Touch

Si l'utilisateur touche l'écran pendant 5 secondes, l'appareil affiche des valeurs mesurées et des informations d'état.



Δ0043867



État verrouillage

L'appareil est verrouillé via le hardware.



Bluetooth

La fonction Bluetooth est activée.



Communication de l'appareil

La communication de l'appareil est activée.



Puissance signal reçu (téléphonie mobile)

Affiche l'intensité du signal reçu.



Défaut

- Un défaut de l'appareil s'est produit.
- Le signal de sortie n'est plus correct.



Maintenance requise

- Maintenance requise.
- Le signal de sortie est toujours valide.



Hors spécification

- L'appareil fonctionne en dehors de ses spécifications techniques, p. ex. en dehors de la gamme de température de process.
- L'appareil fonctionne en dehors de la configuration effectuée par l'utilisateur, p. ex. le débit maximal.



Diagnostic activé

Le signal de sortie est correct.




Test de fonctionnement

- L'appareil est en mode service, p. ex. pendant une simulation.
- Le signal de sortie est temporairement incorrect.

11.2 Adaptation de l'appareil de mesure aux conditions de process

À cette fin, les utilisateurs peuvent choisir parmi les menus suivants :

- Guide utilisateur
- Application



11.3 Remise à zéro du totalisateur

Navigation

Menu "Application" → Totalisateurs → Totalisateur → RAZ tous les totalisateurs

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Sélection |
|----------------------------|--|--|
| RAZ tous les totalisateurs | Remettre tous les totalisateurs à 0 et démarrer. | AnnulerRAZ + totalisation |

11.4 Désactivation de l'interface Bluetooth



Navigation

Menu "Système" \rightarrow Connectivité \rightarrow Configuration Bluetooth \rightarrow Bluetooth

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Sélection |
|-----------|--|---|
| Bluetooth | Active ou désactive la fonction Bluetooth. | Activer Au contact Indisponible * |

Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

11.5 Activation de l'option logicielle

11.5.1 Sous-menu "Configuration du logiciel"

Navigation

Menu "Système" → Configuration du logiciel

| ► Configuration du logiciel | | | |
|------------------------------|--------|--|--|
| Activer options software | → 🗎 71 | | |
| Aperçu des options logiciels | → 🖺 71 | | |

70

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Entrée / Affichage |
|------------------------------|---|--|
| Activer options software | Entrez le code du pack application ou le code d'une autre fonctionnalité commandé pour l'activer. | Nombre entier positif |
| Aperçu des options logiciels | Affiche toutes les options logicielles activées. | Data logger étendu HistoROM étendue Heartbeat Verification Transaction commercial Heartbeat Monitoring |

11.6 Mise à jour du firmware

Les mises à jour du firmware sont disponibles dans l'espace téléchargement du site web Endress+Hauser : $www.endress.com \rightarrow Télécharger$

Indiquer les détails suivants pour le "driver d'appareil":

- Type : "Firmware Flash File"
- Code produit: "5W8C"
- Communication de process : "Modbus RS485"
- Type d'appareil: "0x6463 (Promag 800)"
- Sélectionner la version de l'appareil
- Lancer la recherche
- 1. Extraire le fichier zip.
- 2. Enregistrer le fichier "Firmware Flash File" extrait dans l'appareil mobile.
 - iOS : Files → SmartBlue → UpdatePackages
 Android : Internal memory → SmartBlue → Firmware
- 3. Connecter l'appareil de mesure via l'app SmartBlue.
- 4. Dans l'app SmartBlue, ouvrir : System \rightarrow Software configuration \rightarrow Firmware update.
- 5. Attendre que le firmware soit chargé.
- 6. Lancer la mise à jour du firmware et la laisser se dérouler jusqu'à la fin.
- 7. Attendre que l'appareil de mesure soit redémarré.

Le nouveau firmware a été installé avec succès.

12 Diagnostic et suppression des défauts

12.1 Suppression générale des défauts

Pour l'afficheur local

| Erreur | Causes possibles | Mesure corrective |
|---|---|--|
| L'afficheur local reste sombre pendant plus de 5 secondes lorsqu'on le touche | La tension d'alimentation ne correspond pas à la tension indiquée sur la plaque signalétique. | Appliquer la tension d'alimentation correcte → 🖺 52. |
| | La polarité de la tension d'alimentation n'est pas correcte. | Inverser la polarité de la tension d'alimentation. |
| | Les câbles de raccordement ne sont pas correctement raccordés. | Vérifier le raccordement des câbles et corriger si nécessaire. |
| | Aucun bloc-piles inséré ou connecté. Aucun condensateur tampon inséré ou connecté. | Insérer ou connecter un bloc-piles. Insérer ou connecter un condensateur tampon. |
| | L'appareil n'est pas alimenté à partir du réseau. | Toucher l'afficheur pendant 5 secondes → 🖺 69. |

Pour les signaux de sortie

| Erreur | Causes possibles | Mesure corrective |
|---|---|---|
| Sortie signal en dehors de la gamme valable | Le module électronique principal est défectueux. | Commander une pièce de rechange → 🖺 88. |
| L'appareil affiche la bonne valeur, mais le signal délivré est incorrect bien qu'étant dans la gamme de courant valable. | Erreur de paramétrage | Contrôler le paramétrage et le corriger. |
| L'appareil ne mesure pas correctement. | Erreur de paramétrage ou appareil utilisé en dehors du domaine d'application. | Vérifier le paramétrage et corriger. Respecter les seuils indiqués dans les "Caractéristiques techniques". |
| L'appareil de mesure n'est pas dans la liste des appareils joignables sur le smartphone ou la tablette | Communication Bluetooth réglé sur "on touch" | Vérifier si le logo Bluetooth est visible sur l'afficheur local ou non. Toucher l'afficheur pendant 5 secondes afin qu'une valeur mesurée s'affiche. |
| L'appareil ne répond pas via l'app SmartBlue | Pas de connexion Bluetooth | Activer la fonction Bluetooth sur le smartphone ou la tablette. L'appareil est déjà connecté à un autre smartphone/tablette. |
| Login via l'app SmartBlue pas possible | Appareil mis en service pour la première fois | Entrer le mot de passe initial (numéro de série de l'appareil) et le modifier. |
| L'appareil ne peut pas être utilisé via l'app SmartBlue | Mauvais mot de passe entré | Entrer le bon mot de passe. |
| | Mot de passe oublié | Contacter le SAV Endress+Hauser. |
| Pas d'accès possible aux paramètres | Protection en écriture du hardware activée | Vérifier le rôle utilisateur Entrer le bon code d'accès spécifique au client Protection en écriture du hardware via commutateur DIP |

Pour l'accès

| Erreur | Causes possibles | Mesure corrective |
|-------------------------------------|--|---|
| Pas d'accès possible aux paramètres | Protection en écriture du hardware activée | Remettre le commutateur de verrouillage de l'afficheur sur la position $\mathbf{ON} \rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $ |
| Pas d'accès possible aux paramètres | Le rôle utilisateur actuel a des droits d'accès limités | Contrôler le rôle utilisateur . Entrer le code d'accès correct, spécifique au client . |

Configuration SmartBlue avec Bluetooth®

| Erreur | Causes possibles | Mesure corrective |
|---|--|--|
| L'appareil n'est pas visible dans la | Pas de connexion Bluetooth | Activer Bluetooth dans l'appareil |
| liste des appareils joignables | Signal Bluetooth hors de portée | Réduire la distance entre l'appareil et le smartphone/la tablette |
| | Le géopositionnement n'est pas activé sur les appareils Android ou n'est pas autorisé pour l'app SmartBlue | Activer/autoriser le service de géopositionnement sur l'appareil Android pour l'app SmartBlue |
| L'appareil apparaît dans la liste des appareils joignables mais il n'est pas possible d'établir une connexion | L'appareil est déjà connecté via Bluetooth à un autre smartphone/une autre tablette. Une seule connexion point-à-point est autorisée | Déconnecter le smartphone/la tablette de l'appareil |
| | Nom d'utilisateur et mot de passe incorrects | Le nom d'utilisateur standard est "admin" et le mot de passe est le numéro de série de l'appareil indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil (uniquement si le mot de passe n'a pas été modifié au préalable par l'utilisateur) Si le mot de passe a été oublié, contacter le SAV Endress+Hauser (www.addresses.endress.com) |
| La connexion via SmartBlue n'est pas possible | Mot de passe entré incorrect | Entrer le mot de passe correct, en respectant la casse |
| | Mot de passe oublié | contacter le SAV Endress+Hauser (www.addresses.endress.com) |
| Pas de communication avec l'appareil via SmartBlue | Pas de connexion Bluetooth | Activer la fonction Bluetooth sur le smartphone, la tablette et l'appareil |
| | L'appareil est déjà connecté à un autre smartphone/tablette. | Déconnecter l'appareil de l'autre smartphone/tablette |
| | Conditions ambiantes (p. ex. parois/cuves) perturbant la connexion Bluetooth | Établir une connexion visuelle directe |
| L'appareil ne peut pas être utilisé via SmartBlue | L'option Opérateur n'a pas d'autorisation | Passer à l'option Maintenance |

12.2 Informations de diagnostic sur l'afficheur local

12.2.1 Message de diagnostic

Les défauts détectés par le système d'autosurveillance de l'appareil sont affichés sous forme de messages de diagnostic en alternance avec l'affichage opérationnel.



Maintenance requise

- Maintenance requise.
- Le signal de sortie est toujours valide.



Hors spécification

- L'appareil fonctionne en dehors de ses spécifications techniques, p. ex. en dehors de la gamme de température de process.
- L'appareil fonctionne en dehors de la configuration effectuée par l'utilisateur, p. ex. le débit maximal.



Test de fonctionnement

- L'appareil est en mode service, p. ex. pendant une simulation.
- Le signal de sortie est temporairement incorrect.

S'il y a plusieurs événements de diagnostic simultanément, seul le message de diagnostic de l'événement de diagnostic avec la plus haute priorité est affiché.

Signaux d'état

Les signaux d'état fournissent des renseignements sur l'état et la fiabilité de l'appareil en catégorisant l'origine de l'information d'état (événement de diagnostic).



Les signaux d'état sont classés selon VDI/VDE 2650 et recommandation NE 107 : F = Failure, C = Function Check, S = Out of Specification, M = Maintenance Required

| Symbole | Signification |
|---------|--|
| F | Défaut Une erreur de fonctionnement s'est produite. La valeur mesurée n'est plus valide. |
| С | Contrôle de fonctionnement L'appareil est en mode simulation. |
| S | Hors spécifications |
| J | L'appareil fonctionne : • En dehors de ses spécifications techniques (p. ex. en dehors de la gamme de température de process) • En dehors de la configuration effectuée par l'utilisateur (p. ex. en dehors de la fréquence finale maximale de la sortie impulsion). |

Comportement du diagnostic

| Message de diagnostic | Signification |
|-----------------------|--|
| 8 | Alarme La mesure est interrompue. Les sorties signal et les totalisateurs prennent l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré. |
| \ | Contrôle de fonctionnement Des valeurs de process mesurées sont simulées pour tester les sorties/le câblage. • Surpression IO1/IO2 • La suppression de la mesure est active |
| <u>A</u> | Avertissement La mesure reprend. Mesure avec une précision limitée Les sorties signal et les totalisateurs ne sont pas affectés. Un message de diagnostic est généré. |

Comportement du diagnostic des sorties

| Sortie | Comportement du diagnostic |
|---------------------|--|
| Sortie tout ou rien | La sortie est désactivée (sécurité intégrée) si des événements avec le signal d'état F se produisent Aucune autre réponse aux événements avec d'autres signaux d'état |
| Sortie impulsion | L'émission d'impulsions s'arrête si des événements avec le signal d'état F se produisent Aucune autre réponse aux événements avec d'autres signaux d'état |
| Totalisateur | Le totalisateur s'arrête si des événements avec le signal d'état F se produisent Aucune autre réponse aux événements avec d'autres signaux d'état |

12.3 Adaptation des informations de diagnostic

12.3.1 Adaptation du comportement de diagnostic

A chaque information de diagnostic est affecté au départ usine un certain comportement de diagnostic. L'utilisateur peut modifier cette affectation pour certaines informations de diagnostic dans le sous-menu **Réglages diagnostique**.

Diagnostic → Réglages diagnostique

Les options suivantes peuvent être affectées au numéro de diagnostic en tant que comportement de diagnostic :

| Options | Description |
|---------------------|---|
| Alarme | L'appareil arrête la mesure. L'émission de la valeur mesurée et le totalisateur prennent l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré et l'événement ayant la plus haute priorité est affiché en alternance avec la variable primaire sur l'afficheur local. |
| Avertissement | L'appareil continue de mesurer. L'émission de la valeur mesurée et le totalisateur ne sont pas affectés. Un message de diagnostic est généré. |
| Uniq.entrée journal | L'appareil continue de mesurer. Le message de diagnostic est affiché uniquement dans le sous-menu Journal d'événements et n'est pas affiché en alternance avec l'affichage opérationnel. |
| Arrêt | L'événement de diagnostic est ignoré et aucun message de diagnostic n'est généré ni consigné. |

12.4 Aperçu des informations de diagnostic

Le nombre d'informations de diagnostic et des grandeurs de mesure concernées est d'autant plus grand que l'appareil dispose de un ou deux packs d'applications.

| Numéro de diagnostic | Texte court | Mesures correctives | Signal d'état [au départ usine] | Comportement du diagnostic [au départ usine] |
|-------------------------|---|--|---|--|
| Diagnostic du | capteur | | | |
| 082 | Stockage données incohérent | Contrôler les connexions des modules Contacter le service technique | F | Alarm |
| 083 | Contenu mémoire inconsistant | Redémarrez appareil Restaurez la sauvegarde HistoROM S-DAT (paramètre 'Reinitialiser appareil') Remplacez HistoROM S-DAT | F | Alarm |
| 169 | La mesure de la conductivité a échoué | Vérifier les conditions de mise à la terre Désactiver la mesure de la conductivité | М | Warning |
| 170 | Résistance de la bobine défectueuse | Vérifiez la température ambiante et de process | F | Alarm |
| 181 | Connexion capteur défectueuse | Vérifiez câble capteur et capteur Exécutez Heartbeat vérification Remplacez câble capteur ou capteur | F | Alarm |
| Diagnostic de | l'électronique | | | |
| 201 | Electronique défectueuse | Rédémarrer le capteur Remplacer l'électronique | F | Alarm |
| 242 | Firmware incompatible | Vérifier la version du firmware Flasher ou remplacer le module électronique | F | Alarm |
| 245 | Mise à jour du firmware a échoué | Réessayer la mise à jour du micrologiciel Remplacer le module radio cellulaire | M | Warning |
| 252 | Module incompatible | Vérifier les modules électroniques Vérifier si des modules adaptés sont disponibles (par ex. NEx, Ex). Remplacer les modules électroniques | F | Alarm |
| 270 | Module électronique défectueux | Remplacer le module électronique | F | Alarm |
| 271 | Module électronique défectueux | Redémarrer l'appareil Remplacer le module électronique | F | Alarm |
| 272 | Module électronique défectueux | Redémarrer l'appareil | F | Alarm |
| 273 | Module électronique défectueux | Changer électronique | F | Alarm |
| 278 | Module d'affichage défectueux | Remplacer le module d'affichage | F | Alarm |
| 283 | Contenu mémoire inconsistant | Reset de l'appareil contactez le service technique | F | Alarm |
| 302 | Vérification appareil active | Dispositif de vérification actif, s'il vous plaît attendre. | С | Warning |
| 311 | Module électronique défectueux | Ne pas redémarrer l'appareil Contacter le service technique | M | Warning |
| 331 | MAJ firmware a échoué dans le module 1 n | Mise à jour du firmware de l'appareil Redémarrage appareil | F | Warning |

| Numéro de diagnostic | Texte court | Mesures correctives | Signal d'état [au départ usine] | Comportement du diagnostic [au départ usine] |
|-------------------------|--|---|---|--|
| 372 | Module électronique défectueux | Redémarrez appareil Vérifiez si défaut se reproduit Remplacer le module électronique du capteur (ISEM) | F | Alarm |
| 376 | Module électronique défectueux | Remplacer le module électronique Désactiver le message de diagnostic | S | Warning ¹⁾ |
| 378 | Alimentation module électronique HS | Redémarrer l'appareil Vérifier si l'échec se reproduit Remplacer le module électronique | F | Alarm |
| 383 | Contenu mémoire | Redémarrez appareil Supprimez la T-DAT via le paramètre 'RAZ appareil' Remplacez la T-DAT | F | Alarm |
| 387 | Données de l'HistoROM erronées | Contactez l'organisation Service | F | Alarm |
| Diagnostic de | la configuration | | _ | |
| 410 | Echec transfert de données | Vérifier liaison Réessayer le transfert de données | F | Alarm |
| 412 | Traitement du téléchargement | Download en cours, veuillez patienter | С | Warning |
| 417 | Réseau de communication non disponible | Vérifier le réseau de communication Vérifier l'antenne cellulaire Vérifier l'abonnement au réseau | M Warning seau | |
| 418 | Fermeture réussie du logiciel | Débranchez l'alimentation électrique de l'appareil | F | Alarm |
| 425 | Certificat de communication défectueux | Remplacer le certificat concerné | М | Warning |
| 437 | Configuration incompatible | Redémarrer appareil Contacter service après-vente | F | Alarm |
| 438 | Set données différent | Contrôler fichier données Contrôler configuration Up/download de la nvelle config | М | Warning |
| 443 | Sortie impulsion 1 n défectueuse | Contrôler process Contrôler réglages sortie impulsion | S | Warning 1) |
| 453 | Priorité de débit active | Désactiver le dépassement débit | С | Warning |
| 465 | Carte SIM défectueuse | Vérifier la carte SIM Remplacer la carte SIM | М | Warning |
| 484 | Simulation mode défaut actif | Désactiver simulation | С | Alarm |
| 485 | Simulation variable process active | Désactiver simulation | С | Warning |
| 493 | Sortie impulsion simulation active | Désactiver la simulation de sortie impulsion | С | Warning |
| 495 | Simulation diagnostique évènement actif | Désactiver simulation | С | Warning |
| 511 | Défaut réglage des modules électroniques | Vérifiez la période de mesure et le temps d'intégration Vérifiez les propriétés du capteur | С | Alarm |

| Numéro de diagnostic | Texte court | Mesures correctives | Signal d'état [au départ usine] | Comportement du diagnostic [au départ usine] |
|-------------------------|---|--|---|--|
| 531 | Ajustement tube vide incorrect | Executer le réglage de détection de tube vide (DPP) | S | Warning |
| 540 | Mode transaction commerciale a échoué | Eteindre et basculer DIP switch Désactiver transcation commercial Réactiver transcation commercial Vérifier composants électroniques | F | Alarm |
| Diagnostic du | process | | | |
| 810 | Échec de la connexion au serveur | Vérifier le serveur | M | Warning |
| 832 | Température électronique trop élevée | Réduire température ambiante | S | Warning 1) |
| 833 | Température électronique trop basse | Augmenter température ambiante | S | Warning 1) |
| 842 | Valeur de process supérieure à la limite | Suppression débit de fuite actif! 1. Vérifier la configuration suppression débit de fuite | S | Warning ¹⁾ |
| 890 | Pile faible | Préparer le remplacement de la batterie | С | Warning |
| 891 | Pile vide | Remplacer la pile | M | Warning |
| 938 | Interférence EMC | Vérifiez les conditions ambiantes concernant l'influence de la compatibilité électromagnétique Arrêtez le message de diagnostic | F | Alarm 1) |
| 955 | Dépassement de la limite de débit | Vérifier le process | S | Warning 1) |
| 956 | Dépassement de la limite de pression | Vérifier le process | S | Warning 1) |
| 957 | Débit dépassé sur la période | Vérifier le process | S | Warning 1) |
| 958 | Dépassement limite pression période | Vérifier le process | S | Warning 1) |
| 959 | Evénement à l'entrée d'état détecté | Vérifier le chemin du signal déclencheur | С | Warning 1) |
| 960 | Durée de vie de la pile < à 180 jours | Remplacer les piles | С | Warning 1) |
| 961 | Potentiel d'électrode hors spécification | Vérifier les conditions de processus Vérifier les conditions ambiantes | S | Warning ¹⁾ |
| 962 | Tube vide | Effectuez un réglage de tube plein Effectuez un réglage de tube vide Désactivez détection de tube vide | S | Warning ¹⁾ |

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié.


12.5 Messages de diagnostic en cours

Le menu **Diagnostic** permet d'afficher séparément le dernier événement de diagnostic apparu et actuel.

- Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic : Via l'app SmartBlue
- D'autres événements de diagnostic existants peuvent être affichés dans le sous-menu **Liste de diagnostic** → 🗎 79

Navigation

Menu "Diagnostic" → Diagnostic actif



Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Affichage |
|---------------------------------|--|--|
| Diagnostic actuel | Montre l'évènement diagnostic en cours avec ses informations de diagnostique. | Nombre entier positif |
| Horodatage | Affiche la durée du message de diagnostique actuel. | Jours (d), Heures (h), Minutes (m), Secondes (s) |
| Dernier diagnostic | Montre l'événement de diagnostic qui a eu lieu avant l'événement de diagnostic actuel. | Nombre entier positif |
| Horodatage | Affiche l'horodatage du message de diagnostic précédent. | Jours (d), Heures (h), Minutes (m), Secondes (s) |
| Temps de fct depuis redémarrage | Montre le temps de fonctionnement de l'appareil depuis le dernier redémarrage. | Jours (d), Heures (h), Minutes (m), Secondes (s) |
| Temps de fonctionnement | Indique la durée de fonctionnement de l'appareil. | Jours (d), Heures (h), Minutes (m), Secondes (s) |

12.6 Liste de diagnostic

Jusqu'à 5 événements de diagnoctic actuellement en cours peuvent être affichés dans le sous-menu **Liste de diagnostic** avec les informations de diagnostic correspondantes. S'il y a plus de 5 événements de diagnostic, ce sont les messages avec la plus haute priorité qui sont affichés.

Chemin de navigation

Diagnostic → Liste de diagnostic

Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic : Via l'app SmartBlue

12.7 Journal des événements

12.7.1 Consulter le journal des événements

Le menu **Liste événements** donne un aperçu chronologique des messages d'événements apparus.

Chemin de navigation

Menu **Diagnostic** → sous-menu **Journal d'événements** → Liste événements

100 messages d'événement peuvent être affichés dans l'ordre chronologique.

L'historique des événements comprend des entrées relatives à des :

- Événements de diagnostic → 🗎 75
- Événements d'information → 🖺 80

À chaque événement est affecté, non seulement le moment de son apparition, mais aussi un symbole indiquant si l'événement est apparu ou terminé :

- Événement de diagnostic
 - 🕣 : Apparition de l'événement
 - 🕒 : Fin de l'événement
- Événement d'information
 - € : Apparition de l'événement
- Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic : Via l'app SmartBlue
- 🎦 Pour le filtrage des messages événement affichés 🗕 🖺 80

12.7.2 Filtrage du journal événements

A l'aide du paramètre **Options filtre**, vous pouvez définir la catégorie de messages d'événement à afficher dans le sous-menu **Liste événements**.

Chemin de navigation

Diagnostic → Journal d'événements → Options filtre

Catégories de filtrage

- Tous
- Défaut (F)
- Test fonction (C)
- En dehors de la spécification (S)
- Maintenance nécessaire (M)
- Information (I)

12.7.3 Aperçu des événements d'information

Contrairement aux événements de diagnostic, les événements d'information sont uniquement affichés dans le journal des événements et non dans la liste diagnostic.

| Evénement d'information | Texte d'événement |
|----------------------------|--------------------|
| I1000 | (Appareil ok) |
| I1079 | Capteur remplacé |
| I1089 | Démarrage appareil |

| Evénement d'information | Texte d'événement |
|----------------------------|--|
| I1090 | RAZ configuration |
| I1091 | Configuration modifiée |
| I11036 | Date/heure fixée avec succès |
| I11068 | Appareil ok |
| I11095 | Appareil ok |
| I1137 | Remplacement du module d'affichage |
| I1151 | Reset historiques |
| I1155 | Réinitialisation température électron. |
| I1157 | Liste événements erreur mémoire |
| I1256 | Afficheur: droits d'accès modifié |
| I1335 | Firmware changé |
| I1351 | Réglage détection tube vide échoué |
| I1353 | Réglage détection tube vide ok |
| I1397 | Fieldbus: droits d'accès modifié |
| I1398 | CDI: droits d'accès modifié |
| I1444 | Vérification appareil réussi |
| I1445 | Échec vérification appareil |
| I1457 | Échec: vérification erreur de mesure |
| I1459 | Échec: vérification du module E/S |
| I1461 | Échec: vérification capteur |
| I1462 | Échec vérif module électronique |
| I1512 | download démarré |
| I1513 | Download fini |
| I1514 | Upload démarré |
| I1515 | Upload fini |
| I1517 | Transaction commerciale actif |
| I1518 | Transaction commerciale inactive |
| I1622 | Etalonnage changé |
| I1624 | Tous les totalisateurs sont remis à zéro |
| I1625 | Protection en écriture activée |
| I1626 | Protection en écriture désactivée |
| I1634 | Réinitialisation des paramètres usine |
| I1635 | Retour aux paramètres livraison |
| I1649 | Protection Hardware activée |
| I1650 | Protection Hardware désactivée |
| I1651 | Paramètre transaction commerciale changé |
| I1725 | Module électronique changé |

12.8 Réinitialisation de l'appareil de mesure

La configuration entière de l'appareil ou une partie de la configuration peut être réinitialisée à un état défini à l'aide du Paramètre **Reset appareil** ($\Rightarrow \boxtimes 82$).

Navigation

Menu "Système" → Gestion appareil → Reset appareil

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Sélection |
|----------------|--|--|
| Reset appareil | Réinitialiser la configuration de l'appareil - soit entièrement soit partiellement - à un état défini. | Annuler État au moment de la livraison Rédémarrer l'appareil Restaurer la sauvegarde S-DAT * Arrêter l'appareil Créer une sauvegarde T-DAT Restaurer la sauvegarde T-DAT * |

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

12.9 Informations sur l'appareil

Le sous-menu **Information appareil** contient tous les paramètres affichant différentes informations pour identifier l'appareil.

Navigation

Menu "Système" \rightarrow Information \rightarrow Désignation appareil

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Affichage |
|-------------------------|---|--|
| Numéro de série | Montre le numéro de série de l'appareil. | Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux |
| Code commande | Montre la référence de commande de l'appareil. | Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux |
| Version logiciel | Montre la version de firmware d'appareil installé. | Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux |
| Référence de commande 1 | Montre la 1ère partie de la référence de commande étendu. | Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux |
| Référence de commande 2 | Montre la 2nd partie de la référence de commande étendu. | Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux |
| Référence de commande 3 | Montre la 3ème partie de la référence de commande étendu. | Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux |
| Nom d'appareil | Montre le nom du transmetteur. | Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux |
| Version ENP | Montre la version de la plaque signalétique électronique (ENP). | Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux |
| Fabricant | Affiche le fabricant. | Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux |

12.10 Historique du firmware

| Date de sortie | Version de firmware | Modifications du firmware | Type de documentation | Documentation |
|----------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 03.2021 | 01.00.zz | Firmware d'origine | Manuel de mise en service | BA02080D/06/EN/01.21 |

13 Maintenance

13.1 Tâches de maintenance

Aucune tâche de maintenance spéciale n'est nécessaire.

13.1.1 Nettoyage extérieur

Lors du nettoyage extérieur d'appareils de mesure, il faut veiller à ne pas utiliser de produit de nettoyage agressif pour la surface du boîtier et les joints.

AVERTISSEMENT

Possible endommagement du boîtier de transmetteur en matière synthétique par le produit de nettoyage!

- ▶ Ne pas utiliser de vapeur sous haute pression.
- ▶ Utiliser exclusivement des produits de nettoyage agréés.

Produits de nettoyage agréés pour les boîtiers de transmetteur en matière synthétique

- Nettoyants ménagers usuels
- Alcool méthylique ou isopropylique
- Solutions savonneuses douces

13.1.2 Nettoyage intérieur

Aucun nettoyage intérieur n'est prévu pour l'appareil.

13.1.3 Remplacement des piles

AVERTISSEMENT

Les piles peuvent exploser si elles ne sont pas manipulées correctement!

- ► Ne pas recharger les piles.
- Ne pas ouvrir les piles.
- ▶ Ne pas exposer les piles à une flamme nue.

Remplacement du bloc-piles

A AVERTISSEMENT

Les piles peuvent exploser si elles ne sont pas manipulées correctement!

- ► Ne pas recharger les piles.
- ► Ne pas ouvrir les piles.
- Ne pas exposer les piles à une flamme nue.
- Des précautions de sécurité doivent être prises lors du stockage des piles. Respecter les informations contenues dans les fiches de données de sécurité relatives aux piles (FICHE TECHNIQUE DES SUBSTANCES DANGEREUSES)
- Remplacer le bloc-piles si un message de diagnostic est émis.
- Respecter la gamme de température spécifiée des piles.

Contrôler l'état de charge des piles via l'app SmartBlue


- 1. Ouvrir **Système**.
- 2. Ouvrir **Power (battery)**.
- 3. Ouvrir **State of charge battery 1** ou State of charge battery 2.


4. Mettre l'appareil sous tension, comme décrit ci-dessous, et remplacer le bloc-piles vide.


Arrêter l'appareil

- 1. Ouvrir **Système**.
- 2. Ouvrir **Gestion appareil**.
- 3. Ouvrir **Reset appareil**.
- 4. Sélectionner **Arrêter l'appareil**.
- 5. Appuyer sur **OK** pour confirmer.
 - Dès que **F418** apparaît sur l'afficheur local, l'appareil peut être déconnecté de l'alimentation électrique sans perte de données.
- 6. Remplacer le bloc-piles vide.

Remplacement du bloc-piles vide - Promag 800 Advanced









 Ouvrir le couvercle du compartiment de raccordement.

► Ouvrir le module d'affichage.

► Retirer le cache du bloc-piles.







Déconnecter le bloc-piles vide.

► Retirer le bloc-piles vide.

84







A004373.

▶ Insérer le nouveau bloc-piles.


- ▶ Brancher le connecteur du nouveau bloc-piles.
- L'appareil se remet en marche. Après 15 secondes, une valeur mesurée apparaît à l'affichage.



▶ Monter le cache du bloc-piles.



► Fermer le module d'affichage.



- Fermer le couvercle du compartiment de raccordement.
- Confirmer le remplacement des piles.

Confirmer le remplacement de la pile

- 1. Ouvrir **Système**.
- 2. Ouvrir **Gestion de l'énergie**.
- 3. Ouvrir Confirmer le remplacement de la pile.
- 4. Sélectionner le numéro du bloc-piles venant d'être remplacé.
- 5. Appuyer sur **OK** pour confirmer.
 - └ Le remplacement du bloc-piles est terminé.

Remplacement des piles dans le bloc-piles externe

A AVERTISSEMENT

Les piles peuvent exploser si elles ne sont pas manipulées correctement!

- ► Ne pas recharger les piles.
- ► Ne pas ouvrir les piles.
- ▶ Ne pas exposer les piles à une flamme nue.
- Le bloc-piles externe peut fonctionner avec des piles lithium-chlorure de thionyle 3,6 V D et également avec des piles alcalines 1,5 V D. N'insérer que des piles de même type et de même niveau de charge dans le bloc-piles externe.


Les piles lithium-chlorure de thionyle suivantes sont recommandées par Endress +Hauser :

- Tadiran SL2780
- Saft LS33600
- Eve ER34615
- Tadiran SL2880


Les piles alcalines suivantes sont recommandées par Endress+Hauser :

- Energizer E95
- Duracell MX1300
- Panasonic LR20XWA
- Varta 4020


Remplacement des piles vides - Promag 800 Advanced



 Ouvrir le couvercle du compartiment de raccordement.




► Retirer les piles vides.



► Insérer les nouvelles piles.

86



► Fermer le couvercle du compartiment de raccordement.

L'appareil n'affiche pas la capacité restante des piles externes. La valeur affichée se réfère exclusivement aux piles installées à l'intérieur. Si des piles internes et externes sont raccordées, les piles externes sont utilisées en premier lieu, puis les piles internes.

13.2 Outils de mesure et de test

Endress+Hauser offre une multitude d'outils de mesure et de test comme W@M ou des tests d'appareils.

Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

Liste de certains outils de mesure et de test : \rightarrow \blacksquare 91

13.3 Prestations Endress+Hauser

Endress+Hauser offre une multitude de prestations comme le réétalonnage, la maintenance ou les tests d'appareils.

Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

14 Réparation

14.1 Généralités

14.1.1 Concept de réparation et de transformation

Le concept de réparation et de transformation Endress+Hauser prévoit ce qui suit :

- Les appareils sont de construction modulaire.
- Les pièces de rechange sont disponibles par kits avec les instructions de montage correspondantes.
- Les réparations sont effectuées par le service après-vente Endress+Hauser ou par des clients formés en conséquence.
- Seul le Service Endress+Hauser ou nos usines sont autorisées à réaliser la transformation d'un appareil certifié en une autre version certifiée.

14.1.2 Remarques relatives à la réparation et à la transformation

Lors de la réparation et de la transformation d'un appareil de mesure, tenir compte des conseils suivants :

- ▶ Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine Endress+Hauser.
- ▶ Effectuer la réparation selon les instructions du manuel de mise en service.
- ► Tenir compte des normes, directives nationales, documentations Ex (XA) et certificats en viqueur.
- ► Documenter chaque réparation et chaque conversion et la saisir dans la base de données de gestion du cycle de vie *W@M* et dans Netilion Analytics.

14.2 Pièces de rechange

W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Toutes les pièces de rechange pour l'appareil de mesure, accompagnées de la référence de commande, sont répertoriées ici et peuvent être commandées. Dans la mesure où elles sont disponibles, les utilisateurs peuvent également télécharger les Instructions de montage associées.

- Numéro de série de l'appareil :
 - Se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil.
 - Peut être lu via le paramètre Numéro de série (→ ≅ 82) dans le sous-menu Information appareil.

14.3 Services Endress+Hauser

Endress+Hauser propose un grand nombre de services.

Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

14.4 Retour de matériel

Les exigences pour un retour sûr de l'appareil peuvent varier en fonction du type d'appareil et de la législation nationale.

- 1. Consulter la page web pour les informations : http://www.endress.com/support/return-material
 - ► Sélectionner la région.
- 2. Retourner l'appareil s'il a besoin d'être réparé ou étalonné en usine, ou si le mauvais appareil a été commandé ou livré.

14.5 Mise au rebut



Si la directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) l'exige, le produit porte le symbole représenté afin de réduire la mise au rebut des DEEE comme déchets municipaux non triés. Ne pas éliminer les produits portant ce marquage comme des déchets municipaux non triés. Les retourner à Endress+Hauser en vue de leur mise au rebut dans les conditions applicables.

14.5.1 Démontage de l'appareil de mesure

1. Mettre l'appareil sous tension.

A AVERTISSEMENT

Mise en danger de personnes par les conditions du process!

- ► Tenir compte des conditions de process dangereuses comme la pression, les températures élevées ou les produits agressifs au niveau de l'appareil de mesure.
- 2. Effectuer dans l'ordre inverse les étapes de montage et de raccordement décrites aux chapitres "Montage de l'appareil de mesure" et "Raccordement de l'appareil de mesure". Respecter les consignes de sécurité.

14.5.2 Mise au rebut de l'appareil

AVERTISSEMENT

Mise en danger du personnel et de l'environnement par des produits à risque!

► S'assurer que l'appareil de mesure et toutes les cavités sont exempts de produits dangereux pour la santé et l'environnement, qui auraient pu pénétrer dans les interstices ou diffuser à travers les matières synthétiques.

Observer les consignes suivantes lors de la mise au rebut :

- ▶ Tenir compte des directives nationales en vigueur.
- ▶ Veiller à un tri et à une valorisation séparée des différents composants.

14.5.3 Mise au rebut de la batterie

Mettre les batteries au rebut en respectant les directives locales. Dans la mesure du possible, veiller au recyclage des batteries.

15 Accessoires

Différents accessoires sont disponibles pour l'appareil ; ceux-ci peuvent être commandés avec l'appareil ou ultérieurement auprès de Endress+Hauser. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont disponibles auprès d'Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser : www.endress.com.

15.1 Accessoires spécifiques à l'appareil

15.1.1 Pour Proline 800 - Transmetteur Advanced

| Accessoires | Description |
|---|--|
| Câble de raccordement pour la version séparée | Câbles de bobine et d'électrode en diverses longueurs, câbles renforcés sur demande. |
| Câble de terre | Jeu de deux câbles de terre pour la compensation de potentiel. |
| Kit de montage sur mât | Kit de montage sur mât pour transmetteur. |
| Pack application, Promag 800 | Référence : DK5014 |
| 1x bloc-piles, lithium | Référence : DK5016-CA |
| 2x blocs-piles, lithium | Référence : DK5016-CB |

15.1.2 Pour le capteur

| Accessoires | Description |
|----------------------------|--|
| Disques de mise à la terre | Sont utilisés pour mettre le produit à la terre dans les conduites revêtues et garantir ainsi une mesure sans problèmes. |
| | Pour plus de détails, voir les Instructions de montage EA00070D |

15.2 Accessoires spécifiques au service

| Accessoires | Description |
|---------------------------------|---|
| Applicator | Logiciel pour la sélection et le dimensionnement d'appareils de mesure Endress+Hauser : Choix des appareils de mesure avec des exigences industrielles Calcul de toutes les données nécessaires à la détermination du débitmètre optimal : p. ex. diamètre nominal, perte de charge, vitesse d'écoulement et précision de mesure. Représentation graphique des résultats du calcul Détermination de la référence partielle, gestion, documentation et accès à tous les paramètres et données d'un projet sur l'ensemble de sa durée de vie. Calcul de la durée de vie escomptée des piles. Applicator est disponible : Via Internet : https://portal.endress.com/webapp/applicator Sur DVD pour une installation PC en local. |
| W@M | W@M Life Cycle Management Productivité accrue avec informations à portée de main. Les données relatives à une installation et à ses composants sont générées dès les premières étapes de la planification et tout au long du cycle de vie des équipements. W@M Life Cycle Management est une plateforme d'informations ouverte et flexible avec des outils en ligne et sur site. L'accès immédiat du personnel à des données détaillées réduit le temps d'ingénierie, accélère les processus d'approvisionnement et augmente la disponibilité de l'installation. Combiné aux services appropriés, W@M Life Cycle Management augmente la productivité à chaque phase. Pour plus d'informations, voir : www.endress.com/lifecyclemanagement |
| Endress+Hauser App SmartBlue | L'appareil peut être commandé et configuré à l'aide de l'app SmartBlue. Fonctions supportées Accès à l'appareil (login) Configuration de l'appareil Accès aux valeurs mesurées, à l'état de l'appareil et aux informations de diagnostic SmartBlue est disponible en téléchargement pour les appareils Android sur Google Play Store et pour les appareils iOS sur iTunes Store : Endress+Hauser SmartBlue Accès direct à l'app avec le QR code : ANDROID APP ON Google Play Ownload on the App Store ANDROID APP ON Google Play Configuration requise Appareils avec iOS : iPhone 4S ou plus à partir d'iOS9.0 ; iPad2 ou plus à |
| | Appareils avec iOS: iPhone 4S ou plus à partir d'iOS9.0; iPad2 ou plus à partir d'iOS9.0; iPod Touch 5ème génération ou plus à partir d'iOS9.0 Appareils Android: à partir d'Android 4.4 KitKat et Bluetooth® 4.0 |

16 Caractéristiques techniques

16.1 Domaine d'application

L'appareil de mesure est exclusivement destiné à la mesure du débit de liquides présentant une conductivité faible de $20 \mu S/cm$.

Afin de garantir un état parfait de l'appareil pendant la durée de fonctionnement, il convient de l'utiliser uniquement dans les produits pour lesquels les matériaux en contact avec le process possèdent une résistance suffisante.

16.2 Principe de fonctionnement et construction du système

Principe de mesure

Mesure de débit électromagnétique d'après la loi d'induction selon Faraday.

Ensemble de mesure

L'appareil se compose d'un transmetteur et d'un capteur.

Proline Promag 800 - Advanced

Deux versions d'appareil sont disponibles :

- Version compacte le transmetteur et le capteur forment une unité mécanique.
- Version séparée le transmetteur et le capteur sont montés dans des endroits séparés.

Pour des informations sur la structure de l'appareil de mesure $\rightarrow \implies 14$

16.3 Entrée

Variable mesurée

Variables mesurées directes

- Débit volumique (proportionnel à la tension induite)
- Conductivité électrique
- Pression (en option)

Gamme de mesure

Typique $v = 0.01 \dots 10 \text{ m/s} (0.03 \dots 33 \text{ ft/s})$ avec la précision de mesure spécifiée

Conductivité électrique : ≥ 20 µS/cm pour les liquides en général

Valeurs caractéristiques de débit en unités SI

| Diamètre nominal | | Débit recommandé | Réglages par défaut | |
|---------------------|------|---|--|---|
| | | Fin d'échelle min./max. (v ~ 0,3/10 m/s) | Valeur d'impulsion (~ 2 impulsions/s) | Suppression des débits de fuite (v ~ 0,04 m/s) |
| [mm] | [in] | [m³/h] | [m³] | [m³/h] |
| 25 | 1 | 9 300 dm ³ /min | 0,5 dm ³ | 1 dm³/min |
| 32 | - | 15 500 dm ³ /min | $1 \mathrm{dm^3}$ | 2 dm³/min |
| 40 | 1 ½ | 25 700 dm ³ /min | 1,5 dm ³ | 3 dm ³ /min |
| 50 | 2 | 35 1 100 dm ³ /min | 2,5 dm ³ | 5 dm ³ /min |
| 65 | - | 60 2 000 dm ³ /min | 5 dm ³ | 8 dm³/min |
| 80 | 3 | 90 3 000 dm ³ /min | 5 dm ³ | 12 dm³/min |
| 100 | 4 | 145 4700 dm ³ /min | 10 dm ³ | 20 dm³/min |

| Diamètre nominal | | Débit recommandé | Réglages par défaut | |
|---------------------|------|---|--|--|
| | | Fin d'échelle min./max. (v ~ 0,3/10 m/s) | Valeur d'impulsion (~ 2 impulsions/s) | Suppression des débits de fuite (v ~ 0,04 m/s) |
| [mm] | [in] | [m ³ /h] | [m³] | [m ³ /h] |
| 125 | - | 220 7500 dm ³ /min | 15 dm ³ | 30 dm ³ /min |
| 150 | 6 | 20 600 | 0,025 | 2,5 |
| 200 | 8 | 35 1 100 | 0,05 | 5 |
| 250 | 10 | 55 1700 | 0,05 | 7,5 |
| 300 | 12 | 80 2 400 | 0,1 | 10 |
| 350 | 14 | 110 3 300 | 0,1 | 15 |
| 375 | 15 | 140 4200 | 0,15 | 20 |
| 400 | 16 | 140 4200 | 0,15 | 20 |
| 450 | 18 | 180 5 400 | 0,25 | 25 |
| 500 | 20 | 220 6600 | 0,25 | 30 |
| 600 | 24 | 310 9600 | 0,3 | 40 |
| 700 | 28 | 420 13 500 | 0,5 | 50 |
| 750 | 30 | 480 15 000 | 0,5 | 60 |
| 800 | 32 | 550 18000 | 0,75 | 75 |
| 900 | 36 | 690 22 500 | 0,75 | 100 |
| 1000 | 40 | 850 28 000 | 1 | 125 |
| - | 42 | 950 30 000 | 1 | 125 |
| 1200 | 48 | 1250 40000 | 1,5 | 150 |
| - | 54 | 1550 50000 | 1,5 | 200 |

Valeurs caractéristiques de débit en unités US

| | nètre ninal | Débit recommandé | Réglages par défaut | |
|------|----------------|---|--|---|
| | | Fin d'échelle min./max. (v ~ 0,3/10 m/s) | Valeur d'impulsion (~ 2 impulsions/s) | Suppression des débits de fuite (v ~ 0,04 m/s) |
| [in] | [mm] | [gal/min] | [gal] | [gal/min] |
| 1 | 25 | 2,5 80 | 0,2 | 0,25 |
| - | 32 | 4 130 | 0,2 | 0,5 |
| 1 ½ | 40 | 7 185 | 0,5 | 0,75 |
| 2 | 50 | 10 300 | 0,5 | 1,25 |
| - | 65 | 16 500 | 1 | 2 |
| 3 | 80 | 24 800 | 2 | 2,5 |
| 4 | 100 | 40 1250 | 2 | 4 |
| - | 125 | 60 1950 | 5 | 7 |
| 6 | 150 | 90 2 650 | 5 | 12 |
| 8 | 200 | 155 4850 | 10 | 15 |
| 10 | 250 | 250 7 500 | 15 | 30 |
| 12 | 300 | 350 10 600 | 25 | 45 |
| 14 | 350 | 500 15 000 | 30 | 60 |
| 15 | 375 | 600 19 000 | 50 | 60 |

| | nètre ninal | Débit recommandé | Réglages par défaut | |
|------|----------------|---|---|-----------|
| | | Fin d'échelle min./max. (v ~ 0,3/10 m/s) | Valeur d'impulsion Suppression des débits de fuite (v ~ 0,04 m/s) | |
| [in] | [mm] | [gal/min] | [gal] | [gal/min] |
| 16 | 400 | 600 19 000 | 50 | 60 |
| 18 | 450 | 800 24 000 | 50 | 90 |
| 20 | 500 | 1000 30000 | 75 | 120 |
| 24 | 600 | 1 400 44 000 | 100 | 180 |
| 28 | 700 | 1900 60 000 | 125 | 210 |
| 30 | 750 | 2 150 67 000 | 150 | 270 |
| 32 | 800 | 2 450 80 000 | 200 | 300 |
| 36 | 900 | 3 100 100 000 | 225 | 360 |
| 40 | 1000 | 3800 125000 | 250 | 480 |
| 42 | - | 4200 135000 | 250 | 600 |
| 48 | 1200 | 5 500 175 000 | 400 | 600 |

Gamme de mesure recommandée

- Limite de débit → 🖺 105
- Dans le cadre de transactions commerciales, c'est l'agrément en cours de validité qui définit la gamme de mesure admissible, la valeur d'impulsion et la suppression des débits de fuite.

Dynamique de mesure

Supérieure à 1000 : 1

Dans le cas de transactions commerciales, l'agrément applicable détermine la dynamique de mesure admissible.

Signal d'entrée

Entrée état

| Valeurs d'entrée maximales | ■ DC 30 V ■ 6 mA |
|----------------------------------|---|
| Temps de réponse | Configurable: 50 200 ms |
| Niveau du signal d'entrée | ■ Signal bas (low): DC -3 +5 V ■ Signal haut (high): DC 12 30 V |
| Fonctions pouvant être affectées | Off Réinitialiser les totalisateurs 1-3 séparément Réinitialiser tous les totalisateurs Entrée de logbook uniquement |

Entrée état, mode économie d'énergie

Pour activer l'entrée d'état, le signal doit passer du niveau bas au niveau haut avec un temps de montée maximal de 10 ms et le niveau haut doit être présent pendant au moins la durée du temps de réponse. Le signal d'entrée peut alors être remis sur "bas". Après cela, l'entrée d'état est prête pour une autre activation.

16.4 Sortie

Signal de sortie

Sortie état/impulsion

| Fonction | Avec la caractéristique de commande "Sortie ; Entrée", option ${\bf P}$: Téléphonie mobile, 3 sorties peuvent être configurées en tant que sortie impulsion ou sortie tout ou rien |
|--|---|
| Version | Passive, collecteur ouvert |
| Valeurs d'entrée maximales | ■ DC 30 V ■ 30 mA |
| Chute de tension | Pour 25 mA : ≤ DC 2 V |
| Sortie impulsion | |
| Largeur d'impulsion | Configurable : 0,1 500 ms |
| Fréquence d'impulsions max. | 100 Impulse/s |
| Valeur d'impulsion | Configurable |
| Variables mesurées pouvant être affectées | Débit volumique |
| Sortie tout ou rien | |
| Comportement de commutation | Binaire, conducteur ou non conducteur |
| Temporisation à la commutation | Configurable : 0 100 s |
| Nombre de cycles de commutation | Illimité |
| Fonctions pouvant être affectées | ■ Off ■ On ■ Comportement du diagnostic ■ Valeur limite: ■ Off ■ Débit volumique ■ Vitesse d'écoulement ■ Conductivité ■ Totalisateur 1 ■ Totalisateur 2 ■ Totalisateur 3 ■ Température ■ Pression ■ Niveau piles ■ Surveillance du sens d'écoulement ■ État ■ Détection présence produit ■ Suppression des débits de fuite |
| Sortie état, mode économie | d'énergie |
| | Une sortie d'état actif n'est pas conductrice en permanence. Au contraire, elle n'est conductrice que pendant la durée de la largeur d'impulsion à un taux de répétition qui correspond à l'intervalle de mesure de l'appareil. |

Téléphonie mobile, Proline 800 – Advanced



Signal de défaut

En fonction de l'interface, les informations de défaut sont indiquées de la façon suivante.

Afficheur local

| Affichage en texte clair | Avec des informations sur la cause |
|--------------------------|------------------------------------|
|--------------------------|------------------------------------|

Interface/protocole

Via communication numérique :

- App SmartBlue
- Téléphonie mobile

| Affichage en texte clair | Avec des informations sur la cause et les mesures correctives |
|--------------------------|---|
|--------------------------|---|

Débit de fuite

Les points de commutation pour la suppression des débits de fuite sont librement réglables.

Séparation galvanique

Les circuits suivants sont isolés galvaniquement les uns par rapport aux autres :

- Entrées
- Sorties
- Alimentation optionnelle avec caractéristique de commande "Alimentation en énergie", option K "100-240VAC/19-30VDC, pile au lithium" et option S "100-240VAC/ 19-30VDC, sans pile"

Enregistreur de données

L'enregistreur de données enregistre jusqu'à 10 000 (50 000 en option) enregistrements de données de protocole. Une entrée de journal se compose d'un horodatage et des valeurs configurées.

L'enregistreur de données enregistre les valeurs suivantes :

- Débit volumique
- Pression
- Conductivité électrique
- Totalisateur 1
- Totalisateur 2
- Totalisateur 3
- État de charge des piles
- État du diagnostic système

Le cycle d'enregistrement (heures:minutes:secondes) est valable pour toutes les valeurs devant être enregistrées. Si aucun cycle d'enregistrement n'est sélectionné, l'enregistreur de données est désactivé et n'enregistre aucune nouvelle donnée.

Il est possible d'accéder à l'enregistreur de données localement via l'app SmartBlue ou via une application basée sur le cloud pour l'analyse des données.

16.5 Alimentation électrique

Affectation des bornes

→ 🖺 46

Tension d'alimentation

Tension d'alimentation via piles

- 3,6 V DC
- 38 Ah à 25 °C (par bloc-piles)
- Puissance maximale : 500 mW

Tension d'alimentation via boîtier de piles externe

Caractéristique de commande "Accessoire, fourni", option "boîtier de piles externe sans piles", option "PG".

- Puissance maximale: 3,5 W
- L'interface est conçue pour le raccordement à une alimentation par piles externe supplémentaire, afin d'augmenter la durée de vie de l'appareil
- Deux bloc-piles internes
- L'autonomie affichée indique la durée de vie des blocs-piles internes

Tension d'alimentation via alimentation externe – Proline Promag 800 – Advanced (en option)

Caractéristique de commande "Alimentation", options "K", "S"

- 85 ... 265 V AC/19 ... 30 V DC ¹⁾
- 47 ... 63 Hz
- Puissance maximale: 4 W
- Un bloc-piles pour garantir l'alimentation de l'appareil en cas de défaillance de l'alimentation externe

| Surtension transitoire | aux niveaux de la CATÉGORIE DE SURTENSION ll | |
|--|--|--|
| Brève surtension temporaire entre le câble et le conducteur neutre | jusqu'à 1200 V pendant un maximum de 5 s | |
| Surtension temporaire permanente entre le câble et la terre | jusqu'à 500 V | |

Concept de piles

Options de configuration des piles

Les configurations suivantes de sources d'alimentation sont possibles :

Proline Promag 800


1 bloc-piles LTC ²⁾, caractéristique de commande "Alimentation", option H

Proline Promag 800 - Advanced

- 2 blocs-piles LTC ²⁾ et 1 condensateur tampon ³⁾, caractéristique de commande "Alimentation", option H
- 1 bloc-piles LTC $^{\frac{1}{2}}$ et 1 condensateur tampon $^{3)}$, caractéristique de commande "Alimentation", option K

Spécifications du bloc-piles LTC

- Pile lithium-chlorure de thionyle haute puissance (taille D)
- 3,6 V DC
- Non rechargeable
- Capacité nominale de 38 Ah à 25 °C (par bloc-piles)



Matières dangereuses diverses.

Respecter les réglementations relatives aux matières dangereuses décrites dans la fiche de données de sécurité.

La fiche technique de sécurité peut être demandée auprès d'Endress+Hauser.

¹⁾ Ces valeurs sont des valeurs minimales et maximales absolues. Il n'y a pas de tolérance. L'unité d'alimentation DC doit être testée pour s'assurer qu'elle est techniquement sûre (p. ex. PELV, SELV) avec des transitoires de moins de 700 Vp

²⁾ lithium-chlorure de thionyle

³⁾ condensateur à couche hybride de lithium

Spécifications condensateur tampon


- Condensateur à couche hybride de lithium
- 3.7 V DC
- Capacité nominale de 155 mAh à 25 °C
- Les condensateurs à couche hybride de lithium sont répertoriés dans la classe de risque 9 :

Matières dangereuses diverses.

Respecter les réglementations relatives aux matières dangereuses décrites dans la fiche de données de sécurité.

La fiche technique de sécurité peut être demandée auprès d'Endress+Hauser.

Durée de vie estimée des piles



A004018

■ 14 Principe de fonctionnement des différentes méthodes d'enregistrement des données

- 1 Profil d'écoulement
- a Valeur minimum de l'intervalle de mesure (alimentation externe)
- b Valeur fixe de l'intervalle de mesure entre le minimum dépendant du capteur et 60 secondes
- c Adaptation intelligente
- Z Valeur de l'intervalle de mesure

Valeur de l'intervalle de mesure

L'intervalle de mesure est spécifié dans le paramètre "Valeur de l'intervalle de mesure". Cette option est recommandée pour optimiser la durée de vie des piles.

Entrer la valeur pour l'intervalle de mesure. Informations supplémentaires : Pour augmenter la durée de vie des piles, régler un intervalle aussi long que possible. Pour optimiser le résultat de mesure, régler un intervalle aussi court que possible.

Adaptation intelligente

Dans les conditions normales du process, l'appareil mesure selon l'intervalle de mesure spécifié dans le paramètre "Valeur de l'intervalle de mesure". Si les conditions du process changent, l'appareil mesure à intervalles plus courts en fonction du taux d'utilisation spécifié dans le paramètre "Adaptation profil énergétique". Cette option est recommandée pour optimiser le résultat de mesure.

Pour calculer la durée de vie estimée des piles, utiliser le logiciel Applicator → 🖺 91.

Durée de vie nominale estimée des piles - Proline 800

| Capteur | Transmetteur avec Modbus |
|--------------|--------------------------|
| DN 15 300 | 10 ans |
| DN 350 600 | 8 ans |
| DN 700 1 200 | 4 Jahre |

Conditions de test:

- Un bloc-piles plein
- Intervalle de mesure EFM : 15 secondes (pour une valeur d'intervalle de mesure fixe. Pour une adaptation intelligente : tenir compte de l'influence des paramètres dans le logiciel Applicator).
- Affichage: 60 s à 1 jour
- Une sortie impulsion active avec 2 Hz à 5 ms
- Intervalle de transmission Modbus : 15 secondes
- Température ambiante : 25 °C (77 °F)

La durée de vie des piles est considérablement réduite par :

- Raccourcissement de l'intervalle de mesure EFM
- Activation fréquente de l'affichage
- Diminution de la valeur d'impulsion des sorties impulsion
- Augmentation de la largeur d'impulsion des sorties impulsion
- Raccourcissement de l'intervalle de transmission Modbus
- Fonctionnement à des températures ambiantes < 0 °C (32 °F) et > 40 °C (104 °F)

Durée de vie nominale estimée des piles - Proline 800 Advanced

| DN 15 300 | 15 ans |
|-------------|---------|
| DN 350 600 | 12 ans |
| DN 700 1200 | 7 Jahre |

Conditions de test:

- Deux bloc-piles pleins
- Intervalle de mesure EFM : 15 secondes (pour une valeur d'intervalle de mesure fixe.
 Pour une adaptation intelligente : tenir compte de l'influence des paramètres dans le logiciel Applicator.)
- Affichage: 60 s à 1 jour, rétroéclairage 30 %
- Une sortie impulsion active avec 2 Hz à 5 ms
- Intervalle de transmission Modbus : 15 secondes
- Intervalle de l'enregistreur de données : 15 minutes
- Capteur de pression externe
- Température ambiante : 25 °C (77 °F)

La durée de vie des piles est considérablement réduite par :

- Raccourcissement de l'intervalle de mesure EFM
- Activation fréquente de l'affichage
- Augmentation du réglage du rétroéclairage
- Diminution de la valeur d'impulsion des sorties impulsion
- Augmentation de la largeur d'impulsion des sorties impulsion
- Raccourcissement de l'intervalle de transmission Modbus
- Raccourcissement de l'intervalle de l'enregistreur de données
- Fonctionnement à des températures ambiantes < 0 $^{\circ}$ C (32 $^{\circ}$ F) et > 40 $^{\circ}$ C (104 $^{\circ}$ F)

Consommation

Courant de mise sous tension :

- Maximum 30 A (< 5 ms) à 230 V_{AC}
- Maximum 3 A (< 5 ms) à 24 V_{DC}

| Consommation de courant | Caractéristique de commande "Alimentation électrique" | Consommation de courant maximale |
|-------------------------|---|----------------------------------|
| | Option K : 100-240VAC/19-30VDC, pile au lithium | 300 mADC |
| | Option S : 100-240VAC/19-30VDC, sans pile au lithium | |
| Coupure de courant | Les piles servent d'alimentation de secours si l'appareis source externe et qu'une panne de courant se produit. | de mesure est alimenté par un |

Raccordement électrique

→ 🖺 50

Compensation de potentiel

→ 🖺 53

Bornes

Bornes à ressort pour sections de fil 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)

Entrées de câble

Filetage entrée de câble

- NPT ½"
- G 1/2"

Presse-étoupe

- Pour câbles standard : M20 × 1,5 avec câble ϕ 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Pour câbles blindés : M20 × 1,5 avec câble ϕ 9,5 ... 16 mm (0,37 ... 0,63 in)
- En cas d'utilisation d'entrées de câble métalliques, utiliser une plaque de mise à la terre.

Spécification de câble

→ 🖺 44

16.6 Performances

Conditions de référence

- Précision selon DIN EN 29104, dans le futur ISO 20456
- Eau, typiquement +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F) ; 0,5 ... 7 bar (73 ... 101 psi)
- Données selon les indications du protocole d'étalonnage
- Précision basée sur des bancs d'étalonnage accrédités selon ISO 17025

Écart de mesure maximal

Tolérances sous conditions de référence


de m. = de la mesure

Débit volumique

 ± 0.5 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

i

Les fluctuations de la tension d'alimentation n'ont aucune influence à l'intérieur de la gamme spécifiée.



🗗 15 Écart de mesure max. en % de m.

Conductivité électrique

Écart de mesure maximal non spécifié.

Pression

- Gamme de pression, absolue [bar (psi)] $0.01 (0.1) \le p \le 8 (116)$ $8 (116) \le p \le 40 (580)$
- Écart de mesure, absolu
 ±0,5 % de 8 bar (116 psi)
 ±0,5 % de m.

Précision des sorties

Les sorties possèdent la précision de base suivante.

Sortie impulsion

de m. = de la mesure

| Précision | Max. ±50 ppm de m. (sur l'ensemble de la gamme de température ambiante) |
|-----------|---|
| | |

Reproductibilité

de m. = de la mesure

Débit volumique

max. ± 0.2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

Conductivité électrique

Max. ± 5 % de m.

Effet de la température ambiante

Sortie impulsion

| Coefficient de | Pas d'effet additionnel. Inclus dans la précision de mesure. |
|----------------|--|
| température | |

16.7 Montage

Conditions de montage

→ 🖺 21

16.8 Environnement

Gamme de température ambiante

→ 🖺 26

Température de stockage

- Protéger l'appareil contre le rayonnement solaire direct pendant le stockage pour éviter des températures de surface trop élevées.
- Choisir un lieu de stockage où toute condensation de l'appareil de mesure est évitée, étant donné que la présence de champignons et de bactéries peut endommager le revêtement.
- Le cas échéant, ne jamais retirer les capots de protection avant d'installer l'appareil.

Humidité

L'appareil est adapté à une utilisation en extérieur et en intérieur avec une humidité relative

- de 80 % à des températures allant jusqu'à +40 °C (+104 °F)
- linéaire décroissante jusqu'à 50 % à +60 °C (+140 °F)

Altitude limite

Jusqu'à 2000 m

Atmosphère

Si un boîtier de transmetteur en plastique est soumis en permanence à certains mélanges vapeur-air, cela peut l'endommager.



En cas de doute, contacter la société de commercialisation.

Indice de protection

Transmetteur

- Norme : IP66/67, boîtier type 4X, adapté au degré de pollution 4
- Lorsque le boîtier est ouvert : IP20, boîtier type 1, adapté au degré de pollution 2
- Un connecteur homologue inséré ou un capuchon de protection ajusté est accepté comme condition préalable au maintien de l'indice de protection spécifié.

Capteur Proline Promag 800 - Advanced

- Norme : IP66/67, boîtier type 4X, adapté au degré de pollution 4
- En option pour la version séparée :
 - IP66/67, boîtier type 4X ; entièrement soudé, avec vernis protecteur EN ISO 12944 C5-M. Conçu pour une utilisation en environnement corrosif.
 - IP68, boîtier type 6X ; entièrement soudé, avec vernis protecteur EN ISO 12944 C5-M. Convient pour une immersion permanente dans l'eau \leq 3 m (10 ft) ou jusqu'à 48 heures à des profondeurs \leq 10 m (30 ft).
 - IP68, boîtier type 6X; entièrement soudé, avec vernis protecteur selon EN ISO 12944 Im1/Im2/Im3. Convient pour une immersion permanente dans l'eau salée ≤ 3 m (10 ft) ou jusqu'à 48 heures à des profondeurs ≤ 10 m (30 ft) ou dans des applications sous terre.

Accessoires

En option:

- Alimentation par bloc-piles externe : IP66/IP67, boîtier type 4X
- Mesure de pression : IP68, 48 h sous 3 m (10 ft) d'eau avec caractéristique de commande "Accessoire fourni", option PJ
- Mesure de pression : IP67 avec caractéristique de commande "Accessoire fourni", option PI

Résistance aux vibrations et aux chocs



Proline 800 - Advanced

Pour les points de mesure pouvant être soumis à des vibrations, monter l'antenne de communication mobile externe dans un endroit séparé.

Vibrations sinusoïdales selon IEC 60068-2-6

Version compacte

- 2 ... 8,4 Hz, pic 7,5 mm
- 8,4 ... 2000 Hz, pic 2 q

Version séparée

- 2 ... 8,4 Hz, pic 7,5 mm
- 8,4 ... 2000 Hz, pic 2 q

Vibrations aléatoires à large bande, selon IEC 60068-2-64

Version compacte

- 10 ... 200 Hz, 0,01 g²/Hz
- 200 ... 2 000 Hz, 0,003 q²/Hz
- Total: 2,70 g rms

Version séparée

- 10 ... 200 Hz, 0,01 q²/Hz
- 200 ... 2 000 Hz, 0,003 q²/Hz
- Total: 2,70 g rms

Chocs, demi-sinusoïdal, selon IEC 60068-2-27

- Version compacte ; caractéristique de commande "Boîtier", option D "Compact IP68, type 6P, polycarbonate" 6 ms 50 q
- Version compacte ; caractéristique de commande "Boîtier", option M "Compact, polycarbonate" 6 ms 50 q
- Version séparée ; caractéristique de commande "Boîtier", option N "Séparé, polycarbonate" 6 ms 50 g

Chocs dus à la manipulation selon IEC 60068-2-31

Contrainte mécanique

- Protéger le boîtier du transmetteur contre les effets mécaniques comme les coups ou chocs; le cas échéant utiliser une version séparée.
- Ne pas utiliser le boîtier du transmetteur comme escabeau.

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Selon IEC/EN 61326



Pour plus de détails, voir la déclaration de conformité.



Le choix d'un capteur avec un boîtier en acier est recommandé pour une utilisation à proximité de lignes d'alimentation électrique avec des courants forts.


Réception du réseau de téléphonie mobile

S'assurer que le signal du réseau de téléphonie mobile est suffisamment fort.

16.9 **Process**

Gamme de température du process

- 0 ... +70 °C (+32 ... +158 °F) pour l'ébonite, DN 50 à 600 (2 à 24")
- -20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F) pour le polyuréthane, DN 25 à 600 (1 à 24")
- -20 ... +90 °C (-4 ... +194 °F) pour le PTFE, DN 25...300 (1...12")



- T_A Température ambiante
- *T_F Température du produit*
- 1 Surface colorée : la gamme de température ambiante de $-10 \dots -40$ °C ($+14 \dots -40$ °F) et la gamme de température du produit de $-10 \dots -20$ °C ($+14 \dots -4$ °F) sont valables uniquement pour les brides en inox

Conductivité

≥20 µS/cm pour les liquides en général.

Version séparée
La conductivité minimum nécessaire dépend également de la longueur du câble de raccordement → 🗎 28.

Diagramme de pression et de température

Pour un aperçu du diagramme de pression et de température pour les raccords process, voir l'Information technique

Résistance aux dépressions

Revêtement du tube de mesure : ébonite

| Diamètre | nominal | Seuils de pression absolue en [mbar] ([psi]) pour | | empérature du produit : |
|----------|---------|---|-------|-------------------------|
| [mm] | [in] | +25 °C (+77 °F) +50 °C (+122 °F) +70 °C (+158 °C) | | +70 °C (+158 °F) |
| 50 1200 | 2 48 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |

Revêtement du tube de mesure : polyuréthane

| Diamètre nominal Seuils de pression absolue en [mbar] ([psi]) pour temp | | ([psi]) pour température du produit : | |
|---|------|---------------------------------------|-------|
| [mm] | [in] | +25 °C (+77 °F) +50 °C (+122 °F) | |
| 25 1200 | 1 48 | 0 (0) | 0 (0) |

104

Revêtement du tube de mesure : PTFE

| Diamètre nominal | | Seuils de pression absolue en [mbar] ([psi]) pour température du produit : | | |
|------------------|------|--|------------------|--|
| [mm] | [in] | +25 °C (+77 °F) | +90 °C (+194 °F) | |
| 25 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | |
| 40 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | |
| 50 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | |
| 65 | 2 ½ | 0 (0) | 40 (0,58) | |
| 80 | 3 | 0 (0) | 40 (0,58) | |
| 100 | 4 | 0 (0) | 135 (2,0) | |
| 125 | 5 | 135 (2,0) | 240 (3,5) | |
| 150 | 6 | 135 (2,0) | 240 (3,5) | |
| 200 | 8 | 200 (2,9) | 290 (4,2) | |
| 250 | 10 | 330 (4,8) | 400 (5,8) | |
| 300 | 12 | 400 (5,8) | 500 (7,3) | |


Limite de débit

Le diamètre de conduite et la quantité écoulée déterminent le diamètre nominal du capteur. La vitesse d'écoulement optimale se situe entre 2 ... 3 m/s (6,56 ... 9,84 ft/s).

- Une augmentation nécessaire de la vitesse d'écoulement est obtenue par la réduction du diamètre nominal du capteur.
- Pour un aperçu des fins d'échelle de la gamme de mesure, voir le chapitre "Gamme de mesure" → 🗎 92
- Dans le cadre de transactions commerciales, c'est l'agrément en cours de validité qui détermine la gamme de mesure admissible.

Perte de charge


- Il n'y a pas de perte de charge si le capteur est monté dans une conduite de même diamètre nominal.
- Pertes de charge pour les configurations incorporant des adaptateurs selon la norme DIN EN $545 \rightarrow \blacksquare 27$



Perte de charge DN 50 à 80 (2 to 3") pour caractéristique de commande "Construction", option C "Bride fixe, tube de mesure rétréci", sections d'entrée/de sortie 0 x DN"

Endress+Hauser

105



Perte de charge DN 100 à 300 (4 to 12") pour caractéristique de commande "Construction", option C "Bride fixe, tube de mesure rétréci", sections d'entrée/de sortie 0 x DN"

Pression du système $\rightarrow \stackrel{ riangle}{=} 27$ Vibrations $\rightarrow \stackrel{ riangle}{=} 27$

16.10 Construction mécanique

Construction, dimensions

Pour les dimensions et les longueurs montées de l'appareil, voir le document "Information technique", section "Construction mécanique"

Poids

Toutes les valeurs (poids sans le matériel d'emballage) se réfèrent à des appareils avec des brides du palier de pression standard. Le poids peut être inférieur à celui indiqué en fonction du palier de pression et de la

conception.

Poids en unités SI

| Caractéristique de commande "Construction", options C, D, E : DN 25 400 mm (1 16 in) | | | | |
|--|------|----------------------|------|--|
| Diamètre nominal | | Valeurs de référence | | |
| | | EN (DIN), AS, JIS | | |
| [mm] | [in] | Palier de pression | [kg] | |
| 25 | 1 | PN 40 | 10 | |
| 32 | _ | PN 40 | 11 | |
| 40 | 1 ½ | PN 40 | 12 | |
| 50 | 2 | PN 40 | 13 | |
| 65 | - | PN 16 | 13 | |
| 80 | 3 | PN 16 | 15 | |
| 100 | 4 | PN 16 | 18 | |
| 125 | - | PN 16 | 25 | |
| 150 | 6 | PN 16 | 31 | |
| 200 | 8 | PN 10 | 52 | |
| 250 | 10 | PN 10 | 81 | |
| 300 | 12 | PN 10 | 95 | |
| 350 | 14 | PN 6 | 106 | |
| 375 | 15 | PN 6 | 121 | |
| 400 | 16 | PN 6 | 121 | |

| Caractéristique de commande "Construction", options G : DN 450 1200 mm (18 48 in) | | | | |
|---|------|----------------------|--|--|
| | | Valeurs de référence | | |
| Diamètre nominal | | EN (DIN) (PN 6) | | |
| [mm] | [in] | [kg] | | |
| 450 | 18 | 161 | | |
| 500 | 20 | 156 | | |
| 600 | 24 | 208 | | |
| 700 | 28 | 304 | | |
| - | 30 | - | | |
| 800 | 32 | 357 | | |
| 900 | 36 | 485 | | |
| 1000 | 40 | 589 | | |
| - | 42 | - | | |
| 1200 | 48 | 850 | | |

Poids en unités US

| Caractéristique de commande "Construction", options C, D, E : DN 1 16 in (25 400 mm) | | | | |
|--|------|--|--|--|
| Diamètre nominal | | Valeurs de référence ASME (Class 150) | | |
| [mm] | [in] | [lb] | | |
| 25 | 1 | 11 | | |
| 32 | _ | - | | |
| 40 | 1 ½ | 15 | | |
| 50 | 2 | 20 | | |
| 65 | _ | - | | |
| 80 | 3 | 31 | | |
| 100 | 4 | 42 | | |
| 125 | _ | - | | |
| 150 | 6 | 73 | | |
| 200 | 8 | 115 | | |
| 250 | 10 | 198 | | |
| 300 | 12 | 284 | | |
| 350 | 14 | 379 | | |
| 375 | 15 | - | | |
| 400 | 16 | 448 | | |

| Caractéristique de commande "Construction", option G : DN 18 48 in (450 1200 mm) | | | | |
|--|------|--|--|--|
| Diamètre nominal | | Valeurs de référence ASME (Class 150) | | |
| [mm] | [in] | [lb] | | |
| 450 | 18 | 562 | | |
| 500 | 20 | 628 | | |
| 600 | 24 | 893 | | |
| 700 | 28 | 882 | | |
| _ | 30 | 1014 | | |
| 800 | 32 | 1213 | | |
| 900 | 36 | 1764 | | |
| 1000 | 40 | 1984 | | |
| _ | 42 | 2 426 | | |
| 1200 | 48 | 3087 | | |

Spécification du tube de mesure

Les valeurs sont des valeurs de référence et peuvent varier en fonction de la pression nominale, de la construction et de l'option de commande.

| Diamètre nominal | | Palier de pression | | | | Diamètre intérieur tube de mesure | | | | | |
|-------------------|-------|--------------------|-----------|----------------|-----|-----------------------------------|-------|--------------|-------|------|-------|
| | | EN (DIN) | ASME | AS 2129 | JIS | Ébonite | | Polyuréthane | | PTFE | |
| | | | | AS 4087 | | | | | | | |
| [mm] | [in] | | | | | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] |
| 25 | 1 | PN 40 | Class 150 | - | 20K | _ | - | 24 | 0,93 | 25 | 1,00 |
| 32 | - | PN 40 | - | - | 20K | - | - | 32 | 1,28 | 34 | 1,34 |
| 40 | 1 1/2 | PN 40 | Class 150 | - | 20K | - | - | 38 | 1,51 | 40 | 1,57 |
| 50 | 2 | PN 40 | Class 150 | Table E, PN 16 | 10K | 50 | 1,98 | 50 | 1,98 | 52 | 2,04 |
| 50 ¹⁾ | 2 | PN 40 | Class 150 | Table E, PN 16 | 10K | 32 | 1,26 | - | - | - | - |
| 65 | - | PN 16 | _ | - | 10K | 66 | 2,60 | 66 | 2,60 | 68 | 2,67 |
| 65 ¹⁾ | - | PN 16 | - | - | 10K | 38 | 1,50 | - | - | - | - |
| 80 | 3 | PN 16 | Class 150 | Table E, PN 16 | 10K | 79 | 3,11 | 79 | 3,11 | 80 | 3,15 |
| 80 1) | 3 | PN 16 | Class 150 | Table E, PN 16 | 10K | 50 | 1,97 | - | - | - | - |
| 100 | 4 | PN 16 | Class 150 | Table E, PN 16 | 10K | 101 | 3,99 | 104 | 4,11 | 104 | 4,09 |
| 100 ¹⁾ | 4 | PN 16 | Class 150 | Table E, PN 16 | 10K | 66 | 2,60 | - | - | - | - |
| 125 | - | PN 16 | - | - | 10K | 127 | 4,99 | 130 | 5,11 | 129 | 5,08 |
| 125 ¹⁾ | - | PN 16 | - | - | 10K | 79 | 3,11 | _ | _ | - | _ |
| 150 | 6 | PN 16 | Class 150 | Table E, PN 16 | 10K | 155 | 6,11 | 158 | 6,23 | 156 | 6,15 |
| 150 ¹⁾ | 6 | PN 16 | Class 150 | Table E, PN 16 | 10K | 102 | 4,02 | - | - | - | - |
| 200 | 8 | PN 10 | Class 150 | Table E, PN 16 | 10K | 204 | 8,02 | 207 | 8,14 | 202 | 7,96 |
| 200 1) | 8 | PN 16 | Class 150 | Table E, PN 16 | 10K | 127 | 5,00 | - | - | - | - |
| 250 | 10 | PN 10 | Class 150 | Table E, PN 16 | 10K | 258 | 10,14 | 261 | 10,26 | 256 | 10,09 |
| 250 ¹⁾ | 10 | PN 16 | Class 150 | Table E, PN 16 | 10K | 156 | 6,14 | - | - | - | - |
| 300 | 12 | PN 10 | Class 150 | Table E, PN 16 | 10K | 309 | 12,15 | 312 | 12,26 | 306 | 12,03 |
| 300 ¹⁾ | 12 | PN 16 | Class 150 | Table E, PN 16 | 10K | 204 | 8,03 | - | - | - | - |
| 350 | 14 | PN 10 | Class 150 | Table E, PN 16 | 10K | 337 | 13,3 | 340 | 13,4 | - | - |
| 375 | 15 | - | _ | PN 16 | 10K | 389 | 15,3 | 392 | 15,4 | - | - |
| 400 | 16 | PN 10 | Class 150 | Table E, PN 16 | 10K | 387 | 15,2 | 390 | 15,4 | - | - |
| 450 | 18 | PN 10 | Class 150 | - | 10K | 436 | 17,2 | 439 | 17,3 | - | - |
| 500 | 20 | PN 10 | Class 150 | Table E, PN 16 | 10K | 487 | 19,2 | 490 | 19,3 | - | - |
| 600 | 24 | PN 10 | Class 150 | Table E, PN 16 | 10K | 585 | 23,0 | 588 | 23,1 | - | - |
| 700 | 28 | PN 10 | Class D | Table E, PN 16 | 10K | 694 | 27,3 | 697 | 27,4 | - | - |
| 750 | 30 | - | Class D | Table E, PN 16 | 10K | 743 | 29,3 | 746 | 29,4 | - | - |
| 800 | 32 | PN 10 | Class D | Table E, PN 16 | - | 794 | 31,3 | 797 | 31,4 | - | - |
| 900 | 36 | PN 10 | Class D | Table E, PN 16 | - | 895 | 35,2 | 898 | 35,4 | - | _ |
| 1000 | 40 | PN 6 | Class D | Table E, PN 16 | - | 991 | 39,0 | 994 | 39,1 | - | - |
| - | 42 | - | Class D | - | - | 1043 | 41,1 | 1043 | 41,1 | - | - |
| 1200 | 48 | PN 6 | Class D | Table E, PN 16 | - | 1191 | 46,9 | 1197 | 47,1 | - | - |

¹⁾ Caractéristique de commande "Construction", option C

Matériaux

Boîtier du transmetteur

Version compacte

■ Matériau du boîtier :

Polycarbonate

 Matériau de la fenêtre : Polycarbonate

Version séparée (boîtier mural)

Matériau du boîtier :

Polycarbonate

■ Matériau de la fenêtre :

Polycarbonate

Boîtier de raccordement capteur

- Aluminium, AlSi10Mg, revêtu
- Matière synthétique polycarbonate (uniquement en liaison avec la caractéristique de commande "Option capteur", options CB ... CE)

Entrées de câble/presse-étoupe

Versions compactes et séparées et boîtier de raccordement capteur

| Entrée de câble / presse-étoupe | Matériau | |
|---|--|--|
| Presse-étoupe M20 × 1,5 | Plastique | |
| Version séparée : presse-étoupe M20 × 1,5 Option du câble de raccordement blindé | Boîtier de raccordement capteur : Laiton nickelé Boîtier mural transmetteur : Plastique | |
| Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G $\frac{1}{2}$ " ou NPT $\frac{1}{2}$ " | Laiton nickelé | |

Câble de raccordement de la version séparée

Câble d'électrode ou câble de bobine :

- Câble standard : câble PVC avec blindage en cuivre
- Câble blindé : câble PVC avec blindage de cuivre et gaine tressée en fil d'acier supplémentaire

Boîtier du capteur

- DN 25 à 300 (1 à 12")
 - Demi-coquille en aluminium, AlSi10Mq, revêtu
 - Boîtier en acier au carbone entièrement soudé avec vernis protecteur
- DN 350 à 1200 (14 à 48")

Boîtier en acier au carbone entièrement soudé avec vernis protecteur

Tubes de mesure

■ DN 25 à 600 (1 à 24")

Inox: 1.4301, 1.4306, 304, 304L

■ DN 700 à 1200 (28 à 48")

Inox: 1.4301, 304

Revêtement du tube de mesure

- DN 25 à 300 (1 à 12"): PTFE
- DN 25 à 1200 (1 à 48") : polyuréthane
- DN 50 à 1200 (2 à 48") : ébonite

Électrodes

- Inox 1.4435 (316L)
- Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

Raccords process

- Pour brides en acier au carbone :
 - DN ≤ 300 (12") : avec revêtement protecteur Al/Zn ou vernis protecteur
 - DN \geq 350 (14") : vernis protecteur
- Toutes les brides tournantes en acier au carbone son fournies avec une finition galvanisée à chaud.

EN 1092-1 (DIN 2501)

Bride fixe

- Acier au carbone :
 - DN ≤ 300 : S235JRG2, S235JR+N, P245GH, A105, E250C
 - DN 350 à 1200 : P245GH, S235JRG2, A105, E250C
- Inox:
 - DN ≤ 300 : 1.4404, 1.4571, F316L
 - DN 350 à 600 : 1.4571, F316L, 1.4404
 - DN 700 à 1000 : 1.4404, F316L

Bride tournante

- Acier au carbone DN ≤ 300 : S235JRG2, A105, E250C
- Inox DN \leq 300 : 1.4306,1.4404, 1.4571, F316L

Bride tournante en tôle

- Acier au carbone DN ≤ 300 : S235JRG2 similaire à S235JR+AR ou 1.0038
- Inox DN \leq 300 : 1.4301 similaire à 304

ASME B16.5

Bride fixe, bride tournante Acier au carbone : A105

JIS B2220

Acier au carbone: A105, A350 LF2

AS 2129

Acier au carbone: A105, E250C, P235GH, P265GH, S235JRG2

AS 4087

Acier au carbone: A105, P265GH, S275JR

Joints

Selon DIN EN 1514-1, forme IBC

Accessoires

Disques de mise à la terre

- Inox 1.4435 (316L)
- Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

Nombre d'électrodes

Électrodes de mesure, de référence et de détection présence produit disponibles en standard pour:

- 1.4435 (316L)
- Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

Raccords process

- EN 1092-1 (DIN 2501)
- ASME B16.5
- JIS B2220
- AS 2129 Table E
- AS 4087 PN 16


Pour plus d'informations sur les différents matériaux utilisés dans les raccords process → 🖺 111

Rugosité de surface

Électrodes avec 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) : < 0,5 µm (19,7 µin) (Toutes les indications se rapportent aux pièces en contact avec le produit)

16.11 Opérabilité

Afficheur local



- Désignation du point de mesure (configurable)
- 2 Variable mesurée 1 ... 4 (configurable) avec signe
- Connexion Bluetooth active, état de l'appareil, état du verrouillage, état des piles, réception du réseau de téléphonie mobile

Configuration

Via technologie sans fil Bluetooth®

Communication numérique

MQTT (Cloud) (Proline 800 - Advanced)

App SmartBlue

L'appareil possède une interface sans fil Bluetooth® et peut être utilisé et configuré à l'aide de l'app SmartBlue.

- La gamme dans les conditions de référence est 10 m (33 ft).
- Le cryptage de la communication et la protection par mot de passe empêchent toute mauvaise manipulation par des personnes non autorisées.

16.12 Certificats et agréments

Les certificats actuels pour le produit sont disponibles sur la page produit, à l'adresse www.endress.com.

- 1. Sélectionner le produit à l'aide des filtres et du champ de recherche.
- 2. Ouvrir la page produit.
- 3. Sélectionner **Télécharger**.

- 4. Sélectionner **Documentation technique**.
- 5. Sélectionner **ZE** (certificats) comme filtre

Une liste de tous les certificats apparaît.

Les agréments actuels pour le produit sont disponibles sur la page produit, à l'adresse www.endress.com.

- 1. Sélectionner le produit à l'aide des filtres et du champ de recherche.
- 2. Ouvrir la page produit.
- 3. Sélectionner **Télécharger**.
- 4. Sélectionner **Agréments**.

Une liste de tous les agréments apparaît.

Marquage CE

L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives UE en vigueur. Celles-ci sont listées dans la déclaration de conformité UE, ainsi que les normes appliquées.

Endress+Hauser confirme que l'appareil a réussi les tests en apposant le marquage CE.

Marquage UKCA

L'appareil est conforme aux exigences légales de la réglementation du R.-U. applicable (Statutory Instruments). Elles sont énumérées dans la déclaration de conformité de l'UKCA, avec les normes désignées. En sélectionnant l'option de commande pour le marquage UKCA, Endress+Hauser confirme la réussite de l'évaluation et des tests de l'appareil en apposant la marque UKCA.

Adresse de contact Endress+Hauser UK:

Endress+Hauser Ltd.

Floats Road

Manchester M23 9NF

United Kingdom

www.uk.endress.com

Marquage RCM

Le système de mesure est conforme aux exigences CEM de l'autorité "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".

Agrément eau potable

- ACS
- KTW/W270
- NSF 61
- WRAS BS 6920

Agrément radiotechnique

L'appareil de mesure possède l'homologation radiotechnique.

Directive sur les équipements sous pression (PED)

- Avec le marquage :
 - a) PED/G1/x (x = catégorie) ou
 - b) UK/G1/x (x = catégorie)

sur la plaque signalétique du capteur, Endress+Hauser confirme la conformité aux "Exigences essentielles de sécurité"

- a) spécifié à l'annexe I de la directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression ou
- b) Annexe 2 des Statutory Instruments 2016 n° 1105.
- Les appareils ne portant pas ce marquage (sans PED ni UKCA) sont conçus et fabriqués selon des pratiques d'ingénierie saines. Ils répondent aux exigences suivantes :
 - a) Art. 4 parag. 3 de la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE ou
 - b) Partie 1, parag. 8 des Statutory Instruments 2016 n° 1105.

Le champ d'application est indiqué

- a) dans les diagrammes 6 à 9 de l'Annexe II de la directive relative aux équipements sous pression 2014/68/UE ou
- b) Annexe 3, parag. 2 des Statutory Instruments 2016 n° 1105.

Autres normes et directives

■ EN 60529

Indices de protection fournis par les boîtiers (code IP)

■ EN 61010-1

Exigences de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire – exigences générales

■ IEC/EN 61326-2-3

Émission conforme aux exigences de la classe A. Compatibilité électromagnétique (exigences CEM).

■ ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01)

Directives de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire – Partie 1 Exigences générales

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12

Directives de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire – Partie 1 Exigences générales

16.13 Packs application

Afin d'étendre les fonctionnalités de l'appareil selon les besoins, différents packs d'applications sont disponibles par ex. pour des aspects de sécurité ou des exigences spécifiques.

Les packs d'applications peuvent être commandés avec l'appareil ou ultérieurement auprès d'Endress+Hauser. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont disponibles auprès d'Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser : www.endress.com.

Fonctionnalités de diagnostic

Caractéristique de commande "Pack application", option EM "Enregistreur de données étendu"

Extensions concernant le journal des événements et le déblocage de la mémoire de valeurs mesurées.

Journal des événements :

Le volume de la mémoire est étendu de 10 000 entrées de message (version standard) à 50 000 entrées.



Pour des informations détaillées, voir le manuel de mise en service relatif à l'appareil.

Heartbeat Technology

Caractéristique de commande "Pack application", option EB "Heartbeat Verification + Monitoring"

Heartbeat Verification

Satisfait aux exigences de traçabilité de la vérification selon DIN ISO 9001:2008 chapitre 7.6 a) "Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure".

- Test de fonctionnement dans l'état monté.
- Résultats de la vérification traçables sur demande, avec un rapport.
- Procédure de test simple via la configuration sur site ou d'autres interfaces de commande.
- Évaluation claire du point de mesure (succès/échec) avec une couverture de test élevée dans le cadre des spécifications du fabricant.
- Extension des intervalles d'étalonnage selon l'évaluation des risques de l'opérateur.

Heartbeat Monitoring

Délivre en continu des données de surveillance, qui sont caractéristiques du principe de mesure, à un système de contrôle de fonctionnement externe à des fins de maintenance préventive ou d'analyse du process. Ces données permettent à l'opérateur de :

- Tirer des conclusions à l'aide de ces données et d'autres informations sur l'impact que peuvent avoir dans le temps les influences du process (p. ex. corrosion, abrasion, accumulation de dépôts, etc.) sur les performances de mesure.
- Planifier les interventions de maintenance en temps voulu.
- Surveiller la qualité du process ou du produit, p. ex. entraînement de gaz.

Pour des informations détaillées, voir la documentation spéciale relative à l'appareil.

16.14 Accessoires



Aperçu des accessoires pouvant être commandés

Documentation complémentaire



Pour une vue d'ensemble de l'étendue de la documentation technique associée, voir cidessous:

- W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
- Endress+Hauser Operations App : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel figurant sur la plaque signalétique

Documentation standard

Information technique

| Appareil de mesure | Référence de la documentation |
|--------------------|-------------------------------|
| Promag W 800 | TI01523D |

Instructions condensées

Instructions condensées pour le capteur

| Appareil de mesure | Référence de la documentation |
|--------------------|-------------------------------|
| Proline Promag W | KA01266D |

Instructions condensées pour le transmetteur

| Appareil de mesure | Référence de la documentation | |
|--------------------|-------------------------------|--|
| Proline 800 | KA01495D | |

Description des paramètres de l'appareil

| Appareil de mesure | Référence de la documentation |
|--------------------|-------------------------------|
| Proline 800 | GP01154D |

Documentation supplémentaire dépendant de l'appareil

Documentation spéciale

| Contenu | Référence de la documentation |
|--|-------------------------------|
| Heartbeat Technology | SD01746D |
| Module cellulaire | SD02335D |
| Afficheur avec interface Bluetooth | SD02655D |
| Utilisation des licences de logiciels libres | SD02658D |
| Guide de référence rapide | SD02659D |
| OPC-UA | SD02663D |
| Informations sur le mode transactions commerciales | SD02038D |

Instructions de montage

| Contenu | Commentaire |
|--|---|
| Instructions de montage pour kits de pièces de rechange et accessoires | Accès à l'aperçu de tous les kits de pièces de rechange disponibles via W@MDevice Viewer → 🖺 88 Accessoires pouvant être commandés avec Instructions de montage |

Index

| A | Dimensions |
|--|--|
| Activation de la protection en écriture 66 | Emplacement de montage 21 |
| Adaptateurs | Environnement corrosif 28 |
| Adaptation du comportement de diagnostic 75 | Longueur du câble de raccordement 28 |
| Affectation des bornes | Longueurs droites d'entrée et de sortie 25 |
| Affichage | Position de montage |
| Dernier diagnostic | Pression du système 27 |
| Diagnostic actuel 79 | Utilisation sous terre |
| Agrément eau potable 113 | Vibrations |
| Agrément radiotechnique | Conditions de process |
| Agréments | Conductivité |
| Alimentation électrique via le bloc-piles externe 60 | Limite de débit |
| Altitude limite | Perte de charge |
| Appareil de mesure | Résistance aux dépressions |
| Construction | Température du produit |
| Démontage | Conditions de référence |
| Intégration via le protocole de communication 65 | Conditions de stockage |
| Mise au rebut | Conditions environnantes |
| Montage du capteur | Contrainte mécanique |
| Couples de serrage des vis, maximum 32 | Conductivité |
| Couples de serrage des vis, nominaux 36 | Conduite descendante |
| Couples de serrage vis | Conduite partiellement remplie |
| Montage des joints | Configuration 69 |
| Montage du câble de terre/des disques de mise | Mise à jour du firmware 71 |
| à la terre | Configuration de l'appareil de mesure 66 |
| Préparation pour le raccordement électrique 48 | Connecter l'app SmartBlue à l'appareil 66 |
| Réparation | Consommation |
| Transformation | Consommation de courant |
| | |
| Applicator | Construction |
| | Appareil de mesure |
| В | Appareil de mesure |
| | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |
| B Bornes | Appareil de mesure |

| Dimensions | I |
|---|--|
| Dimensions de montage | ID fabricant |
| voir Dimensions | ID type d'appareil 65 |
| Directive sur les équipements sous pression (PED) 114 | Identification de l'appareil de mesure 16 |
| Document | Indice de protection 61, 102 |
| Fonction | Informations de diagnostic |
| Symboles | Aperçu |
| Documentation complémentaire | Mesures correctives |
| Documentation complémentaire 8 | Informations de diagnostic sur l'afficheur local |
| Domaine d'application | Informations relatives au document |
| Remise à zéro du totalisateur | Instructions de raccordement spéciales 61 |
| Risques résiduels | Intégration système |
| Données sur la version de l'appareil 65 | integration systeme |
| Durée de vie estimée des piles | J |
| Durée de vie nominale estimée des piles 99 | Journal des événements |
| Dynamique de mesure | |
| _ | L |
| E | Limite de débit |
| Écart de mesure maximal | Liste de contrôle |
| Effet Transferture ambients | Contrôle du montage |
| Temples ment de mentage | Contrôle du raccordement |
| Emplacement de montage | Liste de diagnostic |
| Ensemble de mesure | Longueur du câble de raccordement |
| Entrée | Longueur du cable de l'accordentent |
| Entrée de câble | M |
| Indice de protection 61 | Marquage CE |
| Entrées de câble | Marquage RCM |
| Caractéristiques techniques 100 | Marquage UKCA |
| Environnement | Matériaux |
| Résistance aux vibrations et aux chocs 103 | Message de diagnostic |
| Température de stockage | Messages d'erreur |
| Environnement corrosif | voir Messages de diagnostic |
| Exigences imposées au personnel 9 | Mise au rebut |
| F | Mise au rebut de l'emballage |
| Fichiers de description d'appareil 65 | Module électronique E/S |
| FieldCare | Module électronique principal |
| Fichier de description d'appareil 65 | Montage |
| Filtrage du journal événements 80 | - |
| Firmware | N |
| Date de sortie | Nettoyage |
| Version | Nettoyage extérieur 83 |
| Fonction du document 6 | Nettoyage intérieur |
| Fonctions | Nettoyage extérieur |
| voir Paramètres | Nettoyage intérieur |
| G | Nom de l'appareil |
| Gamme de mesure | Capteur |
| Gamme de température | Nombre d'électrodes |
| Température de stockage | Normes et directives |
| Gamme de température ambiante 26, 102 | Numéro de série |
| Gamme de température de stockage 102 | |
| Gamme de température du process 103 | 0 |
| - | Options de configuration 63 |
| H | App SmartBlue 63 |
| Historique du firmware 82 | Options de configuration des piles 97 |

| Outil | Totalisateur (Sous-menu) 70 |
|--|--|
| Pour le montage | Remplacement |
| Raccordement électrique | Composants d'appareil |
| Outil de montage | Remarques |
| Outil de raccordement | Réparation d'appareil |
| Outils de mesure et de test | Réparation d'un appareil |
| P | Reproductibilité |
| Performances | Résistance aux vibrations et aux chocs |
| Perte de charge | Retour de matériel |
| Pièce de rechange | Révision d'appareil |
| Pièces de rechange | Rotation du boîtier de l'électronique |
| Plaque signalétique | voir Rotation du boîtier du transmetteur |
| Capteur | Rotation du boîtier du transmetteur |
| Transmetteur | Rugosité de surface |
| Poids | S |
| Transport (consignes) | Sections d'entrée |
| Position de montage (verticale, horizontale) 24 Préparatifs de montage | Sections de sortie |
| Préparation | Sécurité |
| Mise en service | Sécurité de fonctionnement |
| Préparation du raccordement | Sécurité du produit |
| Pression du système | Sécurité du travail |
| Prestations Endress+Hauser | Sens d'écoulement |
| Maintenance | Séparation galvanique |
| Principe de mesure | Services Endress+Hauser |
| Protection des réglages de paramètres | Réparation |
| Protection en écriture | Signal de défaut |
| Via code d'accès | Signal de sortie |
| Via commutateur de verrouillage 12, 67 Protection en écriture du hardware 12, 67 | Signaux d'état |
| Frotection en ecriture du nardware | Configuration Bluetooth |
| R | Configuration du logiciel |
| Raccordement | Désignation appareil |
| voir Raccordement électrique | Diagnostic actif |
| Raccordement de l'antenne de téléphonie mobile 58 | Gestion appareil |
| Raccordement de l'appareil de mesure 50 | Liste des événements 80 |
| Raccordement du capteur de pression | Totalisateur |
| Raccordement électrique | Spécification du tube de mesure |
| Appareil de mesure | Spécifications condensateur tampon |
| Indice de protection | Spécifications du bloc-piles LTC |
| Raccords process 112 Réception des marchandises 15 | Stockage de l'appareil |
| Réétalonnage | Suppression des défauts Générale |
| Référence de commande | Ocheraic |
| Référence de commande étendue | T |
| Capteur | Tâches de maintenance 83 |
| Transmetteur | Température ambiante |
| Réglages | Effet |
| Adaptation de l'appareil de mesure aux conditions | Température de stockage |
| de process | Tension d'alimentation |
| Réinitialisation de l'appareil 81 | Transmetteur Préparatife de montage |
| Réglages des paramètres Configuration Bluetooth (Sous-menu) 70 | Préparatifs de montage |
| Configuration du logiciel (Sous-menu) 70 | Rotation du boîtier |
| Désignation appareil (Sous-menu) 82 | Transport de l'appareil de mesure |
| Diagnostic actif (Sous-menu) | The second of th |
| Gestion appareil (Sous-menu) 81 | |
| | |

U



www.addresses.endress.com