

Installationsanvisningar

Plintmodul


Cerabar, Deltabar



1 Avsedd användning

- En defekt enhet ska endast ersättas med en fungerande enhet av samma typ.
- Använd endast originalreservdelar från Endress+Hauser.
- Kontrollera i enhetsguiden W@M Device Viewer om reservdelen passar för befintlig enhet.


 I vissa enheter finns en översikt över reservdelar tillgänglig inuti själva enheten. Om reservdelarna finns listade i den är det inte nödvändigt att kontrollera i enhetsguiden.



2 Personal som är behörig att utföra reparationer

Teknisk personal ska uppfylla följande krav för reparation, montering, elektrisk installation och driftsättning av enheterna:


- Vara utbildade inom instrumentsäkerhet.
- Vara väl bekanta med enheternas individuella driftvillkor.
- De ska även vara utbildade i explosionsskydd om det gäller Ex-certifierade enheter.

 Teknisk personal som utför arbete är ansvariga för att arbetet utförs på ett säkert sätt och att det uppfyller kraven för kvalitetsstandarden. De ska även garantera enhetens säkerhet efter reparationen.

3 Säkerhetsinstruktioner

- Se till att uppfylla nationella föreskrifter som gäller montering, elektrisk installation, driftsättning, underhåll och reparationer.
- Instruktionerna i explosionsskyddsdocumentet (XA) ska iakttas noggrant för enheter som är avsedda för användning på platser med explosiv atmosfär.
- Driftsätt i enlighet med användarinstruktioner efter reparation, om enheterna används i säkerhetsrelaterade applikationer enligt IEC 61508 eller IEC 61511.
- Säkerställ att processen är i ett säkert tillstånd och rensa röret från farliga processämnen innan enheten avlägsnas.
- Risk för personskada p.g.a. heta ytor! Låt systemet och enheten kylas ned till berörbar temperatur innan arbetet påbörjas.


- Se bruksanvisningen till enheten för mer information.
- Risk för att elektroniska komponenter skadas! Säkerställ att arbetsmiljön är skyddad mot elektrostatisk urladdning.
- Modificeringar av enheten är inte tillåtna.
- Följ instruktionerna för transport och återlämning av enheten som beskrivs i Användarinstruktioner.

 Kontakta serviceavdelningen på Endress+Hauser för ytterligare frågor:
www.addresses.endress.com




4 Verktogslista




5 Borttagning av plintmodulen



1 Monteringsposition



- Se till att det inte finns någon spänning mellan locket och lockets låsskruv. Lossa eventuella spänningar genom att vrida kåpens låsskruv i åtdragningsriktningen.




6 Installation

6.1 Allmänna installationsanvisningar


Installationen utförs genom att följa borttagningsproceduren i omvänd ordning.

6.2 Speciella installationsanvisningar

i Se till att plintmodulen med elektronik är korrekt placerad vid installationen så att kontaktstiften inte skadas.



7 Avfallshantering

 Om så krävs enligt EU-direktiv 2012/19 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) är produkten märkt med symbolen på bilden i syfte att så lite WEEE som möjligt ska avfallshandteras som osorterat kommunalt avfall. Kassera inte produkter som har denna märkning som osorterat kommunalt avfall. Returnera dem istället till tillverkaren för avfallshantering under tillämpliga villkor.



71652993

www.addresses.endress.com
