


PROline promag 23 **Sistema eletromagnético de medição de fluxo, bifilar, auto-alimentado**

Manual de instruções



Breve manual de instruções

Este breve manual de instruções indicar-lhe-á como configurar fácil e rapidamente o aparelho de medição:

Instruções de segurança	Página 5
▼	
Instalação	Página 11
▼	
Cablagem	Página 31
▼	
Ligar o aparelho de medição	Página 53
▼	
Visor e elementos de comando	Página 41
▼	
Configuração específica do cliente	Página 43 e seg.
Operações de medição complexas requerem funções adicionais que é possível configurar conforme seja necessário com a ajuda da matriz de funções e personalizar da forma mais conveniente para os parâmetros de processo. Todas as funções, incluindo a própria matriz de funções, são descritas em detalhe no manual " Descrição das funções do aparelho ", que é uma parte separada deste Manual de instruções.	
▼	
Deteção e resolução de problemas	Página 61 e seg.
Comece sempre a deteção e resolução de problemas com a checklist na Page 61, se ocorrerem anomalias após o arranque ou durante o funcionamento. Este esquema leva-o diretamente à causa do problema e às medidas de reparação apropriadas.	
Devolução de aparelhos Se devolver um aparelho de medição à Endress+Hauser para ser reparado ou calibrado, deve preencher o formulário de "Declaração de contaminação" e juntá-lo ao aparelho. Encontrará um formulário padronizado em branco na contracapa deste Manual.	